



ition of riting and ri
--

ARCHEVEQUES ET EVE	Episopules Archeses Esig.	Chartees. Cl. de Mostale				200			Neverse Nande		1.
les marins sue les hauts athresqui bus-	maccatale, h l'effer de boire. Il est plai- sant alors de vuir avec quelle célétité ile font leur setierte, en faisant séson-	dinalicement sur les plus hauts appict qu'ils guntituitent leus pids, qui ces	rembient à caus des pies, mais qui bont beaucour plus grands, et faits d'herbe seche. L'entrée de ces nids est un grand	d'herbe à une finteue considéable, pour le garantie de la pluie.	le posage Lorsqu'il se tient deboet, il a	tement fetoce, il pouszaitegner en bols versita dans les Dots Au lais, il c.t. d'a-	nimana dela fores. Il chasse l'élépiant devant lui avae ses guiffes, et souvent	syste les fermes, lossqu'il les sencontie, squelque diverge de leur habitation.	bots. Il differe beauting on d'homme des bots. Il differe beauting du popugo en	perndr et aprelvoire. Un témoio ocu	laive nous a assasé qu'il couchait en plein eir sur le pont du vaisseau i qua noumnt il envel-ppais sa tête d'un mou

SE ET EVEQUES

8

N O M S DES M A FRES PROBLEMS PROB	PREFECTURE D. POILCE OF DEFAULT AND TO D. A. NEINE. M. G. D. D. N. M. M. C. D. D. T. N. M. C. D. D. N. M. M. C. D. D. N. M. M. C. D. D. N. M. M. C. M.	DEFINITION OF TORK OUT THE TORK OF THE TORK OUT THE TORK OF THE TORK OF THE TORK OUT THE TORK OF THE TORK OF THE TORK OUT THE TORK OF THE TORK OF THE TORK OUT THE TORK OF THE TORK OF THE TORK OUT THE TORK OF THE TORK OF THE TORK OUT THE TORK OF THE TORK OF THE TORK OUT THE TORK OF THE TORK OF THE TORK OF THE TORK OUT THE TORK OF THE TORK OF THE TORK OF THE TORK OUT THE TORK OF THE TORK OF THE TORK OF THE TORK OUT THE TORK OF THE TORK O

Ξ	=		=	=	-		-		=	-						=				-	-	-		-		=	=	_		1004	. 4	=
C	5		£.	*	<u>٠</u> .	•		_	*	-	9.	6	<u> </u>	9.0	-	**	• •	- *		0	-6		4	-	-	-	-	,	-	-	15 5	٠.
d	4		30	>	-		12		9			ō .	0 0			•	• •		-	-	~	æ	•		31	01	÷	ü	ľ	123	-	i
¥	5	7	::	•	*	٤.	4	21	5			=:	::		54		t	0	2	4	=	ê		3	ä	:	=	z	12	1:"	2	٠.
Ĵ								**	-	-	-	-	0 0	, :		5			-	-	u 17	-	0	-		×	6	0		4 C	-	
ŧ	:		2	•	2	ŧ,	=		4	ŧ.	ď.	=		. 1	; 4	5.1	32	:	:	3	4	=	ō	4	: :	-	÷,	0	3	اجرا	12 3	; ;
ä	7	1	7	7		1		4.	7.	7	7	4	4	7	7	. 4	7	7	7	7	7	3	0	6	P 3	13		*	27	16-	12:	. 3
t	Ţ	4	3 3		ž:	:		#	۲,	6	è	6	3	-	: 8	5 4	9		_	,	0	ş	\$	ô	*		2	4	Ŀ	12.5	=	
Ξ	4	4													4		-	٠	٠	٠	٠.	٠.	•	h d		-	*	٠	12	150	12:	
_		2	7	4		9	ō	:			ä	: :	3	- 74	ž	B	=	=	2	ä	ä	Ľ.	5	5 4	3	36	ž	ŧ	13	125	0	١,
B.	7	0	-					0	÷				:		ä	2	ő	9	ē	7	6	ž.				ô	•	06		20	E	
	4										7	. 4	-	S. N	57	5	50	8	:	5	:	2	2:	23	2	2	2	2	3	Van		
-	Ŧ	*	-	e	90	*	-	7	E		-	-	-	Ξ	Ξ	=	-	5	=	-		=	=		:	:	-	•	6	_ E	2	ė

AMATTE, des Den Slelles, aveil 1718, seine des brançais. due d'orients pr. coyal, de camp, nel ralents Branche d'Origan FRANCE.

PUISSANCESDEL'EUROPE

TRAITÉ

SUR

LA CONSTRUCTION
DES VAISSEAUX.

TRAITĖ

SUR

LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX,

DÉDIÉ ET PRÉSENTÉ AU ROI,

PAR M. le Comte DU MAITZ DE GOIMPY, Capitaine des Vaisseaux de Sa Majesté, Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de Saint Louis, de l'Académie Royale de Marine.



A PARIS,

D. C. COUTURIER, pere, Imprimeur-Libraire; aux Galeries du Louvre. COUTURIER, fils, Libraire, Quai des Augustins.

M. D C C, L X X V I.

AVEC APPROBATION ET PRIVILÈGE DU ROI,

Eng 5057.76

DEGRAND FUND



AU ROI,

SIRE,

Le Corps des Officiers de Votre Marine se rappelléra toujours avec de nouveaux mouvemens de

ÉPITRE,

zele; que VOTRE MAJESTÉ, des ses plus tendres années, s'est occupée des différentes parties de leur Art. Ces Calculs, auxquels Elle se livroit, étoient un présage assuré de l'application constante qu'Elle devoit donner un jour à tout ce qui peut faire la gloire & le bonheur de ses Peuples. En m'occupant d'un Ouvrage sur la Construction des Vaisseaux, dont l'importance a deja sixé l'attention de VOTRE MAJESTÉ, j'ai tâché de réunir

ÉPITRE


ce qui pouvoit contribuer à la gloire de ses Armes & à l'économie, animé par l'espérance qu'Elle voudroit bien me permettre de le lui offrir.

Je suis avec le plus profond respect,

DE VOTRE MAJESTE,

SIRE,

Le très-humble, très-foumis Serviteur. & très-fidele Sujet, DU MAITZ DE GOIMPY.



PREFACE.

J E m'étois d'abord proposé de faire une nouvelle Édition du Traité du Navire de M. Bouguer, accompagnée de Notes : cet Ouvrage étant absolument néceffaire aux personnes qui veulent prendre des connoissances plus approfondies de la théorie de la Construction. La nécessité de corriger quelques erreurs ; diverses questions qui se sont élevées depuis, m'ont déterminé à suivre un autre plan : j'ai cru devoir en rendre la forme plus simple, retrancher les questions dont la pratique ne peut retirer d'utilité, & remplacer ces retranchemens par les diverses considérations qu'on avoit négligées jusqu'ici; j'ai fait dans ce Traité un fort grand usage de ceux de M. Euler, intitulés: Scientia Navalis, & Théorie complette de la Construction & Manœuvre des Vaisseaux. De nouveaux Principes que j'ai cherché à développer, lesquels sont fondés fur des expériences journalieres & indubitables, pourront contribuer à la perfection de la Théorie des Fluides, & ne laisseront plus rien à desirer sur

la Théorie réelle de la Construction & principalement celle de la mâture. Les ordres de M. le Duc de Choiseul, alors Ministre de la Marine, m'avoient obligé de me livrer à cette étude particuliere: M. de Sartine a approuvé que je remisse en ordre les dissérens matériaux de cet Ouvrage. Je dois joindre ici que ce n'est qu'après des réslexions très-longues que je me suis déterminé à demander la permission de le publier. La Navigation & la Science de la Construction pouvant être envisagés du côté des Connoissances physiques & du côté politique.

Quand on les considere sous ce premier point de vue, il est certain que tous les principes ne peuvent être trop communiqués; il en résulte une discussion qui les étend encore davantage & qui en montre le degré de certitude & les limites; mais vues du côté politique, c'est-à-dire, de l'intérêt des Nations, il est

possible qu'on doive les restreindre.

La Nation qui pourroit se conserver privativement la plus grande persection dans les diverses parties de la Marine, auroit un avantage & une prépondérance réelle; mais dans l'impossibilité très-évidente de se réserver des connoissances exclusives, au moins doit-on faire attention, dans la situation présente, aux suites qui peuvent résulter de leur plus grande étendue relativement aux genres de commerce des divers états,

en regardant comme un désavantage & une perte tout ce qui nous bénéficie moins que les Nations rivales & voisines.

La Nation qui fait le commerce le plus riche à proportion de son étendue, a le plus grand intérêt à persectionner la théorie de la Construction, & le moindre intérêt à inventer les moyens d'économie. Il lui est avantageux sans doute de ne pas négliger ceux que les autres employent, puisque ce seroit une perte sans compensation; mais si elle inventoit les moyens de rendre, pour ainsi dire, les Vaisseaux éternels, comme par la nature des choses, cette connoissance deviendroit bientôt générale, elle savoriseroit plus les Nations qui sont un commerce considérable en étendue, qu'elle ne se favoriseroit elle-même.

Si une puissance qui fait un commerce à proportion plus étendu que riche, étoit obligée d'avoir le double des Vaisseaux de guerre pour s'opposer aux entreprises des Nations voisines, de ce que chacune d'elles est obligée d'avoir; il est encore certain que ce seroit à cette Puissance que la durée des Vaisseaux de guerre importeroit le plus, & ce ne seroit pas aux Nations qui font un commerceriche, mais peu étendu, qui pour se trouver en égalité de forces, ont besoin d'un moindre nombre de Vaisseaux, à s'embarrasser de chercher de nouveaux moyens d'en prolonger la du-

rée : il leur suffiroit de ne pas négliger les moyens d'économie employés par cette premiere Puissance.

Ces réflexions m'ont engagé à passer sous silence quelques articles relatifs à la Construction; en suivant les mêmes principes, j'ai cru qu'il seroit utile de comparer quelques moyens d'économie employés chez les Nations voisines.

Il suit de ces considérations, que c'est l'Espagne à qui la persection de la Construction importe le plus, & à qui la durée des Navires doit être la plus indisférente. L'unionintime & essentielle des deux Couronnes, ne permettoit pas de regarder cette observation comme un obstacle à la publication de ce Traité.

Il feroit sans doute intéressant de suivre le progrés de l'Architecture navale, depuis les temps les plus reculés; mais quand on veut parler avec certitude de la forme des Navires, on ne peut remonter au delà d'un siecle. On peut se former une idée de la force de ceux de guerre, il y a 200 ans, en examinant la liste de la flotte armée en Espagne sous Philippe II, & nommée l'Invincible. On voit qu'alors les Navires n'excédoient pas 50 canons. En 1610, on construist en Angleterre un fort beau Vaisseau nommée le Prince; sa largeur étoit 44 pieds Anglois mesurés en dehors, ou environ 39 pieds François: c'étoit le plus grand & le meilleur Vaisseau qui eût été construit. Le Pere Fournier

nier cite un Navire de 72 canons, nommé la Couronne, construit en France, comme le plus grand & le plus beau Navire de ce temps : il avoit 44 pieds de large.

Mais, c'est principalement à la célebre rivalité entre l'Angleterre & les Provinces-Unies, que la Marine a dû les plus grands progrès : alors on vit des Flottes nombreuses, & ce fut un nouveau genre de perfection que la hardiesse avec laquelle on chargea d'artillerie des Navires de foibles dimensions : lorsque Louis XIV. voulut ensuite partager l'empire des mers, de nouveaux chefs-d'œuvres s'éleverent, & bientôt la conftruction Françoise se distingua par la perfection des formes de la carene : on ofa faire le Royal-Louis, pour porter des canons de 48, 24 & 12 dans les trois batteries, & ce Navire construit à Toulon, par Coulomb', fut célebre pour sa stabilité. A Brest, Blaise Pangolo déploya son génie en faisant des Navires supérieurs, pour la marche, à ceux de leur temps; les Mémoires de M. du Guaytrouin font connoître le Lys, ce Vaisseau qu'il a commandé dans un si grand nombre d'actions glorieuses: on connoît aussi l'Amazone, le Jason, & crees Navires seroient même à présent de très-bons voiliers

Enfin, sous le regne de Louis XV, le célebre Olivier parut.

C'est à ce dernier Constructeur que l'on doit le changement des formes de la carene & de la distribution des batteries des Frégates; changement adopté en Angleterre, il a persectionné tous les genres de constructions, & l'on peut dire à son honneur, que l'on trouve des vues saines jusques dans ses erreurs, fur-tout si on ne considere que les fonds.

Ces Hommes célébres, en prévenant la théorie par ce fens droit & ce coup d'œil juste qui sont la base du vrai 'génie, ont assuré à la France la gloire d'avoir fait les découvertes les plus importantes.

Dans ces temps, il semble qu'on regardoit comme une chose indispensable de donner aux Navires toute la force dont ils étoient susceptibles, eu égard à leurs dimensions. L'incertitude où l'on étoit de réussir pour la marche, empêchoit d'abandonner un avantage certain, pour procurer une qualité qu'on n'étoit pas sûr d'obtenir; ce qui est d'autant moins surprenant, que

Si jamais on a eu lieu d'espérer la plus grande perfection dans l'Architecture Navale, c'est depuis que les Ingénieurs-Constructeurs réunissent à la pratique les connoissances les plus prosondes. Instruit dans cet Art, par l'un d'eux (M. des Lauriers), je me

même à présent, les Bâtimens construits sur le même plan n'ont pas toujours les mêmes qualités. fais un devoir de rendre justice à un Corps aussi éclairé.

Mais peut-être ces mêmes connoissances ont-elles fait négliger, dans ces derniers temps, l'économie & la force qui faisoient l'objet principal des anciens Constructeurs; ceux d'à présent, maîtres de donner aux Vaisseaux, les différentes qualités, ont préféré d'assurer principalement leur stabilité ou leurs forces pour porter la voile; ils ont en même temps cherché à donner une marche avantageuse. Cette double vue se remplissoit en allongeant les Navires, & en diminuant leur artillerie, ou ce qui est la même chose, en augmentant les proportions principales. Dès-lors, on a donné aux Vaisseaux de 64 canons, la même longueur qu'au Royal-George, Vaisseau du premier rang Anglois; des Frégates de 26 canons ont eu plus de longueur que les Vaisseaux de 60 canons Anglois. Peut-être la supériorité du nombre de Vaisseaux de la Marine Angloise, a-t-elle fait penser que tout devoit être subordonné à la promptitude du sillage.

Mais il arrive fouvent que ces Navires très-longs, n'ont pas la supériorité de marche à laquelle tout a été facrissé. Une Théorie plus approsondie fera reconnoître que même relativement à cette qualité, la longueur de la carene doit avoir des limites, parce qu'elle a un rapport avec la hauteur de la voilure, qui néces-

fairement est bornée, & parce que les obstacles incalculables, tels que les inégalités, les coquillages, herbes qui s'attachent aux anciennes carenes, sont en raifon des surfaces: pour en donner quelque exemple, la Chimere, les Frégates construites par M. Guignace, &c, ou le rapport des longueurs aux largeurs est renfermé dans les ancienes limites, marchent aussi bien que celles qui sont plus longues.

Dès-lors, il est absolument désavantageux d'assoiblir autant les Navires qu'on le fait maintenant par une longueur excessive qui faisant qu'on gouverne mal, c'est-à-dire, dans un grand espace, rend les Navires

peu propres à la guerre.

Nous ne craindrons pas ici de jetter un coup d'œil fur les défavantages que nous avons eu dans la derniere guerre, & d'en rechercher les causes; ne pas se livrer à ces méditations, quelques fâcheuses qu'elles puissent être, ce seroit ne pas remplir les intentions du Ministre qui m'a recommandé de ne négliger aucune considération dont il puisse résulter quelqu'utilité, ce seroit s'exposer à voir continuer ou peut-être même accroître ces mêmes désavantages. Nous allons ici les parcourir.

r°. Il femble qu'on ait oublié que la qualité de bien gouverner, est la plus essentielle dans les combats, car on a fait tout ce qu'il falloit pour assure aux Anglois cet avantage; les furfaces de nos gouvernails, font moindres de moitié que celles de leurs Navires: ainsi pendant que d'un côté la difficulté de tourner est augmentée, par la longueur d'un autre, on emploie, pour la vaincre, une moindre force.

Cependant les Rhéteurs qui ne voient dans tous les objets qu'une matiere aux déclamations, qui pensent qu'on peut parler de choses qu'on n'entend pas, pourvu que les raisons soient remplacées par des injures qu'ils croyent être une chaleur de style, trouveront étrange qu'on n'aborde plus. Ce sera, selon eux, au moins ignorance dans les Officiers de la Marine: on peut cependant regarder comme une maxime incontestable, que le Navire François qui est au vent, ne peut, dans l'état actuel de la construction, aborder un Navire Anglois qui est même fort près de lui, pour peu que ce dernier ait attention à sa manœuvre; il m'est peut-être permis de le dire, parce que j'ai eu lieu de le reconnoître en combattant le Biddesort.

2º Ce genre de combat devient moins aisé à faire réussir par l'augmentation des équipemens des Navires Anglois; alors les Vaisseaux de 50 canons, par exemple, avoient 220, 240 hommes d'équipage, maintenant ils en ont 350; ils sont à peu près armés comme les nôtres, & la distribution ordonnée par l'Amirauté d'Angleterre, paroît sagement combinée.

Direct by Goo

3°. En lisant l'Histoire de M. du Guaytrouin, &c. on voit qu'il avoit une plus grande difficulté à vaincre les Navires Hollandois à l'abordage que les Anglois ; qu'importe, comme dit le Roi de Prusse au Général de Fouquet, de voir ou de lire, si ce n'est que pour entasser des faits dans sa mémoire; qu'importe, en un mot, l'expérience, si elle n'est dirigée par la réflexion, Il y avoit donc une cause particuliere qui occasionnoit cette différence; on la trouve, en combinant les Réglemens de l'Artillerie de ces deux Nations: alors les Anglois ne chargeoient leurs pieces que d'un seul boulet, dans la crainte de les faire crêver, ainsi leur feu étoit moindre de moitié, car on ne peut compter le temps nécessaire pour mettre un boulet de plus; la supériorité actuelle de leur Artillerie, a fait corriger cette pratique. Qu'avons-nous à opposer de ce côté, une artillerie plus défectueuse, & ce ne fera pas un foible fervice que rendra à l'Etat le Ministre qui songe à la rétablir.

J'ai cru devoir comparer, sans prévention, nos proportions avec celles des Vaisseaux Anglois. Cette Nation ne s'est pas fait une peine d'imiter ce qui se trouvoit d'avantageux dans notre Construction; ainsi elle a adopté en général le retranchement des demibatteries dans les Frégates; elle a substitué les Vaisseaux percés 14 & 15 aux anciens Navires à trois ponts

de 80 canons, & l'on pourroit même dire que notre Construction a été adoptée, si ce n'est que nous l'avons changée depuis une vingtaine d'années: nous devons pareillement imiter leur peu de rentrée dans les Frégates, ne pas excéder dans les longueurs, & ne pas facrisser inutilement & la force des Navires & la facilité de gouverner.

Quoique dans ce Traité, je ne suive pas toujours l'opinion de M. Bouguer, que mes principes soient quelquesois dissérens, on reconnoîtra aisément que le Traité du Navire m'a sourni la plus grande partie de ceux que j'emploie. Je dois aussi beaucoup aux Ouvrages de MM. Euler & l'Abbé Bossur, ma situation m'ayant donné la facilité de comparer avec l'expérience les divers résultats de la Théorie ordinaire: j'ai vu que la position de la mâture, ne dépend pas de la seule consiguration de l'avant; la nécessité de considérer la partie postérieure de la carene, a demandé un exemple plus particulier de la Théorie des sluides, & je ne me suis permis d'adopter de nouveaux principes qu'après avoir calculé les Navires de dissérentes formes, & dans diverses situations, & en avoir vérissé les résultats.

Il est fâcheux que les Constructeurs se soient dispensés de faire les calculs qu'on peut déduire des regles établies dans le Traité du Navire : à la vérité, les méthodes indiquées étoient sort longues, sujettes à erreur dans quelque cas; & pas assez développées pour être aisément mises en pratique. J'ai cherché à remédier à ces inconvéniens, en donnant le modele de tous les calculs auxquels on peut assujettir les Navires. Si c'est une peine superflue, quand on se contente de suivre les formes reçues; au moins est-ce une chose indispensable, lorsqu'on veut les varier considérablement; c'est d'ailleurs le seul moyen d'apprécier les changemens faits à la théorie ordinaire.

J'ai repris avec de légers changemens le travail sur la fixation des rangs des Vaisseaux faits en 1753, de concert avec M. de Morogues, Lieutenant-Général des Armées du Roi, & M. Gauthier, Constructeur, maintenant employé en Espagne avec un Brevet de Brigadier. Je n'ai négligé aucuns soins pour rendre ce travail exact.

L'amour de nos Rois pour les Sciences, & la protection éclairée des Ministres, ont formé dans la France feule ces corps nombreux, distingués par les connoisfances les plus profondes. Le Ministre qui étoit il y a une trentaine d'années à la tête de la Marine, & que nous voyons maintenant honoré de la consiance du Roi, a voulu que les Constructeurs sussent instruits, déja célébre pour avoir procuré à l'Europe cette base assurée des connoissances astronomiques & hydrographiques, la mesure des degrés du Méridien. On lui doit

doit cette heureuse alliance des connoissances astronomiques avec celles de la Marine, dont l'exemple donné en Espagne par Dom George Juan & Don Antonio de Ulloa, & en France par MM. de Chabert & Bory, se trouve avoir été suivi avec distinction par MM. de Fleurieu & de Charnieres, & un très-grand nombre d'Officiers de la Marine.

Je me fuis déterminé d'autant plus volontiers à dire mon opinion sur ce qui a raport à notre Construction, que j'y ai été engagé par plusieurs Constructeurs, & je suis persuadé que leur zele pour le service du Roi leur fera recevoir avec plaisir les idées utiles qui pourront s'y trouver, ou couvrir de leur indulgence les erreurs que j'aurai pu commettre.

Au reste, cette indulgence que je réclame, n'est pas le filence sur mes erreurs; comment pourrois-je trouver étrange que les nouveaux principes que j'établis parussent contestables? Comment pourrois-je me persuader qu'en traitant des Fluides considérés sous un si grand nombre de points de vue nouveaux, il ne soit pas échappé d'erreurs? Je prie seulement les Constructeurs d'être persuadés que mes observations ont été dictées par le zele pour le service du Roi, & une véritable estime pour leur Corps.

M. le Chevalier de Borda qui a examiné mon Traité de Construction, a bien voulu me communiquer ses

PREFACE.

xviii

observations, & m'avertir de quelques négligences. Ce Traité n'a pu que gagner considérablement du côté de la persection, par les marques d'attachement qu'un Censeur aussi éclairé a bien voulu me donner. Jai marqué avec soin les différens articles où nos opinions sont différentes; le Lecteur est prié de redoubler alors d'attention, & de varier même les expériences qui permettront de se décider entr'elles: car il ne s'agit pas de savoir de qui l'hypothese est la véritable, mais quelle est la vraie théorie.





T A B L E DES CHAPITRES

Contenus dans ce Volume.

D	
PREFACE.	page J
Introduction.	1
CHAP. I. Du Déplacement des Navires.	2
CHAP. II. Du Jaugeage des Vaisseaux.	9
CHAP. III. Du Centre de gravité.	12
CHAP. IV. De la Stabilité.	18
CHAP. V. Du Roulis & du Tangage.	37
CHAP. VI. Des Vagues.	52
Table des Vagues ; Densités du Vent & de l'Eau.	ibid.
CHAP. VII. Théorie de la résistance des fluides.	56
Des résistances directes.	61
De l'Impulsion latérale.	67
Remarques générales.	68
Calcul des réfistances.	69
CHAP. VIII. Des Conoïdes de moindre résistance.	74
Conoïdes de moindre résistance, premiere hypothese	
Dimensions du Conoïde, seconde hypothese.	79
Conoïde de la plus grande vîtesse.	79
CHAP. IX. Théorie de la Maiure ou des effets de l'ea	
vent combinés ensemble.	84
De la Figure qu'il faudroit donner aux Vaisseaux	
qu'ils gouvernassent parfaitement bien, par le	
des voiles.	86
De la Vitesse du Vaisseau.	91
CHAP. X. De la Mer agitée.	99
Remarques importantes,	102

XX TABLE DES CHAPITRES.	
CHAP XI. De la facilité de gouverner par le Gouvernail. CHAP. XII. Des Navires allant à la Rame.	104
	111
CHAP. XIII. Des Mouvemens accélérés.	113
Vitesse & Effort de l'Eau & de l'Air.	120
CHAP. XIV. Résumé des Principes généraux de Constru	
& Manœuvres des Vaisseaux.	121
CHAP. XV. De la Résistance des bois & agrêts des Vaiss	eaux.
	144
De l'Arc des Vaisseaux.	152
Des Cordages.	156
De la force que doivent avoir les Cordages.	157
Des Cables & Ancres.	159
Diverses Observations.	160
CHAP. XVI. De la fixation des rangs.	165
Fixation des équipages des Vaisseaux de guerre;	170
Proportions des Navires Anglois.	175
Rangs des Vaisseaux de guerre.	176
Des Frégates.	180
De l'Equipement des Frégates.	183
Rangs des Frégates.	ibid.
Calculs de la Frégate l'Unicorne. Déplacement 187 8	
Hauteur du Centre de Gravité,	189
Position du Centre de Gravité dans le sens de la long	109
190 8	
Stabilité latérale,	-
	192
Stabilité dans le fens de la longeur.	193
Table des Cubes, 194 &	
Calcul des réfiftances verticales & directes; 196 &	
Hauteur du Point vélique,	199
Augmentation de réfiffances dans les routes obliques.	200



CONSTRUCTION

DES VAISSEAUX.

INTRODUCTION.

N peut diviser les Vaisseaux en deux classes distinctes : ceux qui font faits pour aller à la voile, & ceux qui font faits pour aller à la rame. Les Vaisseaux marchands & ceux de guerre se rapportant à la premiere de ces classes, n'ont aucune différence essentielle; les Vaisseaux de guerre exigent seulement une plus grande perfection dans leur construction. Les Galeres & même les Chebecs forment la deuxieme classe; mais on doit observer que comme ces Bâtimens doivent aller en même temps à la voile, les principes de construction sont applicables à tous les Navires. On se propose de les établir dans ce Traité; on montrera quelles sont les modifications que les diverses circonstances de l'état de la mer y apportent. Comme l'architecture navale & quelques mémoires de M. Grognard renferment à peu près tout ce que l'on peut dire sur la pratique de la construction, on se contentera d'y joindre le peu de remarques essentielles qui ont pu être négligées dans ces ouvrages.

CHAPITRE PREMIER.

Du déplacement des Navires.

1. DE quelqu'espece que soient les Navires, il faut qu'ils puissent porter leurs coque, agrêts, vivres pour les équipages, ensin tout ce que leur destination particuliere exige. Un Vaisseau de guerre, par exemple, doit porter de plus son artillerie & tout ce qui y a rapport; un Vaisseau marchand ou de transport doit pouvoir porter la charge pour laquelle on le construit: un: certaine quantité de lest est encore nécessaire à tous les Navires; c'est la premiere chose dont on doit s'assurer, non seulement parce que des Vaisseaux qui ne pourroient porter ce qui leur est nécessaire, ne rempliroient pas le fervice auquel ils sont dessinés, mais encore parce que ce calcul est un préalable indispensable, pour s'assurer s'ils auront une stabilité sussissant.

qualité qu'on sait être essentielle.

2. Le principe d'hydrostatique qu'on doit toujours avoir préfent à l'esprit, c'est qu'un corps qui flotte sur une liqueur, enfonce dans l'eau d'une quantité égale à son poids. Si un Navire pese 500000 livres, il enfonce dans l'eau jusqu'à ce qu'il occupe la place de 500000 livres d'eau; si on y ajoute un nouveau poids, il enfoncera dans l'eau jusqu'à ce que le nouveau volume d'eau qu'il déplace, pese autant que ce nouveau poids. Cette expérience simple & répétée bien des fois, étant la base de la théorie des fluides, & incontestable, on ne cherchera pas à la démontrer; car il faudroit toujours revenir à des expériences. & on se contentera de suivre les conséquences qu'on en a tirées. De ce qu'un corps plonge dans l'eau jusqu'à ce qu'il occupe un volume dont le poids soit égal au sien, & reste alors immobile, il suit que, puisque la pesanteur cesse d'avoir son effet. il faut que ce corps soit repoussé par le fluide avec une force égale à la pefanteur, & dont la direction lui foit opposée. Cette force, qui est une suite de la fluidité de l'eau ou de son effort

pour reprendre son niveau, est connue sous le nom de poussée verticale; on l'observe quand on fait effort pour faire plonger

dans l'eau quelque corps d'un grand volume.

Tout le monde remarque aussi que, quelque soit la forme de ce corps plongé dans une eau immobile, il n'a aucun mouvement latéral; ce qui fait reconnoître que les impulsions horizontales sur un plan, sont toujours égales & opposées, quelque foit la courbure des surfaces qui le recouvrent.

3. Il étoit essentiel de connoître le poids des différentes liqueurs, sur-tout celui de l'eau douce & de l'eau de mer. Des expériences très-exactes, rapportées dans l'architecture navale, ont fait reconnoître que le Thermometre de M. de Reaumur étant à 17 degrés au desfus de la congellation, un pied cube d'eau de mer pese 71 livres 5 onces 7 gros, & qu'un pied cube d'eau douce pese 69 livres 9 onces 4 gros, ensorte que le rapport de leur pesanteur spécifique est celui de 1027 à 1000, à quelques variations près, occasionnées par la différente quantité de sel qui entre dans l'eau, & la différente température de l'air. Le même volume d'eau est plus pesant en hiver qu'en été; mais ces variations peuvent se négliger. Le poids des autres liqueurs n'est pas important à connoitre quand on ne s'occupe, comme nous faisons ici, que de la construction des Vaisseaux.

4. On connoît affez exactement les différens poids qui doivent entrer dans les Navires selon leur destination, & il est essentiel dans tous les Vaisseaux, sur-tout dans ceux de guerre; de fixer le point de leur enfoncement, afin que les batteries soient suffisamment élevées, & que le fort des couples, c'està-dire l'endroit le plus large, foit convenablement disposé. Le Constructeur sera assuré de remplir cet objet essentiel, si le poids du volume d'eau, que le Navire déplace quand il est à fon point d'enfoncement déterminé, est égal aux différens poids. C'est la premiere regle de construction. Le poids de ce volume d'eau se nomme le déplacement de la carene; on nomme ligne d'eau de flottaifon, ou seulement ligne de flottaifon, celle qui fixe le point jusqu'où le Navire enfonce dans l'eau.

Nous n'avons maintenant besoin pour faire usage des remar-

ques précédentes, que d'une méthode simple & réglée de mefurer la folidité de la carene & de toutes ses parties. Il seroit à fouhaiter qu'on put la regarder comme un corps géométrique d'une certaine figure déterminée; il suffiroit d'en prendre les principales dimensions; on en concluroit tout d'un coup la solidité. Si par exemple on attribuoit à la carene la figure de l'ellipfoïde, dont la folidité est à celle du parallélipipede circonscrit, comme 11 est à 21, après avoir mesuré les trois principales dimenfions de la carene, c'est-à-dire, la longueur, la largeur & la profondeur, & en avoir cherché le produit, il ne resteroit plus qu'à en prendre le :; mais l'on ne peut attribuer aux Vaisseaux aucune forme géométrique, ni même constante. On trouve des capacités disférentes de ; , les trois principales dimensions de la carene étant les mêmes; il faut donc absolument renoncer aux méthodes qui supposent quelque rapport constant entre le parallélipipede circonscrit à la carene & à sa capacité, & l'on ne peut en déterminer la solidité, qu'en la divifant en un grand nombre de parties.

5. Tout l'art qu'on peut employer dans cette opération, consiste à faire ensorte que les diverses parties, dans lesquelles on partage la carene ou tout autre corps dont on cherche la solidité, soient des sigures de même espece, & aient le plus de dimensions égales qu'il sera possible. On partagera, par exemple, la carene par divers plans horizontaux ou lignes d'eau à égale distance les uns des autres; on imaginera ensuire d'autres plans verticaux ou gabarits perpendiculaires à la lon-

gueur du Navire & également éloignés.

Si par exemple BNGMA, figure premiere, représente la coupe horizontale de la carene saite à steur d'eau, les largeurs ST. QR. &c. ayant été mesurées à des distances égales les unes des autres, pour avoir l'étendue de la ligne d'eau, ou de tous les trapezes dans lesquelles cette surface est divisée, il n'y aura qu'à multiplier la distance 0.1 ou 1.2. d'une largeur à l'autre, par la somme de toutes les largeurs intermédiaires QR. OP.MN &c. & de la moitié de la premiere & de la derniere.

Supposons que toute la longueur OG soit de 120 pieds;

& qu'on ait divisé cette longueur en six parties égales, les largeurs AB. ST. QR. MN. KL. HI. & G étant de 18. 23. 28. 30. 30. 21 & O en G, faisant une somme des intermédiaires & de la moitié des deux extrêmes, on aura 141, qu'il suffit de multiplier par la distance o.1 ou 1.2 &c. d'une largeur à l'autre. qui est de 20 pieds, on aura 2820 pieds quarrés pour l'étendue de tous les trapezes ou de la surface entiere AMGNB qui sera sensiblement la même, si on a pris un affez grand nombre de largeurs, pour que les parties GH. NK. KM &c. different peu d'être des lignes droites. Si les distances étoient inégales. il y auroit un peu plus de peine à calculer, mais on suivroit les mêmes principes; on fait que pour avoir l'étendue d'un trapeze, il faut multiplier la moitié de la fomme des deux largeurs extrêmes par la hauteur; ainsi on auroit pour l'étendue de ces trapezes $AB+ST \times 0.1+ST+QR \times 1.2+QR+OP$ × 2.3+OP+MN × 3.4+MN+KL × 4.5+KL+HI × 5.6

+HI+G × 6.G. Cette méthode, qui est générale, exige un

plus grand nombre de multiplication; mais comme il y a dans les plans de Vaisseaux beaucoup de couples à disfances égales, on calcule par une seule opération tous ceux qui sont ainsi espacés, & on y joint les surfaces de ceux qui ont des distances inégales par une opération particuliere; en effet si, dans l'exemple précédent, on suppose la seule distance 3. 4 inégale, on aura AB+ST × 0.1 +ST+QR × 0.1 égale 1.2 +QR+OP

× 0. 1 égal 2. 3 + OP+MN+3. 4+MN+KL × 0. 1 égal 4. 5 +KL+HI × 0. 1 égal 5. 6 +HI+G × 0. 1 égal 6 G ou (AB+ST+QR+OP+MN+KL+HI+G) × 0. 1 +OP+MN × 3. 4

6. On trouvera de la même maniere l'étendue de toutes les coupes horizontales LO. KN &c. de la figure Q, où elles font rapportées fur le plan de longueur; pour avoir leur folidité, fi les distances de ces coupes sont égales, on fera une somme

des surfaces intermédiaires & de la moitié de la premiere & de la derniere, qu'on multipliera par leurs distances; lorsqu'on divise la carene en un petit nombre de lignes d'eau, cette méthode ne seroit pas assez exacte pour la parrie insérieure de la carene, parce que sa courbure est considérable; ainsi il sera bon dans ce cas de la diviser en plusseurs parties plus petites par d'autres plans horizontaux dont la distance sera égale. Divisant la carene en cinq à six lignes d'eau, & la partie insérieure comprise depuis la quille jusqu'à la premiere ligne d'eau nommée ligne d'eau des fonds, en deux ou trois autres subdivissons, selon que cette partie a plus ou moins de courbure, on a une très-grande exactitude. Cette méthode de calculer, rapportée d'après M. Bouguer, est très - ancienne parmi les Constructeurs; le célebre Olivier le pere poussoit l'exactitude jusqu'à partager la carene en diverses lignes d'eau, éloignées

seulement d'un pied l'une de l'autre.

7. Comme tous les Bâtimens en général, ceux même conftruits par les Sauvages, les feuls pros exceptés, (on en voit la description dans le voyage de l'Amiral Anson) étant considérés relativement au plan qui coupe le Vaisseau parallelement à la quille, ont les deux côtés des gabarits parfaitement semblables, on a coutume de ne marquer dans les plans que les demi-largeurs, & ce sont ces demi-largeurs que l'on mesure; ainsi on n'a que la moitié du déplacement total, qu'il faut par conséquent doubler; ce déplacement total exprimé en pieds cubes doit être multiplié par 71 liv. 6 onces, poids du pied cube d'eau de mer, & divisé par 2000 pour réduire le déplacement en tonneaux. Ce sera la même chose si on divise le déplacement de la moitié du Vaisseau par 1000 liv. après l'avoit multiplié par le poids d'un pied cube; on peut aussi diviser ce déplacement, exprimé en pieds cubes, par 14; car le tonneau est équivalent au poids de 28 pieds cubes à peu près, & désigne un poids de 2000 livres. Ces mesures sur lesquelles on calcule le déplacement des Vaisseaux, doivent être extérieures, c'est-àdire, on doit les prendre en dehors des bordages; il faut donc ajouter au plan vertical, qui sert à modeler les couples ou gabarits, les épaisseurs des bordages, qui, comme on sait, ne font pas uniformes, & font vers la flottaison à peu près doubles de ceux des fonds. C'est ce qu'on observe dans les plans Anglois, où la surface extérieure du Vaisseau est représentée par les couples. Pour éviter la peine de faire ce nouveau plan, les Constructeurs calculent souvent le déplacement intérieur pris fur le plan vertical, qui est le modele des gabarits, & ajoutent ensuite le poids du bordage, en prenant le contour moven des couples & des lignes d'eau, qu'ils multiplient l'un par l'autre & par l'épaisseur des bordages des fonds. Pour la partie supérieure de la carene où commence l'augmentation des bordages, on multiplie la surface de cette partie par l'augmentation movenne de l'épaisseur; on y ajoute ensuite le volume d'eau que déplace la quille. A la vérité le calcul de ce déplacement n'est pas absolument utile, à cause du peu de différence entre le poids de la quille & celui du volume qu'elle déplace. Peut-être seroit-il permis, dans ce calcul, de regarder la carene comme un corps géométrique : car les principales dimensions étant donées, les surfaces de corps très-différens en folidité font presque les mêmes; le quart de cercle & l'hypothenuse d'un triangle rectangle, dont la largeur est égale à la hauteur, ne different que de 1, pendant que leurs aires different d'un tiers : alors il faudroit comparer la carene à l'ellipfoïde; mais il vaut mieux suivre une des deux méthodes ci-dessus indiquées.

8. On trouvera de même le déplacement du doublage, lequel est un nouveau bordage beaucoup plus mince appliqué sur le véritable. Sa surface intérieure est garnie de papier, verre pilé, & de poil pour arrêter le travail des vers de mer; la surface extérieure est que la que fois maillée, c'est-à-dire, presque garnie de coloux à tête fort large qu'on ensonce dans le doublage. Comme ce doublage est sait avec des bordages très-minces, & n'a pas une grande disserence de pesanteur spécifique avec l'eau de mer quand il est imbibé, ce seroit une peine inutile que de faire ce calcul, qui d'ailleurs se rapporte à celui des bordages.

On évitera aussi de confondre le doublage avec le soufflage que l'on met aux Vaisseaux qui ont trop peu de stabilité. Ce soufflage, & principalement celui sur taquets, n'occupent que

CONSTRUCTION DES VAISSEAUX.

quelques virures à la flottaison; car si on le continuoit jusqu'à la quille, toute cette partie insérieure nuiroit à la stabilité. Comme il ne s'agit ici que du déplacement, on se contentera de remarquer qu'on le calculeroit en mesurant à part cette partie, ainsi qu'on fait pour les bordages vers la stottaison.

Enfin la nécessité de proportionner les déplacemens des disférentes parties du Vaisseau à la somme de leurs poids, oblige de calculer les déplacemens de l'avant & de l'arriere des Vaisseaux. Comme on met sur l'avant les parties plus pesantes, il faut que cette partie déplace un volume plus considérable que l'arriere; la disférence doit être d'environ that de déplacement de chacune de ces parties; mais comme elle dépend principalement de la position des mâts, quand on considere les qualités du Vaisseau, ce rapport ne doit être regardé que comme un à peu près utile.



CHAPITRE

CHAPITRE II.

Du Jaugeage des Vaisseaux.

E qu'on entend par tonneaux d'arrimage est une mesure de 42 pieds cubes. Le Législateur l'a défini, il ne peut donc y avoir aucune difficulté; & si on cherche le rapport qu'il y a entre cet espace & le tonneau, on le trouvera aussi exact qu'il se puisse. Les habitans d'Oleron & des côtes voisines ont donné les loix de la mer pendant long-temps, & rapporté les mesures au tonneau, le parallélipipede circonscrit à ces tonneaux est de 44 pieds cubes. La barrique de vin de Bordeaux, qui (Traité du Navire, page 230) devoit avoir 12 pieds † pour le parallélipipede circonferit, a maintenant quelque chose de plus. Comme les barriques se mettent dans intervalles les unes des autres, & non pas bonde fur bonde, il y a 1 à retrancher fur la hauteur des barriques quand il y a deux plans; un feul rang n'éprouve aucun changement; si on a cinq rangs de barriques, les mettant bonde sur bonde, elles occuperoient 21, ou cinq hauteurs de barriques; les mettant dans les intervalles, la hauteur est 47; ainsi pour les tonneaux de Saintonge on diroit 75. 67: :44, parallélipipede circonscrit au tonneau : 39 ; espace moyen nécessaire pour placer quatre barriques : de même le tonneau de Bordeaux exige seulement un espace de 43 à 44 pieds; c'est ce que la figure 3 montre évidemment. Les hauteurs nécessaires pour deux rangs de barriques, lorsqu'elles sont placées dans les intervalles, éprouvent une diminution dans le rapport de V 3 à V 4; aussi compte-t-on dans les Vaisseaux de la Compagnie maintenant 44 pieds & demi pour tonneau de Bordeaux; mais cela dépend du nombre de plans, de la forme des Navires, de leurs dimensions; enfin si l'on peut dire que, relativement aux barriques de Bordeaux, l'espace est 42 pieds, est en général un peu trop foible : il est trop fort pour les barriques de Saintonge.

Le Législateur devoit statuer sur le jaugeage intérieur, ou

de la calle, comme plus relatif au commerce; on remplit la calle d'un Vaissau, mais on s'embarrasse peu de la ligne de flortasson toujours variable. Comment pouvoir-on sans cela régler la portion des Intéresses qui fretent un Navire? Celui qui sait qu'il a dix tonneaux ou 420 pieds de place dans la calle, se prépare en conséquence. Soit qu'il prenne des effets plus ou moins lourds, il sait que cette place lui est réservée; mais si chaque Intéresse avoit un certain poids, il seroit possible que les derniers ne pussent rien embarquer, si les premiers Armateurs avoient embarqué des choses fort légeres, parce qu'il ne leur resteroit pas de place. Le seul inconvénient actuel est que le Vaissau peut être plus ou moins chargé; mais les Navires marchands doivent être construits de maniere à naviguer fürement avec des tirants d'eau bien dissérens.

Ces réflexions, quoiqu'étrangeres à la construction, ont paru nécessaires pour dissiper les difficultés non existantes que M. Bouguer fait entrevoir; on peut d'ailleurs en tirer une conséquence utile; c'est que dans les campagnes où on a beaucoup d'eau à embarquer, il est fort utile de former les plans en pieces égales; peut-être même cela seroit-il présérable en général pour toutes les campagnes, à moins que la hauteur de la calle n'y apportât un obstacle; il ne saut pas cependant négliger d'avertir, que, quoique cela sur plus avantageux l'arrimage seul considéré, il est dun autre côté moins satiguant pour ceux qui travaillent dans la calle, que les plans supérieurs, qu'il faut souvent déplacer, soient sormés de pieces moins pesantes.

10. Le jaugeage, ainsî qu'il est fixé par le Législateur, étant relatif à la capacité de la calle, on l'aura avec d'autant plus de précision, qu'on prendra un plus grand nombre de mesures. Quelques personnes mesurent la prosondeur de la calle en cinq endroits distérens; au milieu, au pied du mât de misaine, à huit ou neuf pieds de l'estambot, & à des distances moyennes entre le milieu & ces dernieres; faisant une somme de ces cinq prosondeurs, ils en prennent le cinquieme, qu'ils nomment prosonteur réduite. Ils mesurent les largeurs dans les mêmes endroits; mais ils en prennent trois, l'un en haut au dessous des baux, l'autre au milieu de la hauteur, la derniere en bas; ils ajoutent

ensemble toutes ces largeurs & en prennent la quinzieme partie, ce qu'ils nomment largeur réduite, qu'ils mesurent par la profondeur réduite de ce dernier produit, par la longueur de la calle; ce qui donne à peu près la capacité qu'ils cherchent, laquelle doit toujours être plus soible que la capacité réelle. Au reste, il vaut mieux suivre les regles générales qui ont été

données pour connoître la folidité d'un corps.

11. Dans les Vaisseaux de guerre de France, le mot tonneau se rapporte principalement à un poids de 2000 liv. Le Vaisseau trop chargé ne pourroit se servir de sa premiere batterie, & la hauteur de sa stotaille. C'est en ce sens que l'on entend le mot tonneau, à moins qu'on n'y joigne la dissinction de tonneau d'arrinage; ce qu'on appelle port en tonneaux dans ces bâtimens en France, est la totalité du poids qu'ils pesent tout armés, à la seule déduction du poids de la coque; ainsi cette désignation renserme les agrèts, artillerie, vivres, lest, équipages: elle me paroitroit désettueuse, si ce n'est qu'il sustin de désinir les mots dont on se sert pour les rendre également exacts. En Angleterre le mot que nous traduisons par port a un sens constant pour les Navires marchands & ceux de guerre.

Pour trouver le port des Vaisseaux de guerre, on mesure par les procédés indiqués ci-dessus (N° 6.) La solidité de la partie de la carene comprise entre la coupe horizontale saite à sleur d'eau quand le Navire est chargé, & la coupe saite à sseur d'eau lorsqu'il est absolument vuide, c'est-à-dire sans mâture, lest, in agrêts, &c. M. Olivier divisoit cette partie de la carene par des plans à un pied l'un de l'autre; mais il est sulfissant de la partager par deux plans intermédiaires. Les méthodes géométriques, celles même qui n'emploieroient que la loi de l'accroif-dement des coupes horizontales, doivent être rejettées, à cause de la grande variété de sigures employées dans la construction

qui rend la méthode générale & préférable.

On donnera à la fin de ce Traité le calcul du déplacement d'un Navire; ce qui montrera la disposition qu'il est le plus à propos de donner à ces calculs, & contribuera à l'éclaircissement de la méthode qui a été enseignée dans cet ouvrage.

CHAPITRE III.

Du Centre de gravité.

I.

12. SI une verge inflexible BP (Figure 4.) foutenue par un appui très-délié en A, reste en équilibre, ce point A est nommé le centre de gravité, ou plus exactement la verticale qui passe par ce point, passe par le centre de gravité; car il faut remarquer que ce centre est dans l'intérieur du corps. Cette même verge, soutenue par le point I placé dans la même verticale, resteroir pareillement en équilibre; ainsi lorsqu'une romaine chargée de poids placés en O & L, & suspendue par le point I, est en équilibre, ce point I est dans la verticale qui passe par le centre de gravité de ces poids, si l'on fait abstraction de la pesanteur

de la verge.

L'expérience a montré que la verge étant foutenue par le point A, si l'on met en O un poids P pesant a liv., il saut mettre de l'autre côté vers L un poids Q, qui soit au poids P en raison inverse des dislances AL & AD; ensorte que si la dislance AL est double de AO, le poids Q doit être la moitié du poids P; & pareillement si le poids Q est donné & s'il est d'une livre, ou par rapport à P, s'il est dans le rapport de t à 2, la dislance AL doit être double de la dislance AC, ensorte qu'on peut regarder comme un principe de méchanique les mieux démontrés par la force de l'expérience, que la force des corps pour altérer l'équilibre est en raison composée des poids & de leur distance au point d'appui. Cette force ou ce produit se nomme moment; & il suit de ces expériences incontestables, que, dans le cas d'équilibre, les momens de part & d'autre du point de suspension sont égaux, & ce point se consondant alors avec le

centre de gravité, les momens des deux côtés du centre de gravité font pareillement égaux; enforte que leur action doit fe détruire.

13. Ces réflexions conduisent à trouver le centre de gravité d'une façon très-simple. On suppose un point d'appui quelconque, soit à une des extrêmités de la verge, soit dans sa longueur. Supposons d'abord qu'il soit en B à l'extrêmité, on cherchera le moment du poids P par rapport au point B, c'est-àdire, on multipliera P par BO, & celui du poids Q, par rapport au même point B, sera Q. BL. La somme de ces momens ou P. BO+Q. BL, est l'effort avec lequel les poids font pencher la verge vers D; mais par rapport au centre de gravité, les momens doivent être nuls; cela arrivera si on prend un point vers D par rapport auquel ils soient diminués de la même quantité. Si, par exemple, le poids P étant de 10 liv. & le poids Q de 30, les distances BO & BL sont de 6 & de 20 parties, le moment de P est 60, & celui du poids Q est 600, la somme des efforts est 660 par rapport au point B; si l'on divise cette somme des momens 660 par celle des poids 40, le quotient 16 + sera la distance du point B au centre de gravité; car par rapport à ce nouveau point, les momens seront de 660, moindres que par rapport à B, & seront nuls par conféquent.

On peut pareillement supposer le point d'appui, soit entre les poids, soit à la place où est site un des poids. Dans le premier cas, c'est la dissérence des momens qu'il saut diviser par la somme des poids; ains, dans l'exemple précédent, je suppose qu'on prenne le point d'appui en H éloigné de B de dix parties, le moment du poids P sera 10.4 ou 40, cetui de Q sera 30.10 ou 300; & comme ces essorts sont opposés, puisque l'un tend à incliner la verge du côté de B & l'autre du côté de D, il saut à incliner la verge du côté de B & l'autre du côté de D, il saut à incliner la verge du côté de B & l'autre du côté de D, il saut à incliner la verge du côté de B & l'autre du côté de D, il saut à incliner la verge du côté de B & l'autre du côté de D, il saut à l'appuis de poids, le quotient sera é ; ainsi le centre de gravité sera à 6 parties ; de H vers D, ou à 16 parties ; de B vers D, comme on avoit trouvé ci-devant.

Enfin on peut supposer le point d'appui à l'endroit d'un des poids; supposons-le en O dans la verticale du poids P, alors

CONSTRUCTION DES VAISSEAUX.

le moment de P devient nul, puisqu'il est P. O; mais celui de O est O. OL. ou 30. 14 ou 420 qu'on divise par 40, somme des poids, le quotient 10 1 montre que le centre de gravité est à 10 parties + de O vers D, ou à 16 + de B comme on a trouvé.

C'est la même chose si on a un plus grand nombre de poids. on prendra un point d'appui quelconque; si en le supposant dans l'intervalle des poids, les momens à droite & à gauche font égaux & se détruisent, ce point est le centre de gravité; si quelques-uns de ces momens sont supérieurs aux autres. le centre de gravité sera vers le côté où sont les plus forts momens. & d'une quantité telle que le produit du poids par la distance à ce nouveau point, soit égal aux momens par rapport au point supposé.

Ainsi la regle générale, pour trouver le centre de gravité d'un corps, est qu'il faut prendre un point quelconque, chercher les momens par rapport à ce point, en prendre la somme où la différence, selon que les poids sont situés du même. ou de différent côté par rapport au point d'appui, & diviser cette fomme des momens, ou leur différence, par la fomme des poids; le quotient est la distance du centre de gravité au point d'appui. Par la même raison, on trouvera le mouvement du centre de gravité lorsqu'on transpose des poids. en divifant le moment de ces poids transposés par la somme de tous les poids composant le corps.

On s'est étendu sur cette recherche parce qu'elle est essentielle, & qu'elle tient aux principes les plus incontestables de méchanique; rien n'est plus propre à donner une idée du centre de gravité, que de considérer avec attention l'espece de balance

nommée Romaine.

14. On trouve, en suivant les mêmes principes, le centre de gravité des furfaces & des folides. Pour fixer les idées, on suppose chaque point de la surface uniformément chargé, & prenant à volonté un point d'appui, on prend la somme des momens des poids ou de la surface qui y est proportionnelle. par rapport à ce point, & on divise la somme des momens par celle des poids, le quotient est la distance du centre de gravité au point fixe. Comme les figures, soit régulieres, soit irrégulieres, peuvent se réduire à des triangles, il est essentiel de montrer que leur centre de gravité de ces dernieres figures, est au tiers de leur hauteur : soit le triangle ABD : (Figure 5.) si d'un angle A on tire AI, coupant le triangle en deux parties égales, le centre de gravité se trouvera sur cette ligne à causse de l'égalité absolue des deux parties ABI, ADI : il en est de même par rapport aux lignes DM, BN, qui coupent aussi en deux le même triangle; à cause de l'égalité des parties DN, AN, les triangles ACN. NCO sont égaux, & dès-lors les triangles ABN, NBD sont égaux, & qu'on en ôte des parties égales, Par la même raison, les triangles ACD, ACB sont égaux : donc ACD, ACB. BCD sont égaux, & sont le tiers du triangle total; il faut donc que la hauteur C, au dessu de chacune des bases, soit au dessus de la hauteur du triangle total.

15. Maintenant soit (Fig. 6.) la surface ABCDEEDCBA dont on cherche le centre de gravité; on tirera les lignes BA CB. DC. ED. qui partagent le corps en divers trapezes irréguguliers & triangles. Le triangle AAB a son centre de gravité au tiers de sa hauteur; le trapeze irrégulier BABC a son centre de gravité sur la ligne BB: les triangles BAB. BCB ayant la base BB commune, & une hauteur égale qui est celle des ordonnées; de même le trapeze CBCD a son centre de gravité en CC; le trapese CDED a le sien sur la ligne DD, & le triangle DEE a son centre de gravité aux \(\frac{1}{2}\) de la distance des ordonnées DL, EE. Cette démonstration est la même quelque soit la largeur

des lignes AA & EE qui peuvent devenir nulles.

L'on prend le point d'appui ou terme en AA, la somme des momens, supposant toutes les distances égales, est donc AA.

3+-01. bla point le le control de la c

pliera par + de moins que sa dénomination, c'est-à-dire, si c'est la huitième par 6 1, & on prendra la moitié du multiple des extrêmes; on divifera cette fomme par celle de toutes les largeurs intermédiaires & la moitié des extrêmes, le quotient sera la distance du centre de gravité à la premiere largeur dont on prend le point d'appui, exprimée en distance de couple, & on la multipliera par la distance des largeurs pour l'exprimer en pieds & pouces. Cette méthode est un peu différente de celle de M. Bouguer : elles deviennent les mêmes si les ordonnées ou largeurs font infiniment proches; mais le nombre étant fini, la méthode de M. Bouguer est défectueuse. Si, par exemple, on vouloit trouver le centre de gravité d'un triangle sans employer des largeurs intermédiaires, on trouveroit, par la méthode de M. Bouguer, que le centre de gravité est au quart, au lieu qu'il est au tiers de la hauteur; il est vrai que c'est un cas extrême, que, généralement parlant, on n'auroit que de légeres différences; mais comme cette plus grande exactitude ne rend pas le calcul plus compliqué, on ne doit pas la négliger.

C'est toujours en suivant les mêmes principes, qu'on trouve le centre de gravité d'un corps; on le partage en plusieurs tranches; on a par la regle précédente le moment de chacune de ces tranches; on en sait une sonme, n'employant dans l'addition que la moitié des momens de la première & de la dernière, qu'on divise parcillement par la somme des poids, où l'on n'emploie que la moitié des surfaces de la première & de la dernière ligne d'eau; le quotient est la distance du centre de gravité com-

mun au point qu'on a pris pour terme.

15. La hauteur du centre de gravité est la plus utile à connoitre; pour la trouver ce sont toujours les mêmes principes, c'est-à-dire, qu'après avoir partagé la carene par plusieurs tranches à égale distance, on multipliera l'étendue de la premiere par ;, celle de la deuxieme par 1, de la troisieme par 2, & ainsi de suite jusqu'à la derniere, qui sera multipliée par 1; de moins que sa dénomination; c. à d. par 4; s. si c'est la sixieme, on prendra la moitié du multiple des momens des extrêmes, & les autres en entier; ensin on divisera cette somme par celle des sursaces, dans lesquelles on ne sera entrer que la moitié de

la moitié de la premiere & de la derniere ligne d'eau, en comptant la furface de la quille pour la premiere ligne d'eau.

On supposera que dans la (Figure 7.) les lignes horizontales AB. CD. EF, &c. sont proportionnelles aux surfaces des lignes d'eau, & on cherchera le centre de gravité de cette figure; ce qui réduit la démonstration à N° 15. On trouvera à la sin de ce Traité le calcul d'un Vaisseau.

On ne doit pas oublier ce qui a été dit (N° 2.) que puisqu'un corps reste immobile dans l'eau quand sa pesanteur & celle du volume d'eau qu'il déplace sont égales, il faut, pour que la pefanteur cesse d'avoir son effet, que la direction de la force qui le soutient soit égale à la pesanteur, & lui soit oppofée; cette vérité peut être énoncée différemment : on peut dire qu'un condition essentielle pour qu'un corps plongé reste dans une situation constante, est que les centres de gravité de la charge & de la carene, que nous nommerons aussi centre de figure, foient dans la même verticale; si ces deux centres n'étoient pas dans la même verticale, ce feroit la même chose que si on avoit une verge inflexible (Fig. 4. No 11.) qui seroit poussée en haut par une force verticale agissante sur un point qui ne seroit pas celui des poids, alors la verge s'inclineroit vers B ou D du côté où les poids seroient situés par rapport à la force verticale.



CHAPITRE IV.

De la Stabilité.

I.

17. UNE idée précife du centre de gravité étoit effentielle pour entreprendre la recherche de ce qui doit donner aux Vaissfeaux l'avantage de bien porter la voile, lequel, d'un nom plus général, se nomme stabilité. Pour simplisfer cette recherche, on commencera par examiner ce qui a lieu pour chaque coupe verticale en particulier; ce qui fera vrai dans ce cas, le fera pour toutes les coupes dont l'assemblage sorme le Vaisseau.

Soit donc la coupe ÅBCD (Figure 8.) dont nous supposons la charge homogene & d'un poids égal à l'eau, si l'on veut qu'elle s'incline par la transposition des poids, ensorte que sa nouvelle situation soit abCD, il est évident que les triangles AEa, BEb doivent être égaux; car, puisqu'il n'y a qu'une simple transposition de poids, le déplacement total ne peut changer: il ne saut donc que transporter en AEa les poids qui étoient en BEb; ou comme les poids sont censés réunis dans leur centre de gravité, on transportera de 1, centre de gravité de BEb, en 0, centre de gravité de AEa, un poids égal au déplacement de cette partie triangulaire. Ainsi l'essort pour produire une inclinaison, est égal à ce même déplacement multiplié par la dissance 10 des centres de gravité.

Dans la fuppolition que nous avons faite ci-deffus d'un chargement homogene & d'un poids égal à l'eau, il est évident que les centres de la carene en total & de toutes les parties, sont perpétuellement confondus avec ceux des poids, & qu'ainsi les mêmes momens changés, donnent le même mouvement à ces

divers centres.

Il s'ensuit que, pour trouver la stabilité ou la quantité d'essort qui produit une inclinaison donnée, il faut chercher le point E situé de telle sorte, que les parties qui entrent dans l'eau & en fortent, soient égales de part & d'autre, & chercher ensuite la distance de leur centre de figure; ce sera le bras de levier par

lequel il faut multiplier l'aire d'une de ces parties.

La flabilité pour une inclinaison étant rapportée au moment ci-dessis, on a (N° 13.) le mouvement Gg, du centre de gravité total, occasionné par cette distrence de momens, & la stabilité étant divisée par le déplacement total, on a une autre expressions absolument la même; le moment des poids transposés représente par le moment des parties triangulaires, & le produit de la pesanteur du Vaisseau par le mouvement Gg de son centre de gravité, le Vaisseau réagit par un essort égal à sa pesanteur, multipliée par le mouvement de son centre de gravité; on désignera souvent, dans la suite, la pesanteur du Vais.

feau par la lettre initiale P.

18. La premiere verticale qui passe par le centre de gravité G, & la deuxieme qui, dans le cas de la transposition des poids, passe par le nouveau centre g, se coupent en un point m & l'angle Gmg desdeux verticales, est évidemment égal à l'angle d'inclinaison. Si l'on fait cette analogie, la corde de l'angle d'inclinaison est à l'effort qui a produit l'inclinaison, comme le finus total est à un quatrieme terme, qui sera la ligne Gm, on aura la distance du centre de gravité au point d'intersection des deux verticales. On ne trouve pas à la vérité dans les tables les cordes, mais on y supplée en prenant les sinus de la moitié des arcs; ainsi, au lieu du premier terme de l'analogie que la figure nous indique, on emploiera le finus de la moitié de l'angle de l'inclinaison multiplié par 2; & si l'on se sert de logarithmes, on ajoutera 03010300 logarithme de 2 à celui du finus de la moitié de l'angle d'inclinaison. Par le moyen de cette analogie on a une expression de la stabilité rapportée au rayon qui est P. m G.

19. On a jusqu'ici supposé le chargement de la carene homogene, & d'un poids égal à celui de l'eau, & par conséquent les centres de gravité de la charge & de la carene consondus; mais si ce cas n'a pas lieu, si le centre de gravité est en r 1 ou r 2, l'inclinaison du reste étant la même, la pesanteur du Vaisseau, qui résissoir à l'inclinaison avec une sorce g G, résisse avec une

Cii

force r 1 s 1 ou r 2 s 2; le bras de levier ou distance à l'interfection des verticales, qui étoit mG, est mr 1 ou m r 2 : il saut donc à cause de l'égalité de l'action de la réaction, puisque le Vaisféau réagie avec une plus grande ou moindre sorce, augmenter ou diminuer l'expression de la stabilité trouvée ci-dessus dans le rapport de mr 1 ou mr 2 à mG, selon que le centre de la charge est plus ou moins élevé que G, & ainsi la stabilité dont l'expression (N° 17.) étoit PmG, la charge était homogene,

est en général P (m G + G/1) lorsqu'elle ne l'est pas.

On a considéré jusqu'ici les inclinaisons finies, parce qu'un Constructeur ne peut se former une juste idée de ce qui peut avoir lieu lorsqu'un Vaisseau est incliné, qu'en les calculant; à la vérité si ces inclinaisons sont considérables, elles obligent à un calcul affez pénible à cause de la recherche du point E, qui doit être tel que les parties de la carene qui entrent dans l'eau, foient égales à celles qui en fortent, & de la recherche des centres de gravité de ces parties, qui sont toujours très-irrégulieres; mais il est très-utile d'avoir fait quelques-uns de ces calculs. sans cela on ne peut se faire aucune idée de ce qui arrive dans les grandes inclinations. On élude les difficultés en confidérant des inclinaisons infiniment petites : alors les parties qui entrent dans l'eau & en fortent peuvent être regardées comme égales. ne différant que d'un infiniment petit du second ordre; le point E est au milieu de la largeur, les centres de gravité 1 & 0 sont distans du point E des i de la largeur (No 14.) ainsi la distance 10 = 1 BE. l'aire du triangle est BE. multiplié par la moitié du finus de l'inclinaison; ainsi le moment pour une inclinaison donnée est 4 BE. 4 BE' multiplié par ce sinus; & pour réduire cet effort à la stabilité absolue (N° 17.) on fait l'analogie ci-dessus & on a + BE; qui égale P. m G qui représente aussi la stabilité absolue. Ainsi : BE' =P. m G & m G=: BE'. Dans le cas de la charge homogene, c'est la hauteur de l'intersection des verticales au dessus du centre de gravité de la carene.

20. On a vu (N° 19.) que la sta Elité d'un Vaisseau, lorsque les centres de la charge & de figure ne sont pas consondus, est P. (m G 100) Il y a donc un cas où la stabilité peut être

nulle; c'est quand r 2 & m sont réunis, ou quand le centre de gravité de la charge est dans l'intersection des deux verticales; caralors r 2 étant le même que m, l'expression est P. (m G—Gm) ou = 0.

Si le centre de la charge est à cette hauteur au dessus du centre de la carene, qui est exprimée par \(^1\frac{1}{2}\), la stabilité est nulle; ce qui l'a fait nommer par M. Bouguer metacentre, c'est-à-dire, la limite de la plus grande hauteur où puisse et porté le centre de la charge. Ce point est l'intersection des deux verticales G m, g m; essectivement quel que soit l'inclinaison; comme le rayon ou bras de levier avec lequel la stabilité agit, est nul, le sinus r 2 s 2 où la dissance à la verticale qui mesure la réaction du Vaisseau, est pareillement nul.

Cette hauteur m du centre de la charge seroit même trop considérable, car le Vaisseau n'ayant aucune sorce pour se rétablir, quand la cause qui produit une inclinaison vient à cesser, resteroit dans la situation où il étoit quand la cause a cessé; à la vérité, quand le centre de la charge est encore plus élevé, le Vaisseau continue à s'incliner, même après la cessacion de l'effort qui auroit produit la moindre inclinaison; mais ces situations de la charge rendroient le danger égal; car un Vais-

Nota. Ce qui a été dit d'une coupe verticale, convient à toutes les autres dont le Vaisseu est l'assemblage; ainsi, en calculant la stabilité de toutes les coupes, multipliant cette somme par leur dissance, on a la stabilité totale du Vaisseu, qui sera d'autant plus exacle, qu'on aura pris un plus grand nombre de parties. Ici, comme dans les autres calculs, il saut se servir des méthodes d'approximation résultante de la division du Vaisseu un grand nombre de parties. On fera un somme des cubes de toutes les largeurs des couples à la stottasseu.

faisant entrer dans l'addition que la moitié du premier & du dernier terme, & on multipliera cette somme par la distance

feau doit avoir une stabilité positive.

des couples. On trouvera à la fin de ce Traité un modele de ce calcul.

21. Nous ferons ici le réfumé des principes de la stabilité.

Dans l'état homogene, c'est-à-dire, quand les centres de la charge & de figure sont confondus, la stabilité est égale aux † de la somme des cubes de la flottaison. Si le centre de la charge est plus élevé que celui de figure, (comme il arrive toujours la stabilité trouvée ci-dessus pour l'état homogene, doit être diminuée d'une quantité égale au produit de la pesanteur par la distance de ces centres. Si le centre de la charge est moins élevé que le centre de figure, alors la stabilité trouvée pour l'état homogene, doit être augmentée de la même quantité.

Si l'on augmente la longueur du Vaisseau en éloignant également toutes les coupes, la stabilité augmente comme la

longueur.

Si on ne touche qu'aux largeurs & fi on les augmente toutes proportionnellement, la ftabilité augmente comme le cube des largeurs, ou, ce qui est la même chose, comme le cube

de la principale largeur.

Si l'on ne touche qu'à la partie inférieure de la carene, la ftabilité pour l'état homogene reste la même, puisqu'on son expression dépend de la flottaison seule; & ensin, dans les Vaisseaux semblables, la stabilité est comme les quatriemes puissances d'une dimension. Lorsque l'on considere des inclinaions sinies, la stabilité pour l'état homogene est égale à l'aire d'une des parties qui entrent dans l'eau ou en sortent, multipliée par la distance de leur centre de gravité; ensorte que, si roures les coupes sont circulaires, la stabilité est proportionnelle à l'angle d'inclinaison; car à chaque instant, pour augmenter l'inclinaison d'un angle égal, il saut la même sorce. Nota. J'entens par stabilité un effort égal à celui qui a procuré l'inclinaison.

Siles coupes font des parallélogrammes, la flabilité augmente toujours, c'eft-à-dire, que plus le Vaisseau s'incline, plus l'augmentation d'effort, pour produire l'inclinaison du même

angle, doit être considérable.

L'irrégularité nécessaire des coupes des Vaisseaux nous difpense de suivre M. Bouguer dans l'examen des diverses développées de la courbe, qui seroit le lieu des diverses élévations du metacentre, & qui représenteroit pareillement ces augmentations de stabilité. Le metacentre est un point toujours relatif au centre de figure, & c'est par rapport à ce point qu'on en détermine la hauteur (N° 15.) on la trouve en divisant la stabilité par la pesanteur : car la stabilité absolue est égale à la force avec laquelle la pesanteur réagir, ou au produit de cette même pesanteur par la distance du centre de figure au metacentre.

22. On a vu (N° 19.) que la fiabilité trouvée pour un Vaiffeau dont la charge est homogene, augmente ou diminue d'unu quantité égale au poids du Vaisseau, multiplié, par la distance des centres de la charge & de la carene, lorsque ces deux centres ne sont pas réunis : elle augmente si le centre de la charge est moins élevé, & elle diminue s'il est plus élevé que celui de la carene : de-là il suit que les parties ajoutées augmentent ou diminuent pareillement la stabilité, selon que leur centre de figure est plus ou moins élevé que celui de la nouvelle charge,

dont le poids égale leur déplacement.

Ainsi dans la carene ABDC (Figure 9.) la stabilité, quand les centres de la charge & de la carene sont réunies en G, est AM', si le centre de la charge est en H, la stabilité est + AM' +ABC carene que nous nommerons P. (NG-NH); ajoutons maintenant les parties BDd, ACc, enforte que la carene entiere foit ABdc, & supposons leur chargement phomogene. il ny aura aucune différence entre les momens de la charge & de la carene de ces parties, & la différence pour ABDC restera la même : la stabilité reste donc toujours + (AM) +P. (NG-NH.) Supposons maintenant le centre de figure des parties ajoutées en O & celui de leur charge en 1, la différence des momens de la charge totale & de la carene sera augmentée de P. (NO-NI) qui sera le nouveau changement apportée à la stabilité. M. de Borda m'a communiqué la folution suivante, dont on ne doit pas perdre de vue les conséquences dans la Pratique de la Construction.

23. « Si dans la figure 10, AB CDEFG est une coupe d'un » Vaisseau, LDEF la place du lest, ABKDHGF une nouvelle coupe dont la surface soit égale, soient o & p les cen» tres des parties ajoutées & retranchées; je suppose encore
» que la partie GEDH soit remplie du lest qu'on ôte de LD ld,

» dont le centre de gravité est en i.

» Le changement des momens de la carene est GEDH. 20 » ou GEDH. (pi+oi); si le changement de momens de la » charge est plus considérable que celui de la carene, le centre » de la charge sera plus abaissé que celui de la carene, & la » stabilité sera augmentée; si ce changement de moment est » égal pour la charge & pour la carene, la stabilité sera la même; » si au contraire les momens de la carene éprouvent le plus » grand changement, la ftabilité sera diminuée. Ainsi il faut » voir si GEDH (n. oi +m. pi) est plus grand égal ou moindre » que GEDH (oi+pi) ou fi(n-1) oi+(m-1) pi est » positif, égal à o, ou négatif. Cela dépend des valeurs de » n & m & des distances oi & pi. Soit le lest d'une pesanteur » double de l'eau de mer, que la gravité du reste du charge-» ment soit les + du poids de l'eau de mer, ou m=+, la quan-» tité précédente devient oi - pi, & elle sera égale à o, si » oi= de pi. Si oi est plus approchant de l'égalité avec pi » la stabilité augmentera : si au contraire or est moindre que » + oi, la stabilité diminue. »

Comme en général le centre du lest ne peut s'abaisser que d'un pied pour la partie transposée, ce n'est que dans la partie inférieure qu'on peut abaisser le centre de figure; & l'on doit remarquer que dans tous les cas où n seroit moindre que l'unité. ainfi que m, & qu'alors il est évident que (n-1) oi +(m-1) pi est négatif; alors on perd de la stabilité en abaissant le centre de figure : c'est donc une regle générale de construction de tenir le centre de figure élevé dans toutes les parties où il n'y a point de left.

Cette

Cette folution a paru d'autant plus utile, qu'elle contribuera à décider s'il est avantageux d'élever ou d'abaisser le centre de

figure.

M. Bouguer (page 310 du Traité du Navire) dit : on peut augmenter la profondeur à l'infini & toujours avec avantage pour la stabilité; il propose ailleurs la figure de trapezes; enfin, à moins que M. Bouguer ne veuille parler de Navires qui auroient beaucoup de lest, on ne peut interprêter ces mots que dans le fens où ils ont été jusqu'ici, c'est-à-dire, que le centre de figure doit en général être abaissé.

M. Euler s'explique très-clairement : Il dit qu'il faut que ce

centre foit élevé le plus qu'il est possible. Heureusement cette diversité d'opinions ne doit pas jetter le moindre doute sur la certitude de la théorie; les principes sont les mêmes dans les Ouvrages de ces deux Savans & dans ce Traité; la cause de cette différence dans les conféquences vient de ce qu'il semble que M. Bouguer a eu une idée peu exacte de la denfité du chargement des Vaisseaux.

24. On en donnera une idée générale : elle est d'autant plus essentielle, que c'est de la qualité du chargement, ou, comme on a vu ci-dessus, du rapport de n à m, que dépend la vérité de

l'une ou de l'autre regle de construction.

Les Vaisseaux de guerre ont le poids de leur coque égal à peu près à la moitié de leur déplacement, & presque toute la coque peut être regardée comme fituée invariablement par rapport à la flottaison. Les ponts, gaillards, œuvres mortes, la plus grande partie des œuvres vives, enfin presque toute la coque, la partie des varangues exceptée, est à une position invariable, ainsi que la plus grande partie de l'artillerie, équipages, mâture, ancres, manœuvres, chaloupe & canot, & cela fait environ les + du déplacement du Vaisseau.

Le lest y compris les boulets, quand on a six mois de vivres & 80 jours d'eau, est environ la douzieme partie du déplacement, à quelques variations près; car une grande partie des boulets

est en haut.

La charge qui est dans la calle n'a guere que la moitié de la densité de l'eau, au plus les +; car, par cette expression de

densité, on entend le rapport des différens poids à l'espace total; & s'il y a dans la calle quelques parties du chargement qui ont près des 3 de la denfité de l'eau, il v en a qui n'en ont

que le quart, quelques endroits même font vuides.

On examinera, d'après ces données, le changement que l'élévation ou l'abaissement des centres de figure apporte à la stabilité. On supposera (Figure 11.) deux Vaisseaux de même déplacement, formés l'un de parallélogrammes, l'autre de coupes triangulaires; il ne s'agit pas ici de prendre des figures usitées dans la construction, mais de rendre sensibles, & par des calculs aifés, les effets que nous recherchons. On n'envisagera qu'une coupe ; la largeur fera 40 pieds, le creux de 20 pour le Vaisseau en parallélogramme, & de 40 pour le Vaisseau en triangle, le déplacement est 800, la stabilité homogene, qui est les + du cube de la demi-largeur (N° 20.) est 05333 +.

I es - du déplacement ou \$33 -, représente la partie invariable du poids & chargement du Vaisseau; le lest, qui en est 1. fait 66 1, & le reste du chargement variable est 200 parties. c'est-à-dire, un quart du chargement total. Sa densité étant la moitié de celle de l'eau, il occupera dans la calle la moitié de

la hauteur du tirant d'eau.

On fait que le centre de figure d'un parallélogramme, est à la moitié de la hauteur, & celui du triangle au tiers à compter de la base; ainsi il est éloigné de la flottaison de 10 pieds dans le parallélogramme, & de 13 + dans le triangle, & pareillement le metacentre du parallélogramme est plus élevé de 3 pieds ; que celui du triangle; enforte que le moment de la partie invariable, par rapport à ces centres, est moins avantatageux de sa quantité 333 + x 3 +, ou de 1778 parties.

La partie de la charge variable occupant la moitié de la calle : son centre sera dans le parallélogramme à 5 pieds, & dans le triangle à 7 pieds ; au dessous du centre de figure : la différence est 2 pieds +; ainsi cette partie de la charge augmente la stabilité dans le triangle, plus que dans le parallélogramme de 500.

Il ne reste plus qu'à voir l'effet du lest. Dans le parallélogramme, il est à 10 pieds du centre de figure, dans le triangle il est à 26 ; pieds; la différence est 16 ; qu'il faut multiplier par 66 ÷ égal au lest; on a 1111 dont le moment du lest est plus grand dans le triangle relativement au centre de figure, que dans le parallélogramme; ainsi on disposera ces diverses parties en cet ordre.

La diminution sera plus considérable, considérant les épaiseurs du bois (Voyez Fig. 22.), & faisant la densité du lest double seulement de celle de l'eau. Nous supposerons l'épaisseur de 18 pouces. D'après ces suppositions, le centre du lest dans le rectangle sera environ à 8 pieds de celui de sigure; dans le triangle l'épaisseur du bois donnera 3 pieds de hauteur en bas, & le lest occupera une hauteur de 8 pieds 2 pouces; ensorte que son centre sera à 18 pieds 3 du centre de sigure, ou 10 pieds 3 plus bas que dans le parallélogramme; ce qui fait une

augmentation de stabilité de 680 parties.

La charge s'élevera dans le triangle jusqu'à la hauteur de 29 pieds 6 pouces à peu près au dessus du sonds du Navire, & son centre sera à 20.10, ou, à cause de l'épaisseur du bois, à 23 pieds 10 pouces de hauteur; ce qui fait 2 pieds 10 pouces au dessous du centre de figure dans le parallélogramme. La charge s'éleve jusqu'à 11 pieds 7 pouces au dessus du Navire, & son centre est 2 pieds 4 pouces au dessous du centre de la charge; ainst dans le triangle la charge est d'un demi-pied plus bas que dans le parallélogramme, & la stabilité est plus grande pour cet article dans le triangle de 200 x ÷ ou de 100; ainsi la stabilité dans le triangle est —1778 + 100 +680, ou est diminuée de 998, & par conséquent seroit diminuée de plus de moitié.

Pour considérer encore cette même question d'une saçon D ii

8 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX

plus générale, supposons que dans la même figure 13, les points G & g marquent les centres des carenes, dont le déplacement & la Hottaison sont égales, que la partie variable de la charge foit une partie quelconque du chargement total = P la partie invariable est $\frac{(n-\tau)}{r}$ P : par l'abaissement du centre de carene de de G en g, cette partie de la charge, dont le centre est à la même hauteur relativement à la flottaifon, a un plus grand degré de bricolle, la quantité est (n-1) P. Gg. Si la partie variable de la charge avoit pareillement la même hauteur absolue, elle rappelleroit avec moins de force. & fon bras de levier feroit moindre de la même quantité. Cherchons maintenant de combien doit être l'abaissement de la partie variable de la charge, pour augmenter la stabilité d'une quantité égale à celle dont elle a été diminuée, & nommons cet abaissement en général D; il s'ensuit que P.D = P.Gg, ou D = n.Gg; ensorte que si la partie variable est + du chargement total, & si G g est 3 pieds + comme dans la supposition de la figure 11, le centre du chargement variable doit être de 10 pieds plus bas dans le triangle que dans le parallélogramme; & pour qu'un tel abaissement pût avoir lieu, il faudroit que la densité du chargement sut double de celle de l'eau de mer à peu près.

La supposition de la densité du lest égale deux sois celle de l'eau de mer, est la plus sorte qu'on puisse saire, car les pierres dont on se sert pour lest ne pesent que 125 à 130 livres, à cause de leurs irrégularités, & s'il entre des parties de ser, il se trouve à la hauteur du lest des endroits absolument vuides, d'autres qui, comme les porques, ont moins de densité que l'eau. Les conséquences que l'on peut tirer de ces théorèmes sont de la plus grande importance. On voit que le lest seul diminue le déjavantage que l'abaissement du centre de sigur occasionne, & qu'ainsi s'il est permis de donner de la prosondeur aux coupes qui portent le lest, comme tout ce qui se porte vers les extrémités n'a qu'une pesanteur spécique très s'obble, leur centre de figure doit être très-élevé; ce qui prouve l'utilité des façons, & donne

Pexclusion à une figure proposée & exécutée sous le nom de l'expérience, ains qu'aux figures qui, ayant le tirant d'eau ordinaire; auroient leur coupe principale formée en trapeze, & les côtés des autres coupes paralleles à ceux de la coupe principale : Cest donc

une confination des figures reçues.

Lorsque nous parlons de l'élévation du centre de figure, c'est roujours la hauteur absolue ou relative à la flottaison qu'il faut entendre, & non pas la hauteur relative à la quille; en effer, quand les coupes ne varient que par un acculement considérable, les résultats seroient très-différens par rapport à la quille; cependant la stabilité du Navire ne seroit guere changée: aussi la position du centre de figure par rapport à la flottaison, resteroit à peu près la même.

25. Les mémes principes serviront à résoudre une question très-utile : elle a lieu principalement pour les Vaissaux à trois ponts. Auront-ils plus de stabilité si on les fait pour porter quatre ou cinq mois de vivres, que si on les sait pour en porter six à

fept mois?

On supposera que le Navire qui a six à sept mois de vivres; déplace 5000 tonneaux, & que par un retranchement de vivres il n'ait besoin que de 4750 tonneaux de déplacement, qui fera diminuée de 1/2; que le tirant d'eau de 20 pieds diminue proportionnellement, la hauteur du metacentre au dessus du centre de la charge sera supposée de 3 pieds pour le Navire chargé, & au dessus du centre de la carene 10 pieds; le metacentre de Vaisseau, fait pour moins de vivres, s'élevera de 6 pouces au dessus du centre de carene qui s'élevera aussi de 6 pouces. On suppose encore (Figure 11.) le Navire en parale lépipede ABCD en étant une coupe, le metacentre s'élevant réellement d'un pied, le moment de la partie invariable du Vaisseau, supposée encore les ; du déplacement, sera 3333 à un pied, la stabilité pour le Navire chargé étoit 5000. 3 ou 15000; enfin nous supposerons toujours, que la densité de la partie variable du chargement est la moitié de celle de l'eau.

Elle occupera les † de la calle du Vaisseau qui a beaucoup de vivres, ou 13 pieds †, & son centre sera à 13 † au dessous de la stottaison; quand ensuite le déplacement total se trouve La différence qui se trouve entre la forme des Vaisseaux & celle de parallélipipede, que la facilité du calcul a fair supposer, r'altere pas sensiblement le résultat trouvé ci-dessus : car la partie de la charge qui est dans la calle a tenjours son centre à la même distance de la flottaison, losqu'on fait un pareil changement dans le projet d'un Vaisseau, & qu'on rend le tirant d'eau proportionnel par un rapprochement d'ordonnées.

On doit donc observer de ne faire les Vaisseaux à trois ponts que pour cinq mois de vivres; on doit par la même raison éviter de leur donner des équipages nombreux au delà de toute proportion, & il ne sera pas utile de leur donner un lest considérable. Comme alors on ne sera pas obligé de donner un déplacement si considérable, car la diminution de quelques poids se trouve toujours liée avec celle de la plupart des autres, on pourra les faire avec des dimensions moins outrées.

La construction des Prames, genre de Navire qui portoit une forte artillerie, peu de vivres & d'eau, ensin peu de capacité, est une preuve pratique de la vérité de ces principes.

26. M. Bouguer a proposé (page 310 du Traité du Navire) de déterminer la moindre prosondeur, qu'on peut donner à la carene des Vaisseaux chargés par en haut, pour que leur centre de gravité soit au dessous du metacentre. Malgré la généralité de sa méthode, il considere principalement le cas où le lest (& sous ce nom de lest il comprend tout ce qui est dans la calle) est d'une pesanteur spécifique égale à celle de l'eau de mer; c'est pour cette supposition qu'il donne une regle générale de

conftruction. Sa folution se rapporte d'ailleurs aux Navires conftruits en parallélipipedes rectangles. Une de ces suppositions étant désectueule, & l'autre ne pouvant avoir lieu dans la construction, il est présérable de suivre les méthodes de calcul

qui ont été données Nº 23.

Le moyen le plus efficace de corriger un plan défectueuex ; n'est pas (comme on a vu ci-dessus) une augmentation de creux, mais une augmentation de largeur; c'est ce que la pratique avoit reconnu par la méthode de fouffler, c'est-à-dire, augmenter les largeurs de la flottaison des Navires qui manquoient de stabilité: car la stabilité augmente comme les cubes. On donnera ici les moyens de calculer, avec une exactitude fusfisante, ces changemens que le soufflage apporte à la stabilité. On fait que quand l'augmentation d'une quantité est peu de chose, celle du cube est comme le triple de l'augmentation est à la quantité primitive, à peu de chose près; ce qui se déduit de ce que la premiere largeur étant a & son augmentation b, le cube de la premiere largeur est a', & celui de cette même largeur augmentée est a' +3 a' b +3 a b' +b', où il suffit de considérer le deuxieme terme quand b est fort petit par rapport à a; mais on a une méthode encore plus exacte lorsque b est petit par rapport à a, les cubes de a & a + b sont à peu près comme a-b est à a+2b; ainsi si la largeur principale de 40 pieds est augmentée de 1 pied, le rapport des cubes de 40 pieds & de 41 pieds est 39 à 42, ou celui de 13 à 14, à peu près.

Si la hauteur du meracentre, qui fuir ce rapport, étoit 10 pieds 7 pouces au dessus du centre de figure lorsque le Vaisséau avoit 40 pieds de large, il s'élevera de 9 pouces au dessus du même point; & cette augmentation, qui n'est que + quand les centres de la charge & de la carene sont consondus, est dans un plus grand rapport, quand le metacentre est à 3 pieds au dessus du centre de gravité, puisque c'est celui de 3 pieds à 3.9

ou de plus d'un quart.

Rien n'est plus propre à montrer l'utilité des soufflages, ou d'augmenter les largeurs à la flottaison, & quelques virures au dessus & au dessous; c'est la seule chose qui rétablisse efficacement & sans inconvénient la slabilité. Comme il s'agit princi-

palement d'augmenter les cubes de la flottaifon, c'est principas lement sur les largeurs au milieu que doit être porté le soufflage : car l'augmentation des largeurs étant la même, l'augmentation des cubes est comme le quarré des largeurs principales. Pour donner une idée de la maniere de calculer l'effet du foufflage : je supposerai que le metacentre élevé de 11 pieds au dessus du centre de figure, le foit seulement de deux pieds au dessus du centre de gravité, que la stabilité paroisse insuffisante & qu'on veuille l'augmenter de moitié, il faut élever le metacentre de 1 pied, ou le porter à 12 pieds au dessus du centre de figure, au lieu de 11; mais comme on a vu que les cubes suivent le rapport de a-b à a+2b lorsque les largeurs sont a & a +b, il suit que 11 représente a-b & 12 représente a+2 b; ainsi le rapport de a à a +b est 11 1 à 11 1 ou 34 & 35; ainsi on élargira les flottaifons dans ce rapport.

II.

27. La stabilité peut se rapporter à deux axes principaux : celui qui coupe le Vaisseau perpendiculairement à la quille, & celui qui le coupe dans le fens de la largeur. Nous avons principalement confidéré la premiere espece de stabilité, qui est la latérale, parce que c'est la seule qui puisse être insuffisante, & qu'il est très-essentiel de ne rien donner au hazard pour cette qualité. Mais il est aussi à propos de considérer celle qui a lieu par rapport à l'axe de largeur, & qui s'oppose à l'enfoncement du Vaisseau sur l'avant, lorsqu'il est poussé par le vent.

Lorsque dans l'ellipse ABCD, (Figure i 3.) on considere la stabilité latérale, elle est représentée par les ; du cube des ordonnées pm, pm. Suivant les mêmes principes, quand on la considere par rapport à l'axe de longueur, elle est égale aux 3 du cube des ordonnées In, In; ainsi la stabilité latérale est à celle qui a lieu pour s'opposer à l'inclinaison sur l'avant, comme le quarré du petit axe est au quarré du grand axe. Dans des ellipses qui auroient entre leurs axes le rapport de 3 + à 1, qui est celui que l'on trouve entre la longueur & la largeur de plusieurs Vaisseaux, les stabilités, le Vaisseau supposé homo-

genc ;

gene, & la hauteur du metacentre seroient comme 14 est à 1. Il faut maintenant faire attention que le Vaisseau, dans le sens de la longueur, ne pourroit foutenir une inclinaison du même nombre de degrés que dans celui de la largeur; car le même angle, qui répondroit à 4 pieds fur le côté du Navire, répondroit à 15 pieds sur l'avant, & cet ensoncement de 15 pieds ne pourroit avoir lieu : il ne faut donc considérer qu'une inclinaison du même nombre de pieds; en faifant entrer cette confidération essentielle, la stabilité étant proportionnelle à l'angle, sera encore plus grande que la latérale dans le rapport simple des axes. ou comme 3 4 est à 1, supposant toujours les centres de la charge & de la carene réunis. Mais cette condition ne se trouve jamais remplie : le centre de la charge est souvent à ; de la distance du metacentre au centre de figure, à compter du metacentre, & dans ce cas la stabilité, dans le sens de la longueur, est proportionnellement plus grande; car la hauteur du metacentre étant 14 fois plus grande, la même quantité qui est égale aux + de la distance du centre de figure au metacentre ordinaire, n'est que de la distance du même centre de figure au metacentre de longueur. Suppofant que le Vaisseau homogene sut incliné d'un pied. lorfque le centre de la charge est au riers de la distance du metacentre ordinaire au centre de figure, son inclinaison latérale sera 3 pieds; mais elle ne sera sur l'avant que de 12 pouces . 20 ou de 3 pouces ; en général l'inclination, dans le fens d'un axe, est en raison inverse de la longueur de cet axe & de la distance du metacentre au centre de figure, & en raison directe de la distance du metacentre au centre de la charge.

28. Cette ftabilité dans le sens de la longueur étant toujours fuffiante, on peut en négliger le calcul; on se contentera de tirer des connoissances ci-dessus un moyen facile pour reconnoitre quels poids sont nécessaires pour changer la différence de

tirant d'eau d'une quantité donnée.

On a vu que quand les centres de gravité & de figure sont dans le même point, le moment du poids qui est nécessaire pour incliner le Navire d'une quantité donnée, est égal à ceux des parties qui entrent dans l'eau & en sortent, & que si le centre lie la charge est plus haut ou plus bas que celui de la carene, il faut diminuer ou augmenter ce moment dans le rapport direct de la distance du metacentre au centre de la charge, & inverse de la distance du metacentre au centre de figure. La grande hauteur du metacentre de longueur fait que, relativement à ce point, on peut supposér les centres de figure & de la charge consondus sans erreur sensible : car elle n'est que d'environ de la confondus fans erreur sensible : car elle n'est que d'environ de la confondus fans erreur sensible : car elle n'est que d'environ de la confont les momens paroitront plus considérables qu'ils ne le sont effectivement; il sustit donc de mesurer les momens des parties qui entrent dans l'eau vers une extrêmité, & en sortent vers l'extrémité opposée.

Pour cela on prendra le milieu pour terme, on multipliera les largeurs du maitre couple par + , les largeurs des premiers couples de l'avant & de l'arriere par 1, celles des deuxiemes couples par 4, des troisiemes couples par 9, des quatriemes par 16, des cinquiemes par 25, des sixiemes par 6, des septiemes par 49, ensin on prend le quart de la fomme des largeurs des septiemes couples & des extrêmités qu'on multiplie par le quarté de 7 , ou par 60; on en sait une somme que l'on double, parce que les plans r'offrent que des demi-largeurs; cette quantité étant multipliée par la distance des couples, & par la quantité dont un couple s'éteve ou s'ensonce plus dans l'eau, que le précédent, pour la disserce de tirant d'eau donnée; on a les momens réduits en pieds cubes, & par conséquent en tonneaux pieds, dont la transposition change la dissérence de tirant d'eau de la quantité donnée la quantité donnée.

On donnera une courte explication de ce calcul. Chaque couple, à comprer du centre de gravité ou du milieu, s'éleve hors de l'eau ou s'y enfonce plus que le précédent. Si, par exemple, le premier couple enfonce d'un pouce, le deuxieme enfoncera de deux & ainfi des autres, ainfi à chaque couple la hauteur du volume déplacé devient plus confidérable à proportion de ce qu'il est plus vers l'extrémité; de plus, la résiftance est encore proportionnelle à la distance du centre de gravité ou du milieu; (car ici on peut prendre indistinchement l'un ou l'autre, ou mênte le maitre couple pour terme) & cette distance suit le rapport de l'augmentation de tirant d'eau, laquelle doit par conséquent être prise deux sois; 1° parce qu'elle

augmente le volume d'eau déplacée; 2° parce qu'elle est pro-

portionnelle au bras de levier.

Dans la formule de calcul, on a supposé le Navire paragé en 16 distances; s'il y en avoit plus ou moins, s'il y en avoit, par exemple, seulement 12, savoir six de l'avant & six de l'arriere, ce qui formeroit y couples intermédiaires, on siniroit par prendre le quart des largeurs des cinquiemes couples & des extrêmités, que l'on multiplieroit par le quarté de 5 4, ou par 33...

Les limites du changement du tirant d'eau étant peu étendues, la ligne de flottaifon ne varie pas sensiblement, d'autant que si elle augmente ou diminue vers l'avant, elle diminue au

contraire ou augmente vers l'arriere.

Comme dans le calcul on suppose les centres de gravité & de sigure consondus, les momens trouvés peuvent être trop forts d'une vingtieme pattie; mais cette erreur peut se négliger, ou être corrigée en retranchant le vingtiene de la somme de ces momens, quelque soit la position du centre de la charge. La connoissance que l'on a des Navires de guerre, peut saire assurer que l'erreur sera souvent annullée, ou au moins diminuée de moitié, ce qui la rendra insensible.

29. Il vaut mieux trouver par le calcul, les momens qui changent la différence de tirant d'eau, que par l'expérience, que la difficulté de mesurer le tirant d'eau & les poids rendroit

fouvent défectueuse.

Il n'en est pas de même de la stabilité latérale. On pourroit; à la vérité, prendre le moment des parties du Vaisseau par rapport à un point quelconque, qui serviroit de point d'appui; on prendroit en même temps ceux des parties du même genre; ainsi on calculeroit les momens des couples, des beaux, des bordages es ponts, des bordages extérieurs, de l'artillerie; du lest, des vivres, agrêts, mature, &c. & on diviseroit cette somme des momens suivant la regle générale (N° 13.) par la fomme des poids. On auroit la position du centre de la charge, & le calcul donneroit celle du metacentre. C'est une opération dont on voit un exemple dans le Traité du Navire, & que M. de Borda a faire pour le Vaisseau l'Artessen; mais c'est un calcul très-long, & une expérience très-simple proposée &c.

Digital by Goodle

CONSTRUCTION DES VAISSEAUX.

36

fuivie par ces mêmes Savans, y fupplée avec avantage. Si l'on met toute l'artillerie d'un bord du Vaisseau aux sabords, & celle de l'autre bord en dedans, on a un poids considérable qu'on connoît avec exactitude, ainsi que la différence des momens d'un bord à l'autre; il n'y a plus qu'à mesurer l'incilnaison produite par cette disposition de l'artillerie, & la différence des momens représente la stabilité pour cette inclinaison. On la réduit au sinus total par l'analogie (du N° 18.), le sinus de l'inclinaison est au sinus total, ou l'inclinaison mesurée est à la demi-largeur comme la différence des momens où la stabilité; pour l'inclinaison, est à la stabilité réduire au sinus total, qui (N° 19.) est égale au déplacement multiplié par la distance du metacentre au centre de la charge.

Le fondement de la théorie de la flabilité étant ce principe inconteflable, que la force des corps est proportionnelle à leur poids & à leur distance au point d'appui, on doit regarder cette partie essentielle de la théorie des Vaisseaux, ainsi que celle qui a rapport aux déplacemens, comme inconteslable.



CHAPITRE V.

Du Roulis & du Tangage.

I.

30. UN Vaisseau ayant été déplacé de sa situation naturelle par quelque cause que ce soit, si cette cause vient à cesser, célér, il passer la stabilité d'y revenir par un mouvement accéléré; il passer amême au delà de sa situation naturelle ou d'équilibre, & aura une inclinaison qui croitra en sens contraire jusqu'à ce qu'elle soit égale à la premiere, & que son mouvement soit éteint; rappellé de cette nouvelle position, il repasser encore au delà de son état d'équilibre, & reviendra à sa premiere situation de même qu'un pendule qui fait ses oscillations. Ce mouvement sera régulier, & les inclinaisons d'un côté seront égales à celles de l'autre, faisant abstraction de la résistant par la contrait de l'eau.

Le pendule, dont les oscillations se feroient dans un temps égal à la durée des balancemens du Vaisseau, se nomme Synchrosse. Des expériences très-précises, indépendamment de la théorie, ont montré que les pendules, dont la longueur est de 36 pouces ; sont leurs oscillations en une seconde, & que les temps sont en raison soudoublée de leurs longueurs; ensorque les oscillations d'un pendule, qui auroit 27 pieds 6 pouces de long, ont une durée de 3 secondes. Il n'est pas ici question de légeres dissérences de longueur que les pendules doivent avoir dans les diverses latitudes, pour mesurer exactement les mêmes intervalles de temps.

31. Pour connoître la longueur du pendule fynchrofice à un Vaiffeau, ou dont les ofcillations font de la même durée, nous avons befoin de quelques recherches préliminaires. La première est celle du point sur lequel le Vaisseau tourne dans les roulis. Tout le monde voit que les parties insérieures ont un mouvement dans un sens, & que les insérieures l'ont dans un sens, ...

opposé. Mais quel est le point qui est sans mouvement, qui sépare les parties insérieures & supérieures? C'est ce qu'on reconnoîtra avec facilité après quelques réflexions. On voit que les oscillations se succedent; cette observation seule montre la nécessifie absolue de l'égalité du mouvement des parties supérieures & insérieures, à peu près de même que les oscillations d'une balance montrent l'égalité des momens des poids qui sont dans les bassins. Si, en ester, le moment des parties supérieures étoit, plus considérable, les parties insérieures seroient entrainées, & il ne pourroit y avoit d'oscillation. Les quantités de mouvement des parties supérieures & insérieures, par rapport au point sur leque le Vaisseau tourne, devant être égales, il faut que ce point soit le centre de gravité, puisque l'on a vu (N° 12.) que les momens de part & d'autre du centre de gravité sont égaux.

Une autre réflexion confirmera cette détermination. Le centre de roulis doit n'avoir aucun mouvement, & dans un Vaisseau fans mouvement progressifi, le centre de gravité doit être immobile, puisque le mouvement de ce point représente celui du Vaisseau entier : il faut donc que ces points soient les mêmes ; si cela n'étoit paş le centre de gravité, & par conséquent le Vaisseau entier auroit un mouvement progressif naissant de la premiere oscillation, ou il faudroit que la deuxieme oscillation, qui devroit détruire le mouvement acquis, & remettre de plus le Vaisseau dans sa premiere place, eût une sorce double; ce qui

est également impossible.

La deuxieme observation est que les corps résistent au mouvement en raison de leur masse, de leur distance au point d'appui & de la grandeur de l'arcqui est décrit, lequel est proportionnel. à cette distance. Un corps, deux ou trois sois plus éloigné, résistera quatre ou neuf sois davantage; cette résistance au mouvement, ou plutôr à changer d'état, car elle est la même pour perdre le mouvement acquis, est nommée force d'inertie : elle a été reconnue par Kepler; tous les Physiciens l'admettent, & l'Horlogerie principalement consisme c principe par des expériences journalieres. (Voyez l'Essai sur l'Horlogerie & le Traité des Horloges Marines de M. Ferdinand Berthoud.)

Les momens d'inertie se rapportent aux trois axes qui paffent par le centre de la charge du Vaisseau, ellon les divers mouvemens que l'on examine. Si on considere les mouvemens de conversion, comme ils se sont autour de l'axe vertical, qui passe par le centre de la charge, c'est à cet axe qu'on rapporte alors les momens d'inertie; si on examine le roulis, on le rapporte à l'axe horizontal situé dans le sens de la longueur; & si c'est le tangage, l'axe horizontal, situé dans le sens de la

largeur, est alors pris pour point d'appui.

32. Le moment d'inertie représente la dissiculté que le Naquire éprouve à prendre du mouvement. Lors donc qu'il a été déplacé de sa situation naturelle, celui qui a un plus grand moment d'inertie y sera rétabli avec plus de lenteur; & diverses expériences ont montré que les quarrés du temps des oscillations, ou les longueurs des pendules qui (N° 30.) y sont proportionnelles, sont comme les momens d'inertie. Il faut, d'un autre côté, saire attention que le Vaisseau aura d'autant plus de facilité à reprendre sa situation naturelle, qu'il y sera ramené avec plus de force, ou qu'il aura plus de stabilité; ains la dissiculté qu'éprouve le Navire, est en raison directe du moment d'inertie total & inverse de la stabilité; às par conséquent la longueur du pendule synchrosse aux oscillations, qui répond au quarré de leur durée, suit les mêmes taisons, qui répond au quarré de leur durée, suit les mêmes taisons.

On tirera de ces principes la regle générale suivante : On multipliera la pefanteur de toutes les parties du Vaisseupar le quarré de leur distance à l'axe, qui ser de point d'appui, & divijunt la somme de ces produits par la pesanteur totale du Vaisseu. Es par la distance du centre de la charge au metacentre, ou à la

longueur du pendule synchrosne.

De ces régles on conclura que le Navire étant donné, celui qui a peu de vivres & d'artillerie, & où ces poids sont remplacés par le lest, aura les mouvemens de roulis plus prompts; que parcillement plus les poids sont rapprochés de l'axe longitudinal, qui passe par le centre de la charge, plus le roulis aura de vivacité. C'est une consirmation de la regle connue d'arrimage, de rapprocher les parties les moins denses du plan de la quille, & en éloigner les plus denses lorsque l'on veut diminuer

la vivacité du roulis. Les regles de la stabilité étant les plus importantes, on est obligé de mettre les poids les plus denses dans la partie inférieure, & en général tous les poids le plus bas qu'il est possible : leur transposition ne peut donc avoir que très - rarement lieu dans le sens de la hauteur, elle ne peut être que latérale.

Il est essential de remarquer que l'augmentation de momens dans le sens latéral, est la même lorsqu'on les rapporte à l'ave vertical; & il est toujours vrai de dire, que la transposition latérale des poids, en rendant le roulis plus lent, rend aussi les mouvemens de conversion plus lents. A la vérité, comme la somme totale des momens d'inertie, rapportes à l'axe vertical, est plus considérable que celle des momens par rapport à l'axe longitudinal, cette augmentation, quoique la même, en est

une moindre partie proportionnelle.

Il ne faut pas même penfer que la feule transposition possible: qui est celle du lest de fer, fasse un grand changement dans la durée des roulis. Comme on peut déduire de ce que la longueur du pendule synchrosne est en raison directe du moment d'inertie & inverse de la stabilité, que connoissant deux de ces choses. on connoît la troisieme, il s'ensuit que lorsqu'on connoit la stabilité du Navire, ce que l'on a enseigné (N° 29.) à déterminer par l'expérience, il n'y a plus qu'à rechercher la longueur du pendule synchrosne, ou la durée des balancemens du roulis qui donnent cette longueur (voyez Nº 30). En multipliant la stabilité du Vaisseau par la longueur de ce pendule, on a les momens d'inertie du Vaisseau, à peu près; c'est ainsi que i'ai trouvé que pour la Malicieuse, Frégate de 32 canons, ils étoient, lorsque je l'ai commandée, d'environ 150.000 tonneaux pieds. Pour rendre les roulis plus lents de 1 fans toucher à la stabilité, il faudroit que les momens d'inertie augmentassent dans le rapport, de (50 à 512) ou de : il faudroit donc une augmentation de 6.000 tonneaux pieds, ou transporter 60 tonneaux à 10 pieds; ce qui seroit impossible, car presque tout a sa position déterminée; ainsi les poids en lest & vivres, qui font la seule partie variable du chargement d'un Vaisseau, étant donnés, toutes les fois que l'on arrimera à peu près suivant

les regles de la stabilité, la promptitude des roulis pourra être regardée comme donnée.

dans deux Navires semblables & semblablemen: chargés. Le nombre des parties, lequel est proportionnel à la surface des coupes, suivra le rapport du quarré des largeurs; de plus, le centre moyen se trouve éloigné de l'axe dans la même raison; le moment d'inertie, lequel est composé du nombre de parties, multiplié par le quarré de leurs distances, est donc comme le quarré quarré des largeurs; mais la fabilité n'éprouve qu'un changement proportionnel au cube; la longueur du pendule synchrosne, qui est égal au moment d'inertie divisé par la stabilité, changera donc comme les largeurs, & par conséquent la durée des oscillations en suivra la raison sousoublée.

Mais comme les Navires semblables, & d'une largeur trèsdifférente, ne peuvent être femblablement chargés, on peut croire que cette loi, que le temps des oscillations est en raison fousdoublée des largeurs, n'est pas applicable à l'état présent de la construction. En général les Navires marchands seuls peuvent être regardés comme semblables, pour le déplacement. aux Navires de guerre; mais le moment d'inertie du chargement des Navires marchands, est moindre que celui des Navires de guerre, & la stabilité est en général plus foible lorsqu'ils sone chargés en marchandifes; ce qui forme une compenfation aussi exacte, que la variabilité des chargemens des Vaisseaux de guerre & des Bâtimens marchands, dans leurs diverses campagnes, peut le permettre. Il en est de même des Frégates comparées aux Navires de guerre; ensorte que, malgré la disférence de construction de ces Bâtimens, les durées des balancemens du roulis sont à peu près comme les racines des largeurs.

Toure cette théorie qui jusqu'ici est la même dans cet Ouvrage & dans ceux de MM. Bouguer, Euler, l'Abbé lo Bossu, est fondée sur deux suppositions: la premiere, que la résistance de l'eau est perite & peut se négliger; mais cette supposition n'altere pas essentiellement la théorie: elle rend seulement la partie subséquente d'une oscillation, soit la descension, moindre que la précédente; la

CONSTRUCTION DES VAISSEAUX

feconde, c'est que le roulis tire son origine d'une cause étrangere qui cesse absolument, & que ce n'est qu'une continuation de l'esset de cette premiere cause.

11

33. Ayant déja traité du roulis, en tant qu'il cû produit par les agitations de la mer, dans un Mémoire particulier, je serai enter cic ces considérations physiques. M. Euler, dans son dernier Ouvrage, intitulé, Théorie complette de la construction & de la manauvre des Vaisseaux, semble les avoir reconnues, car il dit: « les élévations & abaissemens successifs des lames, » seroient capables de produire un balancement dans le Vaisseau, quand il n'auroit pas été incliné par une autre force. »

Voici ce qu'il ajoute : « Pour déterminer les mouvemens qui lont imprimés alors au Vaisseau, la théorie nous abandonne » entiérement, vu que nous ignorons absolument les loix selon » lesquelles une cau agitée pousse les corps qui y nagent; que » d'un autre côté, la sormule trouvée ci-dessus pour la stabilité » ne sauroit plus avoir lieu pour la méme raison, & la longueur » du pendule synchrosne devient absolument fausse; aussi l'ex» périence nous a donné à connoître que les forces qu'une mer troublée par les vagues exerce fur le Vaisseau, sont rout-à-sait » dissernes de celles qu'on observe dans une mer calme; on a » même remarqué que lorsqu'un Vaisseau est porté en haut par les vagues, il y monte par un mouvement accéléré, & il » retombe en bas par un mouvement retardé; ce qui paroit » directement opposé aux principes qu'on se forme communément sur l'action des eaux. »

34. Il est d'autant plus essentiel de discuter les loix que suit la met agitée, que, selon M. Euler, il n'y auroit aucune théorie récelle de la construction, puisque même celle de la stabilité seroit incertaine; ainsi on rapportera ici les principes généraux de la rhéorie des sluides; on sera voir qu'ils ont lieu dans la met agitée. Ce que je dirai peut être regardé comme incontestable; j'ai donné une attention particuliere à cette partie, & les événemens de la mer, un démâtement total entr'autres, m'ont donné lieu d'en vérisser diverses circonstances.

Le premier principe est qu'un corps quelconque dans un fluide agité ou non, occupe un déplacement égal à son poids.

Le second est que la ligne qui joint les centres de graviré & de sigure, est toujours perpendiculaire à la surface du stude, dans le lieu où est ce corps, soit que la surface soit horizontale, ou inclinée. Lorsque cette surface est horizontale comme dans les mers calmes, qui n'en est qu'un cas particulier, cette perpendiculaire est une ligne verticale. On reconnoit la vérité de ces principes, quand on voit des débris d'une grosse mer.

3⁶ Si quelque cause étrangere occasionne un tel mouvement au corps sottant, que la ligne qui joint les centres de gravité & de figure, cesse d'être perpendiculaire à la surface du fluide, il tendra à revenir à cette situation par un mouvement

d'oscillation.

Dans cette théorie générale, il s'agit du fond des vagues; qui en est l'essentiel; comme elles sont aprés des coups de vent, lorsque le calme survient, car alors elles ont une forme très-réguliere. Celles que nous nommerons accidentelles, qui se joignent à celles-ci dans les coups de vent, en altérent à la vérité la figure. Ce sont ces dernieres qui se développent & forment des brisemens sur la surface de la lame: elles ne peuvent être considérées ici.

35. De cette théorie des vagues il résulte que si leur position étoit constante, la position du Vaisseau resteroit constante, & ce qui, dans la situation naturelle, est la ligne de stotation, le seroit dans toutes les situations par rapport à la vague; mais elle s'éleve ou s'abaisse successivement, ce qui rend à la vétité ce résultat impossible à démontrer par l'expérience, mais ne doit pas nous empêcher de nous y arrêter, pour avoir une idée

nette des roulis & tangages.

Si les vagues étoient immobiles & n'avoient que les mouvemens fuccelifis d'élévation & d'abaifement, le Vaiffeau restant dans la même place seroit soumis aux mêmes inclinations successives, que s'il en parcouroit l'étendue, les vagues n'ayant aucun mouvement d'élévation & d'abaissement, pourvu que le temps sut le même. Nous préstrons de considérer le Vaisseau dans les différens points de la vague, parce que la sigure est 44 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. plus développée; au reste, il est évident que rien n'est altéré par cette maniere de représenter ces positions du Vaisseau & de la vague.

Le Vaisseau qui (Figure 14.) auroit en 1, pour perpendiculaire à la flottaison, la ligne MO; arrivé en 2, aura pour perpendiculaire une ligne MO inclinée en sens contraire.

Ce mouvement n'est pas un roulis à la vérité dans le sens considéré dans toutes les théories, mais relativement à l'este te aux risques de la mâture, c'est la même chose; & si par hasard le pendule synchrosne aux oscillations du Vaisseau, l'est aussi à celles des vagues, les oscillations feront les plus simples de toutes. Je répete ici qu'il s'agit de la vague principale. Cett asserties de l'avantage de l'égalité de temps des oscillations du Vaisseau & des vagues, est précisément opposée à l'opinion de M. Euler (même l'raité de la construction & manœuvres des Vaisseaux.) Voici une expérience connue qui servira à décider entre les deux opinions.

Quand on démâte de tous mâts dans une grosse mer, l'oscillation propre du Vaisseau est d'une bien moindre durée que celle des vagues, & cependant les roulis sont alors nonseulement d'une très-grande vivacité, mais d'une très-grande

étendue.

Comme la premiere idée qui se présente est que la grande amplititude des roulis d'un Vaisseau démâté vient de ce que, dans cet état, il n'éprouve presqu'aucune résisance de l'air; je l'ai calculée pour la Malicieuse, Frégate de 32 canons; si on la considere à sec, c'est-à-dire, les voiles exactement serrées, la surface des matures & manœuvres est environ 800 pieds; on peut négliger la surface des hauts de la Frégate, l'oscillation a environ 4° à de durée, arc ou éloignement de la verticale 39° à environ, quand le platbord vient à l'eau dans le roulis. Vitesse supposée uniforme pour la mâture 16 pieds par seconde, la résistance calculée fur ces données ne seroit pas un 100 de diminution dans l'amplitude du roulis.

Nota. Pour mesurer l'angle du roulis je me suis servi de deux méthodes : la premiere, c'est de considérer, par exemple, les divers points des haubans, qui vus d'un point sixe, corres-

pondent à la vue de l'horizon; la feconde a été de voir jusqu'où le Navire ensonce dans l'eau dans ses roulis; mais cette derniere méthode exige les calculs du Vaisseau incliné. Il m'a paru qu'en général les sils à plomb, à cause de leurs mouvemens d'oscillation propre, donnent des angles apparens ou écarts de la verticale plus grands que les véritables; cependant ils sont présérables quand on veut comoitre le mouvement d'un corps qui n'est pas totalement dépendant de celui du Navire.

En cherchant le même effet, quand on a toutes voiles dehors, on trouve une quantité quinze fois plus grande; ce qui est peu considérable : d'ailleurs les temps, qui demandent la plus grande attention, ne permettent de porter que peu de voiles, & encore ce sont les plus basses; ainsi la premiere détermination est la plus exaête, & on peut dire qu'en aucun

cas la réfiftance de l'air n'est sensible.

36. Quand la durée des ofcillations des vagues & du roulis est très-différente, il en résulte une grande irrégularité & violerce dans les mouvemens du Vaisseau. Supposons, pour le faire comprendre, le Vaisseau en o, (Figure 15.) & que sa flottaison naturelle soit parallele à la surface du fluide au point o, dès qu'il se soustrait, il en résulte un mouvement d'oscillation pour le Vaisseau, qu'il faut composer avec celui de la vague. Si les oscillations du Navire étoient quatre fois plus promptes que celles des vagues pendant qu'il parcourt la demicourbe o. 2. 4. il y aura quatre oscillations du roulis proprement dit; quand le Vaisseau sera sur la lame en 1, ce qui ne devroit changer l'angle avec la verticale que de la quantité o. C. 1. l'oscillation particuliere du Vaisseau fera que cet angle changera d'une quantité double. Il reviendra ensuite par son mouvement de roulis dans un sens opposé au mouvement que donneroit la vague, enforte que l'angle avec la verticale fera à peu près le même jusqu'à ce que le Vaisseau soit sur la vague en 2; ce sera la même chose de 2 en 3 & de 3 en 4. Cet exemple fusfit pour montrer comment les oscillations du Vaisseau doivent se composer; quoique l'on puisse observer qu'aucun Bâtiment n'a une telle promptitude de roulis par rapport à celle de la vague; cependant on a pu supposer ce rapport tel qu'on

a voulu, & on a préféré un multiple pour donner une idée plus simple de cette composition. On voit que le défaut de synchronisme rend le roulis plus fatiguant, par les inégalités d'accélération. En comprenant de même les mouvemens de roulis. pour divers rapports des oscillations des vagues & du Vaisseau. on trouvera que les oscillations des Vaisseaux, quand elles sont les - ou - de celles de la vague, sont très-fatiguantes pour la mâture. & donnent des roulis d'une très grande amplitude.

37. Comme on s'est proposé dans ce Traité de tirer des conféquences utiles, on examinera principalement ce que demandent les grosses mers; car on ne peut rendre les oscillations plus lentes ou plus promptes felon le changement des

vagues.

Si le Vaisseau occupoit une espace insensible dans la vague: les plus foibles, dans le cas du synchronisme, donneroient la même inclinaison que les plus fortes; & cette inclinaison iroit jusqu'à 454 environ, mais le Vaisseau y occupe une espace senfible; les vagues de 32 pieds de hauteur ont environ 150 pieds d'étendue, celles de 20 en ont 112 : la moitié de ces dernieres est 56; un Vaisseau qui occuperoit une moitié de la vague. n'auroit guere que 22 pieds - d'inclinaison ou fort peu plus; les Frégates même y sont sensiblement étendues. Des vagues de 24 pieds de haut ont près de 4" + de durée, & les oscillations des autres vagues sont comme les racines des hauteurs.

Comme les vagues de 24 pieds ne sont pas extrêmement rares, il faut donc que les oscillations des Vaisseaux, pour se bien comporter, aient environ s"; les Frégates peuvent avoir des roulis un peu plus prompts, parce que les vagues de 18 pieds les agitant comme celles de 24 pieds agitent les Vaifseaux, & étant plus communes, il est bon d'y avoir égard.

On doit éviter, avec le plus grand soin, de rendre les roulis beaucoup plus prompts qu'ils ne le font dans l'état présent de la construction, & il est à propos d'examiner l'effet de la rentrée; quoique l'on ait négligé jusqu'ici de considérer les hauts des Navires, on ne peut s'empêcher de reconnoitre que, dans les grands roulis . ils doivent contribuer à leurs qualités. Tout le monde dit qu'elle rapproche les poids du centre; cela est vrai; mais quel est l'esset de cette disposition considérée seule? Le moment d'inertie seroit diminué d'une quantité insensible, se par conséquent le roulis deviendroit un tant soit peu plus prompt. Les poids rapprochés du centre ne sont pas non plus un avantage pour la stabilité; tout ce que l'on pourroit dire, c'est que l'artillerie satigue un peu moins les beaux; que cela procure une très-soible diminution de poids.

J'ai calculé que, dans la Malicieuse, le moment d'inertie n'est pas augmenté de 1/62, ce qui ne feroit pas 1/14 de diminution

sur la durée du roulis. Cette différence est insensible.

38. On remarquera qu'il n'est pas nécessaire de connoître le lieu du centre de la charge, pour avoir le changement des momens d'inertie causé par la transposition latérale des poids : car (Fig. 16.) foit que ce centre soit en C, ou en G ou en Q, le changement du moment d'inertie, quand le poids est transposé de R en B, est toujours P (BC'—RC'). Si le centre est en C, il est évident que dans la premiere position qu'occupe le poids P, son moment d'inertie est P (RC'), & dans le cas de la deuxieme il est P (BC'); si le centre est en G, le moment d'inertie du poids P, dans la premiere position, est P (GA'+RC), & dans la deuxieme il est P (GA+RC), & la dissérence est toujours la même, c'est-à-dire P (BC'—RC').

Mais ce changement de moment n'est pas la seule chose à considérer. La suppression totale de la rentrée augmenteroit de ;, les largeurs à la flottaison quand le vibord est à l'eau, & qu'on suppose de plus les sonds donnés; ainsi le metacentre, pour cette supposition, s'éleve au dessus du centre de figure dans le rapport du cube de 10 à celui de 11, ou comme 3; la fans compter que le centre de figure lui-même s'éleve; ainsi le metacentre, qui pour de certaines Frégates est élevé de pieds 6 pouces au dessus du centre de sigure & d'environ 3 pieds 2 pouces au dessus du centre de la charge, sera élevé de 12 pieds 8 pouces au dessus du sentre de la charge, sera élevé de 12 pieds 8 pouces au dessus du premier centre, & de 6 pieds 4 pouces au dessus du desuieme, sans compter l'élévation particuliere du centre de figure inclinée. Ainsi la longueur du pendule qui messure les oscillations, lequel est en raison inverse de la stabilité ou de cette distance, (N° 32.) est moindre de

48 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX.

moitié, & par conséquent les roulis sont plus vifs dans le

rapport de 1/ 1 à 1/ 2 ou de 5 à 7.

À la vérité, ce pendule (ynchrosne varie avec la distance du metacentre au centre de la charge; mais en raison réciproque la plus petite longueur est lors de la plus forte inclinaison, & la plus grande a lieu quand le Navire est dans son état naturel. On voit que les ofcillations se son par un mouvement accéléré; ensorte qu'il parcourt le milieu de l'arc de son amplitude avec une grande vitesse; ainsi les diverses circonstances de l'état du Vaisseau ont sort peu de temps pour agir, & c'est principalement l'état du Vaisseau, dans le commencement de son oscillation, qui en sixe la vivacité.

On a cru cependant devoir chercher la différence, que la variation de hauteur du metacentre, dont l'augmentation a été fuppofée proportionnelle à l'angle du roulis ou à l'écart de la verticale, y apporte. Supposant de plus que, dans la plus forte inclinaison, cette augmentation est égale à la premiere hauteur; on a trouvé la différence insensible. Ainsi les roulis d'une Frégate dureroient une seconde de moins; ce qui fatigueroit extrêmement la mâture. Comme la folution exacte de ce problème tient à la théorie des pendules dont elle est un cas perticulier,

on se contentera de ces raisonnemens généraux (1).

39. On en tirera des conséquences qui méritent la plus grande attention. Un Vaiseau qui a une stabilite considérable par la forme de ses sonds, sou par la diminution des poids supérieurs, doit avoir plus de rentrée pour ne pas satiguer sa maure. Mais comme il est vrai que, d'un autre côcé, la rentrée est très-

défavantageuse

⁽¹⁾ Dans les petits acre décities par les pendules, il est démontré qu'un poids décrit quinzieme partie de fon amplitude dans d'u temps de l'Otilitation is, feptieme partie de l'amplitude torale ou les è de la demi-amplitude dans un quarr de la durée; à un moitié de la demi-amplitude dans un tentre de la durée, à en général fon a (Fg. 17.) un pendule fixe en M, & qui ofcille dans l'arc AFDEC, titant la droite AC qui coupe le diametre ID en h ; û on parage la ligne HD en s au point R, de ce point décrivant le cercle HGDG; le temps que le corps emploie à défendre de A-m E, est à l'ofcillation totale, comme l'arc HG, compris curre les lignes AC & EE, est à la criconférence du cercle. On voit par li combien peu de temps le poist refte dans les parties inférieures, les feules oil l'augmentation de longueur du pendule foit (ensible, p qu'ainto ne pout les refigieur).

désavantageuse pour la tenue des mâts, il ne saut pas négliger de se soustraire à la nécessité d'en avoir une considérable.

Ainsi il ne saut pas trop diminuer la bricolle, & c'est une regle de construction par rapport aux qualités des Navires de guerre. On doit donc leur donner une artillerie suffissante: car cette bricolle diminuant la stabilité, il saut y suppléer par la diminution & la tournure de la rentrée, alors les mâts seront mieux appuyés, & on ne perdra pas inutilement la sorce des Navires; ce qui sair que (dans la Figure 18.) je présere la tournure de l'allonge de l'unicorne à celle de la strene.

Les Constructeurs, & en particulier le célebre Olivier; on reconnu la nécessité en diminuant les poids supérieurs, de changer la forme des hauts, augmenter l'inclinaison de l'allonge. Ces raisons justisient en partie la rentrée exorbitante du Chameau; mais il eût mieux valu ne pas se mettre dans le cas qu'une rentrée si considérable sût nécessaire.

A plus forte raison les Navires ne doivent pas sortir en dehors au maître gabarit : car si leur stabilité est sussidante pour les petites inclinaisons, leurs roulis seront trop viss.

Les petits Navires qui feroient faits pour naviguer le long des côtes où la mer est belle; mais les rifées fréquentes doivent avoir moins de rentrée, que s'ils vont fouvent dans les grosses mers.

40. On a pu remarquer que, dans cette théorie, la grandeur du roulis dépend de l'espace que le Vaisseau occupe par sa largeur dans la vague, & du rapport de leurs oscillations. Dans la théorie ordinaire où le roulis est considéré sans ce rapport, plus le roulis a de vivacité, moins il a d'étendue, & il en résulteroit que les roulis les plus viss ne seroient pas les plus dangereux pour la mâture; car la totalité des arcs décrits par la mâture, en temps égaux, seroit la même; & plus le roulis seroit vis, moins la mâture s'écarteroit de la verticale; ce qui la fatigueroit moins.

Il étoit donc à propos de montrer que la théorie ordinaire eft insuffisante, quoique vraie; parce qu'on doit y faire entrer absolument la considération des vagues. Sans cela on tireroit des conséquences absolument contraires à l'expérience. Toute

CONSTRUCTION DES VAISSEAUX.

personne qui ayant passé par la facheuse situation d'un démâtement total, aura voulu méditer sur cet événement, en sera convaincue.

Tout ce qui a été. dit du roulis paroît convenir au tangage. Mais on doit observer que comme les Vaisseaux à cause de leur longueur portent presque toujours sur plusieurs vagues, au moins sur les deux moitiés de la même, les résultats ne

peuvent être que fort altérés.

Mais c'est principalement lorsqu'il s'agit du tangage, qu'il faut examiner s'il est avantageux de faire ensorte que le Navire suive les mouvemens de la mer, ou qu'il s'y refuse, ce n'est que pour les cas extrêmes que cette difficulté peut être résolue. Le Navire, qui ne suivroit pas les mouvemens de la mer, seroit fatigué par les fortes lames, les vagues le choqueroient de même qu'elles s'élevent contre un rocher, ou contre un Navire échoué, elles mettroient en pieces un pareil Navire par la force de leur choc. Tous les mouvemens se feroient par secousses violentes: il est donc présérable de faire enforte que le Navire suive, autant que faire se peut. les mouvemens de la mer. Ainsi c'est une regle d'arrimage de soulager les extrêmités du Navire, & porter tant qu'il se peut les poids vers le centre; car on doit regarder le tangage moins comme un mouvement d'oscillation, que comme un choc. On a vu que, par rapport au roulis, la variation possible de la disposition du chargement n'a qu'un effet infensible; ce qui fait la différence des regles d'arrimage pour le roulis & le tangage, c'est que le roulis se rapporte plus aux mouvemens d'oscillation; cependant, comme les mêmes remarques ont lieu quand il s'agit du choc des vagues, on doit avertit que dans les Navires qui par leur grandeur ont les mouvemens fort lents, eu égard à ceux des vagues, il faut éviter d'éloigner les poids du centre, & il feroit avantageux, si cela étoit possible. de rendre les ofcillations du roulis & des vagues ifochrones.

41. Ceux des Lecteurs qui voudront connoître plus particulierément la théorie ordinaire, pourront voir les Mémoires de M. l'Abbé le Bossut & Euler qui ont remporté le prix, ainsi que ceux de M. Bouguer & Euler. Comme ce qui regarde les vagues a été négligé dans tous ces ouvrages, je dois avertir que M. l'Abbé le Bossur a trouvé quelqu'utilité dans cette maniere de considérer le roulis; & son suffrage me flatte infiniment.

M. Euler, dans le Traité du Navire & celui de la Théorie complette de la Construction, &c. dit : Lorsqu'un Vaisseau est porté en haut par les vagues, il y monte avec un mouvement accéléré, & il retombe en bas par un mouvement retardé; ce qui paroît diredement opposé aux principes qu'on se forme de l'adion des eaux. Je crois qu'il est utile de faire quelques observations fur cette assertion. Si l'action de l'eau agitée étoit totalement différente de celle qu'elle a quand elle est calme, toute théorie seroit inutile; mais je puis assurer que cette circonstance n'a pas lieu, & M. Euler aura été trompé par quelques rapports; on y trouve même quelque chose de vague : car quand le Vaisseau monte sur la vague par la partie de l'avant, la chûte de l'arriere est à considérer; ainsi effectivement le Vaisseau en total ne monte ni ne descend, puisque si par le désaut de soutien de la partie de l'arriere, cette partie tombe, l'avant s'éleve. De plus, il ne s'éleve que jusqu'à un certain point par un mouvement accéléré, & l'accélération diminue comme dans les pendules. comme dans les roulis; sans cela il faudroit que le Navire passat du mouvement le plus accéléré pour s'élever, au mouvement le plus prompt pour s'abaisser, ce qui est physiquement impossible.



CHAPITRE VI.

Des Vagues.

42. CE qui a été dit jusqu'ici fait connoître qu'il est utile d'entrer dans le détail de la cause produisante des roulis, c'esta-à-dire des vagues. Le rapport qui se trouve entre cette connoîf-sance & l'estime du sillage, a engagé M. le Monnier à joindre à son Traité du Pilotage le Mémoire que j'avois sait il y a une dixaine d'années sur cette partie de la théorie des sluides.

Je donnerai une Table de ce qui a rapport aux vagues pour les différentes vitesses de l'air 784 & 1 : dans les temps où le rapport des densités est 900 & 1, les vitesses du vent de la première colonne, pour produire les mêmes esses doivent être augmentées de ; Cette Table est calculée, pour le rapport des autres colonnes entre elles, d'après la théorie de Newton, vérisiées par les observations; & j'ai eu lieu d'observer que la surface supérieure de l'eau prend une vitesse, qui est à celle du vent en raison sous doublée inverse des densités.

Table des Vagues. Les Densités du Vent & de l'Eau, étant 2 & 784,

VITESSE du Vent.	de l'eau à la furface.		HAUTEUR des Vagues.		LARGEUR des Vagues.		des		de l'eau fur les Côte	
7 pied:.	о р.	25	о р.	11	о р.	60	1 p.	30		
14	0.	\$0	0.	50	1.	10	2,	70	1	
21	0.	75	3.	25	6,	co	4-	00		
28	1.	60	2.	00	9.	10	5.	50		
42	1.	50	4-	58	21.	00	8.	30		
56	2.	00	8.	00	37.	50	11,	00	1 p.	00
70	2.	50	12.	50	59.	00	13.	10	1.	70
84	3.	00	19,	CO	85.	00	16.	50	2.	50
98	3.	50	24.	08	111.	00	19.	20	3.	50
112	4-	90	32.	CO	150.	00	22.	00	4-	50
128	4.	10	40.	50	190.	08	25.	00	6.	00

On peut être surpris des grandes vitesses que le vent peut avoir, selon moi; mais elles sont plus proportionnées aux vitesses des nuages & aux effets des vents violents, que celles qu'on a coutume de supposer d'après Musschembrock. Un Vaisseau ou Frégate fait souvent 12 nœuds sous la misaine, ou 20 pieds par seconde; si on fait attention qu'alors la misaine, ou 20 pieds par seconde; si on fait attention qu'alors la misaine, ou etonnamment courbée, n'offre qu'une foible surface, qui, avec celle de la mâture, n'est pas plus que les ; de la voilure totale vent arrière, on reconnoîtra que ces vitesses ne sont pas exagérées. Des duvets ou autres choses de peu de poids, mais cependant d'une plus grande pesanteur que l'air naturel, peuvent-ils prendre toute la vitesse du vent?

On remarque que quoiqu'un vent de 112 pieds par seconde soit nécessaire pour élever des lames de 32 pieds, sa densité étant la 784° partie de celle de l'eau, cependant il peut exister indépendamment de la vague; ce n'est qu'après quelque temps qu'elle s'éleve jusqu'à ce point: de même la vague substite après la cessairon du vent, comme tout le monde le reconnoit; les dimenssons des vagues relatives au vent, c'est-à-dire les trois & quatrieme colonnes, sont peut-être susceptibles d'une dimi-

nution d'un vingtieme.

43. Pour faire les observations qui ont rapport aux vagues; il faut bien vérifier les fabliers, si l'on s'en sert, & les lignes de lock mouillées; il faut les faire dans les mers libres, car sans cela les vagues seroient plus courtes, & principalement diriger sa route dans le sens du méridien. On trouvera toutes ces attentions dans le Livre & Mémoire cités.

Pour observer la hauteur des vagues, rien n'est plus facile. Il faut voir à quelle hauteur on est placé sur les ponts & gaillards, quand la mer est libre : deux pieds dont l'œil seroit trop bas, sont une quantité sensible. Il faut aussi prendre les instans où le Vaisseau est sensiblement horizontal, pour éviter de se tromper dans l'estimation de la hauteur au dessus du niveau naturel de l'eau.

C'est vent arriere, qu'il est le plus facile d'observer la vitesse des vagues. Je suppose que le Vaisseau parcourt 560 pieds, dans Je temps qu'il traverse une vague, dont la hauteur observée est 24 pieds, ce qui par la Table donne une largeur de 112 pieds; la vitesse de la vague pendant ce temps aura été 560—112 ou 448 pieds. Si au contraire les vagues vont plus vite que le Vaisseau, ce qui arrive quelquesois quoiqu'on tâche de l'éviter, parce qu'alors leur choc est dangereux, si le Vaisseau faisant le même chemin, étoit dépassé de la largeur d'une vague, sa vitesse seroit 560+112 ou 672, ou les f du chemin du Vaisseau. On peut faire cette observation, le Vaisseau parcourant un plus grand nombre de lames, & alors le résultat est plus exaêt.

Le moindre usage rend ces observations faciles; on doit les

cesser lorsque des vagues se croisent irrégulierement.

On a déduit les largeurs des vagues de leurs vitesses par les corollaires 1 & 2, proposition 46 du deuxieme livre des principes de Newton, & cela se trouve conforme à l'observation. J'ai aussi trouvé que le rapport de leur hauteur & largeur est celui du finus verse de 45ª au double de ce finus, c'est à dire. certainement plus que quadruple : l'on peut donc supposer que la forme des vagues régulieres telles qu'elles font après la cefsation du vent, peut se réduire à des arcs de 904, ayant alternativement leurs centres au dessus & au dessous des lignes des sommités & abaissemens. La force du vent trouble cette forme par les vagues accidentelles, le côté de la vague le plus à l'abri ou sous le vent, est alors plus à plomb, ce qui en facilite le développement, & le côté du vent est plus incliné; ensorte qu'elles approchent plus alors d'avoir la forme ABPDE, que celle de A o 1 2 4 E; mais on ne peut demander ici des formes précises, il suffit d'en remarquer à peu près les effets & la figure.

On a joint une sixieme colonne, qui n'a aucune espece de rapport aux qualités des Vaisseaux, ni à la Marine; c'est celle qui dénote l'élévation de la mer sur les côtes après les coups de vent. Je n'en suis pas aussi assuré que des autres colonnes, parce que cela dépend de diverses estimes réunies; je crois eependant qu'elle approche d'être assezé. Elle est calculée sur les faits suivans. Il est certain que l'eau s'éleve sur les côtes, & dès-lors il suit que cette élévation ne vient pas du principa de l'égalité du poids moyen des colonnes qui composent la vague; car alors le niveau moyen de l'eau resteroit le même;

Figure 15.

il étoit donc naturel de chercher une égalité d'effort; ainsi l'eau s'éleve sur les côtes d'une quantité telle que l'effort moyen est égal à l'effort moyen des vagues.

Au reste, j'ai averti dans le Traité du Pilotage, qu'il m'a paru que l'on ne peut pousser les colonnes au-delà de 140 pieds de vitesse pour le vent; encore ceci n'a-t-il lieu que dans les

ouragans.

Si l'on nomme r le rayon, a l'abaissement des centres au dessous des lignes des abaissemens de la lame, ou l'élévation àu dessus de leurs sommités, y les hauteurs de la lame au dessus de ces centres ou leur abaissement, x le sinus de 45^4 , l'effort des lames est $(y-a^3)$ pour la partie convexe, & $(r-y^4)$ pour la partie convexe, & $(r-y^4)$ pour la partie convexe, & le total des efforts à cause de yy=rr-xx devient $3^2x-\frac{r^2x}{3}+a^2x-2$ (r+a) fy dx=2 $(a+z)^2x$ nonmant 7 la hauteur au dessus du niveau moyen de l'eau; ce qui étant réduit, donne environ pour 7 la septieme partie de la hauteur de la vague; indépendamment de cette cause la mer s'éleve-parce que la côte étant inclinée, son mouvement se décompose,

La connoissance de cette partie de la théorie des fluides à une trop grande utilité, pour la perfection de l'hydraulique, pour pas espérer qu'on pardonnera d'en avoir traité, quoiqu'elle soit soiblement liée à la construction des Vaisseaux. On voit, par la vitesse des vagues, que leur effort n'a pas lieu de surprendre; enfin, il nous sussit d'avoir exposé des vues qui sem-

blent mériter quelqu'attention.



CHAPITRE VII

Théorie de la résistance des fluides.

I.

44. Jusqu'ici nous avons considéré le Vaisseau en repos, ou au moins sans mouvement progressis. Nous allons maintenant le considérer ayant un tel mouvement, ou ce qui est la même chose, le mouvement progressis de l'eau contre un corps en repos. Pour parvenir à en donner une idée claire, on commencera par rappeller les principes incontestables de la théorie des stuides.

L'effort qu'éprouve une surface exposée à l'action d'un fluide en repos, est égal à l'étendue de cette surface multipliée par la hauteur du niveau de l'eau au dessus du centre de gravité de la surface. La vérité de cette proposition se prouve par l'expérience fondamentale, qui est que les corps occupent un déplacement égal à leur poids & par la décomposition des efforts, en deux efforts perpendiculaires l'un à l'autre, dont la direction de la surface est la dragonale.

Ainsi (Figure 19.) l'action verticale de l'eau sur la surface dont PI représente une coupe, ou plutôt sur cette coupe, est comme le poids du volume HPIA, & comme BI—HA multiplié par HE, distance du niveau de l'eau au centre de gravité du triangle. L'action totale sur la surface PI, est à la verticale comme PI: BI. C'est la même chose, si on ne considere que

les trapezes élémentaires, Nn, Mm.

L'action de l'eau dans le sens BI horizontal, provenant de l'action sur la surface PI, et à l'action verticale: PB: BI, & cette action doit avoir son esset, à moins qu'elle ne soit contrebalancée par un effort égal & opposé; de même que l'action ou poussée verticale, est contrebalancée par la pesanteur, qui lui est égale & opposée. L'immobilité d'un corps flottant montre donc

donc que les impulsions horizontales se détrussent, quelque soient les courbes qui composent la surface, pourvu qu'il y air un fluide environnant. Ce que l'expérience montre, se déduit des mêmes principes; car l'impulsion horizontale est toujours PB. HE, & cela soit que la surface ait une inclinatson PI ou PO, ou quand même PO deviendroit PB par l'anéantissement du côté BO. Mais s'il n'y a pas de fluide environnant, comme cela se trouve aux vannes, portes de bassin, d'écluse, &c. l'impulsion horizontale se trouve entiere. Si même le sluide agissant sur la partie ALI, avoit une densité différente de celui qui agit sur la partie HPI; par exemple, si un bassin étoit rempli d'eau douce, & si les portes recevoient l'action extérieure de l'eau de mer, il y auroit une action horizontale égale à la dissérence des densités du suide.

45. Si l'on a un plan vertical (Figure 20.) exposs à l'action d'un fluide extérieur PBEE, & d'un fluide intérieur OBII: l'action horizontale totale est PB. PB. OB. OB. & comme PB. OB+OP, elle est égale à OP, différence des niveaux de l'eau multipliée par OB + OB. P. ul la hauteur moyenne des deux

plans intérieur & extérieur.

Supposons maintenant que les fluides intérieur & extérieur aince uo originairement la même hauteur BO: mais que quelque cause donne une vitesse au fluide extérieur, il s'élevera en OP, ensorte que la vîtesse qui proviendra de la hauteur CP, sera absolument égale à celle du sluide: alors il n'aura plus de vîtesse pour choquer le plan, mais une force de pression qui lui est égale, & on pourra consondre ces expressions.

Pour soutenir le plan PB dans cette position, il faut que l'appui soutienne un effort de la même quantité, ou qu'une autre force égale repousse le même plan dans une direction

oppofée.

46. De ces mêmes principes & de la décomposition du mouvement, on conclura les loix de l'impussion d'un sluide, dont la viresse a une direction oblique à la surface. Soit le triangle PCA (Figure 21.) supposons que le sluide ait une vitesse dans la direction OP: cette vitesse, relativement à la surface, est la

8 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX.

même que celle du fluide qui va de p en P. faifant Op parallele à AP, par les regles de la composition des mouvemens, pP ou la vitesse relative est à l'absolue comme le sinus total est au sinus d'incidence. Cette décomposition des esforts, qui est un principe général de néchanique & du mouvement, se retrouve avoir à chaque instant une application dans la Marine. La portion d'esfort, transmis par un cordage tendu obliquement, considéré par rapport à une certaine direction, est comme l'obliquité du cordage. Plus les haubans, par exemple, sont obliques par rapport aux mâts, moins ils les soutiennent latéralement.

Toutes les expériences ont montré que les fluides agissent comme le quarré des vitesses, ou comme les hauteurs des niveaux qui donnent ces vitesses. Tout le monde en convient; ainsi l'esfort de l'eau, puisque la vitesse est diminuée comme le sinus d'incidence diminuera comme le quarré des sinus d'incidence diminuera comme les putations de la comme de la comme les hauteurs des vites de la comme le comme les hauteurs des vites de la comme le comme les de la comme les des vites de la comme les de la comme le comm

dence.

Il résulte de tout ce qui a été dit jusqu'ici, qu'ayant un solide (Figure 22.) dont PDAR représente une tranche, tant qu'il est immobile, les actions sur PD & PR, dans le sens perpendiculaire à DR, sont égales à celles qui s'exercent sur AD & DR, dans le sens AC opposé à PC, & perpendiculaire à DR, mais si le corps va chercher le fluide, & se meut selon CP, il y aura une nouvelle vitesse du fluide proportionnelle, comme on vient de remarquer au sinus d'incidence. Nous la nommons Vitesse d'accès. Ce corps ne peut s'avancer vers le sluide, sans que la partie possérieure ne se soustrave à son action: nous nommerons la quantité dont la partie possérieure évite le sluide, Vitesse de suite, qui est pareillement comme le sinus d'incidence.

M. Bouguer a paru, dans le chapitre du Traité du Navire qui traite de la poupe, reconnoître les mêmes principes; mais il n'en a pas tiré tout le parti qu'il eût pu, & c'est la cause de l'imperfection, où il a laissé plusieurs parties de la théorie des Vaisseaux qui en dépendent. Comme c'est la base des mouvemens des shuides, on croit devoir y insister, & montrer que les mêmes principes ont lieu pour la partie postérieure de la carene, que pour la partie antérieure. Dans le cas de l'immo-

bilité, personne n'en doute; le corps étant en mouvement, il n'y a de différence que dans les signes ou directions, & les circonstances l'indiquent.

Si le fluide MD, a une vitesse d'accès MI, la partic DN ne fuit le côté DA, que de la quantité LN: cette vitesse de fuire est une diminution de la vitesse avec laquelle le fluide suit la tranche DA.

C'est une chose indissérente qu'un corps soit poussé avec une plus grande sorce, ou soutenu par un moindre essort; car on n'a jamais à considérer que la dissérence d'essort; si par exemple le solide, dont PDR est une tranche, est poussé dans le sens PC par un essort de 100 livres, & repoussé par un essort égal, il n'y a pas d'action; s'il étoit poussé par un essort de 100 ou 150 livres, & repoussé avec une sorce de 50 ou 100 livres, Pessort de 50 livres.

On voit par-là que l'effort total sur le fluide est composé de l'effort réfultant de la vitesse d'accès du fluide, & du moindre soutien provenant de la vitesse de fuite. Si les surfaces antérieures & postérieures sont semblables, on peut ne considérer que la surface antérieure; ainsi qu'on a fait jusqu'ici pour chercher l'impulsion directe; mais si elles sont différentes, il faut chercher les efforts réfultans pour la proue & la poupe, & en prendre la moitié : car des expériences ont montré quelle est l'action de l'eau ayant une vîtesse déterminée sur un plan d'un pied quarré exposé directement à l'action du fluide. Si on calculoit l'excès d'action de l'eau, & le défaut de son soutien, chacune de ces surfaces auroit la moitié de l'action totale. Il faut toujours retrouver l'effort donné par l'expérience. C'est toujours l'action sur le même pied, mais dont on attribue la moitié au défaut de foutien, & l'autre moitié à l'excès d'impulfion.

Quelque puisse être l'action des fluides, soit celle du sinus d'incidence ou de son quarré, ou telle autre que l'on suppose, la même loi aura lieu pour l'avant & l'arriere; parce que la décomposition des mouvemens est une loi générale & reconnue de la méchanique, & que c'est le seul principe que l'on suit dans cette théorie.

Hi

CONSTRUCTION DES VAISSEAUX.

47. Les principes d'hydrostatique paroissent donc établir (N° 46.) que l'action de l'eau suit la raison des quarrés des sinus d'incidence; on y oppose des expériences faites par une personne très-éclairée (M. de Borda) : expériences d'ailleurs

très-fidellement rapportées.

Il est incontestable que l'expérience doit l'emporter sur les conféquences tirées d'une théorie fouvent imparfaite, dans laquelle il est facile d'avoir négligé des considérations essentielles; mais aussi on a pu négliger quelque considération dans les expériences. Dans celles de M. de Borda (Mémoires Académie Royale des Sciences, année 1763) on trouve qu'un cube que l'on fait aller par l'angle, diminue insensiblement la résistance absolue, & de 16 seulement; elle diminue moins que la raison du sinus d'incidence. En tireroit-on la conséquence, que les diverses formes des corps influent très-peu sur la résistance? Ce n'est donc qu'après un examen très-attentif que je les ai cru insuffisantes, pour déterminer la loi qu'elles suivent. Il fera cependant à propos que ceux qui voudront s'instruire particuliérement de cet objet, voient le Mémoire ci dessus cité, & celui de M. de Borda, année 1767.

A ces expériences je vais en opposer quelques autres. J'ai remarqué bien des fois que des Navires qui diminuent la résistance comme 1 est à 10, & où elle est : environ du quarré de la demi-largeur, conservent les flottes où il y a toujours de mauvais voiliers, avec les huniers sur le ton, quelquesois cargués, quand elles ont vent arriere. L'étendue de leurs voiles est environ 1 de celle des autres Navires, & cette étendue est la mesure la plus exacte du rapport de leur résistance. La plus grande étendue proportionnelle des maîtres gabarits des autres Navires, & une simple diminution de résistance dans la raison des sinus d'incidence, ne pouvoit faire une si grande différence : on trouveroit seulement le rapport de 1 à 2 environ.

Personne ne rend plus de justice que moi à M. de Borda, ne cherchant que le vrai, sans aucun système particulier, ses expériences sont certaines & sont voir le vrai génie d'observation. Mais je crois que le point de traction doit être considéré; car ce point ne peut être une chose indissérente. Un axiome qu'il est important de se rappeller, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes estets, & que si l'estet est distérent, il faut chercher une cause distérente. Les sonds étant les mêmes, variant le point velique, il réfulte des distérences de marche : donc ce point doit être considéré, le point velique restant le même & variant la distérence de tirant d'eau, il en résulte dans des distérences de marche : donc il faut aussi considérer les sonds.

Ces raisons jointes à quelques expériences particulieres; mais peu précises, me sont encore admettre le loi du quarré du sinus d'incidence, pour représenter les impulsions de l'eau; cependant, pour rendre le Traité complet, je n'ai pas négligé l'hypothèse où elles suivent la raison simple de ces sinus.

II.

Des resistances directes.

48. On a vu ci-dessus que la résistance (Fig. 21.) qu'éprouve la ligne AC, est diminuée comme le quarré du sinus d'incidence : quarré du finus total ou comme (AC1: AP1), ce qu'il est très-facile de calculer par la méthode de M. Bouguer, qui consiste à tirer du point C, la perpendiculaire CD, sur l'hypothese AP: puis du point D, une autre perpendiculaire DE sur la ligne CP: on multiplie ensuite la ligne AC par la ligne CE. qui est le quarré du sinus d'incidence, & c'est l'impulsion réelle. ou par la ligne IK pour représenter l'impulsion absolue; car la ligne CE : CP :: le quarré du finus d'incidence : au finus total. Ce qui se démontre d'une façon élémentaire, car AC: AP :: CD : EC ou AC : AP :: CD : EC, & DC =CP. CE done AC': AP':: CP: CE. On peut porter ces lignes sur celle des plans du compas de proportion, c'est la maniere la plus courte. Une demi-proue PDBA (Figure 23.) supposée composée des droites PD, DB, BA. s'avançant selon l'axe CP, la partie PD recouvre DE, la partie DB recouvre BF, & la partie AB recouvre AG: leur somme est AC, on les calculera toutes en cette sorte portant DE qui est de 20. 5 parties égales sur la

62 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX.

ligne des plans de 10 à 10, DP ira de 14 à 14, ce qui montre que la résissance sur cette partie diminue comme 10: 14 de même pour BF & AG: on donne cette sorme à ce calcul:

DE = 20. 5 de 10 à 10 DP va de 14 à 14 réfist. 14. 60
BF = 8 de 10 à 10 BD de 35 à 35 2. 25
AG = 6 de 1 à 1 AB de 11 à 15 0. 40
réfist. abs. 34 5 résistance relative 17. 25

Cette méthode est une approximation, puisqu'on réduit la

furface courbe à des lignes droites.

49. S'il s'agissoit de courbes géométriques, on pourroit trouver la résistance d'une saçon géométrique. Si l'on proposoit de connoître celle qui prouve le demi-cercle ABD (Fig. 24.) l'on en prend une partie EI, comprises entre les ordonnées EM & Im, cet arc de cercle couvre la partie Ee : la résistance est comme le quarré du sinus d'incidence, mais par la propriété du cercle, si on tire le rayon EC, le sinus d'incidence Ee : petit arc du cercle EI sinus total :: l'ordonnée Em : au rayon CE; ainsi à chaque point la résistance relative qui suit le rapport du quarré du finus d'incidence, au finus total, est dans la raison du cercle qui a EM pour rayon, au cercle qui a CE pour rayon. Ainsi la résistance directe est à la relative comme le cylindre qui a pour base le grand cercle de la sphere, & pour hauteur le rayon, est à l'hémisphere ou :: 2: 3; on trouveroit par les mêmes raisonnemens que dans l'hypothese des sinus, la résistance relative est à l'absolue :: l'ordonnée : au rayon ou comme le cercle : quarré du rayon, mais la forme méchanique des courbes qui composent le Vaisseau; oblige de suivre les méthodes d'approximation indiqués ci-dessus.

Il est aisé de trouver les impulsions latérales (Voyez les Figures 21 & 23.) car à cause de la décomposition des mouvemens, l'impulsion directe est à la latérale comme AC: CP; ainsit l'impulsion directe est AC. AC. & la latérale est CP AC. , & fupposant que ce même triangle soit situé verticalement, ensorte que la ligne AC soit verticale, la même décomposition du

mouvement, fera que l'impulsion directe sera AC : AC & la verticale CP. AC; effectivement il n'y a de différence que dans la polition du triangle, mais c'est toujours la même obliquité. 50. Nous allons examiner maintenant ce qui arrive quand le fluide a une direction oblique; on fait que si on a deux angles exprimés par A & B, le finus de (A+B) = fin. A. cof. B + cof. A. fin. B & que le finus de (A-B) = fin. A. cof. B -cof. A. fin. B; comme cette démonstration ne se trouve pas dans tous les élémens, nous la rappellerons ici. On en trouvera une autre, Géométrie de M. Besout, Nº 284.

Soit l'angle ACP = PCB (Figure 25.) l'angle défigné par A; si on tire le rayon CR, faisant avec CP l'angle PCR, désigné par P dans la formule, l'angle BCR est l'angle A+B, ou la somme de ces angles : l'angle ACR qui en est la différence est A-B, RO est sinus de l'angle B, CO son cosinus, AI sinus de l'angle A ou ACP, CI son cosinus, BE est sinus de A+B&

AV est sinus de A-B.

On a l'analogie suivante CO ou cos. B: RO ou sin. B:: CI ou cos. A: HI = $\frac{\sin B \cdot \cot A}{\cot B}$, à cause des triangles semblables RCO & HCI, BH=BI+IH= fin. A + $\frac{\text{fin. B cof. A}}{\text{cof. B}}$, ou $\frac{\text{fin. A cof. B+fin. B cof. A}}{\text{cof. B}}$ & AH ou fin. A — HI= $\frac{\text{fin. A cof. B-fin. B cof. A}}{\text{cof. B}}$; mais les triangles RCO, HBE, HAV font semblables, car l'angle BHE CRO puisque les lignes RO & AB sont paralleles, de même l'angle HEB == l'angle RDC étant droits l'un & l'autre; les triangles AHV & HDE étant semblables, on a les analogies suivantes. CR : CO .: BH . BE :: AH : AV & R: cof. B:: $\frac{\text{fin. A. cof. B+fin. B. cof. A}}{\text{cof. B}}$: BE fin. A + B = cof. B $\underbrace{\begin{array}{l} \underbrace{\text{fin. A. cof. B + fin. B. cof. A}}_{\text{fin. A. cof. B - fin. B. cof. A}} : \text{AV. fin. de A} \\ -\text{B} = \underbrace{\begin{array}{l} \underbrace{\text{fin. A. cof. B - fin. B. cof. A}}_{\text{fin. B. cof. A}} : \text{R cof. A} \\ \end{array}}_{\text{fin. A. cof. B - fin. B. cof. A}} & \text{finital fin. A. cof. B} \end{aligned}$

+- fin. B. cof. A & AV == fin. A. cof. B -- fin. B. cof. A. 31. Ceci étant démontré, si la proue que nous supposons rectiligne, est représentée par les lignes PB, PA, faisant avec

64 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX.

l'axe PC un angle égal, supposons que le fluide au lieu de fuivre la direction PC, en ait une PL oblique, la partie AP de la proue sera frappée avec une obliquité égale à la somme des angles APC+CPL, & la partie PB le fera avec une obliquité égale à la différence de ces angles ; ainsi la résistance sur PA = PA. AO; le sinus de l'obliquité pour la partie AP de la proue comme il vient d'être dit ci dessus = sin. APC : cos. CPL +fin. CPL. cof. APC, & celui de l'obliquité pour la partie BP eft fin. APC. cof. CPL - fin. CPL. cof. APC, & nommant pour abréger sin. CPA, ou CA, ou son égal CB y, son cos. CP x, le sinus de l'obliquité du fluide ou de l'angle CPL, m: fon cos. n. La résistance directe pour la partie la plus exposée à l'impulsion est y (yn+xm) & pour la partie la moins exposée, ou CB elle est y (yn-xm), ainsi la somme des produits ou la résistance sur les deux côtés à la fois est 2 y $(y^1n^1 + x^1m^1)$ ou à cause de $x^1 = r^1 - y^1$ elle est 2y $(r^{i}m^{i}-m^{i}y^{i}+n^{i}y^{i})$ ou à cause de r=1 on a 2 $(m^{i}y+n^{i}-m^{i})$ $\frac{y'}{x'+y'}$ puisque r'=x'+y' comme cette expression est la même pourvu que les deux côtés PA, PB soient également inclinés fur l'axe, & que la ligne BL tombe en dedans de CPD, la grandeur de y ne change rien à la solution & le triangle peut être infiniment petit ou fini. On est convenu en France de désigner la circonstance particuliere où les côtés sont infiniment petits par la caractéristique d, ainsi l'expression quand on considere deux triangles élémentaires ou infiniment petits, est $2m^{2}dy + (n^{2}-m^{2})\frac{dy^{2}}{dx^{2}+dy^{2}}$ & la réfiftance pour une courbe entiere feroit $2\int (m^i dy + (n^i - m^i) \frac{dy^i}{dx^i + dy^i} = 2m^i y + (n^i - m^i)$ $\frac{f(y)}{dx^2+dy^2}$; expression qui est la même que celle de M. Bouguer; à la réserve qu'on a substitué le rapport des sinus, cosinus & rayon, à celui des tangentes, rayon & secantes,

En examinant l'expression $2 (m^2y + (n^2 - m^2)) \frac{\int_0^2 y^2}{4x^2 + y^2}$ on voit que si l'obliquité du fluide est nulle, ou s'il se meut parallelement à l'axe, m étant = 0 & $n = r_2$ elle se jéduit à

 $2\frac{fdy^1}{dx^1+y^1}$, pour un triangle fini. feul $\frac{y^1}{x^2+y^1}$, ou $\frac{CA^1}{PA^1}$, ce que l'on favoit déia.

Si l'obliquité est de 45 ^a, les sinus & cosinus m & n sont égaux, & $n^* - m^* = 0$. dont tout se réduit au premier terme $2 m^* y$, & comme $2 m^*$ ou le double du quarré du sinus de $45^a = 10^4 + 10^4 = 1$

Cette même expression $2(m^ty + (n^t - m^t)\frac{\int_0^2 y^t}{dx^t + dy^t})$ à cause de $r^t = n^t + m^t$, devient $2m^ty + 2(r^t - 2m^t)\frac{\int_0^2 y^t}{dx^t + dy^t}$ & la résistance pour la route directe $2r^t\frac{\int_0^2 y^t}{dx^t + dy^t}$ étant retranchée, le reste $2m^t(y - 2\frac{\int_0^2 y^t}{dx^t + dy^t})$ est l'augmentation de résissance caussée par l'obliquité de la route, qui est proportionnelle am^t , ou au quarré du sinus de l'obliquité, & il en résulte que si on connoit l'augmentation de résissance pour une route, on la connoit pour toutes les autres.

Cette même expression, qui, quand on considere un triangle seul, est $2m^*(y-2y^*)$ fait voir que la résistance n'augmente avec l'obliquité, que quand cette quantité est positive; ainsi $y-2y^*$ ou $1-2y^*$ doit être positif & 1 ou r^* , doit être plus grand que $2y^*$: par conséquent si l'angle CPB ou CPA est moindre que 45^* ; la résistance augmente avec l'obliquité de la route, & s'il excéde 45^* la quantité devenant négative, la résistance diminue par l'augmentation d'obliquité.

Cette théorie est absolument sondée sur la considération des triangles sinis & sur une géométrie élémentaire, & par-tout où on trouve la caracté-istique d qui montre qu'on considere des parties dy ou dx infiniment petites, on peut substituer des parties sinies dont l'assemblage sorme la base, ou la longueur de la proue.

52. Dans le même triangle, si l'angle CPI est plus grand que l'angle CPB, AO est toujours le sinus de l'angle ACP +CPI, la ligne BI qui est en dehors de BC représente la différence des angles, & cette quantité est une vitesse de fuite, ou la vitesse avec laquelle le côté PB est soutenu dans l'état d'équilibre, est moindre de cette même quantité, l'impulsion directe provenante de l'action du fluide sur PA, est toujours y. $\frac{(y_n + x_m)^2}{y^2 + x^2}$, mais l'action fur PB au plutôt le défaut d'impulfion fur cette partie est y. $\frac{(y_n - y_m)^2}{y^2 + x^2}$; & comme le défaut d'impulsion dans un sens est la même chose que l'excès d'impulsion dans le sens opposé, on doit changer les signes. L'action totale fera donc $\frac{4 m n x y^3}{x^3 + y^3} = 4 m n \frac{(x - x^3)}{x^3 + y^3} & (par le N° 46.)$ on doit prendre la moitié de cette quantité.

On voit que quelque soit la forme de la proue, ou les angles CPA, CPB, la réfissance augmente jusqu'à ce que l'obliquité foit de 45 4; car la résistance ne varie qu'à proportion du rectangle mn, & l'on fait que le plus grand rectangle formé par le sinus & le cosinus est celui où ils ont 45 , alors la résissance devient $\frac{x \cdot y}{x' + y^2}$, ou elle est à la résistance directe comme x est à

y ou: : CP: CA.

Ce second cas n'a pas été examiné par M, Bouguer, ni par les autres Auteurs; il est cependant très étendu, car les courbes qui entrent dans la construction du Vaisseau, deviennent paralleles à l'axe en approchant du milieu; ainsi cette pattie s'y trouve comprise pour peu qu'il y ait d'obliquité, & elle s'étend plus ou moins vers les extrêmités felon la quantité de la dérive & la forme du Navire. En général, lorsque la dérive est de 45 4, toute la carene des Frégates se trouve comprise souscette solution. Quand la dérive est très-foible comme de 2 à 3d, on peut s'en tenir à la solution relative au premier cas. Il est essentiel de bien méditer ce deuxieme cas, parce qu'il est lié à la théorie de la poupe & qu'il en est la base.

Lorsque l'obliquité est égale à l'angle CPA, les deux expresfions, favoir $\frac{4 \times m n y^3}{x^3 + y^2} & 2 m^3 y + 2 (n^3 - m^3) \frac{y^3}{x^3 + y^3}$ font les mêmes, car alors m=y & n=x elles deviennent donc $\frac{4x^2y^2}{x^2+y^2}$ & $2y^{i} + \frac{2x^{2}y^{3} - 2y^{3}}{x^{3} + y^{3}}$ ou $\frac{4x^{2}y^{3} + 2y^{3} - 2y^{3}}{x^{3} + y^{3}}$ qui font absolument les mêmes.

III.

De l'Impulsion latérale.

97. Il faut faire attention que dans le premier cas , l'impul-fion latérale provenante du choc de l'eau fur le côté PA (même figure) a une direction dans le fens ACB, & celle qui a lieu fur le côté PB, a une direction dans le fens BCA; opposé à ACB; ainsi elles doivent être foustraites l'une de l'autre; & comme PB ou PA étant la résistance torale , CP est la latérale , elle est CP. $\frac{AO'-BL'}{PA'}$, qui en désignant les mêmes lignes par les mêmes lettres devient $x\left(\frac{(ym+xm)^3-(ym+xm)^2)}{x^3+y^3}\right)$ & à cause de PA' ou $y=x^3+y^3=1$, on a 4 max²y ou 4 mn $(y-y^1)$; expression conforme à celle de M. Bouguer.

Dans le fecond cas, BI est la vitesse de suite, il y a un défaut d'impulsion sur le côté PB, & l'esfort opposé est plus considérable; ainsi la résissance latérale est $x (yn+ym)^2 + x^2 + ym^2 + ym$

 $(x m - y n)^{*}$ ou $2 x (n^{2} + (m^{2} - n^{2}) \frac{x^{2}}{x^{2} + y^{2}})$.

On a vu (Nº 46), que les résistances pour chaque surface doivent être la moitié de celle qu'on trouve quand on se con-

tente d'en calculer une seule.

Il est à propos de comparer ce résultat avec celui que donnent les théories ordinaires; quand le Vaisseau va latéralement se théories, la résislance latérale, qui est toujours $4 nm x^* y$, devient nulle, parce qu'alors n = 0; ce qui ne peut être. Je trouve qu'elle est $\frac{x^*}{x^* + y^*}$ ou $\frac{CP}{PA}$, ce qui est évident il n'y a nulle différence entre cette espece de résislance & celle d'un Vaisseau qui ayant pour largeur la ligne CP, iroit directement dans le sens CA, & ce n'est qu'une maniere dissérence d'envisager le même esset.

IV.

Remarques générales.

54. Il étoit nécessaire de considérer d'abord des lignes courbes, ou , ce qui est la même chose , des corps dont toutes les tranches horizontales sont des coupes égales ; il saut maintenant ramener cette théorie à l'examen des surfaces courbes; dans lesquelles les diverses tranches sont inégales. De cette disposition , il résulte une inclinaison dans le sens vertical & une nouvelle décomposition ; ainsi (dans la Figure 26.) ou ABD est une coupe verticale , AP la longueur de la proue, & APB une portion de ligne d'eau , le sinus d'incidence n'est pas la ligne AB, mais la perpendiculaire a la surface que je nommerai Y; pour éviter de la consondre avec AB, ligne horizontale qui a été nommée y : essectivement ce sinus Y , est la vitesse d'accès du stuide ; ainsi la résistance à cause de cette decomposition diminue comme Y à y '. La résistance verticale suit les mêmes formules que la résistance directe.

S'il s'agit de furfaces dont les coupes font inégales à caufe de la nouvelle décomposition qui se fait dans le sens vertical, la perpendiculaire à la surface verticale est toujours Y; mais l'impulsion absolue sur la surface totale est déterminée par son inclination, la largeur à considérer, est la perpendiculaire à PB, ou diminue: r:x, on nommera c la ligne AD qui reste la même; & est le sinus d'inclination, alors le sinus total est $V\left(cc\frac{1}{r_f}\right)$ & les résistances diminuent:: $c^1 r^2 \cdot c^2 r^2 + y^2 \cdot x^3 \cdot y^2 \cdot x^3 \cdot y^3 \cdot y^3 \cdot x^4 \cdot y^4 \cdot x^4 \cdot x^4 \cdot y^4 \cdot x^4 \cdot$

Pour l'impulsion latérale, si B est le triangle élémentaire sini, la formule du premier cas $4 mnx^3y$ devient $4 Bmn xy \frac{x^3+y^3}{x^3+y^3+y^3}$.

Celle du deuxieme cas devient 2 B $\left(\frac{x^1+y^1}{x^1+y^1+z^1}n^2+(m^2-n^2)\right)$ $\frac{X_1,Y_2}{X_2+y^2,Y_3}$.

Pour les résistances verticales; ce sont les mêmes expressions que pour la résistance directe; il n'y a de dissérence que celle des triangles élémentaires que l'on nommera ici C.

V

Calcul des résistances.

55. La méthode ordinaire de calculer les résisfances des carenes pour toutes les situations, étant extrêmement longue, j'ai tâché de l'abréger. Ce n'est que par une comparaison sécquente de l'expérience & des résultats donnés par la théorie, qu'on peut en reconnoitre la consormité, & il seroit à craindre que des opérations très longues & très-ennuyeuses ne sussent

presque jamais entreprises.

On divifera la furface de la proue par plusieurs plans verticaux & horizontaux, à égale distance les uns des autres; les plans verticaux sont représentés par ABCDEFG (Figure 27.) & les plans horizontaux, par 11. 22. 33. 44. La surface du maître gabarit se trouve ainsi partagée en divers trapezes, qu'on divise en deux triangles, par des plans qui vont d'une intersection à l'autre. Cette préparation, qui est la même que celle de M. Bouguer, étant faite, on trouve aisément le sinus d'incidence. Proposons-nous le triangle dont DEM est la projection; on abaisse de son sommet E, la perpendiculaire EO, sur la base DM, sensiblement droite & prolongée, s'il est nécessaire, on forme ensuite un triangle EOV, dont le côté EO est la longueur de la perpendiculaire, le côté EV est la distance des couples D& E; prifes fur le plan de longueur, l'angle OVE est le sinus d'incidence de l'eau sur cette partie, & la ligne OV est le sinus total; la résistance qu'éprouve le triangle de pro-

jection DEM est diminuée dans le rapport de EO' à OV; il en est de même du triangle ELM; &c. au reste l'opération graphique par laquelle on décrit ce triangle EOV est absolument inutile; & on n'en parle ici que pour expliquer la méthode ordinaire de calculer.

La résistance absolue qu'éprouve le triangle DEM est égale à sa surface, & il est inutile de la multiplier par la distance d'une coupe à l'autre. Pour avoir la surface des triangles, il est commode de prendre l'excédent des largeurs des différentes coupes, & de supposer la distance des lignes d'eau de 20 parties égales, pour qu'en multipliant les bases ou excédens des largeurs par la moitié de leur hauteur, il n'y ait qu'un 0 à ajouter, & que la furface du triangle soit multipliée par un nombre suffisant de parties: on évite par-là les multiplications en pieds, pouces &

lignes, lesquelles sont toujours incommodes.

La supposition d'un nombre à volonté pour exprimer les distances des lignes d'eau, n'altere pas le rapport des impulfions absolues & relatives. On prend ensuite avec un compas qui reste fixe, la distance d'un coupe à l'autre, & avec un autre compas la longueur de la perpendiculaire EO; qu'on porte sur la ligne des plans du compas de proportion de 10 à 10. de 1 à 1, ou sur quelqu'autre nombre par lequel la multiplication soit facile. Le compas de proportion restant ainsi ouvert. le compas fixe fera porté sur cette même ligne des plans, d'un nombre à l'autre correspondant. Je suppose que la perpendiculaire EO, allant de 10 à 10, l'ouverture du compas fixe aille de 52 à 52, ce qui, par la construction de la ligne des plans, montre le rapport du quarré de la perpendiculaire, & celui de la distance des couples; le quarré du sinus total, qui est égal à la fomme des deux autres, est 62; ainsi on multiplie la surface par 10 & on la divise par 62, le quotient est l'impulsion relative. Si le sinus d'incidence étoit assez petit pour qu'étant porté de 1 à 1. l'ouverture du compas fixe excédat celle de l'extrêmité de la ligne des plans, il faudroit le doubler ou le tripler; alors on quadrupleroit, ou on multiplieroit par 9, le nombre fur lequel tombe le compas fixe.

Le compas de proportion seroit plus commode pour cette

 pération, si prolongeant la ligne des plans vers le centre, on y marquoit les points de ¹/₁ & ¹/₁₀, ce qu'il est très-facile de faire exécuter; alors on multiplieroit par 5, ou par 10, le nombre

fur lequel tombe le compas fixe.

Il ne reste plus que cette analogie à faire : la demi-largeur en parties égales multipliée par la hauteur du tirant d'eau au milieu , aussi mesurée en parties égales : la demi-largeur en pieds & pouces multipliée par le même tiraut d'eau en pieds & pouces :: la somme des résistances relatives : plan résistant; à la vérité, il semble que l'on n'ait qu'une moitié du plan résistant , puisqu'on n'a mesuré qu'une moitié, mais aussi (par le No. 467) il ne saut prendre que la moitié des résistances ordinaires , quand on calcule les deux surfaces antérieures & possérieures, comme est utile de le faire.

Ce que je nomme le compas fixe sert pour toutes les distances de couples égales ; lorsqu'elles sont inégales , comme il arrive vers les extrêmités , il faut en prendre à chaque sois les

distances.

Les rapports ainsi trouvés sont employés pour toutes les autres résistances latérales ou verticales. Les triangles latéraux se prennent sur le plan de longueur & sont égaux, à la réserve

de ceux des extrêmités.

Les triangles de projection pour la résistance verticale se prennent sur le plan des lignes d'eau, & quand les distances des couples entrèlles, ainsi que les distances des lignes d'eau sont égales; connoissant la résistance directe, une seule analogie suffit pour connoître la verticale. La distance des lignes d'eau: intervalle des coupes:: résistance relative directe: résistance verticale. Pour la partie comprise entre le dernier couple & l'étrave, il faut la traiter séparément, à cause de la diversité des longueurs des triangles de cette partie.

Dans les routes directes, il n'y a pas d'impulsion latérale réfultante, parce que celles d'un côté détruisent celles de l'autre; il faut maintenant montrer à calculer les routes obliques.

56. L'augmentation des résissances directes, lorsque les routes sont obliques, ess(par le N51.) 2 m² dy-2 $\int \frac{dy}{dx^2+dy}$. Lorsque

72 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX.

cette formule est appliquée aux surfaces élémentaires, elle est fz m^x A $\left(\frac{x^2+y^2}{x^2+y^2+t^2}-2\frac{Y^2}{x^2+y^2+1}\right)$: la deuxieme partie de la formule est double de l'impulsion directe, la premiere partie est la surface des triangles, diminuée dans le rapport des quarrés des lignes $x \otimes y$, & des lignes $x \otimes y$, & des lignes $x \otimes y$, & con fera donc une somme des valeurs de ces triangles ainsi diminués, & on en retranchera le double de l'impulsion directe: on multipliera le reste par le quarré du sinus de l'obliquité.

La résistance latérale exprimée par $2 m n (y - \frac{y^2}{x^2 + y^2})$ se trouve par les mêmes réslexions; elle devient $2 m n \left(\frac{x^2}{x^2 + y^2} \right)$ sainsi de ces triangles diminués par la double inclination, on retranche l'impussion directe & on multiplie ce reste par le simple rectangle formé par le sinus & le cossinus de l'obliquité, pour éviter d'en prendre ensuite la moitié (fuivant le No. 46.] La résistance directe, les seuls triangles de projection sont différens.

On s'est attaché principalement dans cette méthode à éviter les opérations graphiques, & à ne pas l'astreindre à des distances égales, que la forme des extrémités ne permet pas en cette partie; ce qui la rend plus générale que celle de M. Bouguer.

57. Dans les routes obliques, la formule, quand la dérive excede l'angle du côté du Vaiffeau avec la parallele à la quille, n'est pas la même. Pour calculer cette partie il saut voir sur le plan des lignes d'eau le point où l'angle de la dérive est tangent; à compter de ce point vers le milieu, la résistance est égale à la surface des triangles élémentaires de longueur diminuée pour l'inclinaison, & multipliée par le quadruple du rectangle du sinus & du cosinus de l'obliquité, ou plutôt par le double pour éviter d'en prendre ensuite la moitié [felon le N. 46.].

On trouvera à la fin de ce Traité un exemple de ces calculs, qui est nécessaire pour une exacte intelligence des opérations.

Il ne reftera plus qu'à examiner sur quelles directions s'exercent ces diverses impulsions; pour cela on considere chaque impulsion

CHAPITRE VIII.

impultion; comme si elle étoit réunie dans le centre de gravité de son triangle de projection, & on cherche les momens par rapport à un point quelconque, conformément au grand principe de statique qu'on a exposé en traitant du centre de gravité.



CHAPITRE VIII.

Des Conoïdes de moindre résistance.

I.

58. Q UDIQUE la forme des conoïdes de moindre réfiftance ne puisse etre adaptée aux Vaisseaux, nous croyons ne pouvoir nous dispenser de les examiner. Lorsque nous reviendrons ensuite aux sigures que la pratique a fixées pour divers Navires, on sera plus à portée d'en apprécier tous les avantages.

Toutes les tranches qui forment la proue, étant semblables, il doit y avoir un rapport entre leurs distances, qui fait que la

résistance est diminuée le plus qu'il est possible.

Si, par exemple, on connoît les deux extrémités A & B d'un folide que nous supposons circulaires, & dont les diametres sont 1 & 9, pour que la résistance soit diminuée le plus qu'il est possible, le cercle C qui a un diametre moyen 5, ne doit pas être au milieu de la distance, mais il doit être plus éloigné du plus grand cercle B, & la raison en est apparente. Les couronnes formées par la dissérence des cercles A, C & C, B sont 24 & 56; c'est donc sur cette plus grande couronne qu'il importe le plus de porter la diminution; mais il y a des limites qu'il faut découvrir. Cette question étant une de celles qu'on nomme de maximis & minimis, il est à propos d'en rappeller les principes.

Ce qu'on appelle une quantité parvenue à son maximum ou à son minimum, est une quantité parvenue à son plus grand ou à son moindre degré. De cette définition il suit que, tant qu'elle augmente, elle n'est pas parvenue à son maximum, puisqu'un instant après elle est plus grande: il en est de même du minimum; ainsi lorsqu'une quantité est la plus grande ou la moindre possible, son accroissement ou sa différence est nulle. Cette regle

est générale pour les quantités qui ont des limites : on peut même observer dans les choses de pratique, que, quand elles sont près du point où est le maximum, une soible variation dans la position n'apporte qu'un changement insensible dans la quantité.

C'est par le moyen de ces réstexions qu'on trouve le maximum ou le minimum dans les questions qu'on propose; à la vérité la dissérence étant nulle pour l'un ou l'autre, il resteroit une incertitude, si la considération du problème qu'on veue résoudre, ne faisoit voir lequel de ces deux cas a lieu.

59. Pour revenir maintenant à la question proposée, soient les couronnes A, B (Figure 28.) dont les aires suivent le rapport de 1 à m. Je suppose maintenant que leur distances soit IL, mais qu'on propose de la partager en deux parties, I1 & 1L, ensorte que les résistances qu'éprouvent les deux couronnes prises ensemble, soit la moindre possible. Soit II, X, IL, x: les surfaces des couronnes A & B, dont la largeur est a, sont a & ma, & les résistances seront en général $ma\frac{1}{(\sqrt{a^2+X^2})^2}$ & a(v 4'+x')' qui lorsqu'elles suivent la loi des quarrés des sinus d'incidence, & qu'on suppose a=1, deviennent $\frac{m}{X^2+1}$ & $\frac{1}{x^2+1}$ Les seules longueurs II & IL sont susceptibles de variation. & il faut, quand la résistance est à son moindre degré, qu'une variation infiniment petite dans ces longueurs n'en change pas la quantité, ou que sa différence soit nulle, elle est- $\frac{1}{(x^2+1)^2}$: maiscomme I 1 = X ne peut augmenter, fans que 1L, ou x ne décroisse, si dx est positif pour X, il sera négatif pour x, ainsi il faut en changer un des signes, & la différence eft $\frac{x^{1}m X dx}{(X^{2}+1)^{3}} - \frac{x^{2} dx}{(x^{2}+1)^{3}} = 0$ & divisant par 2 dx, on a $\frac{m X}{(X^{2}+1)^{3}}$ $=\frac{x}{(x^2+1)^2}$, ou enfin $m(x^1+2x+\frac{1}{x})=X^1+2X+\frac{1}{x}$; & cette derniere partie de l'équation est toujours proportionnelle à m, ou au rapport des aires des couronnes, & cela, soit qu'elles

76 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX

foient finies, ou infiniment petites. Il est seulement à propos d'obferver que, quand elles sont infiniment petites, elles sont proportionnelles aux largeurs ou ordonnées, & si on les nomme y, alors m=y & X n'estautre choseque la sous tangente du conoide.

60. Les largeurs étant dans le rapport de X'+2 $X+\frac{1}{X'}$, leurs accroissemens ou dissérences sont comme 3 $X'dX+2dX-\frac{dX}{X'}$; on peut donc direy ou $\int dy:\int (3 X'dX+2dX-\frac{dX}{X'})$ qui lui est égal:: dX ou X sous tangente, a un quartieme terme qui lui sera pareillement égal. C'est $\int (3X'dX+2XdX-\frac{dX}{X'})$ qui est la somme des dX, mais sous une autre expressions; elle est $\frac{1}{4}X'+X'-LX-A$. Ce dernier terme est une constante qu'il faut déterminer. Pour cela il faut voir si le conoïde a quelque largeur au sommet, & quel est l'angle de l'ordonnée avec la sous tangente.

Soit (Figure 29.) AB que je nomme b, le diametre de la base d'un cône, ou le côté de la base d'une pyramide. La surface sera proportionnelle à b. Supposons maintenant que la hauteur de cette pyramide tronquée CH soit fort petite, & qu'elle soit exprimée par a; que b décroisse d'une quantité y ou AL, qui peut être plus ou moins grande, pourvu que le total des résistances sur les surfaces qui recouvrent AB, soit un minimum. La résistance sera $b^* - \frac{1}{a^* + y^*} + \frac{1}{a^* + y^*}$ qui quand a est insiniment petit par rapport à b, devient $b^* - \frac{1}{a^* + y^*}$ qui doit être un mission animum ou a' dy +y' dy doit égaler 2y' dy ou y = a, ainsi l'angle au sommet est 454. Ce résultat est le même que celui de Newton (L.iv. 11. prin. fch. prop. 34) où il examine les cônes tronqués de moindre résistance; lorsque la hauteur est infiniment petite, la longueur de la sous tangente est égale à l'ordonnée, & un tel cône tronqué se consond avec le conorde d'une hauteur infiniment petite. Au sommet de la courbe $\frac{dX}{dy}$ ou $\frac{X}{x} = 1$ & la quantité $\frac{1}{4} X^4 + X^5 - LX - A_4$

ou 1, 471 — 0 — A devant être égale à 0, A = 7, 8 non pas 1, comme l'a fait M. Bouguer; ce qui rend son conoïde trop obtus au sommer, & le prolonge au delà de ce qu'il doit être; au reste, ce n'est qu'une quantité insensible à corriger dans sa Table. La premiere ordonnée doit être celle exprimée par 400, les abcisses doivent être diminuées de 78.

On a observé que les différences étant nulles, soir que l'on cherche le maximum ou le minimum, la seule considération du problème peut le déterminer : il est certain que la courbe trouvée ne donne pas un maximum de résistance, car le maximum est lorsqu'il n'y a aucune proue; elle est donc le minimum.

J'ai cru qu'il étoit utile d'entrer dans une explication de cette folution, quoique nécessairement plus compliquée que tout ce qui a été traité jusqu'ici; parce que toutes les autres s'y rapportent, que M. Euler même n'a pas cru la folution assez

déterminée. (Scien. Nav. 698).

61. Pour ce qui concerne les résistances qu'éprouvent les conoides, il est certain que les résistances absolues sont proportionnelles au quarré des largeurs ou aux surfaces : elles sont donc comme (X' + 2 X + $\frac{1}{X}$) rapportées aux sous tangentes, les résistances relatives sont comme les surfaces choquées & comme le quarré du sinus d'incidence. Elles sont en général $2y \, dy \xrightarrow{(y')} \frac{(y')}{X^1 + (y')}$, ou comme ($\delta X^i + 1\delta X^i + 12 X + 0$ $\frac{(y')}{X^1} (dX \xrightarrow{(y')} \frac{dy'}{X^1 + (y')})$ & comme $dX = \frac{X \cdot dy}{2(X^1 + (y'))} \xrightarrow{(y')} \frac{dy'}{X^1 + (y')} = \frac{1}{X^1 + 1}$; la résistance pour l'élément de la surface est ($\delta X^i - 1\delta X^i + 12 X + 0 - \frac{1}{X^1}$) dX divisé par $X^i + 1$. L'intégrale est $\frac{3}{2} \frac{X^i}{X^i} + \frac{1}{12} X^i + 2 L X + \frac{1}{X^i} + A$ constante de 8, 50 parties; ains si l'on veut favoir quelle feroit la résistance relative, quand X = 3 y. La résistance absolue est le quarré de $33 \stackrel{?}{1}$, ou 1111; la relative est 121. 5 + 45. 0 + 2. 2 + 0. 1 + 8. 5 ou 188, elles sont à peu près :: δ : 1 ou :: $\frac{2^{3+1}}{3} + \frac{3}{27} \frac{3}{27} = \frac{1}{27} = \frac{1}{27} = \frac{1}{27}$

· Il ne reste plus qu'à donner quelques dimensions du conorde:

78 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX.

la premiere colonne exprime le rapport de la fous tangente à l'ordonnée, la deuxieme la longueur de l'abaisse, la troisseme celle de l'ordonnée pour divers points du conoïde.

SOUS TANGENTES	ABCISSES.	ORDONNÉES.	Sous Tangentes.	ABCISSES.	ORDONNÉES	
1. 0	00	4. 00	4. 0	204. 87	72. 25	
5. 5	3. 90	7. 04	4. 5	324. 63	100, 34	
2. 0	14. 56	12. 50	5. 0	490. 40	135. 20	
2. 5	32, 88	21, 02	5. 5	713. 08	177. 55	
3. 0	66. 91	33. 33	6. 0	1004. 46	228. 17	
3. 5	121, 80	50. 15	6. 5	1377- 42	287. 77	

II.

Conoïdes de moindre résistance, l'impulsion étant en raison des sinus d'incidence,

62. On doit à l'incertitude qui regne encore sur la véritable loi des impulsions du sluide, d'examiner l'hypothese où les fluides agissent en raison des sinus d'incidence. Cet examen ne sera pas sans utilité, car où les deux hypotheses donneront des figures très-dissérentes, & ce sera un moyen de plus de reconnoitre la loi réelle par le moyen de quelques observations, ou elles donneront des conoïdes peu dissérens; alors on retirera la même utilité en employant l'une ou l'autre de ces sigures.

Pour trouver les rapports des ordonnées & dimensions du conoïde, la résistance m a $\sqrt{\frac{(a'+x')'}{(a'+x')'}} + a \sqrt{\frac{(a'+x')'}{(a'+x')'}}$ qui est l'expression générale trouvée $(N^a 60.)$, faisant a & r=1, puifque la résistance suit la raison simple des sinus, devient $\sqrt{\frac{m}{(X'+1)}}$ & $\sqrt{\frac{1}{(x'+1)}}$ dont la différence doit être égale à 0 ou $\frac{m}{(X'+1)}$ $\frac{x}{(x'+1)}$ & $X^a + 3 + X^a + 3 + \frac{1}{X^a}$ est proportionnel à M^a ou au quarréde l'ordonnée y est à peu près $X^a + \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} - \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} - \frac{3}{4} \times \frac{1}{$

& l'abciffe qui est égale $\int X dy$ est $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} X - A & A = \frac{1}{4} A$

peu près 2.00 parties. Pour chercher l'angle au sommet de la courbe, la largeur y de la couronne étant infiniment petite par rapport à b (Fig. .) la résistance totale $bb-2by+\frac{1-ky^2}{\sqrt{(a^2+y^2)^2}}$ doit être un minimum ou la différence de $-y+\frac{y^2}{\sqrt{a^2+y^2}}$ doit être un minimum ou $2a^2y+y^4=(a^2+y^2)\frac{1}{2}$ & $y-(\sqrt{\frac{1}{4}}-\frac{1}{4})\frac{1}{2}$ a=0.786 si on sait a=1 & si y=1, a=1.272.

Voici les dimensions de ce conoïde.

Sous Tangentes.	A B CISS ES.	Ordonnées.	SOUS TANGENTES.	ABCISSES.	Ordon nées	
					-	
1. 272	0. 00	3. 16	, ,	\$1. CO	26. C2	
2	3. 66	\$. 60	6	141- 33	37. 50	
3	16. 25	10, 55	7	226, 10	50. 50	
4	41. 20	17. 50		338. CO	65. 50	

Le rapport des diminutions de réfifances est celui de $\frac{1}{2}$ X' $+ \frac{3}{4}$ X $- \frac{3}{2}$ X A : X' $+ \frac{3}{3}$ X' $+ \frac{3}{3}$ + $\frac{1}{2}$ & A = 6 à peu près.

Nota. Quand on veut calculer la résistance d'un Vaisseau par les méthodes d'approximation, suivant cette hypothese, on fait les mêmes préparations (des Nº 55 & 56). La seule dissérence, c'est qu'on porte les perpendiculaires (Figure 25.) sur la ligne des parties égales du compas de proportion. Il saut absolument prendre les hypothénuses par une mesure actuelle.

III.

Conoïde de la plus grande vîtesse.

63. On ne cherchera les conoïdes de la plus grande vitesse

So CONSTRUCTION DES VAISSEAUX

que dans l'hypothese ordinaire des résistances. On sait que la marche des Vaisseaux, abstraction faite de quelques circonstances qui ont lieu dans la pratique & que nous traiterons ci-après, est en raison non-seulement de la plus grande résistance, mais encore de la plus grande étendue de voiles qu'on peur porter; mais la stabilité étant la même, on portera une plus grande ou une moindre quantité de voiles, selon qu'on les augmentera en hauteur ou en largeur, suivante la position du centre de la charge relativement à celui de la carene & selon l'obliquité des routes. Nous supposerons ici les centres de la charge & de la carene réunis, & que l'augmentation des voiles se fait dans le sens de la largeur, parce que cette folution convient aussi aux cas où le centre de la charge étant à la moitié de la distance du metacentre au centre de gravité, on augmente les voiles en lauteur.

On se contentera de donner les résultats principaux.

La proue de la plus grande viresse étant en raison directe de la plus grande stabilité & inverse de la résistance, est $\int y^i dx$; divisse par $\int \frac{f}{dx^2+dy^2}$, & faisant dy comparé aux dx=1 elle est $\int y^i dx$ divisse par $\int \frac{f}{(dx^2+1)}$ qui réduits selon la méthode (du N 60.) donne $y^i = X^i + X$, & la sous tangente est à peut près $\frac{1}{i} \times \frac{1}{i} \times \frac{1}{i} \times \frac{1}{i} \times \frac{1}{i}$. A qui n'est guere que $\frac{1}{10}$, ce qui donne la Table suivante,

Sous Tangentes.	ABCISSES.	Ordon nites.	Sous Tangentes.	ABCISSES.	Ordon n ž e s
1. 463	с, о	2, 15	6.	50	14. 90
1	1. 8	3. 47	7-	75	18. 70
3	7. \$	5. 48	S.	106	22. 80
4	17. 0	8. 25	9.	142	87. 20
5	31. 3	11, 40	10.	182	31. 70

Il est inutile d'entrer dans une plus grande discussion, cat indépendamment de toutes les causes qui sont varier cette solution, & qu'on a rapportées ci-dessus, qui seroient même que la proue de la plus grande vitesse au plus près ne seroit pas celle qui conviendroit vent arriere; comme la stabilité ne dépend que de la flottaison, la proue de la plus grande vîtesse ne devroit différer de celle de la moindre résistance que dans cette partie, & la folution est donc réellement défectueuse : à la vérité on a été obligé de supposer que la base est la même que celle du conoïde de moindre résistance, & qu'il ne s'agit que de la recouvrir par des figures semblables dont il faut régler les intervalles.

On a réuni dans la même Figure 30, cette proue & celles des conoïdes de moindre résistance dans les deux hypotheses principales; on a supposé que les longueurs & largeurs des Vaisseaux suivent le rapport de 4 à 1 pour ces trois proues, & que leurs bases est la même : par ce moyen il est plus facile de juger de la différence de forme qui résulte de ces diverses suppositions. Mais en général la pratique exclut ces figures, parce

qu'elles ont trop peu de stabilité & de déplacement.

64. Nous nous propoferons une question plus applicable à la pratique, & dont on doit la premiere idée à M. Euler. Le déplacement étant une des données essentielles, on fera entrer cette considération, on supposera la forme de la maîtresse coupe circulaire, les longueurs, largeurs & déplacement donnés, & l'on cherchera la forme que doit avoir le Navire pour éprou-

ver la moindre résistance.

64. Pour concilier, autant qu'il est possible, les diverses qualités des Vaisseaux, nous supposons ici le déplacement donné, ainsi que la longueur & la largeur; nous supposons en outre qu'un tel Navire est composé de deux parties, celle qui est vers les extrêmités, qui est le conoïde de moindre résistance, l'autre au milieu où la principale largeur se conserve. Cette sigure est avantageuse pour la marche, ayant la moindre résistance possible; on trouveroit même quelques Navires qui n'en sont pas fort différens.

Il est évident que les axes étant donnés, le déplacement le plus foible que puisse avoir le Vaisseau, est celui qui résulte du conoïde de moindre réfistance; car si on rendoit la proue encore plus aigue, il n'en résulteroit que des désavantages : la capacité plus grande que celle du conoïde.

Tout le monde fait, & on a vu dans le premier Chapitre que la capacité d'un corps est égale à celle de tous ses étémens; ainsi la capacité d'un Vaisseau est égale à la somme de tous les déplacemens particuliers compris entre les diverses coupes, soit versicales ou horizontales. Celle d'un Prisme ou d'un corps composé de coupes semblables, est exprimée par la formule f yydx; & comme on a vu $\binom{n}{5}$ oy $que y = x^{n} + 2x + \frac{1}{x}$, & $que dx = 3x^{n} dx + 2x dx - \frac{dx}{x}$ la folidité est $\frac{3x^{n}}{12} + \frac{13x^{n}}{4} + \frac{13x^{n$

65. On a calculé les folidités pour les cas où le rapport des longueurs aux largeurs, étant celui de 41, les maîtrefles coupes occupent différens espaces, la carene étant formée en conoïde; le déplacement est 394 parties dont la carene en prisme

occuperoit 960.

Si la premiere coupe occupe $\frac{1}{4}$ de la longueur, la folidité eft 464 parties; si elle occupe $\frac{1}{4}$, la folidité eft 539; si elle occupe $\frac{1}{4}$ la folidité eft 613; pour une demi longueur, la folidité eft 692; pour $\frac{2}{4}$, elle eft 857; pour $\frac{2}{4}$, elle eft 857; pour $\frac{2}{4}$, elle eft 934; ensin si elle continue pendant toute la longueur, la folidité eft 960.

Cette Table, comparée avec celle du conoïde de la premiere hypothese, suffit pour calculer tous les Vaisseaux par le moyen des parties proportionnelles. Je suppose que la longueur d'un Navire n'étant que triple de sa largeur, on cherche quelle doit être la longueur du conoïde, pour que la solidité soit les

deux tiers du prisme formé sur la maîtresse coupe: ce prisme ayant sa longueur triple de la largeur, auroit 720 de solidité dont les deux tiers sont 480. Pour réduire ce Navire à celui de la Table, je le suppose allongé d'un tiers, & que la maîtresse largeur se conserve dans cet espace; la solidité du Navire proposé augmentera de deux cens quarante parties, & sera sept cens vingt: alors on trouve que la maîtresse largeur se conserveroit pendant 13 de la longueur, & que le conoïde en occupe Il n'y a plus qu'une réflexion à faire pour rapporter le Navire à celui de la Table; on a supposé que la maîtresse largeur se conserve pendant un espace égal à la largeur, de plus qu'elle ne fait effectivement; on a supposé pareillement la longueur plus grande de cette même quantité; ainsi elle n'est effectivement que de dix-huit parties, au lieu de vingt-quatre, & la maîtresse largeur se conserve seulement pendant cinq parties, la longueur du conoïde reste la même.

On ne doit pas observer que tout ce qui est dit de la proue a lieu pour la poupe selon le n° 46.

J'ai principalement considéré les conoïdes ou les coupes qui

diminuent vers les extrémités, tant en hauteur qu'en profondeur, parce que les Vaisseaux doivent être ainsi construits; je ne parle pas des proues du plus grand mouvement, parce que cette solution joint plusteurs causes de variété à celles qui ont lieu pour la proue de la plus grande vîtesse, et que la figure de la proue du plus grand mouvement, vent arrière, n'est pas celle qu'on trouveroit au plus près, ce qui rendroit cette solution trop vague.

Il n'a pas été possible d'éviter dans ce Chapitre d'employer une Géométrie plus qu'élémentaire; on suivra dans le reste de ce Traité la même méthode qui avoit été employée jufqu'ici.



CHAPITRE IX.

Théorie de la Mâture ou des effets de l'eau & du vent combinés ensemble.

I,

66. L'N examinant les efforts de l'eau, on a appris à trouver leur centre moven. L'impulsion directe s'exerce dans une direction perpendiculaire au maitre gabarit, dans tous les Navires où les deux moitiés sont semblables: s'il s'agit de routes obliques, le centre d'impulsion est toujours sous le vent, parce que c'est le côté où s'exerce le plus grand effort. Comme on fait que toute impulsion qui ne passe par le centre de gravité, donne un mouvement de conversion, & que le côté qui reçoit le plus grand effort, doit le plus céder à son action, il est visible que cette impulsion tend à faire arriver le Vaisseau, ou le faire présenter plus directement au courant. Son moment est égal au produit de la résistance directe par la dissance horizontale de son centre au milieu; ceci est sondé sur les principes les plus incontestables de la méchanique.

De même dans les routes obliques, l'impulsion latérale donne un mouvement de conversion, quand elle ne passe pas par le centre de gravité: si son centre est en arriere, l'essort est pour faire arriver, & par conséquent additis à celui de l'impulsion directe; si ce centre est en avant, ce qui, vu l'état ordinaire de la construction arrive toujours, l'essort est pour venir au vent, & par conséquent opposé à celui de l'impulsion directe. Tout ceci est encore incontestable; M. Bouguer & les autres Auteurs ne sont entrer dans les calculs que l'avant des Vaisseaux, d'où il résulte que le centre des impulsions est beaucoup plus en avant. Je calcule l'avant & l'arriere. Dans l'incertitude où le Lecteur peut être, il est à propos qu'il calcule les Vaisses.

leaux dans l'une & l'autre de ces hypotheses, & qu'il com-

pare les réfultats avec l'expérience.

Le Vaisseau e peut suivre constamment la même route, si l'effort de l'impulsion de l'eau n'est détruit par un effort égal & opposé. Cet effort est celui que l'on tire de l'action latérale du vent. Supposons, pour donner une idée claire de cette théorie, que l'impulsion directe soit égale à un plan résissant tenten pieds réunis à quatre pieds du milleu, son esfort pour faire atriver est cent vingt: si l'impulsion latérale est en mêmetemps de quarante pieds, & se réunit à huit pieds en avant du centre de gravité, son esfort, pour saire venir au vent, est trois cens vingt; ainsi l'essort total, pour venir au vent, est deux cens: il saut donc que le moment de l'essort latéral soit égal à celui ci.

C'est un principe que l'action & la réaction sont égales & opposées; ainsi le Vaisseau avant eu trente pieds de résistance directe, & quarante de latérale, les efforts du vent décomposés en directs & latéraux, ont suivi le même rapport; & l'effort du vent étant quarante, pendant que les momens doivent être deux cens, le centre d'impulsion du vent, doit être à cinq pieds, en avant du centre de gravité : & alors l'effort du vent qui tend à faire arriver, est égal à ceux de l'eau pour faire venir au vent : c'est donc dans ce point qu'on a montré a calculer. que doit être le centre des impulsions du vent : & s'il n'y avoit qu'un seul mât, il faudroit l'arborer dans ce centre d'impulsion: mais s'il y en a plusieurs, il faut que les voiles, de part & d'autre, soient en équilibre. Il est effentiel d'observer que si ce centre dépend de la proue uniquement, les mâts seront en équilibre autour du même point de l'avant, quel que puisse être le prolongement & la figure de l'arriere. On donnera le calcul de la position des mâts de l'unicorne dans cette hypothese, on y trouvera des contradictions avec l'expérience telles qu'il ne sera pas possible de douter qu'on ne doive aussi calculer l'arriere.

67. Quand on attribue aux Vaisseaux la forme qu'ils ont le plus ordinairement, le centre des impulsions dans les routes peu obliques, coupe la quille environ à 🖧 de la longueur en avant du centre de gravité: mais ce point varie confidérablement, il n'est le même ni dans les distérens Vaisseaux, ni pour les distérentes vitesses du même Vaisseau, ni lorsque la distérrence de tirant d'eau varie. On peut même regarder comme un à peu-près utile, que quand le Vaisseau est plus sur l'avant de un pied & demi par l'arrimage, le centre d'effort de l'eau se rapproche de l'avant d'un pied environ.

Pourvu que les voiles soient en équilibre autour de ce centre d'effort, on peut mettre telle variété que l'on veut dans les combinaisons; c'est ce qu'on remarque dans les petits Navires, les uns n'ont qu'un mât, non compris le beaupré, les autres deux ou trois; les proportions de ces mâts varient ainsi que leurs centres d'effort; aussi la figure des petits Navires

est-elle plus variée que celle des grands Bâtimens.

II.

De la Figure qu'il faudroit donner aux Vaisseaux; pour qu'ils gouvernassent parfaisement bien, par le moyen des voiles.

68. Quand le Vaisseau suir une route constante, l'esfort du vent, supposé constant, contrebalance l'essor de l'eau pour faire tourner la proue; mais si cet essor diminue parce que le vent perd de sa force, ou parce qu'on serre une partie des voiles, l'impulsion de l'eau ne diminuera pas dans le même raport, au même instant; ainsi l'essor du vent étant moindre que celui de l'eau, cet excédent d'impulsion portera le Navire au vent: ce premier esser est suivi d'un autre tout-à-sait opposé, le Vaisseau, par son détour, donnera lieu à l'eau de frapper une grande partie de la poupe, ce qui la sait arriver.

Cet accident ne peut avoir lieu si la direction du choc de l'eau passe par le centre de gravité, parce qu'elle ne donne alors aucun mouvement de conversion. Un grand nombre de figures rempliroient cet objet, telles sont toutes celles où la proue & la poupe sont semblables; il n'en est même aucune où

cette condition ne pût être remplie, si elle étoit d'une grande importance; mais comme ce point varie selon les divers degrés de vitesse du Navire, & d'un instant à l'autre, il suffit que la distance du centre d'effort au centre de gravité, ne soit pas trop considérable.

69. M. Bouguer, ce favant estimable, dont on ne remarque les erreurs que parce que son ouvrage est trop utile, pour les y laisser substitute à la gloire de porter la théorie dans un sujet où elle avoit jusques-là été étrangere, dont nous suivons même les principes, en regrettant qu'il ne les ait pas portés plus loin, après avoir entrevu quelque rapport avec la partie postérieure de la carene; ce savant, dis-je, nous sournit une observation très-utile.

«Lorque le Vaisseunt de vanisse plus plus plus avant; ainsi la position de la voilure restant la même, le » Vaisseu vient plus au vent. M. de Radouay, ancien Officier » Général de la Marine, sit heureusement usage de cette remarque dans une occasion très importante. Son Navire se » perdoit infailliblement, à ce qu'il nous assure, si, pour le faire » arriver, il n'eût s'ait passer la plus grande partie de son équipappe du côté du vent, pour diminuer l'inclinaison. Au reste, » on voit que cette manœuvre ne doit réulsir que dans les Vaisseaux d'une certaine forme; mais elle n'en est pas moins utile » à connoître, pusique cette forme est celle que les Navires ont » ordinairement ».

70. On vient de considérer l'esset des impulsions de l'eau ; le mouvement de conversion horizontal qui en résulte; lorsque leur centre n'est pas dans l'axe vertical qui passe par le centre de gravité: il faut considérer à présent la même action , pour donner un mouvement vertical; mouvement qui éleve la proue & sait plonger la poupe.

L'impulsion directe, si elle s'exerce sur la même ligne horizontale où est le centre de gravité, ne fait plonger le Vaisseau ni en avant, ni en arriere; voyez (Fig. 31) qui représente une coupe longitudinale, & où G est le centre de gravité. Si l'impulsion moyenne est plus basse, comme en I, l'effort du suide

ne peut repousser le point I en arrière, sans que la ligne AM ne vienne am, ou que le Vaisseau ne plonge en avant : si l'impulsion agit sur un point plus élevé que le point G, le Vaisseau au contraire plongera sur l'arriere ; ainsi l'effet de l'eau qui provient de l'impulsion directe, peut plonger le Vaisseau sur l'avant ou sur l'arriere; mais ce n'est jamais que d'une quantité insensible. L'effort du vent est toujours pour plonger le Vaisfeau en avant : à cause de l'égalité de l'action & de la réaction. l'effort du vent dans les routes directes, est égal à celui de l'eau; son bras de levier est sa hauteur moyenne au dessus du centre O de la charge. Si donc on nomme P l'effort de l'eau ou du vent qui lui est égal, l'effort du vent pour faire incliner le Vaisseau, sera P. F G: l'effort de l'eau qui lui est égal, fera P. +GI ou la ligne + a lieu, si I est plus bas que G, parce que les deux efforts produisent le même effet, & le signe - si I est au dessus de G; ainsi l'effort total est toujours

III.

71. Il faut maintenant considérer l'effort de la poussée verticale. Par son excès d'impulsion sur l'avant & son défaut d'impulsion sur l'arriere s'abaissent ; mais le total de la poussée verticale reste à-peu-près le même, & le Vaisseau a le même tirant d'eau au milieu. M. Bouguer a cru (pages 513 & 514 du Traité du Navire) que le Vaisseau s'é-levoit dans sa totalité. Ce résultat différent vient de ce qu'il fait toujours abstraction de la poupe; comme ce seroit le cas, si l'arriere étoit terminé par un plan vertical égal à la maitresse coupe; mais cette hypothése n'est que possible, elle est trop éloignée des principes de construction, pour être admisse.

Comme ces actions verticales agissent l'une en avant, l'autre en arriere du centre de gravité, & que la direction de leur effet est opposée, elles donnent un mouvement angulaire de conversion dans le même sens, ou, si l'on veut, les deux sorces élevent l'une & l'autre l'avant; ainsi le moment de l'action verticale de l'eau est toujours opposé à celui du vent, & ils doivent avoir des signes différens. Il est à propos de donner un

exemple

CHAPITRE XI

exemple de calculs qui peuvent avoir lieu. Je suppose que l'impussion verticale soit in pussion se pieds réunis à 50 pieds en avant de centre de gravité; que le désaut de cette impussion sur l'arriere, soit in la se le centre à 40 pieds en arriere; que le centre moyen de l'impussion directe qui est in soit soit du centre de gravité; l'effort total du vent sera 25 pieds que je suppose à 80 pieds au dessus de ce même point. L'esfort, pour saire incliner sur l'avant, sera 25, (80 + 6) ou 2150; celui pour soulever l'avant, sera 25, (80 + 6) ou 2150; ainsi l'effort total sera pour plonger le Vaisseau sur l'avant, ce

fera 2150-1700 ou 450.

entità tian di antita de la companya

On remarque que la figure du Vaisseau étant donnée, il y a telle hauteur moyenne de voilure où l'effort du vent pour plonger & celui de l'eau pour élever l'avant, font égaux : il faut que le produit de la résistance directe, par la résistance de fon centre à celui du vent, foit égal aux momens naissans de l'impulsion verticale: par exemple, ces derniers momens étant 1700, & la résistance directe ou l'effort du vent qui lui est égal, étant 25, il faut que l'intervalle entre les centres de l'impulsion directe & du vent, soit 68, ou diviser 1700 par 25; alors, par la supposition, le centre des voiles seroit à 62 pieds au dessus du centre de la charge; mais on n'a pas besoin de le savoir, il faut seulement qu'il soit à 68 pieds au dessus du point I; c'est cette hauteur qui est nommée Point vélique: il m'a paru préférable d'éviter la composition des forces, & examiner chaque effet en particulier, parce que c'est la marche la plus générale & la plus simple. On voit (nº. 46) la raison qui fait que l'on prend la moitié des impulsions calculées; on peut se contenter de rapporter au milieu l'action verticale, sans chercher le lieu du centre de gravité; il n'y aura jamais aucune erreur sensible. En général, plus les impulsions verticales comparées aux directes, sont considérables, plus le point vélique est élevé parce que l'effort vertical est plus grand & a un plus grand bras de levier, & il en résulte que l'allongement d'un Vaisseau éleveroit ce point à-peu-près en raison du quarré des longueurs, si l'on pouvoit faire abstraction des résistances de l'etrave.

72. On n'a considéré la hauteur du point vélique que relativement aux routes directes; mais dans les routes obliques, il faut décomposer les actions de l'eau & regarder l'axe transverfal comme l'axe du mouvement; du reste les principes sont les mêmes.

Ce point vélique latéral est toujours peu éloigné du centre de la charge, & à la moitié ou au tiers de la distance du métacentre au centre de gravité. On peut toujours supposer que l'esfort du vent, pour faire incliner, est égal au plan résistant latéral, multiplié par la distance du centre moyen latéral au dessus de la flottaison: ceci n'est qu'un à-peu-près. Cette théorie générale nous donne une regle de construction assez importante; Tout le reste étant égal, la prosondeur de tirant d'eau, augmente le bras du levier avec lequel le vent agit; 1° parce que le centre d'impulsion dirette est plus bas; 2° parce que le rapport de l'impulsion dirette d'invisontale diminue; cela peut saire une disférence de 2 à 2 pieds.

73. Comme on s'est servi plusieurs sois de cet axiome, que l'action & la réaction sont égales, il est essentiel d'en expliquer quelques circonstances, auxquelles on n'a pas donné toute

l'attention qu'elles méritoient.

Supposons un Navire retenu par son centre de gravité, l'effort du vent fera plonger l'avant du Vaisseau, & le moment de son effort pourra être exprimé par celui de la quantité dont le Vaisseau est plongé; mais si le Vaisseau n'est pas retenu par son centre de gravité, il sera poussé en avant, & plongé sur l'avant; toute la partie qui a eu son effet, en plongeant le Vaisseau, ne le pousse pas de l'avant, & est détruite par la réaction. de même que la partie qui pousse le Navire est détruite par son effet; mais si la résistance verticale empêche que le vent ne plonge; alors il est employé tout entier à pousser en avant. C'est une réstexion de la plus grande importance. On conviendra que cette partie de notre théorie qui est nouvelle, sera contestée: mais elle n'en est pas moins certaine, & nous invitons nos Lecteurs à la vérifier; on y verra la cause de ces expériences si disparates, qui ont lieu quand on cherche la résistance des fluides; celle de ces inégalités de marche sans cause apparente. & qui ne peuvent être attribuées à un enfoncement insensible de la proue: c'est peut-être l'observation la plus importante de ce Traité de construction.

IV:

De la Vitesse 'du Vaisseau:

74. On commencera par rechercher la vîtesse qu'un Vais-Teau peut prendre dans les routes directes. On supposera que la densité de l'eau est à celle du vent comme 800 à 1 ; l'action du vent est en raison des densités & du quarré des vitesses. Comme il s'en faut beaucoup que celle du vent soit infinie, par rapport à celle du Vaisseau, il n'agit que par la vîtesse relative. Il est évident que l'action du vent égale à l'étendue de la surface des voiles, multiplié par le quarré de la vîtesse relative, & la densité, est aussi égale à l'action de l'eau qui est le produit du plan résistant par le quarré de la vîtesse du Navire, & la densité de l'eau : on a calculé la Table suivante : la vîtesse absolue du vent y est toujours supposée de 60 parties: la premiere colonne est la vîtesse du Navire ; la seconde le rapport entre les surfaces des voiles & le plan résistant supposé 1, pour produire une telle vîtesse; la troisieme suppose la surface des voiles ordinaires pour une Frégate telle que la Sirene, la Thétis, & montre quel devroit être le plan résistant pour produire la vîtesse de la premiere colonne.

30	800	7 pieds :	19	271	35	pieds	13	61	98 p
28	613	9 1	18	143	41	+	12	50	120
26	468	12 1	17	124	48	1	11	40 :	149
24	365	17	16	106	57		10	32	189
22	268	22 1	15	89	67	1 1	9	25	240
20	200	30	14	74	81		8	19	317

CONSTRUCTION DES VAISSEAUX.

Comme dans les tempêtes où l'on ne met que la misaine; la voilure est à peu-près \(\frac{1}{2}\) de celle qu'on porte dans les beaux eemps, les Vaisseaux les plus mal construits, prennent environ \(\frac{1}{2}\) de la vitesse du vent; mais ils sont à peu-près par la sorce du vent seule \(\frac{1}{2}\) de lieue ou \(\frac{1}{2}\) cause de la lame, \(\frac{1}{2}\) nœuds \(\frac{1}{2}\) an elle e plus, encore faut-il des vents prodigieux; \(\frac{1}{2}\) ai même remarqué qu'il leur est dissicile de suir la lame avec la misaine seule.

Je suppose dans ces calculs, fairs principalement pour le beau temps, que la voile reçoit à peu-près la même impulsion que si elle étoit platte; car dans la partie concave, il y a nécessairement de l'air qui n'a pas d'issue, qui est par conséquent pressé par le sluide; l'air qui n'a pas d'issue, qui est par conséquent pressé par le sluide; elle rous a montré que ce qui a rapport à la courbure des voiles est insoluble; elle dépend du poids de la voile, du degré & du rapport de l'élasticité des filsqui la composent, & forment la chaîne & la trame ainsi que du rapport de leurs grosseurs, des ralingues & du degré de leur tension & de la sorce du vent; toutes choses nécessairement variables, & qui ne peuvent être soumises aux expériences: vent arrière, je ne me suis pas apperçu que la courbure médiocre des voiles, ait nui à la marche; mais c'est une observation que je ne donnerai que commme très-incertaine, au reste la théorie la confirme.

75. D'ans les positions obliques, on ignore si l'air agit dans la raison du sinus d'incidence ou de son quarré. Les expériences que Newton a faires avec les pendules semblent indiquer la loi de sinus simples, & avec les globes tombans, on trouve la loi du quarré; celles de M. de Borda ne donnent pas la même loi pour les surfaces courbes & droites: on examinera d'une maniere approchée, cette aétion du vent sur lesvoiles dans les deux hy-

pothefes.

Les voiles des bâtimens mâtés en quarré font au plus près un angle moyen avec la quille de 30 de 37 \(\frac{1}{2}\) avec le vent. La furface des voiles, pour un bâtiment de 31 pieds de large, est environ 11200 pieds sans compter les voiles d'étay & de civadicres. La surface exposée au vent étant diminuée en raison de l'obliquité, & l'essort étant supposé diminuer encore dans le même rapport, la surface se réduit à 6830, & l'essort à 4160, frappés directement, & l'essort, pour aller en avant, étant à l'effort total (Fig. 32) comme MO: CM. n'est que 2080, la mâture & cordages sont, pour aller en arriere, un effort d'environ 230 pieds, ainsi l'effort total à considerer est 2080 — 230 ou 1850.

Mais un Vaiissau qui marche bien, la mer étant belle, prend environ le tiers de la vitesse du vent au plus, à peu de dissérence près, & il s'éleve au vent de \(\frac{1}{2} \) de sa marche ou de \(\frac{1}{12} \) de la vitesse du vent, la dérive étant de 6 à 7 \(\frac{a}{2} \), ainsi la vitesse relative du vent, sa vitesse absolue étant 60, est 65 parties, & 60 nessere est 65 \(\frac{a}{2} \) 1850 surface des voiles: vent arriere, une telle Frégate auroit \(\frac{40}{2} \) \times 5400; ainsi le rapport des essents est 123, & celui des vitesses 10 au plus près, & 11 vent arriere.

Si l'on fait attention que cette solution suppose une telle Frégate bien en assistet au plus près & vent arriere, on verra que ces marches peuvent venir à l'égalité dans ces deux positions; & qu'il est même possible qu'un Vaisseau aille au plus près plus vite qu'il ne va vent arriere: il y auroit encore une moindre différence de vitesse que celle que j'ai trouvée, si j'avois compté toutes les voiles, telles que les civadieres & voiles d'étay; le rapport des marches ne seroit que 10 & 10 \(\frac{1}{2}\). Quand on navigue à huit ou 12 quarts, la vitesse augmente de près de \(\frac{1}{2}\); à 10 quarts, il y a encore quelqu'augmentation.

Lorsqu'on calcule les vitesse que doit avoir un tel Vaisseau en raison des sinses d'incidence, soutes les vitesses trouvées cidesses, sont plus fortes & principalement dans les routes les plus obliques, & la vitesse au plus près seroit plus forte que vent arriere de ‡ ce qui, quand on messure les vitesses avec le lock ordinaire, paroitroit donner environ ‡ de plus de vitesse que vent arriere, à cause du transport du bateau de lock dans ces routes, ce qui me porte à croire qu'il faut suivre la maniere de calculer ci dessus ou celle des quarrés des sinus.

76. L'effort du vent, pour faire avancer le Vaisseau, est proportionnel au quarré du sinus d'incidence, multiplié par le sinus de la voile avec la quille; car la partie de la surface qui reçoit le vent, est proportionnelle au sinus de son obliquité: la sorce

CONSTRUCTION DES VAISSEAUX

de l'impulsion est encore proportionnelle au sinus de cette oblidquité; ains la quantité d'impulsion est comme le quarré de ce sinus: mais une partie tend à pousser le Vaisser autre à le pousser selon la direction de la quille, & cette derniere partie est comme le sinus de l'angle de la voile avec la quille; il y a donc une certaine obliquité qui doit donner la plus grande vitesse possible. Soit Ol'obliquité de la voile, par rapport à la quille, & Ile sinus de l'angle d'incidence du vent sur la voiler à le sinus de l'angle du vent avec la quille: OII doit être un maximum ou 2 O. cos I = I. cos O dans le cas du maximum ou A = 3 O cos I par le (n° 50) ce qui donne la construction suivante; on prendle tiers de C A, sinus de l'angle A (Fig. 32) qu'on marquera I, puis on tire LO parallele à P C, on a dong CM, CH: MN: HR ou r: cos I:: Sin O: Sin O. cos I = R, e par la construction \(\frac{1}{2} \).

Nota. On suppose qu'on fair résoudre le problème suivant; une base étant donnée, & une droite donnée de position sur cette base; trouver sur cette droite le point duquel tirant aux deux extrémités de la base, deux lignes, l'angle compris sera droit. Nota. Dans l'hypothese des sinus, on trouveroit que quand OI est un maximum, l'angle d'obliquité & d'incidence doivent être égaux.

Tout ceci ne peut être regardé que comme des folutions approchées, à cause de la courbure des voiles & des augmentations de résistances, quand les routes sont obliques; de plus, dans les routes où le vent prend un peu de l'arrier , une partie des voiles couvre l'autre: il y a disserens ressets du vent: le vent, d'ailleurs, après avoir frappé une surface d'une certaine étendue, prend une instexion, ensorte qu'une surface égale, mais placée à une certaine dissance de la premiere, recevoir encore de l'impulsion vers les bords, & d'autant plus qu'elle seroir plus éloignée; on ne peut donc faire une table des vitesses qui convienne à tous les Vaisseaux en général : on doit se borner aux à peu-près tirés des calculs dont on a donné un modele (n° 75;) ce sont ces considérations qui m'ont engagé à ne pas

donner les tables des vitesses de M. Euler, parce qu'elles seroient inuriles.

77. Il en est de même de ce problème célebre de manœuvre où on propose de gagner au vent, le plus qu'il est possible, la solution-feroit toujours imparfaite, portant fur une trop grande quantité de suppositions. Elle dépend de la quantité des voiles. & œuvres mortes. & manœuvres du Vaisseau, de la courbure des voiles & de la maniere dont se fait la décomposition de l'effort du vent, de l'assiette du Vaisseau, de la forme des fonds, de la force de la mer, enfin de l'ensemble de tout ce qui peut former des difficultés; enforte que toutes les causes d'erreur s'accumulent & se multiplient. On s'en rapportera donc au ma: nœuvrier attentif qui ne manquera pas de diriger sa route de maniere à remplir cet objet, s'il y a un peu de mer de l'avant, ou si son Navire marche mal, il naviguera moins près du vent : il lui fusfira, pour se diriger, de savoir que la dérive est à peu-

près en raison inverse du quarré de la vîtesse.

Avant de terminer les réflexions sur la marche des Vaisseaux ; il faut porter nos attentions fur le mouvement apparent du vent. Si le Vaisseau qui a, par exemple, le vent par le travers, étoit supposé immobile, la direction & la vitesse apparente du vent seroient les mêmes que les réelles; mais supposons-le en mouvement, il se formera un vent qui viendra de l'avant, par la même raison qu'une personne qui court dans un temps calme, ressent une fraîcheur, comme si le vent venoit du côté vers lequel il court. Si le chemin du Vaisseau est + du vent, on formera, pour connoître la direction apparente du vent, un triangle rectangle ABC (Fig. 33.) dont le côté AB est la vitesse réelle du vent ; le côté BC est la vîtesse du Vaisseau , AC, la vîtesse relative de l'air, & l'angle CBA, est la différence des directions réelles & apparentes, enforte que le vent paroîtra prendre son origine en C, & dans cet exemple, le vent paroîtroit 290; plus de l'avant qu'il ne l'est réellement. Dans les calculs que nous avons faits jusqu'ici, nous avons supposé le vent réel, on en a calculé l'effort (nº. 75); mais il y a une déduction à faire sur cet effort, l'angle de la voile avec la

CONSTRUCTION DES VAISSEAUX

quille étant 30 °, & la somme des voiles étant 11260, l'effort se réduit à un effort de 2800, ou diminue, comme le quarré du sinus de l'obliquité, & il n'y a encore qu'une moitié de cet effort qui pousse en arriere, ainsi c'est 1400; mais la vitesse du vent réel, son effort est †, & par conséquent il est celui du vent réel, son effort est †, & par conséquent il est égal au 9° de 1400 pieds ou 159 pieds, ce qui diminueroit de †, les vitesses de cet article, pour le plus près. En général lorsqu'on est en mer on ne voit plus que la direction & la vitesse apparente du vent; mais comme ces directions & vitesses apparentes sont composées de mouvemens réels, on les décompose pour avoir les autres mouvemens, de même qu'on a composé les mouvemens particuliers, savoir le mouvement du vent absolu & celui qui vient de la vitesse du Navire pour avoir le mouvement apparent.

On a pu s'appercevoir de quelle utilité est la connoissance de la composition des mouvemens. On la retrouve à chaque pas dans le méchanique; on la retrouve dans le pilotage; car un Vaisseau qui fait 100 lieues au NE, fait deux routes de 70.7 lieues au N. & autant à l'E; cette opération qui se fait journellement dans le pilotage, a lieu dans l'occurrence présenté, si au lieu d'un Vaisseau, il s'agit du vent

qui fasse 100 pieds par seconde au NE.

78. On trouve (Traité du Navire page 428): «Nous nous » imaginerons que pendant que le vent parcourt l'espace CG s' fur la direction VG (Figure 34) le Navire AB dont DE est » la voile passe par le nouvement de son sillage de C en c; les » divers points de la voile suiront par rapport au vent, de la quanzité CF; & ne seront par consséquent trappés que par le surplus FG, dont le vent va plus vite. Le Vaisseau est ici représenté » lorsqu'il va au plus près ou contre l'origine même du vent; » mais quoique le Navire avance vers le vent, sa voile étant » suppossée prolongée en F, coupe successivement, à cause de sa » situation, divers points F, dont le progrès se fait dans le » même sens que celui des particules, & elle se soustrait d'aurant » plus à l'impulsion, pendant que divers parties du Vaisseau, & » unq

Darlog

une voile disposée d'une autre maniere, pourront être choquées

avec plus de vîtesse.

Cette opinion m'a paru devoir être discutée par l'expérience; on voit que la mer étant belle, il y a peu de différence de marche au plus près & vent arriere, a infi le Vaisseu fuiroit plus le vent au plus près que vent arriere, à peu-près dans le rapport de 4 à 3. Cependant les sens sont voir en mer que le vent est plus fort au plus près que vent arriere, il en résulteroit que la vitesse d'un Vaisseau au plus près, ne seroit que la vitesse d'un Vaisseau au plus près, ne seroit que vent arriere; car la vitesse mers, la moitie de celle qui a lieu vent arriere; car la vitesse mers, la moitie de celle qui a lieu vent arriere; car la vitesse mers, la moitie de celle qui a lieu vent arriere; car la vitesse mors, la moitie de celle qui a lieu vent arriere; car la vitesse most de 65 vitesse du vent, par notre hypothese à 30 vitesses, suivant le raisonnement de M. Bouguer.

Il est aisé de faire voir les conséquences qui en résultecelle d'un courant qui transporte le Navire de C ein c, & que la voile DE sait avec le vent un angle de 30 d, alors le mouvement du Vaisseau lui seroit retrancher plus que la vitesse du vent; cette voile exposée aux venta venant du côté V portée en partie par le courant vers V, se trouveroit ayoir une

impulsion opposée.

Nota. Le quartier de réduction est l'instrument le plus convenable pour résoudre les divers problèmes qui ont rapport à la décomposition des mouvemens.

Quoique l'on ait porté la théorie dans ces principes de la manœuvre; on se gardera bien de laisser penser que son exécution doive être assujetcie à la regle au compas. Il est avantageux sur-tout dans l'objet que nous traitons de nous en rappeller les principes; il est encore assez utile de les avoir connus; mais le manœuvrier a un coup d'œil qui rassemble les diverses combinaisons, & démêle sur le champ ce qu'il doit saire. Tous les problèmes physiques qu'on peut résoure , ont des limites assez des étandese, entre lesquels leur maximum se souient : ce coup d'œil du manœuvrier

CONSTRUCTION DES VAISSEAUX

faist donc ce point avantageux : vouloir chercher plus de précision, ce seroit s'appésantir inutilement. Peu de principes généraux , & le coup d'œil , ce sont les parties que nous avouerons, sans peine, être supérieures à une théorie timide.



CHAPITRE X.

De la Mer agitée.

79. L'OUR que ce Traité ait une utilité réelle, il est nécessaire de parler de la Mer agitée : cette considération modifie les regles qui ont été données précédemment. Qu'on ne s'attende pas à trouver ici un sujet traité avec précision, il n'en est pas susceptible; mais il donne lieu aux observations

les plus utiles.

HEREN THE

Quand la mer est agitée, il en résulte une résistance accidentelle, fur-tout au plus près; ce que je nomme résistance accidentelle, est celle qui fait que le tirant d'eau, la voilure & la vîtesse des vents étant les mêmes, la vîtesse du Vaisseau diminue : or il est certain que , quand la mer est agitée , quand on voit par l'inclinaison latérale que la force du vent est la même, la marche des Vaisseaux diminue souvent de plus de moitié de ce qu'elle seroit d'une belle mer. Après avoir calculé le Défenseur, Vaisseau de 74 canons, la Malicieuse, Frégate de 32 & quelques autres, il m'a paru qu'on pouvoit regarder la résistance accidentelle comme égale à la furface abfolue d'une partie du maître couple qui auroit pour hauteur le quart de celle de la vague, prenant cette partie vers la flottaison. Avant perdu ces calculs qui sont très-ennuyeux, très-hypothétiques, je n'ai pas cru devoir les recommencer; il suffit d'avertir que le résultat de cette supposition, est aussi conforme à la perte de marche des Vaisseaux, qu'on peut le desirer : cette espece de résistance accidentelle que j'ai principalement reconnue dans des vents faits, augmente lorsque le Vaisseau présente plus à la lame que 6 quarts, & peut devenir double de celle qui a été établie cideffus, comme la plus ordinaire.

Mais quelle que soit cette quantité, il en résulte que les Frégates ou petits Navires doivent perdre une plus grande partie de leur marche au plus près que les Vaisseaux; car leur résistance accidentelle augmente dans la raison simple des dimenssons. Ainsi une lame de 4 piecs pour un Vaisseau de 40 piecs de large, donne la même résistance accidentelle qu'une vague de 3 pieds pour une Frégate de 30; & la vague étant la même, la Frégate auroit 7 ½ de plus de résissance accidentelle, si les deux Navires étoient faits sur le même plan; supposant de plus que la résistance naturelle de la Frégate est 30 pieds, celle du Vaisseau réduite à celle de la Frégate est 30 pieds, celle du Vaisseau réduite à celle de la Frégate est 30, celle du Vaissals résistance accidentelle de la Frégate étant 30, celle du Vaissals résistance accidentelle de la Frégate étant 30, celle du Vaisseau réduite seroit 22 ½; ainsi le Vaisseau se trouveroit avoir une résissance totale réduite de 52 ½, pendant que la Frégate auroit 60; la marche du Vaisseau surpasseroit d'un quinzieme celle de la Frégate, quoique d'une belle mer, elles sussente égales.

Ce que j'appelle résistance réduite, est celle qui est diminuée comme le quarré de la largeur : telle est l'explication de l'avantage des Vaisseaux, quand il y a de la mer de

l'avant.

Ce n'est pas la même chose vent arriere, quand on suir la vague, à moins qu'il n'y air beaucoup de dissérence entre la force du vent & la hauteur de la vague. (Voyez la table

du nº 42).

80. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quelle que soit la proportion de cette résistance accidentelle, elle est considerable au plus près. Cela nous sourait une observation très-importante, c'est qu'un Navire sait pour très-bien marcher au plus près d'une belle mer, mais qui n'auroit pas une grande stabilité, ne pourroit se relever d'une côte, dont un Navire qui auroit de la stabilité se releveroit; car cette résistance accidentelle qui est sort considérable dans ces temps, & est égale pour les deux Navires, rend le total des résistances presque égal.

Pour en donner un exemple, supposons deux Navires de 32 pieds de large, dont l'un ait 50 pieds de résissance d'une belle mer, l'autre 25, le rapport des vitesses seroit 5 & 7; si par la force des vagues, la résissance accidentelle augmente de 96 pieds à chacun de ces Navires, ce rapport des résissan-

ces qui étoit 1 à 2, devient celui de 5 à 6; il faur joindre à cela que, quand la dérive est forte, les résistances approchent de l'égalité; il ne reste peut être que la différence de 100 à 11, & si le Navire qui a peu de résistance avoit 'une stabilité bien moindre, il ne pourroit se relever de la côte; pendant que l'autre Navire s'en releveroit. Quand la mer est belle, ce Vaisseus fait pour bien marcher, tiendroit le mauvais voilier avec la moitié des voiles; mais quand la mer est mauvais el en faudroit la même quantité, à peu de chose près; par cette raison, la proue de la plus grande vitesse d'une belle mer, n'est pas la proue de la plus grande vitesse d'une peut ent & d'une mauvaise mer, & dès-lors on voir le peu d'utilité des figures de moindre résistance.

J'ai dit, n° 77, que la dérive est en raison doublée inverse de la vîtesse; si un Vaisseau ayant une vîtesse de 100 parties à quart de dérive, & se trouve perdre la moitié de sa marche par des résistances accidentelles, quoiqu'il ait la même voilure & que le vent reste le même, sa dérive sera de deux quarts. C'est ce que j'ai observé plusieurs fois; ainsi toutes les parties de la physique se lient, & les expériences, pour l'exactitude du chemin, se trouvent être de la plus grande utilité pour appuyer nos regles de construction : on en donnera la raison, la résistance latérale est toujours presque la même, parce qu'elle est presque absolue, & sa différence n'est au plus que d'un cinquieme; mais cette résistance est l'effort de l'eau décomposé. Elle est proportionnelle au quarré de la vitesse, & puisque cette vîtesse se trouve diminuée de moitié, son action fera diminuée d'un quart. Si l'on nomme V la vitesse du Vaisseau, & O le chemin fait en travers, la résistance latérale est VO; c'est toujours l'expression de la résissance latérale; donc si V diminue de moitié, la dérive sera double, & alors à cause que le chemin parcouru est moindre de moitié, cette dérive qui forme une quantité double, répondra à un angle quadruple à peu-près.



Remarques importantes.

81. La vitesse du Navire fait que l'eau s'éleve contre l'avant, & se soustrait de l'arriere, d'autant plus que les extrêmités sont plus obtuses : delà il arrive que le Vaisseau est toujours plus ardent, & que le point vélique se porte plus en avant par l'augmentation de la résistance latérale sur la partie de l'avant, & la diminution de celle de l'arriere : cet effet eft fort considérable, & peut porter le point vélique 12 pieds plus en avant que son lieu calcule ordinaire : quelques expériences connues permettent de trouver cet effet qui confirme notre théorie. On fait que l'eau faisant 10 pieds par seconde, ou deux lieues par heure, s'éleve de 20 pouces, sa hauteur décroit comme le quarré du finus d'inclinaison, ou comme le quarré de sa vîtesse relative, ce qui donne une flotaifon réelle courbe. qu'on peut calculer suivant les regles communes : au reste . cette élévation de l'eau sur l'avant & l'abaissement vers l'arriere n'ont d'effet sensible que vendant un huitieme de la longueur du Vaisseau à prendre de l'étrave & de l'étambot. Il ne reste plus. pour compléter les observations essentielles sur la marche des Vaisseaux, qu'à rappeller aux Lecteurs ces vérités qu'ils auront sans doute observées, & qui ont été la base des changemens qu'on a faits à la théorie ordinaire.

Des Vaisseaux, au même tirant d'eau, construits sur le même plan, avec la même quantité de voiles, ont souven une différence de marche considérable : il y en a donc au moins un qui ne marche pas aussi bien qu'il seroit possible; peut-être tous les deux ne sont pas au point de leur plus grande marche, mais au moins est-il sur qu'un des deux n'y est pas; je nomme cette difficulté à marcher, réssance acci-

dentelle.

Si deux Navires conftruits de même, mais dont l'un est plus lége que l'autre, ayant la même quantité de voiles, ont d'un beau temps, une différence de marche, en sorte que celui qui est plus lége dans tous ses points, marche plus mal, ce Vaisseau a encore certainement une résissance accia

dentelle; car nulle loi de résistance ne peut la rendre plus forte pour le Navire plus lége, & qui osfre une surface moindre: il y a donc d'autres causes: ce sont des vérités si évidentes qu'il sussit de les exposer.



CHAPITRE XL

De la facilité de gouverner par le Gouvernail.

82. M. BOUGUER a recherché quel est l'endroit où doit être la plus grande largeur des Vaisseaux, pour conrtibuer, le plus qu'il est possible, à l'action du Gouvernail; la solution suppose un chargement proportionnel aux capacités de chaque partie, & cette disposition n'étant pas possible, elle m'a paru sans objet, aussi M. Euler ne s'en est pas occupé.

La facilité que les Vaisseaux ont à tourner par le moyen du Gouvernail, dépend évidemement de deux choses, de la grandeur du moment de l'action latérale de l'eau sur le Gouvernail, & de la facilité qu'a le Vaisseau à prendre un mouvement de conversion. Soit la ligne AB (Fig. 35) qui représente l'axe du Vaisseau, que l'eau aille choquer le Gouvernail BC incliné, l'action de l'eau fera, à inclinaison égale, proportionnelle à l'étendue BC du Gouvernail; mais comme nous supposons que la direction de l'eau est parallele à BC, son effort diminue dans le rapport du quarré du sinus d'incidence au sinus total, ou comme CE': BC'; mais il n'y a d'employé à tourner qu'une partie de l'effort qui est à celui-ci, comme BE : BC. puisque l'impulsion totale sur BC, se réduit en deux efforts, l'un qui est direct, & fait une augmentation de résistance, l'autre perpendiculaire à BE qui peut être exprimé par cette même ligne, c'est un dernier effort qui tend à faire tourner le Vaisfeau, & il est, par ce qu'on vient de dire BC $\times \frac{CE}{BC} \times \frac{CE}{BC}$ ou B E EE'

7 ou 1 & BE x on a x - x' qui doit être un maximum; ce qui arrive quand 3 x' = 1 ou que $x = 1 \sqrt{\frac{1}{1}}$.

Cette folution montre que l'angle du Gouvernail le plus avantageux est celui où il fait avec le prolongement de la quille, un angle de 54 44 minutes; c'est ce que tous les Auteurs ont démontré jusqu'ici.

Si on supposoit que l'eau agit dans la raison des sinus d'ingécidence, ce seroit BE. CE qui seroit le maximum, & l'angée EBC seroit de 45⁴: car tout le monde sair que le plus grand rectangle formé par le sinus & le cosinus, est celui où ils sont l'un & l'autre de 45⁴. Reprenons notre premiere hypothese, & joignons-y (d'après MM. Bouguer & Euler) une attention qui a été négligée: le moment de l'action du Gouvernail est d'autant plus grand qu'il est plus éloigné du centre du Navire; ainsi en faisant l'angle EBC un peu moindre, le Gouvernail aura son centre plus éloigné de celui du Navire, & par conséquent

Si la distance du centre du Navire au Gouvernail étoit infini par rapport à sa largeur, ce plus d'éloignement ne pourroit être qu'infiniment petit & n'altéreroit pas le résultat; mais si elle n'est pas infinie; elle est au moins très considérable, & M. Bouguer a trouvé qu'il ne peut y avoir plus de $\frac{1}{4}$ de degré de différence : b étant la distance du centre de gravité du Navire, à l'extrémité de la poupe, a la demie largeur du Gouvernail, on a $\sqrt{\frac{a^2}{b^2} + \frac{1}{4}}, \frac{a^2}{a^2} - \frac{a^2}{b^2}$ pour la valeur de x ou du côté EB, mais ces recherches sont peu importantes.

son bras de levier sera un tant soit plus considérable.

83. On a regardé le mouvement du fluide comme étant parallele à l'axe; supposons maintenant qu'il suit les cotés du Vaisseu, ce qui lui donne une direction disférente. L'axe du Vaisseu et carené étant HB1, le fluide frappe la face antérieure de la carené étant HB1, le fluide frappe la face antérieure du Gouvernail BC avec l'obliquité HBC; & la face postérieure avec l'obliquité IBC: cette face même n'est pas choquée, si le Gouvernail fait avec le prolongement de la quille un angle moins aigu que le côté BI ne fait avec l'axe ou la quille AB (voyez le n° 53), ce sont les deux cas de

106 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX

l'impulsion latérale. Dans le premier cas où les deux faces sont choquées, l'expression est 4 mn (y-y') qui doit être un maximum, & alors $y = \sqrt{\frac{1}{1}}$, & est un angle de 35 4 16 min. ainsi dans ce cas quelque soit l'obliquité du sluide, l'inclinai-son est la même.

Dans le fecond cas, l'angle du Gouvernail avec le prolongement de la quille, est plus ouvert que celui du côté du Vaisseau avec l'axe, on retrouve l'expression $2n^*x+2(m^*-n^*)$ $\frac{x^*}{x^2+y^2}$ qui doit être un $\max max mum$, alors n^* $dx \mapsto 3(m^*-n^*)$ x^* dx = 0 ou $x = \frac{n}{\sqrt{3}(n^2-m^*)}$ expression qui, quand mest nulle; devient $x = \sqrt{\frac{1}{1}}$ comme on l'a trouvé ci-dessus, & quand les côtés du Vaisseau font avec la quille un angle de 45 °, n'osffre aucune solution; car alors le $\max max mum$ seroit celui de la quantité de $2n^*x$ qui ne dépend que de la grandeur de x, lequel ne peut augmenter au delà de 45 ° fans retomber dans la première solution.

Si l'obliquité ou l'angle ABH est de plus de 45 d, alors la valeur de x est imaginaire, ce qui montre que ce cas ne peut avoir lieu, & qu'ainsi il faut se régler sur la premiere solution.

84. La détermination de 354 16 pour l'angle la plus avantageux, est très-étendue; elle renferme tous les cas où les deux faces du Gouvernail reçoivent l'action du fluide, sans qu'il importe de favoir si les routes sont directes ou si elles sont obliques. Le deuxieme cas où une seule face du Gouvernail est choquée par le fluide, ne laisse pas d'être compliqué. On reconnoit aisément que quand l'angle qu'il fait avec l'axe du Navire. est égal à la dérive, il n'a nulle action, & que dans les cas où la barre est sous le vent, & par conséquent le Gouvernail est au vent, fon action est pour arriver, à moins qu'il ne fasse avec la quille un angle plus ouvert que celui de la dérive : comme la necessité d'allonger la barre ou levier pour diminuer la fatigue des timonniers, ne permet pas de faire faire au Gouvernail un angle de plus de 30 4 avec le prolongement de la quille . on voit que son effet dans les capes est toujours à arriver : il faut expliquer cette pensée pour éviter qu'une fausse interprécation ne la rende absurde. On ne dit pas que, suivant les diverses positions du Gouvernail, un Vaisseau, dans ces temps, ne puisse venir au vent, & qu'ainst on ne s'en serve pour produire cet effet; mais on dit que si on pouvoit ôter le Gouvernail, le Navire seroit plus ardent, ou viendroit plus au vent qu'il ne le fait par son usage, que l'effort du Gouvernail est toujours à arriver dans ces circonstances, mais du plus ou moins, & que c'est par cette disserence d'essort qu'il est alors utilé: il porte le centre des impussions plus en arriere; mais une sois l'équilibre établi, il sert également à altérer ou rétablir cet équilibre par ses divers mouvemens.

Enfin ces mêmes regles font voir que le Vaisseau culant le Gouvernail dont la position seroit donnée par rapport à l'axe, auroit un effet opposé à celui qui résulte de l'impussion du sluide, lorsqu'il vient de l'ayant; car l'effort du sluide sur la face postérieure du Gouvernail étant décomposé, est opposé à celle qu'auroit le fluide s'il frappoit la face antérieure.

85. La facilité de gouverner dépend non-feulement de la quantité de l'effort latéral & de son bras de levier, mais encore du moment d'inertie, qui par le nº 31, est toujours rapporté à celui des axes passant par le centre, autour duquel le Vaisseau tourne; on a vu que le moment d'inertie est égal à la somme du produit de chaque poids, par le quarré de sa distance à l'axe auquel on le rapporte : ainsi dans les Vaisseaux semblables, il est comme la cinquieme puissance d'une des dimensions, la force du Gouvernail de son côté, est proportionnelle à la surface ou au quarré d'une dimension multipliée par le bras du levier qui en suit la raison simple, ensorte que la force, pour tourner, étant comme le cube & la difficulté comme la puissance 5: la difficulté relative est comme la puissance 2, & un Vaisseau double d'un autre aura une difficulté quadruple. Tant qu'un effort agit constamment , jusqu'à ce qu'il ait produit une résistance sensible, il produit un mouvement uniformément accéléré, & qui est comme le quarré des temps; c'est encore un principe incontestable de la méchanique; les mouvemens de conversion doivent donc être pareillement accélérés jusqu'à ce que la réfistance latérale de l'eau la détruise, & par conséquent

108 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX

elle doit être telle dans l'origine de ces mouvemens. Un Vaiffeau qui auroit une difficulté quadruple d'un autre, décriroit dans le même temps un angle qui ne feroit que le quart de celui du premier Vaiffeau; mais dans un temps double de celui-ci; il décriroit un angle quadruple, & par conféquent égal à celui du premier Vaiffeau, & ainfi les temps dans lesquels les Navires femblables & semblablement chargés, décrivent des angles égaux, sont comme les dimensions simples; en estet, tant que l'on fait abstraction de la résistance de l'eau, le mouvement de conversion et un mouvement accéléré, car le premier mouvement de conversion acquis continueroit, quand même l'action du Gouvernait cesseroit, puisque la résistance seule de l'eau peut le détruire; mais comme cette action continue, il y a de nouveaux degrés de vitesse de conversion.

Le temps des rotations est en raison inverse de la racine quarrée de la surface du Gouvernail; si le Gouvernail restant le même, on fait varier la seule longueur des Vaisseaux, le moment d'inertie sera en raison triplée, & le levier avec lequel le Gouvernail agit, croît en raison simple; ainsi le temps des ro-

tations sera comme la longueur.

Mais tout ceci n'est exact que dans les premiers instans du mouvement, car bientôt la résistance les rendsensiblement uniformes. Tout le reste étant égal, le Vaisseau dont la surface est plus grande, a de ce côté une plus grande résistance : la vîtesse angulaire ou l'angle de conversion étant le même, le Vaisseau. dont la longueur est la plus grande, va choquer latéralement le fluide, avec une vîtesse en raison des longueurs, & la résistance est encore en raison doublée; ainsi la résistance est comme la troisieme puissance des longueurs, ainsi si le Gouvernail restant le même, on fait varier les longueurs, le temps des conversions sera comme la puissance ! des longueurs, si la vitesse est plus grande, tout le reste étant le même, les mouvemens de conversion feront comme les vîtesses, ce qui est évident, car l'effort augmente comme le quarré des vîtesses, & le temps des conversions est en raison doublée inverse des efforts.

\$6. Pour trouver d'une façon générale quel doit être l'angle

du Gouvernail pour produire le plus grand effet dans les routes obliques qu'on supposera (Fig. 35.) que le fluide au lieu de se mouvoir parallelement à l'axe, a une certaine obliquité qui est la direction BM nommant m le sinus de son incidence fur le Gouvernail, n son cosinus, y la ligne CE qui représente l'effort direct du Gouvernail, x la ligne BE qui représente l'effort latéral, on a mmx pour l'effort latéral, lequel doit être un maximum, alors 2 my = nx, & comme la dérive est donnée, & que son supplément est égal à la somme des angles m & y, nommant A, cette somme, par les théorêmes généraux des valeurs des fommes des angles (nº. 50). & Géométrie de M. Bezout, 284) on a cos. A = my + nx, donc $n x = \cos A - m y = 2 m y$ ou $\cos A = 3 m y$: on retrouve ici la marche du nº 76. On peut observer que puisque 2m:n::x:y, fi m=45 $^4x=2y$, & l'angle avec le prolongement de la quille est 26 4 34'.

On a considéré les effets principaux, négligeant ceux qui, quoiqu'absolument liés à l'effet du Gouvernail, ne changent qu'insensiblement l'état du Navire; tel est celu par lequel l'u-fage du Gouvernail donne une inclinaison autour de l'axe horizontal situé dans le sens de la largeur qui passe par le centre de gravité du Vaisseau. M. Euler en a parlé (Théorie complette, &c.) maissi l'ust de l'indiquer, & j'ai cru devoir négliger tout ce qui est insensible, & le remplacer par les observations utiles.

87. La facilité de gouverner n'est pas au reste une expression claire & absolument définie, c'est quelquesois faire un mouvement de conversion dans le moindre espace possible, & c'est en ce sens que je le prendrai toujours; quelquesois c'est faire un mouvement de conversion dans le moindre temps possible. Ces deux esfetes ne sont pas liés l'un à l'autre, la plus grande vitesse du Navire peut rendre son mouvement de conversion plus prompt, sur-tout pour de petits angles, & cependant l'espace parcouru peut être plus grand : il est certain que quand on songe à la sûreté de la navigation, il est présérable de tourner dans peu d'espace : c'est principalement dans les passages étroits, où les courans sont insensibles qu'on en voit la vérité; mais si les courans sont sensibles, opposés d'ailleurs à la route

CONSTRUCTION DES VAISSEAUX:

du Vaisseau, ce qui est le plus avantageux, c'est de gouvets ner dans le moindre espace, non pas relatif, mais absolu possible. Dans un rel cas le Navire qui gouverneroit le mieux, seroit celui qui auroit seulement la vitesse qu'il lui saut pour

refouler le courant.

88. Pour qu'un Vaisseau gouverne bien, il faut qu'il ait le moindre mouvement d'inertie possible, ce que l'on peut exécuter par l'arrimage, en rapprochant de l'axe vertical qui passe par le centre de gravité les poids les plus lourds, autant qu'il se peut, & par conséquent on doit donner aux coupes des extrêmirés une inclinaison verticale assez considérable; car il arriveroit, de deux choses l'une, ou les capacités intérieures en seroient remplies, alors le Navire gouverneroit mal; ou elles se roient vuides, ce qui (par le n° 36) nuiroit à la stabilité; toutes les raisons possibles sont voir pareillement qu'on doit porter vers les extrêmités les parties les plus légeres du chargement : les Lecteurs voient de plus que cette disposition est avantageuse pour remédier à l'axe des Vaisseaux.

Pour diminuer l'élancement & la quette, on a mis vers les deux extrêmités des Massif, d'une épaisseur égale à cella de la quille. Si on nomme leur surface A, & la surface longitudinale du Navire B, la distance au centre l, & la résistance des massifs sera A l': celle du Vaisseau, à cause des dissérentes viresses & bras de levier sera l'. B est la surface latérale prisé sur le plan de longueur, mais qu'il faur en général diminuer d'un tiers, à cause des inclinaisons verticales. Si donc par B on entendoit la surface totale, les résistances seroient comenteres des la surface totale, les résistances seroient com-

me A: B

Quoique la suppression de la quette augmente le bras du levier du Gouvernail, on voit que ce n'est pas une compensation; si la quette est 3 pieds, la longueur du Navire 120; lorsqu'on la supprimera, la résistance augmentera de 1. et le bras du levier du Gouvernail; & par conséquent sa sorce augmentera de 1. seulement.

CHAPITRE XII.

Des Navires allant à la Rame

89. LES Bâtimens à rame ont besoin d'une moindre stabilité que ceux qui sont faits pour aller à la voile : le centre des efforts qui les poussent, n'étant pas fort élevé, ils doivent avoir peu d'inclination verticale, c'est ce qui constitue la différence principale de construction de ces Navires; cependant comme ils vont quelquefois à la voile, aucun des principes établis cidevant n'est indifférent pour leur construction, & il faut de plus examiner l'effet des rames. Pour cela nous supposerons (Fig. 37) d'abord le Navire immobile. Soit la rame F G attachée sur l'apostis ou platbord en D, ensorte qu'elle puisse recevoir un mouvement angulaire autour du point D, & faisons abstraction du poids de la rame ; sa vîtesse dépend du Rameur ou de sa force. La résistance que la rame éprouve en G de la part du fluide, est en équilibre avec l'effort qu'emploie le Rameur: supposons le mouvement angulaire donné, & examinons ce qui arrivera en allongeant la partie DG: on verra que le mouvement angulaire étant aussi donné, la vîtesse du fluide; fera aussi plus grande pour choquer la palle R, en raison des longueurs; & comme les résistances sont comme les quarrés des vîtesses, elles sont donc comme les quarrés de DG; en outre le bras de levier agit comme cette même longueur; ainsi le moment de l'action de l'eau sur la palle, est comme le cube de la partie extérieure ou comme DG'; il faudroit donc, pour que le Rameur n'éprouvât qu'une résistance égale, diminuer la surface de la palle, comme DG ': mais alors la résistance de l'eau seroit diminuée dans le rapport de la longueur.

Il en résulte donc que dans ce cas, il seroit avantageux de diminuer la longueur de la rame, jusqu'à l'insini, si cela etoit possible, en augmentant la palle dans la même raison, ainsi que

le dit M. Bouguer. (Traite du Navire, page 110.)

90. Supposons maintenant le Navire en mouvement, & la vîtesse donnée; supposons en outre que la vitesse du Rameur; pour agir commodément, foit encore donnée, & de deux pieds ; par seconde, il sest évident que la vîtesse de la palle fera dans le rapport de la partie FD, à DG, mais cette vîtesse n'est pas celle de l'eau : elle doit être diminuée de toute la vitesse du Navire : ensorte que si sa vîtesse étoit plus grande que celle de la palle, comme il peut arriver quand on va en mêmetemps à la voile, la rame seroit un obstacle à la marche. Le point où la rame ne fait nul effet, est facile à déterminer par cette analogie : 2 1 pieds, vîtesse du Rameur, vîtesse du Navire que je supposerai ici 5 pieds, comme FD: DP:: 1:2; enforte que si DP=2FD, la rame ne sera ni avancer ni reculer le Navire; mais si la partie DF est plus courte, les rames retarderont le Navire, & si la vîtesse étoit 7 : pieds par seconde, il faudroit que DP sût plus grand que trois fois FD: dans ce cas l'effort de l'eau est généralement comme (DG-DP) & le moment de cet effort est (DG-DP)2 DG. La résistance a toujours pour bras de levier DG: mais ici il ne peut jamais devenir égal à o, ou se confondre avec le point d'appui, il ne peut jamais être moindre que DP. L'effort, selon que la palle sera en G ou en g, à i distance de P à G, l'effort de l'eau fera quadruple en G de ce qu'il est en g, ou, si on veut que l'effort de l'eau soit le même, il faudra que la palle en g ait une surface quadruple. Il est vrai que cet effort de l'eau ayant un bras de levier moindre dans le rapport de 7 à 8 : on pourra encore augmenter cette palle de ; , fans que la fatigue du Rameur augmente, ce qui donneroit une vîtesse plus forte de

91. Il est certain que s'il étoit permis de saire ces abstractions, si la sorce du Rameur est toujours la même, si on pouv voit toujours augmenter l'étendue de la palle, il y auroit quelqu'avantage à la placer sort peu au delà de P, plutôt qu'en G. Dans la supposition que ces longueurs, à compter de D, suivent le rapport de 3 à 4, l'augmentation de vitesse seroit de V 4 à V 3, ou de près de +; mais comme la surface de la palle ne peut être augmentée au delà de certaines bornes, on est

obligé d'y renoncer.

Il semble qu'elle ne peut être commodément de plus d'un demi-pied par homme; c'est au moins la dimension que la pratique lui donne : quand on pourroit l'augmenter de moitié; il s'ensuivroit qu'elle ne pourroit être rapprochée que d'environ : de la distance P G ou de : de la distance totale au point D, ce qui ne feroit qu'une augmentation de vîtesse de + environ. En général (ax+x'). S, est constant, Sest la surface, a & a+x les parties DP & DG: mais il vaut mieux faire la rame plus longue: sans cela, si l'on a des Rameurs vigoureux, on aura une perte réelle de vîtesse ; je suppose que le Vaisseau puisse faire + de plus de chemin, alors le point P fera à 3.3 parties du point D: ainsi la nouvelle palle aura une vîtesse de 100 sa surface est 1, donc l'effort de l'eau est 2181 pendant que la palle ordinaire en G a une vitesse de 700 ou 2450, & l'effort de l'eau est plus fort de ;, dans la difposition la plus ordinaire. Il n'y a donc pas de rapport bien déterminé : il semble qu'on peut supposer que tous les désavantages sont assez bien conciliés quand la partie P G est égale à l'intérieure; au reste, s'il paroît quelqu'incertitude dans la sixation présente, c'est qu'elle est inévitable; on peut s'en convaincre par la lecture des ouvrages de MM. Euler & Bouguer ; j'ai seulement cherché à rendre cette solution plus simple.

On peur remarquer que les folutions de M. Euler dans le Livre intitulé Scientia Navalis, & dans la Théorie complette de la Confruztion des Vaisseaux, sont différentes. Nous donnerons ici les longueurs qui nous paroissent convenables : le Rameur ayant une vitesse de 2 pieds i par ", qui nous parois l'essort ordinaire, si le Vaisseau stait 1500 toises par heure, le rapport des parties intérieures & extérieures est 10 & 20 & la longueur de la partie extérieure doit augmenter d'une partie pour 150 toisses de plus de vitesse, si elle étoit 4500 toises ce seroit le rapport de 10 a 40. Ce rapport est proportionnel à la force du Rameur. S'il sait, par exemple 3 pieds par seconde, alors ce seroit à 1800 toises que correspondra une augmentation de longueur de la partie extérieure de la rame double de l'intérieure.

92. Il est à propos de donner une idée de la force que les Rameurs peuvent employer : on l'évalue communément à 32 l.

114 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX.

mais le temps qui est employé pour retirer la rame de l'eau, & la remettre étant à peu-près la moitié du temps que le Rameur travaille, on peut supposer que cet effort se réduit à 16 liv. mais ce n'est pas la seule diminution. Lorsque le Vaisseau va vîte & fait 3000 toifes par heure, la longueur de la partie extérieure étant trois fois celle de la partie intérieure, il faut diminuer cette force dans le rapport de 3 à 1 : ainsi le Rameur n'emploie que s liv. ; pour faire avancer le Navire. Quel que foible que foit cet effort, je doute qu'il foit possible d'inventer aucune machine où il y ait une moindre perte : celle qui réfulte de la vîtesse du Navire est indispensable; car il faut toujours que la rame, ou ce qui en tiendra lieu, ait une vîtesse plus grande que celle du Navire ; ainsi pour donner 2 pieds ; de vitesse à la rame ou à la machine, si la vitesse du Navire est 7 pieds -, il faudra qu'elle ait une vîtesse de 10 pieds : si c'est une roue, il faudra un diametre quadruple; la feule chose sur laquelle on puisse espérer de gagner, c'est sur le temps que la rame ne sert point, qui est celui qu'on la tire de l'eau; mais je pense que la rame étant un levier simple, se ramene plus aisément, sur-tout si on charge la poignée, que toute autre espece de machine, qui n'auroit pas un mouvement continu. Comme l'effort du Rameur dans un temps donné, est constant; la continuité de mouvement est une perte sur l'intensité de la force : & d'ailleurs , il est difficile d'établir dans les Navires une roue, machine qui seule pourroit procurer un tel mouvement : il me semble donc qu'il est impossible de faire aucune découverte utile en ce genre, à l'exception de proportionner & agrandir les palles des avirons, quand la vîtesse du Navire doit être petite.



CHAPITRE XIII.

Des Mouvemens aecélérés.

N a jusqu'ici considéré les vîtesses uniformes : cependant un Vaisseau ne passe de l'état de repos à celui du mouvement, ou réciproquement de celui du mouvement à celui du repos, que par des nuances successives d'accélération ou de retardement. Si le vent pousse un Vaisseau, on voit que dans un fort petit espace de temps, c'est le choc d'une très-soible masse d'air qui, suivant les principes du choc des corps, se trouve agir sur une grande masse. Une Frégate qui a 6000 pieds d'étendue de voiles, & 800 tonneaux de poids, étant poussée pendant une " par un vent quia 28 pieds de vitesse, la densité de l'air étant à celle de l'eau, comme 784 est à 1, reçoit un effort ou un poids de 1 livre + par pieds ou de 7200 liv. & la Frégate pelant 800 tonneaux, on fera cette analogie: 800 tonneaux ou 1600, 000 liv: 3200 :: 28 pieds : est à un quatrieme qui sera l'espace dont le Navire sera avancé pendant ce temps: on trouvera 1 pouce ; , alors la résistance de l'eau, le plan résistant étant de 30 pieds, sera égale à 9 onces. Dans la 10e ", la vîtesse du Navire seroit 15 pouces à peu-près, & la résistance feroit de 908 onces ou de 56 livres : la vitesse relative du vent. feroit 26 pieds 9 pouces, enforte que son action seroit seulement 6780 livres, dont il faut ôter les 56 livres de résistance, il ne resteroit plus que 6824 liv. On trouveroit l'accélération pour cet instant, en faisant l'analogie suivante 1600,000: 6880 - 56 ou 6824:: 26 pieds 9 pouces: 4e terme qui seroit à peu-près i pouce ;, ainsi l'accélération seroit diminuée de ;; on peut chercher ainsi les accélérations par parties; mais il est préférable de recourir à la théorie de la proposition 35 des Principes de Newton, pour les accélérations & retardemens.

1°. Si le globe & les particules sont privés de toute force élas-

tique & réfiéchissante, la résistance qu'un globe éprouve; est à la force par laquelle tout son mouvement peut lui être ôté ou communiqué dans le temps dans lequel un globe quadruple parcourt la 3° partie de son diametre, comme la densité du milieu est à la densité du globe.

2°. La résistance que le globe éprouve, est toute chose égale

en raison doublée de la vîtesse.

3°. Cette résistance est aussi en raison doublée du diametre.

4°. Elle est aussi comme la densité du milieu.

" On supposera maintenant un globe pesant 800 tonneaux, & ayant 30 pieds de résissance, comme le globe diminue la résisance de moitié, son grand cercle est 60 pieds & le diametre est 8 pieds ², & un tel globe, s'il pesoit autant que le Navire;

auroit environ 66 fois la densité de l'eau.

Par les Corollaires 7 de de la Proposition 35 & 9 de la Proposition 36 un globe qui se meut dans un fluide non élastique, & de la même densité que lui, a plutôt perdu la moitié de sa vitesse, qu'il ne décrit la longueur de deux de ses diametres, & puisque la perte de résistance est comme les densités, il faudroit multiplier 17 pieds à double du diametre par, 66, on auroit près de 200 toiles de chemin parcourus quand la vitesse du Navire est diminuée de moitié.

Mais comme il naîtroit des résissances accidentelles, on calculera ce qui arriveroit si la résissance étoit absolue, elle seroit d'environ 280 pieds; le diametre d'un cercle dont l'aire est double, seroit de près de 27 pieds & la densité de ce globe seroit environ 12 de celle de l'eau; ainsi un pareil navire perdroit la moitié de sa vitesse en parcourant environ sa longueur.

Quoique ce ne foit exactement ni l'urie ni l'autre de ces folutions, la derniere approche le plus d'être exacte, à ce qu'il m'a paru; au reste ces expériences ne peuvent avoir lieu, que le

vent par le travers , & sont difficiles à faire.

On peut remarquer que dans toutes les hypotheses, la vitesse du Navire ne seroit nulle, que dans un temps infini, à à moins qu'on n'admit une réssifiance proportionnelle au temps, telle que seroit la ténacité des parties du sluide, &c. Les mouvemens de rotation occasionnés par l'action du Gouvernail sont accélérés au moins dans les premites instans. On a vu (n° 31) que la difficulté du Navire à prendre du mouvement est égale au moment d'inertie rapporté à l'axe vertical qui passe par le centre de gravité. Comme on considere alors les momens absolus, il faut réduire l'action du Gouvernail, à une quantité qui soit du même genre; ainsi son action est, en raison de la fursace reduite & du quarré de la vitesse moyenne. La théorie des oscillations & rotations, ayant été suffisamment établie, il suffit de donner un exemple de la maniere dont les calculs doivent se faire.

Supposons que la surface latérale du Gouvernail, réduite; soit égale à un plan de 8 pieds, choqué perpendiculairement; que la distance à l'axe verticale qui passe par le centre de gravité, soit 60 pieds, la vitesse du Navire étant 15 pieds par seconde, ou un peu plus de trois lieues par heure, son déplacement 22400 pieds cubes ou 800 tonneaux, ensin que la diffance moyenne dont on doit compter les montens d'inertie sont 35 pieds, le moment d'inertie est 22400, 1225, ou 27,440,000.

On cherchera quel seroit l'angle de conversion, pour une intervalle de 10° comme il s'agit ici de mouvemens accélérés, on prendra le quarré de la moitié du chemin parcouru pendant ce temps, lequel est 150 pieds, le quarré de la moitié de ce nombre est 5625, qu'il faut multiplier par 8 pieds, surface réduite, & par le bras de levier 60, le produit est 2700000, & divisant 27, 440, 440,000, par ce nombre, le quotient est 10.16, ainsi l'angle de rotation est de 5° \(\frac{1}{2}\) ou \(\frac{1}{2-1}\) e du rayon.

«Ce genre de calcul se rapporte à celui de M. Euler (Théorie » complette de la Construction & Manœuvre des Vaisseaux) pour » trouver l'accélération dans le mouvement de rotation, il suu » selon les regles de la Méchanique, multiplierle moment des forces, par la double hauteur, dont corps les tombent dans une « » & divisse le produit, par le moment d'inertie du Vaisseaux ainsi » l'expression de l'accélération est du quarré de la vitesse, « divisse » par le le moment d'inertie » par le moment d'inertie. La fraction numérique qui en résulte, » exprimera toujours le sinus de la vitesse angulaire qui sera en-

» gendrée dans une seconde (le sinus total étant un pied) & il » faut avertir que la vîtesse angulaire, est exprimée par l'angle » qu'elle est capable de parcourir dans une seconde, & l'angle » dont le Vaisseau tourne, est la moitié de la vitesse qu'on a » trouvée ».

Mais aussi-tôt que le Vaisseau commence à tourner autour de son axe vertical, & que par conséquent tant sa direction que sa vîtesse éprouvent guelque changement, il est clair que la force de l'eau sur le Gouvernail est changée : il ne peut se faire un grand mouvement de conversion, sans que toutes les quantités du Numérateur ne changent, & sur-tout lorsqu'il s'agit de virer vent devant; si l'accélération continuoit comme le quarré des temps, un Navire tel que nous avons supposé, tourneroit de 90 en 40 ", & cela fans être aidé par les voiles.

Au reste, cette maniere de calculer les mouvemens de rotation que j'ai empruntée de M. Euler, ma paru plus simple que celle de M. Bouguer, en ce qu'elle n'a nul rapport au cen-

tre de conversion.

Effectivement, on fait que l'effort d'une livre, est ce qui fait parcourir à un poids d'une livre, une espace de 15 pieds par seconde, d'un mouvement accéléré, & 8 pieds seulement à un poids de 120 liv. ainsi le chemin parcouru est égal à l'effort x 15 pieds, & dans l'exemple précédent, c'est, 270 livres ou 3 pieds + cubiques d'eau, multipliés par 15 pieds & par 8, étendue de la surface, & par 60 bras de levier, la difficulté à se mouvoir étant toujours le moment d'inertie.

Il y a une observation à faire, c'est que le centre de conversion, est le point qui reste fixe, & autour duquel les deux extrêmités tournent. Lorsque le Navire est en repos, ce point est toujours le centre de gravité, parce que ce centre repréfente le mouvement du corps entier, & quand il est fixe; il faut bien qu'il foit le centre du mouvement qui en est le seul point fixe. Dans toutes les recherches actuelles, il n'est pas nécesfaire de connoître combien le corps entier du Navire, est transporté par l'action du Gouvernail; c'est un esset absolument distinct, & qui n'est pas plus à considérer que ne seroit un courant.

Ce qui est dit du Gouvernail peut s'appliquer avec la même facilité à l'effet des voiles, c'est le même genre de calcul, ce qui a déterminé à expliquer en détail ce genre d'actions.

Il est à observer que quand un Navire a une résistance accidentelle, il gouverne moins bien par le gouvernail; car l'action du vent est la même, mais le Navire marche plus mal. Si la résistance accidentelle est telle que la vitesse soit diminuée dans le rapport de 3 à 2, l'essort sera diminué comme 9 est à 4, ainsi la même position du Gouvernail qui contrebalanceroit environ 9 pieds de dissérence de position de voilure, n'en pourra contrebalancer que 4, & il en est de même du mauvais voilier

95. Les accélérations de mouvemens dans les tangages peuvent fe réduire aux mêmes principes; c'est la disference de momens entre les diverses parties du Navire & du déplacement qui est la cause de ce mouvement: plus cette dissérence est grande, plus l'action du tangage sera vive, & delà il résulte qu'un Navire dont la flottaison feroit très-grosse, & conserveroit long-temps une largeur considérable, les sonds du reste étant extrêmement taillés, auroit le tangage le plus prompt, & de la plus grande étendue; mais on a observé qu'il faut faire ensorte que le Navire suive les mouvemens de la mer, cat plus il résiste à ses agitations, plus les chocs sont subits, ce qui est le plus dangereux pour la mâture.

Si l'action du Gouvernail se réduit en peu de temps à des mouvemens presqu'uniformes, il n'en est pas de même du tangage, c'est un mouvement toujours sensiblement acceléré, pas uniformément à la vérité; car à chaque instant, la différence de momens, entre les Parties du Navire & du déplament varie; mais de maniere que la résistance de l'eau peut être négligée, & qu'il n'y a que la poussée verticale à examiner.

Comme il arrive fort fouvent qu'on a besoin de connoître la force de l'eau & du vent pour de certaines vîtesses, on en donnera les Tables dans la page suivante.



Vitesses et Efforts de l'Eau et de l'Air.

Eau,				Vent.		
1	pied par Seconde,	liv.		5 pieds		037
2	pied par decouder,	4	8	10 picus		150
		10	8	15		237
1		19	2	20		600
3 4 5 6		30	0	25		937
6		43		30	1	350
		58	8	35	1	837
7 8		76	8 8	40	2	400
9		97	2	45		037
10		120	- 1	50	3	750
11		145	2	22	4	537
12		172	8	55	ŝ	400
13		202	8	65	5	337
14		235	2	70	7	350
13		270	0	75	7	437
16		307	2	75 80	9	600
17		346	8	85	10	837
18		388	8	90	12	150
19		433	2	95	13	537
20		480	0	100	15	000
21		529	8	105	16	537
22		580	8	110	18	150
23		634	8	115	19	837
24		691	2	120	21	600
25		750	٥	125	23	437
26		811	2	130 .	25	350



RÉSUMÉ

RÉSUMÉ

Des Principes généraux de Construction & Manœuvres des Vaisseaux.

CHAPITRE XIV.

96. Lest absolument nécessaire que les Navires de Guerre puissent porter leur Artillerie, Vivres, Agrêts, Équipages, & quelque lest, sans cependant perdre l'usage de leur premiere batterie, qui doit être élevée au dessus de l'eau d'une quantité suffisance. De même les Navires Marchands doivent pouvoir porter le chargement qu'on se propose; il faut donc s'assurer si le Navire qu'on projete, n'enfoncera pas dans l'eau, au delà du point qu'on a déterminé. C'est un principe incontestable qu'un corps enfonce dans un fluide jusqu'à ce que le volume déplacé soit égal à son poids, & l'on sait que la pesanteur du pied cube d'eau de mer est de 71 livres 6 onces, ou que 28 pieds cubes pefent environ 2000 livres. Comme on a les états des différens poids qui entrent dans un Navire, il ne s'agit que de mesurer le volume d'eau qu'occupe la carene. Ce calcul n'a aucune difficulté : on regarde les courbes qui composent le Vaisseau comme un assemblage de lignes droites; ce qui n'occasionne aucune erreur sensible, quand on divise la carene en un grand nombre de parties. L'exemple de ce calcul, qu'on trouvera à la fin de ce traité, montrera la façon la plus simple de le disposer, & sera disparoitre toutes les difficultés qui pourroient se présenter. Si le volume d'eau ainsi calculé & multiplié par 71 livres 6 onces, poids du pied cube, donnoit un produit moindre que le poids du Navire, on augmenteroit les capacités de la carene projetée; si au contraire il étoit plus considérable, on diminucroit les capacités, pour donner un peu plus aux autres qualités du Navire.

97. On a ensuite enseigné à trouver le centre de gravité de la carene du Vaisseau. Cette théorie est fondée sur ce principe incontestable de méchanique, que le moment d'un poids est proportionel à ce même poids, multiplié par la distance au point d'appui : c'est ce qui a lieu à chaque instant & qu'on reconnoît quand on se sert d'une Romaine. Le centre de gravité étant le point d'équilibre, un point tel que les momens de part & d'autre sont égaux; on a une maniere très-simple de le trouver. On suppose un point d'appui tel que l'on veut, & l'on cherche ses momens par rapport à ce point; on ajoute tous ceux qui sont du même côté, & on soustrait ceux qui sont du côté opposé. s'il y en a quelques-uns; c'est-à-dire, si le point d'appui est pris dans l'intérieur du corps, on divise la somme des momens ainsi trouvée par celle des poids, & l'on a la distance du point d'appui au centre de gravité. C'est une espece de regle de fausse polition; en effet, puisqu'il y a des momens par rapport au point qu'on a pris pour terme, ce ne peut être le centre de gravité; mais cela suffit pour voir de combien doit être éloigné ce centre, pour rendre les momens nuls. Je suppose que prenant un point d'appui quelconque, la somme des momens soit de 1000 sur la droite, & que les poids soient de 100, il est visible qu'en prenant le centre de gravité de dix parties plus avancé vers la droite, les momens seront nuls; car tous les poids auront un moindre bras de levier de la valeur de dix parties, & ainsi leur produit sera moindre de 1000.

La forme des Vaisseaux étant irréguliere pour trouver le centre de gravité de la carene, on suit la méthode d'approximation, qui conssiste à partager les courbes qui la composent en parties sensiblement droites, & l'on cherche le moment de chacune de ces parties. On donnera à la sin du traité, l'exemple de ce calcul. On trouve, en suivant les mêmes principes, le centre de gravite des poids qui entrent dans le Vaisseau, on l'a nommé centre de la charge; le centre de gravité de la carene,

a été nommé quelquefois centre de figure.

On cherche le lieu du centre de gravité de la carene, par rapport à la longueur & la hauteur. L'égalité qu'on observe dans la figure des deux moitiés de couples à droite & à gauche de la quille, ainsi que dans leurs chargemens, sait que les centres de la carene & de la charge, sont roujours au milieu de la largeur du Vaisseau, lorsqu'il est dans sa position naturelle. Dans l'état actuel de la construction, il ne sont guere en avant du milieu que de de la construction, il ne sont guere en avant du milieu que de de se la longueur totale; cette quantité peut varier d'environ un autre 80°. La hauteur des centres de la charge & de sigure, n'est pas la même. Ils doivent seulement être dans la même verticale: c'est cette hauteur des centres de gravité, qui est la plus variable, & qu'il importe le plus de connoitre par la relation qu'elle a avec la flabilité ou la qualité de bien porter la voile. C'est par rapport à la flottaison que l'on doit considérer la hauteur de ces centres, & non pas par rapport à la quille, à cause de l'acculement, qui, quoiqu'il change peu la position absolue de centre de sigure, parostroit y occa-

98. La théorie des centres de gravité conduit à la recherche de la flabilité, & il est à remarquer qu'on peut être assuré de donner aux Vaisseaux cette qualité essentielle, parce que les

principes de cette théorie sont certains.

Pour en donner une idée, on a supposé d'abord un Vaisseau chargé uniformément, & de poids d'une densité égale à l'eau. On a trouvé que lorsqu'il est incliné, l'esfort pour produire cette inclinaison, est mesuré par lon changement d'état, c'est-à-dire, par le moment des parties de la carene qui entrent dans l'eau & en sortent; & dans les inclinaisons fort petites, cet essort ou la stabilité qui lui est égale, est proportionnelle à la somme des cubes de la stortaison; car si on considere une seule coupe, plus elle aura de largeur, plus la partie qui entre & sort de l'eau aura de longueur & de hauteur pour une inclinaison d'un angle donné, & cette partie triangulaire aura un bras de levier plus long. Delà il résulte que dans les navires semblables & semblablement chargés, la stabilité est comme le quarré quarré des largeurs. On sait qu'onappelle figures semblables, celles où toutes les dimensions changent proportionellement.

La stabilité augmente même dans un plus grand rapport que la fomme des cubes des largeurs, lorsque le centre de la charge est au dessus du centre de figure. Cette théorie se trouve consirmée

124 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX

par la pratique, puisqu'on fouffle, c'est-à-dire qu'on augmente les largeurs à la stottaison des Vaisseaux qui portent mal la voile. Quand des Vaisseaux ont ce désaut, on peut calculer de combien doit être ce fousslage, pour ne pas être insussisant. On a observé dans le traité, qu'il doit être principalement dans la partie la plus large du Vaisseau, parce que l'augmentation de largeur étant la même, son effet est proportionel au quarré de la premiere largeur où on l'ajoute.

Un Vaisseau pouvant s'incliner sur le côté ou dans le sens de la longueur, la stabilité se rapporte aux deux axes principaux de longueur & de largeur. C'est la stabilité latérale ou rapportée à l'axe de longueur qu'il importe le plus de connoître, parce qu'il peut arriver qu'elle soit insussitante. Celle qui s'oppose à l'inclinaison dans le sens de la longueur est si considérable, qu'il ne peut y avoir de danger de ce côté. L'observation que cette stabilité est très-considérable, nous a conduit à calculer d'une maniere très-simple & très-exacte, quels poids donnent une certaine disservante de trant d'eau.

Malgré la certitude des principes de la stabilité, il y avoit une diversité d'opinions sur les conséquences qui en résultent. On peut inférer de plusieurs passages du traité du Navire, que M. Bouguer pensoit qu'il faut abaisser le centre de figure le plus qu'il est possible, au moins en est-ce l'interprétation la plus naturelle, & quelques Constructeurs même, ont cru que c'étoit un principe de construction. M. Euler dit au contraire. le centre de figure doit être le plus élevé qu'il est possible. (on suppose toujours le déplacement & la flottaison donnés). Cette question étant intéressante, je l'ai examinée : c'est de la qualité du chargement que dépend la vérité de l'une ou l'autre affertion. Considérant les Vaisseaux tels qui sont & tels qu'il ne peuvent s'empêcher d'être, il faut élever ou rapprocher de la flottaison le centre de figure. Les cas où l'abaissement du centre de figure augmente la stabilité, ne peuvent être considérés: ce seroient ceux où par la foible pesanteur des hauts & de la coque en général, la grande quantité & qualité du lest, le Vaisseau auroit déja une très-grande stabilité, & il est évident qu'on ne doit pas s'arrêter à des moyens qui l'augmentent quand

elle est plus que suffisante, & la diminuant lorsqu'elle est foible.

On peut encore appliquer cette théorie à la détermination

d'une question importante, relativement aux Vaisseaux à trois ponts; c'est de savoir s'il n'est pas avantageux de ne jamais les saire pour porter 7 mois de vivres; j'ai été conduit par la théorie, à penser qu'on ne doit pas les saire pour plus de 5 mois de vivres, si l'on ne veut pas préjudicier trop à leurs autres qualités, ou

les faire sur des dimensions outrées.

99. J'ai enfuite traité du roulis. Cette matiere offre plusieurs considérations : le Vaisseau peut avoir plus ou moins de facilité à prendre du mouvement, selon que ses différens poids sont plus éloignés du centre de ce mouvement, qui est le centre de gravité : elles ont de plus grands ou de moindres arcs à décrire dans les roulis de même étendue. Ces mêmes poids y résistent d'ailleurs selon leurs distances au point d'appui, par le principe général de méchanique, qui est la base de la théorie du centre de gravité. Cette résistance, qui est la même quand il faut passer de l'état du mouvement à celui du repos, est comme le produit de chacun des poids par le quarré de leurs distances à l'axe de longueur passant par le centre de gravité, c'est ce qu'on nomme moment d'inertie. D'un autre côté, plus le Navire a de stabilité, plus il est forcé de revenir à sa situation naturelle quand quelque cause l'en a déplacé; ainsi la difficulté réelle que le Navire éprouve à changer d'état, est comme son moment d'inertie total, divisé par la stabilité. On a coutume de la rapporter à la longueur d'un pendule qui feroit fes oscillations dans le même temps que le Vaisseau.

Une autre considération très-importante; c'est celle du mouvement des vagues, qui occasionnent les balancemens du Vaisseaux C'est par la combination des rapports des oscillations particulieres des vagues & des Vaisseaux, qu'on peut expliquer tout ce qui a rapport aux roulis, & s'en former une idée exache; ainsi cette partie de la théorie peut être regardée comme nouvelle. Voici un exemple de la différence qui se trouve dans les conséquences qui se tirent, lorsque l'on considere le roulis, abstraction faite des vagues, ou avec la liaison

126 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX

qui se trouve nécessairement entre elles & ce mouvement des vaisseaux. Dans la premiere maniere de l'envisager. la vivacité du roulis est toujours accompagnée d'une diminution dans fon amplitude ou étendue, & parconféquent les roulis les plus prompts seroient les moins fatiguans pour la mâture; car la totalité des arcs décrits en même temps seroit la même, & quand le roulis feroit plus prompt, il y auroit un moindre éloignement de la verticale; ainsi la mâture étant plus à plomb, seroit moins fatiguée. Un démâtement total arrivé par les suites de la soudre dans la Malicieuse que je commandois en 1760, m'a donné la facilité d'étudier cette partie, & de reconnoître la fausseté de la conséquence ci-dessus. J'ai vu qu'un Vaisseau qui a des roulis très-prompts, peut les avoir d'une grande étendue, & j'ai calculé la différence que la résistance de l'air, occasionnée par le mouvement de la mâture y avoit apportée.

Comme les flottaisons changent considérablement dans les roulis, la forme des hauts doit contribuer à leur vivacité : ils doivent être d'autant plus prompts, que le Navire a moins de rentrée. Cet examen a fourni quelques regles de construction; lorsqu'un Navire par son peu de bricole (ou poids supérieur). par la qualité de son chargement & par la forme de ses fonds, a beaucoup de stabilité, il doit avoir plus de rentrée pour rendre les mouvemens du roulis plus doux. A la vérité cette rentrée a des inconvéniens réels pour l'appui des mâts, le service du canon &c. mais d'un autre côté rien ne fatigue plus la mâture que des roulis fort vifs; pour éviter cette nécessité d'une rentrée considérable, il ne faut pas trop diminuer la bricole des Navires : des Frégates de très-grande dimension ne doivent donc pas être sans canons de gaillards. Lorfqu'elles porteront une artillerie proportionnée à leur grandeur, la flabilité diminuée un peu par cette disposition, devra être augmentée par la plus grande étendue des flottaifons inclinées; alors on retirera tous les avantages possibles. les roulis ne seront pas plus prompts, les mâts seront mieux tenus, le Navire aura plus de force, & le service de l'artillerie se fera plus aisément, sans que la marche puisse être altérée. Mais ce

dernier article ne dépend pas des principes exposés ci-dessus. (1) 100. On pardonnera sans doute une observation que j'ai eu lieu de faire dans la Malicieuse lorsqu'il arrive des démâtemens; les livres de manœuvres conseillent en général de mâter en avant quelques mâts de hune, pour avoir la facilité d'arriver, & on a coutume de commencer par là. Cette regle est bonne lorsqu'on a beaucoup de temps pour remédier à ces accidens; mais quand on est fort près d'une côte, que la mer est très-grosse, la difficulté qu'on éprouve à mâter sur le gaillard d'avant, rend cette manœuvre lente & dangereuse pour les équipages; ainsi il est préférable de mâter vers le milieu du Navire; il en tient bien mieux le vent, & les points d'appui qu'on a pour cette opération, la rendent facile: si par hazard, faute d'avoir mâté assez en avant, malgré les voiles légeres qui peuvent se placer fur l'avant, le Navire ne gouvernoit pas, il faudroit alors jetter le Navire sur l'arrierre, en pompant une partie de l'eau ou par le moven des canons, &c.

Jai cru devoir parler des vagues : cette partie a un rapport non seulement avec la construction, mais encore avec le pilotage. Le mouvement des surfaces de l'eau proportionné à celui du vent, est la cause du peu de longueur que l'on donne à la ligne de lock qui fert à mesurer le chemin. Ce n'est pas seulement sous les tropiques, qu'est le mouvement général des eaux; il produit un effet plus sensible, parce que le vent étant presque toujours de l'arriere ou à peu près, on le ressent tous les jours de la traversée; mais il est le même toutes les fois que l'on va vent arriere. Il est aisé de s'en assurer: si l'on donnoit à la ligne de lock 49 pieds 3 pouces, pour que mouillée, elle revint à environ 47 pieds & demi, dans toutes les routes où l'on est vent arriere, hors dans les vents presque calmes, il y auroit toujours au moins un neuvieme d'erreur fur la quantité de chemin. Ce qui a rapport au pilotage a été traité dans un mémoire particulier.

⁽¹⁾ Lorsque les vivres & lest sont donnés dans les Navires de guerre, la variation qu'on peut attendre d'une transposition latérale de poids pour la vivacité du roulis, est peu considérable: on a cru cette observation importante; c'est par une diminution de stabilité, qu'on peut le plas diminuer la vivacité des roulis.

128 CONSTRUCTION DES VAISSRAILE

101. On a donné des tables qui marquent le rapport de la vitesse uvent aux vagues; diverses colonnes de cette table sont d'après Newton. On a hazardé quelques principes nouveaux, par rapport à l'élévation de l'eau sur les côtes; mais cette colonne, qui n'a rapport qu'avec l'hydrau-lique, ne doit être regardée que comme l'énoncé de quelques vues utiles; l'importance dont est la connoissance de cette science, nous engage à répert, d'après le mémoire ci-dessis cité, que la prosondeur naturelle des canaux ou rivieres, dans lesquels l'écoulement des eaux d'un pays, demande que la surface ait une vitesse de pieds par seconde, est d'environ 13 pieds d'emi. Si les fond n'est pas dur, l'eau creusera le canal à cette prosondeur; si les sond est dur, un tel canal ser difficile à maintenir, l'eau s'y élevera & elle sera effort contre les bords.

On n'a cru devoir se refuser à aucune vue utile.

102. J'ai fuivi principalement l'hypothèle, où la résistance est en raison du quarré de l'obliquiré ou du sinus d'incidence; ainsi la base de cette théorie est la même qu'on trouve dans les autres traités; mais j'en disser essentiellement pour tout ce qui regarde la poupe, ou plutôt pour toutes les parties à couvert de l'impulsion des studes. J'ai trouvé que quelque puisse tre la loi qu'elle suit, la poupe doit être calculée comme la proue. Comme cette hypothèle se trouve révoquée en doute, que plusieurs expériences faites principalement par M. de Borda, observateur exact, habile & non prévenu, y semblent opposées, jai cru devoir examiner en même temps dans les problèmes principaux, celle où l'impulsion est comme les sinus d'incidence.

Ce sont principalement les saits qui arrivent journellement dans la navigation, qui m'ont persuade que l'impulsion suit la loi du quarré des sinus d'incidence. On sait que des Vaisseaux en tiennent d'autres vent arriere, avec les huniers sur le ton & même de temps en temps cargués; ce qui montre que les résistances sont alors dans le rapport de 4 à 1. Or nulles loix que celle du quarré du sinus d'incidence, ou même des sonditons plus élevées ne peuvent donner un pareil rapport de résistance. J'ai calculé les plans de plus d'une cinquantaine de Navires, & quelques uns dans toutes les positions même inclinées, les calculs & observations m'ont aussi fait reconnoître que la masse n'entre pour rien dans la marche parvenue à l'unisormité; dours

doute que je m'étois formé. J'ai vu d'ailleurs que dans les trèsbelles mers, les Frégates & Corvettes bien en assiette, ont

souvent l'avantage de marche dont j'ai parlé.

J'ai reconnu ensuite, que quelqu'hypothese que l'on suive ou si l'on veut, pourvu que l'obliquité diminue la force de l'impulsion selon quelque rapport que ce puisse être. lorsque l'on fait dépendre la marche de la proue seule, on doit pour rendre la marche plus avantageuse, augmenter l'enfoncement des Vaisseaux sur l'arrierre, ou la différence de tirant d'eau : comme la proue est couverte par le maître couple, à la réserve de la quille, & de quelques parties de façons qui n'ont pas plus d'épaisseur, il y a moins de résistance, & par conséquent la vitesse du Vaisseau doit augmenter. Il n'a pas été difficile de voir que ce réfultat est contraire à l'expérience. En calculant la poupe comme je fais, si on diminue la résistance sur l'avant. le défaut de soutien de l'arrierre augmente, & la résistance étant composée des deux parties, l'avantage d'augmenter la différence de tirant d'eau est nul; il est donc probable que ces calculs ont lieu dans les Vaisseaux. Assurons nous encore davantage de la nécessité de calculer l'arriere.

103. Si le point vélique dépend du calcul feul de l'avant z ce point qui doit être le centre de la position des voiles, sera absolument indépendant du prolongement de l'arriere. Dans les Navires où il y a deux maîtres couples, tous les deux en avant du milieu, ce point sera certainement sort en avant : il saut donc examiner si le point vélique réel s'accorde avec ce point calculé: s'il y a une très-grande distance dans cette hypothese, & si au contraire en calculant l'arrierre & l'avant, on trouve le lieu réel du point vélique, onne peut négliger l'arrierre

Si loríqu'on change la différence de tirant d'éau, en ne calculant que l'avant, le point vélique change très-peu, pendant que dans le fait il devient très-différent, & si en calculant en même temps l'arrierre, on retrouve les positions réelles, il est évident qu'il faut calculer l'arrierre. On doit pour calculer ce point, supposer la mer belle, & une soible dérive, pour diminuer les difficultés du calcul.

Ayant voulu faire quelques expériences sur des petits corps;

jai trouvé beaucoup de variétés, & effectivement tout montre que c'est alors que la loi d'impulsion est le plus troublée; j'ai done cru que les observations faites sur les Vaisseaux, sont les véritables expériences pour la conftruction. Il est pareillement reconnu que des Vaisseaux semblables ayant le même tirant d'eau, ont des différences de marche d'un petit vent, principalement si la voilure est la même en quantité, mais est différemment placée; c'est ce qui forme l'idée attachée à l'expression, un Vaisseau est bien ou mal en assiette; le Vaisseau bien en affiette a la moindre réfiftance; c'est celle que nous avons calculée; le Vaisseau mal en assiette a une plus grande difficulté à marcher; c'est ce que je nomme résistance accidentelle. Ces différences de marche sont souvent considérables, sur-tout dans les vents foibles, & on ne peut l'attribuer à ce qu'un Vaisseau est plus jetté sur l'avant que l'autre; qu'on calcule pour un Vaisseau qui fait deux tiers de lieue vent arrierre, on verra que la différence des voilures, ne produit qu'un effet infensible pour changer la situation du Navire. Tels sont les faits principaux qui ont dirigé mes idées.

J'ai dit un mot de ce qui arrive dans les grosses mers; cette partie n'est pas suceptible de précision; mais une idée générale est utile, d'autant que les regles de construction doivent être marcher quand la mer est grosse & se relever d'une côte, que sur la diminution de résissance. C'est une théorie qui avoir été

négligée jusqu'ici.

104. On pouvoit desirer de connoître quelles sont les formes de proue qui éprouvent la moindre résistance du sluide; je les ai calculées selon l'hypothèse des quarrés, & de la raison simple du sinus d'incidence: ces proues sont peu disférentes; mais comme elles auroient peu de stabilité, j'ai cherché quelle seroit la proue de la plus grande vitesse, les coupes étant circulaires, dans l'hypothese d'un chargement homogene, & qu'on augmente les voiles dans le sens de la largeur. Quoique par-là le problème soit déterminé relativement à la pratique, il peut être regardé comme indéterminé, quand on propose seulement de déterminer la proue de la plus grande vitesse,

c'est-à-dire, celle qui peut porter le plus de voiles eu égard à fa résistance. Cette proue elle-même ne peut être d'aucun usage, parce qu'elle auroit trop peu de stabilité. Pour ramener les divers théorèmes à des vues utiles autant qu'il étoit possible, j'ai cru qu'il vaudroit mieux résoudre le problème suivant. Les capacités & les deux axes du Vaisseaux étant données, trouver la figure qu'ils doivent avoir pour que leur résissance soit aussi

petite qu'il est possible.

Si on proposoit un Navire demi circulaire qui auroit 31 pieds 6 pouces de large & 119 de long, 795 tonneaux de déplacement, (nous prenons ici les mêmes données de la Sirene), & si on vouloit chercher combien elle pourroit diminuer au plus la résistance, on commenceroit par lui supposer 126 pieds de long, ou la longueur quadruple de la largeur, felon la formule du (nº 65): on supposeroit cette partie un demi cylindre, le déplacement seroit augmenté de 98 tonneaux, ou seroit 893; celui du demi cylindre total ayant 31 pieds 6 pouces de diametre & 126 de longueur, seroit 1754, qu'il faut réduire au terme de 960, que nous avons pris pour exprimer ces solidités; alors 1754 est à 960, comme 893 est à 489, qu'on cherche dans la formule de ce no. On voit que la largeur se soutient pendant les sept-dixiemes d'une largeur totale, & qu'ainsi la largeur du conoïde est à la longueur, comme 1 est à 3. 3, & à un tel conoide, on trouve par la table du (nº. 61), que la sous tangente est 4. 3, & qu'un tel conorde diminue la résistance, comme 14 est à 1, & la surface de ce maître couple étant 390, elle se réduit à un plan de 28 pieds qui est à peu de chose près la résistance de la Sirene; car on trouve environ 29 pieds & demi, ce qui peut passer pour l'égalité. Quand on fait attention à tous les autres avantages de la figure adoptée parla pratique, on voit qu'elle ne laisse rien a desirer.

105. L'impulsion du vent paroît aussi agir dans la raison des quarrés des sinus d'incidence; mais j'ai encore quelques doutes: les expériences de Newton avec les globes rombans, donnent la loi du quarré; celles qu'il a faires avec les pendules donnent la loi du sinus, ensin la comparaison des vitesses des Vaisseaux douneroient une loi moyenne, mais beaucoup plus appro-

Diagraday Googl

CONSTRUCTION DES VAISSEAUX.

chante de celle du quarré. J'ai supposé les efforts de l'air proportionels aux surfaces; parce que, quoique j'aie trouvé que des surfaces exprimées par 81, avoient par rapport à celles exprimées par 16, un rapport de résistance qui étoit à peu près celui de 1 à 6, cependant cette différence d'effort est d'autant plus grande que l'air est moins libre, & l'air en mer ayant la plus grande liberté, j'ai conclu delà que la différence devoit être nulle. Cela m'a montré combien ces expériences sont difficiles à faire. J'ai calculé différences vitesses des Vaisseaux qui font affez conformes à ce qui a lieu généralement; je dis généralement, car il y a plusieurs causes de variations dont j'ai parlé. J'aurois donné dans cet ouvrage les tables de M. Euler. si j'avois pu éviter des répétitions en traitant ce sujet d'une autre maniere : j'ai donc râché de me borner à un genre de calcul facile & que tout le monde pût faisir; d'ailleurs il faut faire attention à la mâture, à la coque du Vaisseau, ce qui troubleroit les rap-

ports indiqués dans ces tables.

Tout ce qui a rapport au moment de l'effort de l'eau pour faire tourner le Navire, a été regardé comme une partie trèsimportante, & a en conséquence été traité avec le plus grand soin. C'est à détraire cet effort par le vent, lorsque l'on veut fuivre une route constante, qu'on doit s'appliquer, & cela se fait en placant les voiles en équilibre autour du point vélique situé dans le sens de la longueur : on doit faire la même chose dans le fens de la hauteur; mais il se présente ici une réstexion très-importante, c'est que quelque système que l'on prenne. un Vaisseau long aura son point vélique plus élevé, car sa hauteur dépend du rapport des impulsions directes & verticales; on peut même regarder comme un à peu près suffisant. la regle suivante; que ces impulsions augmentent comme les quarrés des longueurs, ou un peu moins: enforte qu'un Navire qui a un dixieme de plus de longueur, a son point vélique plus élevé de deux 15es c'est environ 8 pieds pour la Sirene : mais la mâture à cause de sa tenue, ne peut excéder de certaines limites, & si elle n'a pas assez de hauteur, le Navire perdra de samarche vent arriere; à la vérité il y a quelques moyens d'y remédier par l'arrimage; par exemple, on peut caler davantage un

tel Navire, mais tous les moyens d'y remédier ont des inconvéniens; enfin c'est une regle générale de construction; des

Vaisseaux longs doivent avoir une mâture haute.

106. Il reste à rendre compte de la facilité de gouverner : tout le monde convient que c'est une qualité très-importante ; il est essentiel de définir ce qu'on doit entendre par bien gouverner, c'est tourner dans le moindre temps & sespace possibles; si ces deux qualités ne sont pas réunies; c'est principalement tourner dans le moindre espace possible; il semble qu'en France on ait méconnu l'importance de cette qualité, car on fait tout ce qu'il faut pour ne tourner que dans un très-grand espace.

1° Le gouvernail des Navires de ligne Anglois, est en général de moitié plus grand que celui des François. 2° Si on compare des Navires qui aient une longueur différente, du reste semblables, la résistance à prendre du mouvement sera comme le quarré des longueurs, & quand le mouvement est accru à un certain point & approche d'être uniforme, elle est

comme le cube des longueurs.

Supposons un Navire anglois de 120 pieds de long, & un françois de 132, ayant même largeur, la facilité de gouverner fera en raison directe des surfaces du gouvernail, & inverse du cube des longueurs, les vitesses étant les mêmes; elle sera donc comme 3, divisé par le cube de 10 est à 2 divisé par le cube de 11, ou comme 2 està 1, les temps pour tourner seront 1 & 1. 4. Comme le chemin parcouru par le Navire plus long doit être plus considérable, on voit qu'en général les Navires longs éprouvent une plus grande variation dans la position de leurs points véliques. Supposons donc que dans un Navire françois, la force du gouvernail puisse compenser 8 pieds de différence entre le centre des voiles & des impulsions, la surface du gouvernail anglois en compensera 12. Supposons maintenant que le plus grand chemin du Navire françois & sa longueur. porte le point vélique de ç pieds plus en avant que l'état d'équilibre, le gouvernail n'agira plus qu'avec une force de 8 moins 5 ou 3; si le point vélique du vaisseau anglois ne varie que de 3 pieds, le gouvernail agira avec une force de 12 moins 3 ou 2, & la facilité de gouverner dans le Navire anglois, sera quaCONSTRUCTION DES VAISSEAUX.

druple de celle du Navire françois, si le point vélique varioit de 6 pieds pour le Vaisseau françois & de 4 pour l'anglois, la facilité de tourner seroit 3 & 16, l'espace pour tourner seroit triple. C'est principalement pour les mouvemens d'arrivée que cette observations a lieu; nous en tirerons cette regle importante pour la construction, les gouvernails des Navires en France doivent être rendus égaux à ceux des anglois, sans cela on aura un désavantage très-réel dans les combats. On peut en déduire diverses regles de manœuvres; on ne doit pas non plus oublier cette regle d'arrimage; pour bien gouverner, les poids les plus denses doivent être rapprochés du centre du Navire, regle qui a été démontrée en parlant des mouvemens d'inertie.

107. Enfin on a traité des rames; ce n'est qu'après des méditations fur les ouvrages de MM. Euler & Bouguer qu'on pense avoir traité ce sujet d'une maniere satisfaisante; on pense que si un Navire fait 1500 toiles par heure, la partie extérieure de la rame doit être à l'intérieure, comme 2 à 1; si l'on fait 3000 toifes, ce doit être comme 3 à 1; si l'on peut faire 4500 toises, ce doit être comme 4 a 1. Il y a moins de risque à excéder en longueur, qu'à faire une rame trop courte : or si des rameurs font très-vigoureux, ce même Navire qu'on croyoit ne devoir faire que 4500 toises, en sera 4800. Quand on rame à grands coups, mais plus diftans, l'aviron doit être plus long; on a donc cru devoir donner une proportion simple & qui puisse s'accorder aux diverses forces de rameurs & à l'étendue qu'on peut

donner commodément aux palles.

Enfin on pense qu'aucune maniere d'appliquer la force des hommes pour faire avancer un Vaisseau, ne peut être plus avantageuse que les rames. Il y aura toujours nécessairement une augmentation de bras de levier correspondant à la vitesse du Navire par rapport à celle du rameur, & il faudra toujours une perte de temps pour que la machine revienne dans sa premiere fituation & puiffe agir.

Tout le monde connoît affez les rames, pour favoir que leurs point d'appui ne peut être confidérablement élevé au defsus de l'eau, parce que la partie intérieure s'éleveroit d'une quantité qui en seroit à peu près la moitié, & plus exactement

dans le rapport des parties intérieures & extérieures: comme en les retirant de l'eau il faut qu'elles viennent à peu près horizontales, il enréfulteroit de grands mouvemens pour le rameur. Ainfi la hauteur de 5 à 6 pieds pour ce point d'appui seroit trop considérable dans les Galeres; car quoiqu'on remédie en partie à la hauteur de l'extrémité de la partie intérieure de la rame par la plus grande rondeur, ou tonture des beaux & ponts de ces Navires, les rameurs qui y sont placés ayant de trop grands mouvemens à prendre, seroient presque sans sorce.

Cette réflexion fixe l'idée qu'on doit se faire des anciennes Galeres: il est étonnant même qu'il ait pu y avoir quelqu'obfcurité, quand on considere ce qu'en a dit Thucydide, un des plus judicieux écrivains de l'antiquité, & qui lui même a com-

mandé les flottes des Athéniens.

« Gependant (dit-il) les flottes qui ont été armées long-» temps après la guerre de Troye, n'étoient composées que de » peu de trirêmes; c'étoit principalement des Navires qui » avoient 50 rameurs, (c'est-à-dire 25 de chaque côté) & autres » Navires longs, tels que ceux qui existoient avant cette époque. » Peu avant la guerre des Medes & la mort de Darius, Roi des » Perses, celui qui fut successeur de Cambyse, les tyrans de » Sicile & les Correyréens eurent beaucoup de trirêmes, & les » flottes de ces derniers étoient considérables dès avant l'expé-» dition de Xérxès. Les Eginetes, Athéniens & autres peu-» ples, n'avoient encore que des flottes peu nombreuses, for-» mées pour la plus grande partie de Navires de 50 rameurs, » & ce ne fut que lorsque Themistocle l'eut persuadé aux Athé-» niens qui étoient en guerre contre les Eginetes, & atten-» doient l'invasion de Xerxès; encore les Galeres n'étoient » elles pas entiérement couvertes (ou le pont ne régnoit pas » tout du long), »

Après ces réflexions, comment a-t-on pu se faire une idée de triples étages, dont tout montre l'impossibilité absolue.

Les rameurs nommées Thranites qui étoient à l'extrémité de la rame, ayant plus de fatigue que les autres, avoient une paie particuliere & de furcroît à paie générale qui étoit une drachme par tête: au lieu de cette explication naturelle,

CONSTRUCTION DES VAISSEAUX

même à présent, puisqu'on y place les rameurs les plus grands & les plus robustes, on a pensé que ces Thranites avoient des rames plus longues.

On peut voir par Thucydide & fon continuateur Xenophon; que ces trirêmes avoient environ 100 rameurs ou hommes de

mer, & 50 foldats pesamment armés ou gens de trait.

Les trirêmes furent ensuite remplacées par les quinquerêmes qui constituerent la force des armées navales; c'est principalement chez les Carthaginois, & dans les guerres entre ceux-ci & les Romains qu'on les retrouve. Nécessairement plus fortes de bois & poussées avec une plus grande force, car elles avoient environ 300 hommes de mer, elles avoient un grand avantage fur les trirêmes pour les couler bas: on trouve même quelques septemrêmes pour les Navires des Généraux. C'est ce qu'on peut voir dans Polibe & le periple d'Hannon. Chez les Grecs, & dans ces temps, on défignoit les Galeres par le nombre d'hommes employes fur chaque banc ou rame. Il y eut ensuite quelque variation : on défigna le nombre des bancs : cette double acception a encore lieu dans les devis des constructeurs de Galeres: c'est suivant cette deuxieme signification qu'on doit expliquer les 40 remes &c. Après la destruction de Carthage, les Romains n'eurent plus de marine militaire; les seules nations vers l'Asie mineure & l'Egypte continuerent à se servir de ces Galeres ; on voit dans la guerre d'Alexandrie décrite par César, que les Rhodiens & autres peuples voisins avoient fourni celles qu'i composoient sa flotte : il n'y avoit, dit-il que cinq quinquerêmes. 10 quadrirêmes, les autres étoient de moindre grandeur & la plupart découvertes. Ce sont les livres des Généraux qui forment les vrais monumens : quelle idée se feroit-on de notre marine par la vue des armes de la ville de Paris: Au reste ces descriptions de Généraux du premier ordre, sont toutes conformes au bon fens, aux loix de la méchanique; les trirêmes anciennes sont nos demi-Galeres actuelles, les quinquirêmes sont les Galeres ordinaires.

108. On peut maintenant, en faisant une application des principes ci dessus, résoudre diverses questions importantes; on a par exemple reconnu que la stabilité des Vaisseaux sembla-

blement

blement chargés, est proportionnelle au quarré quarré de leurs dimensions, puisque la pesanteur qui est comme le cube, agit avec un bras de levier proportionnel à ces dimensions. L'effort du vent dans la méthode ordinaire de mâter, est égal au quarré des dimensions, & agit avec un bras de levier qui en suit la raison simple; ainsi son moment est comme le cube des dimensions; il s'ensuit que la stabilité étant comme la quatrieme puisfance, & le moment de l'effort du vent comme le cube, la force relative des Navires pour porter la voile, est comme les dimensions simples. On a remarqué que les circonstances du mouvement du Navire, ne font aucun changement dans de tels Navires semblables & semblablement chargés : si donc, on vouloit que la stabilité fût la même en conservant les mêmes largeurs de voiles, il faudroit que les hauteurs de la mâture fussent comme la racine du cube des dimensions; car alors l'étendue des voiles composée de la largeur proportionelle aux dimenfions & de la hauteur, feroit comme la racine quarrée de la puissance s, & le bras de levier étant comme la racine de la puissance 3, l'effort seroit proportionnel à la puissance 4 des dimensions, & par conséquent à la stabilité.

Tout le monde sait que pour avoir la racine quarrée du cube d'une dimension, on prend la moitié de son logarithme qu'on multiplie par 3. Je suppose maintenant qu'un Vaisseau de 40 pieds de large ayant sa mâture donnée, on cherche celle que doit avoir le Navire de 20 pieds supposé semblable : le logarithme de 40 est 160 206, celui de 20 est 130 103; la moitié de la différence ou 030 103 étant triplée, on a 045 154 logarithme de 2. 83; ainsi la mâture du Navire de 20 pieds de large est à celle du Navire de 40 comme 1 est à 2. 83, supposant que le mât d'hune du Vaisseau de 40 pieds soit de 60 pieds, celui du petit Navire n'aura que 21 pieds de hauteur. Pour les mâts majeurs on ne calculeroit que la partie au dessus du pont; telle seroit la solution si les Vaisseaux étoient semblables & semblablement chargés; encore seroit-il nécessaire d'y faire une modification. Le poids de la mâture seroit considérablement diminué, dès-lors le Navire ne seroit plus semblablement chargé; car la mâture étant moins

CONSTRUCTION DES VAISSEAUX

haute dans le rapport de 10 à 7, la groffeur des mâts devroit diminuer dans celui de 4 à 5 : le poids de la mâture seroit moindre de plus de moitié, & son moment ne seroit pas même le tiers de ce qu'il est. Un tel Navire devroit donc avoir une mâture plus forte que celle qu'on a trouvée ci-dessus; prisqu'il ne seroit pas semblablement chargé dans cette

partie.

Mais ce n'est pas la seule chose à considérer, on ne voit aucuns petits Vaisseaux semblables aux grands pour le chargement; un Navire de 20 pieds de large a 10 canons de 4, lesquels étant supposés de l'ancienne artillerie, pesent 115 quintaux, le Vaisseau de 40 pieds n'auroit proportionnellement qu'un poids de 920 quintaux, il en a 2520 qui indépendamment du plus grand poids sont proportionnellement plus élevés, il y a un pont de plus; ainsi la regle précédente qui avoit pour objet de proportionner l'effort du vent à la stabilité, mais dans la supposition que tout est semblable, & qu'ainsi le grand Navire a plus de stabilité que le petit n'a plus lieu, ou plutôt elle est diversement modifiée dans son application; on voit journellement des Frégates, des Corvettes même porter la même voilure que les Vaisseaux. & si elles sont obligées de serrer leurs voiles hautes les premieres, c'est principalement à cause de la dureté des tangages & de la fatigue de la partie de l'avant qui en résultent. La question qu'on doit examiner n'est donc pas de savoir si les petits Navires en général, peuvent porter la même voilure que les Vaisseaux, sur-toutdans la plus grande partie des temps propres à la navigation; mais s'il est avantageux de diminuer la mature, en compensant cette diminution par un allégissement.

On pense bien que si par hasard un petit Navire est mal construit & a peu de stabilité, il doit avoir une moindre mâture; mais il ne peut être question de ces exceptions. La question envisagée d'une façon générale, se rapporte aux Navires marchands, comme à ceux de guerre; mais par rapport à ces premiers, en vain proposeroit-on de diminuer le port des Navires, tous les Négocians y verroient une perte assurée du

côté du fret. Il s'agit donc uniquement des Navires de guerro & alors la question se réduit à savoir si l'allégissement est possible & s'il est urile.

Il est évident qu'il ne peut porter que sur une partie du lest; car il sut bien que les équipages aient leurs vivres, leur eau, & pour le lest on ne peut le retrancher en entier; car il en saut pour la solidité de l'arrimage, pour se mettre en assiette, & il doit y en avoir jusqu'à la hauteur des porques. On a pris pour base les Vaisseaux de 74 canons, auxquels on suppose 180 conneaux de lest; les Frégates de Brest ont à proportion une moindre quantité de lest, quand elles ont 3 mois d'eau & 6 mois de vivres: de plus il seroit dissicile de réduire les Frégates de 31 à 32 pieds de large, à avoir moins de 45 conneaux de lest. Ce seroit un allégissement de deux pouces, qui seroit une diminution de résistance d'un vingtieme, & la diminution de voilure seroit un septieme; ensit cette diminution de voilure seroit un septieme que ne pas avoir de perroquets, & diminuter seroit la même que ne pas avoir de perroquets, & diminuter seroit se mêts d'hune de la valeur d'un ris.

Des changemens si considérables ne peuvent porter sur un fait isolé; une Frégate dont on a diminué la mâture & qu'on a allégie en même temps a mieux marché: mais la Thétis qui avoit passé pour mauvaise voiliere, a bien marché après que sa mâture a été augmentée : voilà des faits en opposition avec d'autres; & je ne citerai ce dernier auguel j'ai eu part, que pour montrer qu'on doit éviter de conclure par un fait seul, la nécessité de grands changemens. Plus j'ai examiné l'état de la construction, plus j'ai trouvé que les diverses considérations sont conciliées avec intelligence, au moins lorsqu'on trouve un usage établi. A la vérité cet usage général ne peut absolument convenir à tous les Navires de tous les genres possibles, mais ce ne sont jamais que des modifications légeres dans les regles qui peuvent avoir lieu, & non un changement total de regles & d'usages. Enfin si on en faisoit l'essai sur une Corvette de 22 pieds de large construite à l'ordinaire, un tel Bâtiment où les qualités se manifesteroient bien plus, n'auroit qu'une marche trèsdéfavantageuse, parce qu'il n'y auroit nul rapport entre la position du point vélique & celle de la mature; comme cet

140 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX:

essai ne seroit pas sort coûteux, si on se déterminoit à le faire; il saudroit conserver les mêmes grosseurs de bas mâts, parce qu'on seroit obligé d'avoir toujours à peu près la même quantité de voiles pour se relever d'une côte, & par conséquent je pense qu'ils devroient être saits de bas mâts à l'ordinaire, & de mâts d'hune fort petits, sans quoi il ne pouroient s'orienter que très-difficilement au plus près

109. Il se présente une autre question sur les mâtures des Navires. On ne peut mieux l'exposer qu'en donnant l'extrait du Mémoire de M. de Briqueville qui l'a proposée. Quand un Vaisseau est armé & équipé, il est muni de plusieurs pieces de mâture de recliange, pour pouvoir porter un prompt remede aux accidens, soit de navigation, soit de combat qui peuvent

arriver dans cette partie.

Il ne peut être qu'avantageux de donner un usage plus étendu à ces pieces; ce qui poura avoir lieu si le Vaisseau est construit

en conséquence.

On fait que l'effort du vent sur les voiles doit être opposé à celui de l'eau, ou que les voiles doivent être en équilibre au tour du point vélique, & cette disposition de mâture est et atotal entre les mains du constructeur, pussque c'est lui qui la place & donne les dimensions qu'il croir convenables aux différentes pieces qui la composent, & qu'il peut ordonner les différentes pieces de mâture susceptibles de rechange, de saçon à y trouver plus de ressources.

Les Vailseaux ne pouvant porter des bas mâts & basses vergues de rechange, on ne peut augmenter les ressources pour ces pieces; on doit se contenter de les faire d'une saçon convenable au Vaisseau & au reste de la mâture; mais on sera les mâts d'hune & de perroquet égaux, ainsi que leurs vergues & celle de civadiere, les mâts de perroquet de sougue & boute-hors de

beaupré seront égaux, &c.

Cette égalité entraîne celle des tons du grand mât & du mât de mifaine, hunes, barres, chouquets, &c. Îl y auroit à la vérité un peu plus de difficulté à remâter le petit mât d'hune, & on y remédieroit fi cela fe trouvoit nécessaire, en faisant un écoutil lon qui permettroit au pied du mât d'hune de descendresur le pont.

Enfin on n'éxécuteroit cette mâture que lorsqu'on en fait de nouvelles pour éviter une perte de pieces aussi essentiels; on ne seroit même ce changement dans les Navires actuels, que lorsqu'il ne seroit pas nécessaire de déplacer les mâts majeurs.

Cette espece de mâture a été exécutée pour la premiere sois dans la Corvette, la Guirlande; il semble que le Vaisseau la Ville de Paris a aussi été mâté suivant ces principes; depuis ce temps on en a mâté plusieurs qui ont eu le total des mâtures du grand mât & du mât de misaine égal.

Il est certain que les constructeurs ayant toute la liberté possible & pouvant balancer leurs voiles, les Navires peuvent

gouverner également.

Comme ils peuvent aussi porter le mât de missine plus en arriere, diminuer sa haureur; les mâts d'avant peuvent être autant ou plus appuyés qu'ils ne le sont dans le genre de mâture actuel.

Pour examiner cette proposition, apportons un exemple & arretons nous à une combinaison dans la variété infinie de celler qui peuvent se présenter. Supposons un Vaisseau de 80 canons, mâté suvant le système actuel; supposons maintenant qu'on ôte 523 pieds de surface des voiles du grand mât, & qu'on porte au mât de missine ou environ 80 pieds plus en avant, le moment augmentera sur l'avant, de près de 42,000, & pour rétablir les momens comme ils étoient, il sufficie de porter le total de la voilure qui est d'environ 28,000 pieds à 18 pouces plus en arrière.

On peut reculer les mâts de misaine & grand mât, & dimi-

nuer un peu de la hauteur du mât de misaine.

De plus, généralement parlant, l'équilibre des voiles doit être fans aucun égard aux perroquets; mais comme en général il faut se précautionner contre la trop grande facilité de venir au vent, & que le point vélique varie de plus de 14 pieds, il est inutile de chercher un point précis d'équilibre.

Examinons maintenant les mouvemens de conversion. Lorsque l'on arrive, les voiles de l'arriere fasient & ne doivent être comprées pour rien; celles de l'avant par leurs rapprochement du milieu seroient un moindre effort, ce seroit environ 9300

142 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX

pieds de voile raprochés du milieu de 1 pied & demi, ou le moment des voiles actuelles pour arriver feroir moindre de 14000 environ; d'un autre côté l'augmentation de 523 pieds de voiles à 55 pieds au moins du point vélique, fait près de 29000, moment pour arriver: ainsi dans la nouvelle mâture, le

moment pour arriver est plus considérable.

Pour ce qui concerne les mouvemens pour venir au vent; ils sont encore facilités, car on ôte 525 pieds de voile du grand mât, où ils sont à 25 pieds au plus du point vélique; ainsi on diminue le moment pour venir au vent de 13100; mais le grand mât & celui d'artimon qui ont environ 16000 pieds de voile, étant portés à un pied & demi plus en arierre, le moment pour venir au vent augmente de 11000; ainsi cette disposition favorise les mouvemens de conversion.

En général, les voiles portées du milieu vers les extrêmités; augmentent la facilité du Navire à tourner par le moyen des

voiles.

Pour ce qui concerne l'appui des mâts, le mât de misaine est incontestablement mieux tenu; parce que le mât de misaine étant rapproché du milieu, son étai est moins oblique, les haubans sont plus éloignés du milieu, ou ont plus d'empature & les façons élevent moins le mât de misaine.

Le petit mât d'hune a fon étai qui conserve à peu près la même obliquité; les galhaubans seroient un tant soit plus peu obliques; mais il seroit aisse d'y remédier par une très-soible diminution de la rentrée de cette partie, ce qui n'a nul inconvé-

nient

On ne parlera pas du petit mât de perroquet, parce que ces mâts ont une force abfolue plus confidérable. Autrefois les mâts de mifaine étoient au dixieme de la longueur du Vaisseau en arriere de l'étrave, ils sont maintenant au huitieme ou ont été reculés d'un quarantieme; les grands mâts ont été reculés de la même quahtiré à peu près; il s'agiroit maintenant d'un moindre changement; il est certain que cela faciliteroit d'orienter la missine.

On auroit pu prendre pour combinaison, celle où on diminueroit la haureur du mât de misaine de deux pieds; elle mérite attention; on y trouve un avantage, c'est que les poids qui dans la premiere combinaison ont un plus grand moment sur l'avant, n'en auroient pas davantage dans cette seconde.

Malgré tous les avantages de cette proposition de M. de Briqueville, il est certain qu'il y auroit vent arrierre une perte de 523 pieds de voile; il y auroit, comme il en sait la remarque, un peu plus de difficulté à repasser le petit mât d'hune, & sur-tout si on adoptoit la seconde combination

Ainsi dans les diverses parties de la construction, les avan-

tages & défavantages se balancent.

Tous les Officiers étant convenus qu'il y auroit un avantage de faire les deux mâts d'hune & de perroquets égaux en groffeur, ce changement doit être regardé comme nécessaire; on observera en même temps que c'est la méthode Angloise.

J'ai tâché dans cette discussion d'éviter de laisser entrevoir mes sentimens particuliers, hors pour ce qui concerne l'avanage de faire les mâts d'hune égaux en grosseur. On trouveroit cette proposition traitée plus au long dans les mémoires de M. de Briqueville & les réponses qui y ont été faires: mais on s'est contenté ici de l'expliquer & d'exposer les objections sondées.



CHAPITRE XV.

Résistance des bois & agrêts des Vaisseaux.

LA théorie de la construction seroit incomplette, si on ne disoit quelque chose de la résissance des solides. On peut la diviser en deux especes; la premiere est celle dont ils sont capables lorsqu'ils travaillent dans le sens de leur longueur; la deuxieme est celle qui a lieu quand on travaille à les rompre perpendiculairement à leur longueur.

On voit assez évidemment que dans les bois de la même espece, la premiere de ces sorces est proportionnelle à la grosfeur de la piece, ou à l'étendue de la coupe perpendiculaire à la longueur; puisque c'est de cette étendue que dépend le nombre de sibres qui résistent. C'est dans les ouvrages de M M. Busson, Duhamel, Muschembrock, qu'on trouve les expérien-

ces principales pour déterminer cette résistance.

On peut regarder comme un principe d'expérience, qu'une regle de chêne quarrée qui aura un quart de pouce sur chaque côté, ne se rompt étant tirée dans le sens de sa longueur, que quand elle est chargée d'environ 1000 liv. & qu'une regle qui a un pouce de grosseur, ne se romproit que par un poids de 16000 liv. Le bois de sapin n'a pas autant de sorce, il n'a guere que les trois cinquiemes de celle du chêne; mais le rapport peut varier selon la maniere dont le bois est nourri, & cette espece de bois est susceptible d'une grande variété; la sorce du chêne est à peu près proportionelle à sa pesanteur, suivant M. de Busson.

Le fer est de tous les métaux celui qu'on emploie le plus; il ne s'en faut guere aussi qu'il ne résiste le plus; l'or seul, est plus fort d'une neuvieme partie; un fil de ser d'une ligne de diametre, nes'e rompt que lorsqu'il est chargé de 650 livres; le cuivre rouge n'a qu'environ les deux tiers de la force du ser; & le laiton en a environ les quatre cinquiemes,

Mais

Mais en rapportant les expériences fondamentales, on ne peut se dispenser d'avertir qu'il y a des variétés : une différence de qualité, des fibres plus on moins saines dans le même bois, un métal plus ou moins bien corroyé, offrent de très-grandes variétés. Nous allons maintenant examiner la deuxieme espece de résistance des corps solides, c'est-à-dire, celle qui a lieu quand on travaille à les rompre perpendiculairement à leur longueur; alors quelques fibres s'allongent, les autres se compriment; toutes les fibres cessent d'être paralleles pendant l'effort de la rupture. Si pendant qu'une piece de bois est engagée dans un mur par une de ses extrêmités, on la charge d'un grand poids par l'autre bout, à mesure qu'on rapprochera le poids, on pourra le rendre plus grand sans craindre que la poudre ne rompe; mais il ne faut pas penfer que si le poids étoit à toucher le mur, la résistance sût presqu'infinie. Heureusement toutes ces difficultés s'évanouiront, tant qu'on évitera les cas extrêmes & qu'on ne cherchera que la force relative. Lorsqu'on fait effort pour rompre de côté une piece de bois AB (fig. 38), en tirant selon une direction AG, elle résiste à proportion de la grosseur, ou de la multitude des fibres qui sont renfermées dans chaque couple perdendiculaire; mais outre cela, les fibres résistent encore plus ou moins felon qu'elles font plus éloignées du point d'appul.

Il feroit difficile de déterminer le centre précis dans lequel il faudroit confidérer toutes ces fbres pour avoir leur effort moyen; mais tant qu'on compare des corps dont les coupes sont des figures semblables, on peut prendre le centre de gravité pour centre d'effort, parce que le rapport est toujours le même.

Enfin l'expérienc a montré qu'une poutre qui a trois fois plus d'épaiffeur qu'une autre, soutient un poids neus fois plus grand. La seule grosseur a poutre fait qu'il y a 3 sois plus de sibres, & en outre elles résistent 3 sois plus. Si une poutre a 3 sois plus d'épaisseur que de largeur, elle résister 3 sois plus dans la première situation la seule différence vient de ce que le total des tibres est 3 sois plus éloigné du point d'appui.

L'expérience a fait voir qu'une regle de chêne verd d'un pouce en quarré, peut soutenir à un pied de distance près de 130 livio 200 no 200 not 200 not 100 not

146 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX.

La force des assemblages de charpente peut s'évaluer suivant les mêmes principes à peu près; nous prendrons pour exemple les bittes qui sont formées de deux poutres AB, CE verticales, nommées montans & liées par une troisieme qui est hotisontale, & se nomme traversin.

Si chacune de ces poutres a un pied quarré, elle pourra foutenir un poids de 224, 640 livres, & les deux poutres fou-

tiendront un effort de 449, 280 liv.

Mais M. Bouguer prétend que si on rend la distance FH, de quatre pieds, en unissant bien les deux montans par le traversin, la premiere qui ne pouvoit soutenir en particulier que 224, 640 livres, en soutiendroit 8 fois plus; parce que toutes les fibres dont le centre de réunion est en F, seront aidées par un bras de levier 8 fois plus long FH; ainsi les deux poutres soutiendront, dit-il, un effort horizontal de 2021, 760 liv. qui s'exerceront sur une direction élevée d'un pied au dessus du point B.

Les expériences que j'ai faites m'ont porté à croire que cette

évaluation de la force des bittes est désectueuse.

Effectivement il se trouveroit que la résistance des bittes, seroit supérieure à celle qu'auroit une piece de bois de 4 piecs de long, & la même épaisseur; c'est-à-dire, que dans la (fig. 39) la résistance des bittes seroit supérieure à celle d'une piece de bois pleine H B C A qui auroit les mêmes epaisseur & hauteur que ces bittes, malgré l'excédent de bois qui remplit l'espace G I O D, & quoique cette continuité de bois puisse étre regardée comme devant augmenter la sorce.

Il est encore une autre sorce absolue à considérer, celle qui

riences suffisantes sur cette espece de résistance.

111. On a vu que les resistances relatives, sont comme le cube des diametres des grosseurs, ce qui met en état de déterminer la figure des folides d'égale résistance, ou qui résistent également dans tous les points de leur longueur; une puissance est appliquée au sommet A(fg, 38) d'un corps AB, & agit felon une direction AG perpendiculaire à l'axe de ce solide dont toutes les tranches sont des quarrés, ou des cercles, cette

puissance tendra à rompre le corps avec plus ou moins de force relative, selon qu'elle sera plus ou moins éloignée du point d'appui, & les résistances relatives du solide qui sont comme les cubes des diametres, doivent être égales aux efforts relatifs de la puissance; ainsi la résistance relative du solide en CD, doit être comme la distance CD de chaque point où peut se faire la rupture. Près du sommet, l'effort sera foible; mais il sera toujours proportionnel à la longueur des parties A C de l'axe qui servent de levier à la puissance; or les résistance relatives du solide qui sont comme les cubes des diametres, doivent être égales aux efforts relatifs de la puissance; ainsi les cubes des diametres doivent être comme les longueurs des parties de l'axe, le solide qui resiste par-tout également, doit être formé par la premiere parabole cubique: à 8 fois plus de distance du sommet, la puissance fait 8 fois plus d'effort pour rompre le mât, maisdans cet endroit le mât a un diametre double, & le folide résistera 8 fois plus.

Telle seroit la solution en supposant les mâts sans pesanteur. Pour faire entendre notre pensée, comparons deux pieces de bois scellées dans un mur par une de leurs extrêmités & chargées par l'autre d'un poids qui les fasse rompers; suppossons que ces deux pieces aient la même grosseur, mais que l'une soit deux sois plus longue que l'autre : il est évident qu'à l'égard de la deuxieme, le levier étant deux sois plus long, il ne saudra mettre à son extrémité qu'un poids qui sera moitié du premier, & cela est vraie, supposant qu'on fasse abstraction de la longueur de ces pieces; car cette pesanteur, non-seulement est deux sois plus long; ainsi elle a beaucoup plus de part à la rupture, elle y contribue quarre fois plus, & par cette raison le poids que l'on met à l'extrémité de la piece de bois, doit être beaucoup moindre que la moitié.

Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à considérer. Supposons les pieces de bois sans pesanteur, ou plutôt joignons leur pesanteur à l'estor de la puissance qui est appliquée à l'extrêmité, & confidérons le tout comme un seul poids. Lorsque la piece deux sois plus longue, il faut d'abord diminuer le poids de moitié, conformement au grand principe de méchanique; mais

148 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX.

le poids étant moindre, les fibres dans le point de la rupture feront moins obligées de se courber les unes sur les autres, cequi leur permettroit de soutenir un plus grand poids, si ce n'est qu'ensin il y a une derniere considération à avoir, c'est que la piece de bois dans la partie qui la rend plus longue, n'est pasexempte de se courber, ce qui allonge encore les sibres & diminue la force de la piece.

Il est aisé de reconnoître que la forme que la théorie eût donnée aux mâts, faisant abstraction de toutes ces considérations,

doit être alterée.

, M. de Buffon a fait des expériences pour reconnoître la loi de résistance que suivent les pieces de bois de longueur inégale, & elles méritent d'autant plus de servir de regle, qu'elles ont été faites avec soin & qu'elles ont l'avantage d'avoir été exécutées en grand. On peut les représenter assez exactement en supposant que le moment de l'effort qui travaille à les rompre, dépend de la longueur du bras de levier élevé à une puifsance dont 4 ou 4 est l'exposant. Supposé qu'une piece de bois ait soutenu à son extrêmité un poids de 20000 livres, un autre de la même groffeur, mais qui sera quatre fois plus longue, ne pourra pas soutenir 5000 livres; mais le poids doit être diminué dans le rapport de 4 4, enforte que la deuxieme piece ne soutiendra que 3500 livres; il suit delà qu'on doit donner aux mâts une figure différente, nommant x les longueurs des différentes parties, & y le diametre des grosseurs, on aura non pas x comme dans la premiere folution, mais x = 1, pour les efforts que chaque point a à foutenir, & comme y' représente toujours la refistance en chaque endroit : x = y' ou x' = y'' ce qui montre que le mât doit différer beaucoup moins de la forme de la parabole ordinaire.

Nous devons avertir que si l'on traitoit les choses à la rigueur, la forme des mâts devroit être différente, quand on porte les perroquets & toutes les voiles, les huniers & les basses voiles & c., lorsqu'on considere les roulis, selon que les haubans sont plus ou moins ridés, si l'on supposoit même les haubans inflexibles, la forme des mâts devroit être absolument différente, ensorte que la sorme des mâts ne pouyant être variée selon

toutes ces confidérations, il est prudent de s'en tenir aux formes. recues.

Pour ce qui regarde les vergues, elles doivent être plus aigues par les extremités. Le principal effort qui travaille à les rompre, a lieu lorsqu'on les brasse; l'expérience montre que les vergues rompent ordinairementvers le milieu ou à peu de distance.

Il suivroit de la considération, que les vergues rompent le, plus souvent, par l'effort que l'on fait en les brassant, que leur figure devroit une parabole cubique, puisque la théorie précédente y est applicable, ou plus exactement une parabole dont l'équation est x' = y''.

Si l'on considere l'effort du vent, on verra que l'effort abfolu qui travaille à les rompre, est désigné par x qui marque la largeur des différentes parties de la voile à commencer depuis l'extrêmité voiline. Cet effort est outre cela appliqué à un levier dont la longueur est x; ainsi on a x' = l'effort relatif = la résistance ou $y^* = x^*$. ce qui rendroit leurs formes plus coniques.

Dans la diversité de considérations physiques qui devroient régler la forme des mâts & vergues, on ne pouvoit rien faire de mieux que de consulter l'expérience &, c'est celle qui en a fixé la forme; il n'est pas hors de propos de faire attention que toute cette théorie suppose des bois du même genre, & dont quelques parties ne soient pas affoiblies par des vices. Si l'on pouvoit seulement faire quelqu'observation, c'est qu'en général les mâts d'hune sont les plus foibles de tous les mâts, puisqu'ils rompent plus souvent que les mâts majeurs; mais il faut avouer qu'il étoit très-raisonnable de les faire plus foibles que les mâts majeurs, parce qu'il n'y a nul comparaison entre les désayantages de la rupture des uns, ou des autres. Les mâts de perroquet ne doivent pas non plus être affoiblis, parce que vu la petitesse de ces mats, on les affoibliroit considérablement en diminuant très-peu les poids; car dans toutes les choses de pratique il faut balancer les avantages & les inconvéniens. Il ne refteroit donc que de rendre les diametres des mâts d'hune plus forts; mais il y auroit à craindre que cela n'affoiblit un peu trop les mâts majeurs, dont la conservation est trop importante pour

qu'il ne foit pas avantageux que la rupture foit déterminée au dessus, ce qui doit faire conserver la mâture actuelle.

112. Un objet sur lequel il semble que nous puissions porter nos vues, c'est sur l'épaisseur des bordages & principalement de ceux des ponts. On peut se proposer de savoir s'ils sont trop forts. En commencant à traiter ce sujet théoriquement, nous avouerons que nous n'aurions qu'une folution peu utile, si nous n'avions des faits pour nous. Les bordages des ponts sont faits pour porter leur artillerie, & l'on donne 5 pouces d'épaisseur à ceux qui doivent porter du 36, dont le poids ancien avec l'affut étoit de 0100 liv. : comme les roues de l'avant & de l'arrierre ne portent pas sur le même bordage, on ne doit compter que sur 45 colivres, & nous en supposerons 4800 liv.; mais eu égard à la distance ordinaire des beaux, dont l'intervalle entre les faces antérieures d'un beau, & la face postérieure de l'autre, est d'environ 4 pieds, il n'est pas possible qu'il n'y ait plus de la moitié de ce poids à considérer : car si une des roues est au milieu de l'intervalle, l'autre sera sur le beau : ainsi il y a 2400 livres à 2 pieds, ou un effort plus que double de ce qu'il seroit à un pied, & dans le rapport de 20 à 24 : ainsi il est égal à un effort de 5300 livres à 1 pied. Une piece de bois de 5 pouces de haut, fur un pied de large, par l'expérience fondamentale, ne romproit que par un poids de 130 liv., 25 ou 3250 livres; ainsi si les bordages ont 8 à 10 pouces de large, ils peuvent porter 26 à 32 milliers, ce qui est si supérieur au poids que les bordages ont à porter, qu'il n'y a nul doute qu'ils ne soient trop forts.

Aussi voyons-nous que les Anglois pour porter les canons de 42 qui pesent 7 miliers de nos livres sans l'affur, ne donnent aux bordagesque 4 pouces Anglois ou 3 pouces \(\frac{1}{4}\) de norte mesure; de sorte que pour nos canons qui pesoient 78 quintaux, 4 pouces étoient suffisans; effectivement ces bordages peuvent soutent un effort de près de 130 livres 16 ou 2080 livres; ainsi ces bordages ayant 8 \(\frac{1}{4}\) to pouces, peuvent porter poids 16. 640 ou 20 800 liv., ou aumoins le triple de ce qui est nécessaire; on convient qu'il seroit absurde de ne pas donner une force de beaucoup supérieur à celle qui est nécessaire par le calcul; mais au moins conviendra-t-on que celle-ci étant triplée par le calcul de ce qu'elle doit foutenir, ayant sur-tout pour preuve de la possibilité, ce qui se passe dans une nation, où c'est une regle général de faire les ponts aust légers qu'il se puisse, cette opinion ne peut être regardée que comme solidement établie.

Cette diminution d'épaisseur de bordages recommandée par les Anglois, est extrêmement avantageuse pour les qualités des Vaisseaux & pour l'économie. Je suppose un Vaisseau de 43 pieds de large & 170 de long, les surfaces du premler pont seront à peu près 5500 pieds quarrés, ou 450 pieds cubes, ou 44 tonneaux 800; mais pour gabarier les bordages il y a environ † de perte, c'est donc près de 700 pieds cubes de bois du côté de l'économie.

Le deuxieme pont a ses bordages de 3 pouces : & il suffiroit que les bordages eussent 3 pouces; il résulteroit avec ceux des gaillards une épargne de près de 350 pieds cubes bruts ou 7

tonneaux en place.

Voilà donc une diminution de bricolle de 21 t', très-facile à faire : cette diminution de bricolle augmentera la slabilité des Vaisseaux, on permet le retranchement de 19 t', de lest : ainsi le déplacement du Vaisseau peut être diminué de 40 t'. si l'on veut. On pouroit porter sort loin l'économie résultante de cobjet que nous nous proposons de traiter dans la suite; il sussité d'avoir montré que cela mérite la plus grande attention, & que les regles de la construction Angloise sont fondées sur la raisson.

L'objection que l'on peut faire contre cette diminution des bordages, se rédussant, je crois, à ce que ses bordages selon M. Bouguer s'opposent à l'arc, nous traiterons ici de l'arc des Vaisseaux, après avoir encore observé que les bordages extérieurs des sonds des Vaisseaux Anglois, n'ont aussi que a pouces Anglois; d'où je crois qu'il suffit que ceux de nos Vaisseaux aient 4 pouces François & 3 † pour les Vaisseaux de 64 canons; ceux de flottaison sont à la vérité plus sorts que les nôtres; mais il en résulteroit toujours une économie de plus de toco pieds de bordages bruts.

J'approuverois certainement cette même pratique, mais il

fair convenir que cela n'a aucune influence sur les qualités des Vaisseaux; ainsi on ne peur aurant insister sur l'utilité de suivre la méthode Angloise; je l'approuve parce que de tels bordages lient les couples des Vaisseaux à peu près avec la même sorce, en sournissant un point d'appui suffisant aux chevilles & laux clous, parce qu'il en résulte une épargne considérable, sur la quantité de ce bois employé, bois qu'il importe extrêmement de ménager.

Comme on pouroit craindre d'après ce qu'a avancé M. Bouguer, que la diminution des bordages des ponts ne contribuât a l'arc des Vaisseaux, on remarquera que ce n'est qu'un dessi de prevenir les objections, qui a fait faire celle-ci : car la force du restant des bordages, des libires seroit plus que suffisante pour prévenir l'arc selon M. Bouguer; mais il vaut mieux considérer ci cet objet important.

De l'arc des Vaisseaux.

Quoique je pense que le seul rapport entre la pesanteur de chaque partie & son déplacement peut prevenir l'arc des Vaisseaux, & que nulle espece de liasson ne peut produire cet effet, jo n'oserois l'assimmer: ce qu'il y a de certain, c'est qu'il faut surtout faire attention que les liaisons qui dépendent d'une plus grande pesanteur de courbes, guirlandes, & qui appésantissent l'arc au lieu de le prévenir; ce n'est pas à dire que d'autres raisons encore plus sortes n'exigent de lier ces divers partles; mais ici nous ne considerons que

M. Bouguer pense qu'un Vaisseau qui arque, diminue de largeur, & que les ponts s'allongent. « Cest ce qu'on voit m'dir-il, quand on prend une tasse en gondole, & qu'en la baisse sant par les deux extrémités; on tache de la courber en des sous, on la rétreccit en même temps qu'on l'allonge par en haut, la même chose doit arriver aux Navires qui s'arquent » Si les beaux; au lieu d'être courbes (continue-t-il) étoient parsaitement droits, il paroit qu'ils auroient beaucoup plus de sorce pour empêcher les Navires de se rétrecit sy 1931 que 1

Il n'est pas hors de propos de remarquer que tout cet article paroit avoir été sait avec précipitation. Les Baux, comme tout le monde sait, ont leurs convexités en haut; le poids de l'artillerie, des équi pages, des bordages même, sait un effort qui tend à les redresser, ét ils ne peuvent se redresser sait un effort qui tend à les redresser, ét ils ne peuvent se redresser poids de l'artillerie les courberoit, ensorte qu'ils présenteroient ensuite leurs convexités en bas, ce qui retréciroit les Vaisseaux : ils passeroient de la ligne droite à la ligne courbe.

Il fuit delà que l'expédient proposé par M. Bouguer, produiroit un effet opposé à celui qu'il veut obtenir. Enini Il n'est pas douteux que les Vaisseaux, ceux sur-tout qui ont servi en mer & qui ont une tonture de baux considérable, ne s'élargissent depuis leur construction jusqu'à ce qu'on les resonde. C'est ce que j'ai reconnu autresois dans le Superbe & le Saint-Michel, &c.

M. Bouguer, trompé pareillement par l'expression incorrecte de quelques personnes, qui nomment la largeur du maitre gabair, largeur du maitre gabair, au lieu de dire largeur aumaitre bau, desireroit que ces pieces se terminassent aux membres & non pas aux bordages, c'est-à-dire, qu'au lieu de les placer à côté des membres, on les mit en dedans en les faisant plus courtes; mais cela s'est toujours pratiqué, ainsi qu'on peut le reconnoitre en lisant les plus anciens livres de construction: il n'y a nul bâtiment, soit marchand, soit de guerre, où cette disposition ne soit suivie. Puisque ce que M. Bouguer proposoit, n'est autre chose que ce qui s'est pratiqué de toute ancienneté dans les Vaisseaux, on ne peut le regarder comme un expédient pour prévenir l'arc.

Il nous reste à examiner le troisieme moyen. Lorsque les Navires s'arquent, les ponts, dit-il, se rallongent; je n'ai jamais remarqué de telles augmentations de longueurs, au moins d'une quantité sensible. L'exemple de la gondole n'est nullement applicable aux Vaisseaux: un Navire de 150 pieds, qui a 12 pouces d'arc, supposant que l'arc forme une portion de cercle, devroit allonger d'environ 14 pouces si l'étambot & l'étrave, fai-soient les mêmes angles sur l'extrêmité de la quille. Ayant suivi diverses resontes, je n'ai jamais vu d'allongement sensible; j'ai

trouvé aussi fouvent des diminutions que des augmentations ; encore n'y a-t-il jamais eu que les erreurs de mesures presqu'inévitables.

Il résulte de toutes ces remarques pratiques, qu'il est disficile de prévenir l'arc: ce ne peut être en s'opposant au retrécissement des Navires; car il est certain qu'ils s'élargissent au moins quand ils vont en mer: ce ne peut être en s'opposant à l'allongement des ponts, car les Vaisseaux s'ils s'allongent, le sont d'une petite quantité, & si soible, que l'extension variable des bois, le jeu des clous suffiroient pour cet allongement; d'ailleurs un Vaisseau pourroit arquer sans s'allonger; un Navire, par exemple, qui auroit des baux sort tonturés en avant & en arrière & sort chargés, ne seroit pas susceptible de s'allonger à l'endroit du pont.

Si j'ai mis une restriction en parlant de l'élargissement des Vaisseaux, en disant sur-tout s'ils ont servi en mer, c'est qu'alors seulement les baux sont chargés d'artisserie sur les extrêmités, de l'équipage, &c. ensorte qu'ils ne peuvent se redresser s'il est possible de prévenir l'arc des Vaisseaux, parce que la maniere dont cet esse s'opere n'est pas assez parlaitement.

connue.

Nons sommes dispensés de suivre M. Bouguer dans l'examen qu'il fait; si les moyens qu'il indique sont suffisans pour empêcher un Vaisseau de s'arquer, puisqu'ils tendent à s'opposer à des esseus qui n'ont pas lieu. Ensin le plus grand nombre de courbes, guirlandes, que M. Bouguer désireroit qu'on mit vers les extrémités, en les appésantissant, ne seroit qu'augmenter l'arc: les Vaisseaux construits à Brest par seu M. Solinoc, avoient beaucoup de ces liaisons & s'arquoient considérablement; mais on a vu des Corvettes, telles que l'Anémone, l'Amaranthe & la Calipso, qui ne s'arquoientpas même de plus d'un pouce.

Rien ne peut suspendre l'effet de ces loix de la nature, ces môles immenses que l'art éleve pour dompter la sureur des vagues, qui réstifient à leurs essors, sont détruits promptement, si le moindre silet d'eau vient à s'y ouvrir un passage; l'arc ess pareillement l'effet d'une de ces loix, de l'effort que fait chaque partie pour occuper un déplacement égal à sa pesanteur, & c'est dans leurs égalités à chaque partie du Navire qu'on trouvera les moyens les plus sûrs pour empêcher l'arc. Au reste, tant qu'il n'est pas porté au point de gêner les canons des extremités de la premiere batterie, en rapprochant trop les feuillets de l'eau cela peut passer pour une chose qui n'est pas d'une très-grande conséquence. Il est vrai que les lignes d'eau grossissem en avant & en arriere; mais il en résulte une plus grande stabilité, & ainsi il est possible de regagner une partie du désavantage qui résulte de l'arc en allégeant un tel Vaisseau.

Tous les soins doivent donc se borner à faire ensorte qu'un Vaisseau soit susceptible de peu d'arc; il seroit certainement présérable de l'empêcher absolument; mais il sussi de acher de le modérer; alors il n'en résultera que de très-foibles désavantages.

J'ai dit qu'on se flatteroit en vain de prévenit l'arc par le plus l'augmenter; qu'on ne s'imagine cependant pas que je regarde les liaisons des Navires comme de peu d'importance; il saut conserver toutes celles que la pratique de la construction a jugé nécessaires pour fortiser les extrêmités; un constructeur qui en essaires pour fortiser les extrêmités; un constructeur qui en essaires qui dédomnagem de la perte d'une quantité de la force par une meilleure application de celles qu'on emploie.

Les guirlandes de fer ont été employées dans quelques Navires; mais tous ceux qui ont examiné les liaisons résultantes des pieces de bois ou de ser, on peur même dire presque tous les constructeurs, trouvent qu'il n'y a nulle comparaison; essentius vement un clou qui traverse une épaisseur considérable de bois; a beaucoup moins de jeu, a une plus grande ténacité, est bien plus ressert par les fibres du bois & par leur étassitie particuliere, qu'un clou qui traverse une courbe de ser; c'est ce que toutes les raisons possibles, & l'on peut dire l'expérience, ont consirmé: personne n'en doute; on a cependant eu recours en France aux courbes de ser, à cause de la rareté des courbes de bois.

En Angleterre, où il y a un plus grand nombre de Vaisseaux à

entretenir, on ne se plaint pas de la rareté des courbes de bois : quelle peut être la cause de cette différence? La nature doit se porter également dans les divers pays à donner les mêmes formes aux arbres; il ne peut donc qu'être utile de rechercher la cause de cette différence de pratique.

Nous exigeons en France que les courbes aient deux branches; l'une horizontale, ou à peu près, qui s'applique fur le bau; l'autre verticale, enforte qu'el leforme un plan continu & qu'elle

puisse porter à terre.

En Angleterre toutes les formes qu'elles peuvent avoir sont admises, & on a grande raison de ne pas insister sur ce qu'elles portent à plat; car si on regarde quelques-uns de ces arbres propres à saire des courbes, on y verra presque toujours une double courbure au collet: mais qu'importe cette double courbure la courbe au lieu d'être chevillée sur l'allonge qui seroit sous une des faces du bau, le sera sur une autre allonge; mais la liaison n'en sera certainement pas plus soible.

Si donc on n'exigeoit pas que les courbes eussent cette espece de régularité, elles seroient communes en France comme en Angleterre, & il en résulteroit une beaucoup plus grande liai-fon: cette réslexion peut même être étendue à diverses pieces de bois: delà résulteroit ou une plus grande économie, ou une plus grande solidité: tout ce qu'on peut dire à l'avantage de celes de fer, c'est qu'étant moins épaisses, elles sont un peu moins embarrassantes; mais cette raison nous paroit de peu de poids.

Des Cordages.

113. Nous avons parlé de la résistance des bois; le grand usage qui se fait des cordages dans la Marine oblige de dire aussi un mot de leur sorce.

Il résulte des expériences de M. du Hamel, qu'en général on leur donne trop de tort, qu'ils sont trop commis, c'est-à-dire, que les sils sont trop raccourcis dans les diverses opérations par lesquelles ils passent avant de devenir des cordages; j'ai vérissé la justesse de ces observations; mais cette partie est traitée d'une façon si fatissaisante dans le traité de la Corderie &

dans son supplément, que nous y renvoyons le lecteur. Cest un modèle de la maniere dont les questions de physique doiventertediscutées. On y remarque toutes les difficultés décomposées, l'examen particulier de chaque opération, de plusieurs réunies, & les expériences multipliées de l'ensemble des divers inconvéniens qui peuvent déterminer à facrisser une partie de la force à la durée.

On rappellera une obfervation importante tirée du fupplément au traité de la Corderie; la résistance des cordages ne doit pas être évaluée à plus de la moitié de ce que donnent les tables ordinaires, un cordage de 2 pouces ne doit pas être exposé à porter plus de mille livres, bu peut-être même huit cent livres; car on voit dans ce traité combien les cordages perdent par les fuccessions de temps, & on ne doit compter pour la force des cordages employes au gréément, que celle qu'ils conservent

après une certaine durée.

Si on venoit à fuppléer au gaudron par quelqu'espece de moyen qui permit de désendre les cordages de l'humidité, il faudroit prévenir les accidens qu'occasionneroit la tension des haubans, &c. s'ils conservoient toute leur élasticité & sion les ridoit, c'est-à-dire, roidissoit d'un temps sec; parce que l'humidité en les raccourcissant, leur feroit emporter les port-haubans, & pourroit occasionner d'autres accidens; cat la plus grande variabilité d'extension des cordages gaudronnés, leur peu de raccourcissement par l'humidité, sont qu'on n'a pas à craindre de pareils essorts.

De la force que doivent avoir les Cordages.

Tous ceux qui ne servent qu'à soutenir l'effort du vent doivent avoir leur circonsérence proportionelle aux largeurs; car la hauteur & largeur des voiles augmentent comme cette même largeur, la surface en est le quarré: telles sont les amures, écoutes, &c. ceux qui servent à soutenir le poids des vergues, des mâts, & vergues, comme les drisses, haubans, galhaubans, étais, &c. doivent avoir leur sorce proportionelle aux

cube des largeurs, & c'est ce qui s'observe pour les drisses; car les gros Vaisseaux ont un plus grand nombre de rouets, je dis que les haubans doivent soutenir le poids des mâts & mâture; le est qu'ils soutennent aussi l'essort du vent; mais ce n'est que leur moindre essort ; aussi ce n'est guere que les roulis qui les sont rompre, ou du moins qui les allongent le plus

promptement.

En effet lorsque l'inclinaison est de 30 degrés, il y a une moitié du poids de la mâture à soutenir, c'est-à-dire, une moitié des mâts, vergues, voiles, poulies, manœuvies, hunes & barres, &c. Tous ces poids ont un grand moment pour rompre la mâture inscrieure: l'essort que soussient les haubans, dans les mouvements du roulis est d'ailleurs accompagné de secousses & d'interruptions: il semble que la pratique a senti que la force des haubans devoit être proportionelle à la mâture; car indépendamment de ce que leur grosseur suit la portion des largeurs, ce qui fait que la force de chaque hauban augmente comme le quarré des largeurs, le nombre des haubans n'est pas égal dans tous les Vaisseux; les gros Vaisseux ont 10 haubans de chaque bord; les très-petits en ont seulement 4. 5, 6. &c.

niere attention.

Ces deux regles générales suffisent pour fixer la proportion que les manœuvres des divers rangs des Vaisseaux doivent avoir entre elles, & pour se former une idée de ce qu'il est néces-faire d'observer dans cette comparaison; mais il seroit inutile d'entrer dans un plus grand détail qui seroit étranger à notre objet; d'ailleurs il y a des tables qui montrent quelles sont les longueurs & grosseurs des dissertents cordages.

Des Cables & Ancres.

Les cables sont une partie des agrêts trop indispensable pour le gréement des Vaisseaux, pour qu'il soit possible de ne pas

examiner ici les efforts qu'ils ont à foutenir.

Ils servent à retenir les Vaisseaux, dans les mauvais temps, ou à les arrêter contre les courans ; on seroit disposé à croire qu'un Navire qui marche affez bien, pour en tenir un autre de même rang avec quatre fois moins de voilure, doit éprouver beaucoup moins de résistance du courant, & par conséquent chaffer beaucoup moins souvent, qu'il peut avoir des cables beaucoup plus foibles; mais on fe tromperoit; ces Navires font entraînés par le courant à peu près également, si leur maître gabarit est égal : la cause de cet effet tient à la théorie générale de la mâture, & c'est avec raison qu'on les fait de la même groffeur, quelque foit la figure des fonds, en affoibliffant cepens dant les cables des perits Navires au delà de la proportion des largeurs. Les cables ne retiennent les Vaisseaux que par le moyen des ancres, lesquelles suivent à peu près le rapport du cube des dimensions, pendant que les cables suivent la raison des quarrés à peu de chose près; il faut convenir qu'il y a une espece d'inconséquence; car puisque les cables ne reriennent les Vaisseaux que par le moyen de leurs ancres, les cables & les ancres devroient être proportionnels.

Au reste je ne propose cette réslexion que comme un simple

doute.

Il avoit été observé jusqu'ici dans la marine, de n'avoir que deux especes d'ancres, les ancres principales & les ancres à touée qui avoient le quart du poids des ancres principales: l'utilité dont peuvent être des ancres d'une force intermédiaire me les a fait proposer il y adeux ans; cette espece d'ancres deviendra certainement dans la suite d'un très-grand usage.

Les cables des gros Vaisseaux ont ordinairement de circonférence la moitié de la largeur du maître bau réduit en pouces , & un pouce de moins ; les cables des Frégates ont même quelquesois un pouce trois quarts de moins ; les grêlins ou cables

des ancres à touée ordinaires, ont de circonférence la moitié du

maître cable.

Comme il estutile de connoître le poids des cordages, on donnera ici une regle qui est aussi exacte qu'il est nécessaire; c'est que le poids en livres d'une brasse de cordage est environ la cinquieme partie du quarré de la grosseur exprimée en pouces; ainsi si un cable a 20 pouces de circonsérence, le quarré de sa grosseur est 400 dont la cinquieme partie ou 80 est le poids d'une brasse de coordage, & comme les cables ont 120 brasses de long, le poids du cable entier sera 9600 livres.

Ce qui a été dit de la force des cordages en général, est ap-

plicable aux cables en particulier.

Diverses Observations.

115. Dans les Navires de guerre, la force des allonges doit être dans quelque rapport avec la force de l'artillerie, & cette force de l'artillerie dépend de fon poids & de la charge. Il en réfulte, & ceci est à examiner dans l'état présent de l'artillerie, que si on diminue l'une & l'autre, on peut diminuer la force des allonges de revers. Dans un combat, relativemen au recul, c'est moins la pesanteur de l'artillerie, que la charge que l'on doit envisager; mais relativement à ce que le canon est mis au sabord, & quelques discret de l'artillerie; & c'est le plus important : de ces observations asser simples, il résulte qu'on ne doir pas augmenter les allonges de la premiere batterie d'un Vaisseau à trois ponts proportionellement aux largeurs : ensin on doit toujours chercher à réunir la folidité, l'économie & la force.

Je crois qu'il est à propos d'espacer les couples de levée, en forte qu'il y ait toujours un couple à chaque côté du fabord, & ce seroit une méthode désettueuse que celle qui formeroit les sabords dans les couples, faisant répondre une maille au milieu des sabords, parce qu'il y a désaut de solidité, & plus grande

perte de bois.

On trouve des Observations intéressants sur la résistance des bois, par rapport aux boulets dans le Traité d'Artillerie de M. Robins: Livre dont on ne peut trop recommander la lecture.

«On fit un but composé de cinq madriers, ou de 32 pou» ces ½. (Nota. Dans tout cet article, il s'agit de mesures An» gloises). Deux des madriers étant alternativement placés per» pendiculairement & horizontalement, chacun étoit attaché
» par des crampons à celui qui le suivoit. Le tout étoit en» suite lié ensemble par des pieces de traverse, & étayé de
» part & d'autre. On se servit d'une piece de 18 liv. de balle.

» Tout étant ainsi préparé, on tirá la piece successivement » avec des charges de 3 liv. \(^1\), de 3 liv. \(^1\) aliv. \(^1\) de pourbe de; chaque fois le boulet perça le but tout entier, \(^2\) e em » porta avec lui de grands éclats; mais celui qui fut tiré avec \(^2\) 2 liv. \(^1\) de poudre y sit plus de dommages que tous les autres. \(^2\) Il arracha les crampons, sépara les madriers, \(^2\) e rompit en \(^2\) deux le dernier qui étoit épais de 6 pouces \(^1\) & large de 15.

» Ces expériences faites, comme ces madriers joints ensemble n'opposoient point au boulet autant de résistance qu'une » solive solide & d'une seule piece, j'en sis préparer de chêne » d'Angleterre bien sec & bien dur, & qui avoient environ » 1 pied \(\frac{1}{2}\) d'épaisseur les des large. On en planta trois per-» pendiculairement à côté l'une de l'autre; derriere on en cou-» cha trois autres, & ensin, derriere celles-ci, on en planta » encore perpendiculairement trois autres semblables aux pre-» mieres; de sorte que le but avoit 4 pieds \(\frac{1}{2}\) d'épaisseur, tou-» tes les pieces étoient attachées par des crampons de ser qui » le traversoient, & on avoit placé des étais pour les soutenit » devant & derriere.

» Tout étant ainsi disposs, & la charge étant de 5 liv. de pou» dre, le boulet pénétra dans le but depuis 37 jusqu'à 46 pou» ces de prosondeur; avec trois liv. il pénétra de 33 pouces, &
» ensin il s'ensonça de 28 avec 2 liv. ½, & de 14 à 15 ½ avec
» 1 liv. Il est bon de vous faire observer qu'à chaque épreuve
» on avoir soin de tier contre une partie du but qui n'étoit
» point endommagée par les autres coups. J'ajouteral aussi que

» les crampons qui tenoient les pieces de bois liées enfemble; » furent, par ces secousses fréquentes, courbés comme des fils » d'archal ». Nota. L'enfoncement est moindre dans les Vaiffeaux

116. Les raisons d'économie sont voir qu'il est avantageux de dévoyer les couples des extrêmités, c'est-à-dire, de les places avec une certaine obliquité sur la quille, pour qu'ils en aient une moindre fur les liffes. Les Anglois ont mis cette pratique en usage: on s'en est servi à Rochesort du temps de MM. Gelin & Morineau: je sais que M. des Lauriers l'a employée sur quelques Navires; on en reconnoitra l'utilité, si l'on considere le couple. dans l'endroit où la lisse fait un angle de 45° avec les paralleles à la quille. Pour avoir une piece de bois de 14 pouces d'équarrisfage, il faut une piece qui en ait 20 sur une face, ces grofses pieces sont d'ordinaire plus rares, plus sur le retour; car comme les arbres ont rarement une si grande ellipticité, il faut aussi diminuer leur épaisseur, & il faut des pieces qui aient au moins 17 fur 21. Ces pieces sont même si rares que l'on est obligé de laisser du bois qui n'est pas trop fait dans la partie extérieure du couple la plus voisine du milieu, & que l'autre est entamée presque vers le centre; ce qui, dans ces pieces trèsgroffes où le centre est trop avancé, contribue à leur pourriture & à leur prompt échauffement.

De plus, dans cette partie, il y a beaucoup plus de porte-àgrap pour les bordages, à cause de la difficulté de les équarrir à vive-arrête, parce qu'il faudroit des pieces trop fortes; c'est donc une nécellité de suivre cette méthode, puisqu'elle épargne beaucoup de bois; & que, suivant les connossifances que chacun a des bois, il en résultera plus de durée, & par consé-

quent de solidité dans cette partie.

Nos Confructeurs sont assez habiles, assez zelés pour le service du Roi, pour ne pas regretter le surplus de travail que donne cette méthode. C'est de M. des Lauriers que je l'ai apprise, Pendant qu'il construisoir à Brest. J'ai vu qu'elle est pratiquée dans l'Angleterre & en Suede, &c. tout en général en montre l'utilité.

Puisque nous avons été obligés de dire un mot des lisses ;

nous ne pouvons nous empêcher de rectifier ce que dit M. Bouguer dans les Chapitres VI, VII & VIII du premier Livre;

c'est dans la page 42.

« Il se présente ici une remarque importante qui étomera » sans doute les Constructeurs, de même que toutes les autres personnes qui ont quelques connoissance de l'Architecture » navale; les lisses marquées par des lignes droites dans le plan, » & qui servent à l'achever, ne répondent point exactement contracte qu'on a pensé jusqu'à présent aux lisses placées de la maniere ordinaire sur le Vaisseau, &c. & page 43.

» Les Lecteurs qui, faute de géométrie, ne voient pas avec » affez d'évidence, la vérité de ce que nous avançons ici, peu-» vent s'en convaincre aisément, à l'égard des lisses placetous » comme on les place toujours; ils n'ont qu'à les regarder d'une » certaine distance, & chercher s'il y a un point d'où elles paroif-» sent des lignes parfaitement droites, & ils verront que non ».

M. Bouguer n'a pas affez connu l'usage que les Constructeurs sont de ces lignes tracées & rapportées sans considération des hauteurs sur le plan horizontal, qu'on nomme le plan des lisses. Cette opération du Constructeur n'a lieu que pour la conduite du plan: mais pour l'exécution, il trace ce qu'on appelle les lisses d'exécution & d'ouverture; pour cela, il rapporte à chaque couple, comme ordonnées, les lignes droites transverfales prises sur le plan vertical obliquement, & depuis l'endroit où elles coupent la ligne du milieu.

Tous les Lecteurs savent que dans la sphere; ou généralement l'ellipsoide, les demi-ellipses paroissent des courbes à double courbures, à moins que l'œil ne soit dans le plan qui passe par la courbe & par l'axe de l'ellipsoide; mais alors on ne retrouve plus qu'une courbe à simple courbure; & pour simplier encore dans la sphere, tous les cercles sont certainement à une simple courbure, si l'œil les envisage relativement à l'axe de la sphere; mais si l'œil n'est pas dans ce plan, c'est une courbe à double courbure, dont l'équation connue rapportée aux trois plans principaux est xx+yy+x=xr.

De même toutes les lisses des fonds font, à simple courbure; considérées relativement à l'axe de longueur qui est dans le plan

perpendiculaire à la quille : & cet axe a pour hauteur celle où

la ligne des lisses coupe ce plan.

Rapportées à ce plan, elles sont des courbes à simple courbure laquelle est tracée très-géométriquement : comment eût-il été possible en esset, que ces lisses eussent jamais pu être gabariées, si les Constructeurs n'avoient employé qu'une méthode désectueuse. Les Constructeurs, cités ci-dessus, & plusieurs autres qui ont fait honneur à la France, & qui ont vécu avant la premiere édition du Traité du Navire, gabarioient dès lors leurs lisses d'ouverture.

Cette méthode, visiblement exacte, a d'ailleurs l'avantage de la simplicité, & si l'on regarde d'ordinaire les lisses comme courbes à double courbure, c'est qu'il est difficile de saist l'axe où elles doivent être rapportées, parce que cet axe h'est marqué

dans le Vaisseau par aucune ligne visible.

Il n'y a plus maintenant que les préceintes qui foient dans le cas d'être des courbes à double courbure, sous quelque point de vue qu'on les considere; car elles ne peuvent être rapportées sur aucun plan, sous la forme d'une ligne droite. Il étoit à propos de donner cette idée des lisses pour éviter qu'on ne consondit les lisses ou lignes droites du plan vertical qui n'en sont que la projection, avec les lisses véritables nommées d'éxecution ou d'ouverture: c'est d'ailleurs un devoir de rendre justice à un Corps tel que celui des Constructeurs, qui distingué maintenant par ses connoissances, mais toujours conduit par un sens droit éc une géométrie naturelle, a prévenu la théorie par des chesad'œuvres.

Quoique les Pompes soient d'un usage indispensable dans la Marine, il semble que ce seroit une chose étrangere à la Construction, que d'entreprendre d'en donner la théorie : cette partie se trouve traitée dans l'Architecture hydraulique de Bélidor ; dans la Physique de Desagulliers, &c. Un Mémoire de M. de Bordas Mémoires de l'Acad. Royale des Sciences, année 1768,) renserme une théorie fort belle sur les étranglemens, ou les les effets du rétrecissement du passage de l'eau, &c.

CHAPITRE XVI.

De la fixation des rangs.

I.

117. IL me refte à traiter de la fixation des rangs des Vaisfeaux; il ne se trouvera que de légeres différences, avec le
travail sait en 1763, par ordre de M. le Duc de Choiseul,
de concert avec M. de Morogues, Lieutenant Général des
Armées Navales, & M. Gauthier, Ingénieur-Constructeur,
maintenant employé en Espagne, avec un Brevet de Brigadier
des Armées de Sa Majesté Catholique.

On a pu observer que les avantages de la longueur peuvent être détruits, parce que la hauteur résistante de cette longueur pour le point vésique, peut être trop considérable, eu égard à la tenue des mâts, (nº 73 & 105,) & si cette condition n'est pas remplie, le Navire éprouve des excédens de résistance que j'ai nommés accidentels; il y a donc des limites qu'il s'agit d'établir.

La premiere question qui se présente est celle-ci: doit-ont fixer le rapport des longueurs aux largeurs? Considérons d'abord deux armées égales en nombre de Vaisseaux, mais done l'une sera composée de Navires médiocres en qualité, pendant que ceux de l'autre armée seront les uns très-supérieurs, les autres très-inférieurs à ceux de la premiere armée : il est certain que celle qui sera composée de Vaisseaux médiocres aura un très-grand avantage sur l'autre; car la nécessité de saire tous les mouvemens ensemble, annullera l'avantage des Vaisseaux très-supérieurs en qualité; si quelques-uns virent mal, c'est comme si rous viroient mal; si quelques-uns dérivent beaucoup, les autres Vaisseaux seront obligés d'arriver, &c. Cette vérité bien examinée, donne une regle générale de construction. On ne doit pas saire des Vaisseaux dent les proportions principales aient

des rapports très - différens, & les grands Vaisseaux doivent avoir un peu moins de longueur proportionnelle: mais si on fait des Vaisseaux du même rang très-longs, d'autres très-courts, l'inégalité de dérive, de facilité de gouverner, de marche vent arriere & au plus près, qui sera toujours plus considérable, lorsque ces proportions principales seront sans rapport fixe, sera très-préjudiciable.

Un Tableau de ces différens rapports, pour quelques Vaiffeaux de la même escadre, montrera combien il est nécessaire de

le fixer: on a vu largeur,

le Juste;	42	6	Pds	152	P.ces
le Dauphin-Royal,	43			136	
le Tonnant,	46			168	
le Solitaire,	41	6		166	
le Robuste.	44			176	

longueur.

Pourroit-on trouver rien de plus propre à mettre le défordre dans les mouvemens d'une escadre. Il est vrai qu'on ne retrouve plus des rapports, tels que ceux du Juste, mais il y a encore jusqu'à 10 pieds de dissérence de longueur, la largeur étant la même.

Ī Ī.

118. Je conviens qu'on ne peut fixer un rapport des longueurs aux largeurs, qui foit démontré le meilleur possible; mais il suffit qu'on trouve des Vaisseaux regardés comme d'excellens voiliers faits sur un rapport quelconque, pour qu'il ne puisse rester aucun doute sur la possibilité d'en faire de bons avec ce même rapport. Si les longueurs ne sont pas outrées, ces Navires gouverneront bien, & auront cet avantage sur ceux qui auront les mêmes qualités du côté de la marche, avec une plus grande longueur. Avant d'entrer dans un plus grand détail, on examinera ce que chaque système de guerre exige.

On doit en considérer trois, celui des combats en ligne, de Vaisseau à Vaisseau au canon, & à l'abordage.

Dans le premier système, la facilité de virer & de gouver-

ner est essentiele. Il faut pouvoir arriver dans peu d'espace: il est inutile de citer aux manœuvriers tous les cas où il peut être nécessaire d'arriver, mais il faut perdre peu du vent, sans cela le Navire ne peut ratraper son poste: on ajoutera même qu'il faut beaucoup plus gouverner par le Gouvernail que par les voiles. Il faut encore que les Navires portent bien la voile, pour ne pas perdre l'usage de leur première batterie.

Dans les combats de Vaisseau à Vaisseau au canon, la facilité de gouverner est un très-grand avantage, parce qu'elle permet de se maintenir dans les positions savorables il saut en-

core bien porter la voile.

Si l'on veut aborder, la principale & presque l'unique qualité que doit avoir le Vaisseau, est de bien gouverner; il est aussi assez avantageux qu'il domine. La marche est nécessaire, à la vérité, pour gagner le vent, quand on est sous le vent: on sent bien qu'on n'aborderoit pas un Navire qui ayant une marche supérieure voudroit se tenir loin ou au vent, il en est de mème, si ce Navire supérieur en marche, vouloit éviter toute sorte de combat; mais cela n'empêche pas qu'on ne puisse dire que le succès de l'abordage, dépend de la facilité d'arriver, & il est essentiel d'observer que le Navire très-long & qui arrive difficilement ne peut jamais aborder l'ennemi qui est sous le vent & même très-près, s'il a la moindre attention à sa manœuvre, & qu'il servit même très-dangereux de vouloir s'y opiniâtrer.

Je ne connois qu'un seul genre de combat où la qualité de gouverner soit d'une soible importance, c'est lorsqu'on se ca-

nonne à grande distance.

On a fouvent répété dans le Public le proportion qu'on n'aborde plus; on en a parlé dans des ouvrages peu fairs par leur nature pour de pareilles discussions : il nous sera sans doute permis de remarquer que notre genre de construction y est absolument opposé, indépendamment des autres causes qui en rendroient maintenant le succès plus incertain, tels que la différence des armemens des Navires Anglois, &c.

Jusques dans les choses les plus simples, il semble qu'on ait renoncé à l'avantage de gouverner; n'est-il pas étrange que nos

gouvernails aient leurs surfaces d'environ † ou † plus soibles que ceux des Navires Anglois. Il sussi d'indiquer cette erreur de notre construction, pour espérer qu'on la corrigera dans

les Vaisseaux de guerre.

Comme la marche est en même temps une qualité importante, il faut chercher un rapport des longueurs aux largeurs qui ait donné de très-bons voiliers; le Soleil Royal avoit 48 pieds 6 pouces de large, & 183 de long, le Bizarre 40 pieds 6 pouces de large & 151 de long; j'adopte ce rapport ou celui de 3 4 à 1, ou de 23 à 5.

On ne trouve pas que l'Orient, le Solitaire, le Duc de Bourgogne, &c. aient eu un avantage fur ces Vaisseaux, & ainsi cette proportion paroit convenir. Le Foudroyant, étoit protionellement plus court; le Magnanime, dont les Anglois ont

fait le plus grand cas avoit à peu-près ce rapport.

Comme on a eu d'ailleurs plusieurs Vaisseaux de 74 canons, de Brest, qui n'en étoient pas sort éloignés, nous pensons qu'il ne peut rester aucun doute sur la facilité de faire ces Vaisseaux, ayant 43pd de large & 163 de long, pussque plusieurs ont même été construits avec ces mêmes proportions, & que nous retranchons un grand poids de bordage, &c.

La diminution de longueur des canons permet d'en diminuer un peu l'intervalle, parce que les refouloirs & écouvillons sont

plus courts.

Enfin pour augmenter encore la facilité de faire ces Vaiffeaux, on doit observer que le poids de l'artillerie est diminué d'environ ;;, que les bordages des ponts doivent être seulement de 4 pouces pour porter le 36, & 3 pour le 18.

Cependant pour prévenir les objections, je donnerai en général à tous les Vaisseaux 6 pouces de largeur, & 3 pieds de

plus de longueur qu'il n'est nécessaire.

Comme tout l'armement des Vaisseaux de guerre se rapporte au canon, il est essentiel de voir d'abord l'équipage nécessaire à chaque Vaisseau.

On doit observer que pour armer les canons, il faut un homme par 500 liv. du poids de la piece, & le Chef en outre, selon

Сн	APITR	EXV	1.		160
felon cette regle un cano				il faut	-
	24	53		-	12
	18	40			9
	.12	30			7
	. 8	21 1			. 6
	6	16			. 5
,	4	115	4		4

Lorsqu'on se servoit de l'ancienne artillerie, i salloit un chomme de plus pour tous les canons jusqu'au 12 compris: l'on doit augmenter le nombre de moitié à cause de ceux qui ne son pas employés à l'artillerie. Comme on pourroit vouloir comparer les armemens résultans de cette regle, avec les anciens, on doit remarquer que les gardes de la Marine ne sont plus portés maintenant sur ce rôle, ni les domestiques, ce qui sait une dis-

férence d'une vingtaine d'hommes au moins.

Je ne crois pas qu'on puisse trouver une regle plus assurée pour régler les équipages des Vaisseux, car je ne puis approuver qu'on excede le nombre nécessaire de l'équipage. Un Vaisseux à trois ponts, par exemple, qui a 400 hommes d'équipages de trop, en est-il plus sort? Incontestablement il sui faue plus de vivres, d'eau; ce poids de l'équipage est luimême bricolle, il contribue à faire plier le Navire, ainsi on perd de la batterie, de la stabilité, & il est très-possible que ce grand nombre d'hommes, par les accessoires qu'in entraîne, soit cause qu'on ne puisse se cest cette qu'on ne puisse se pur avoir un plus grand nombre de Vaisseux; il est donc un certain point convenable: voici celui que j'ai sixé pour tous les Vaisseux.



in	Va	iffeaux c	i trois	Ponts.				
116 canons.	équi	page	10	8 canons	€qu	équipage.		
16 de 36	256 ho	ommes,	1	s de 36.	240 homme			
17 de 24	204		10	de 24	192			
16 de 12	112			16 de 12 105				
9 de 6	45			3 de 6	40			
58 TOTA	1 617		5	TOTA	L 580			
Moitié à ajoute	er 309		Mo	oitié à ajou	ter 290			
Équipage.	930	-	1	Équipag	c 870			
80 canons. 15 de 36 240 16 de 24 192 9 de 12 63 Total 495 Moitié 248 Équipage 750	14 de 15 de 8 de Tot Moi Équipage	ranons. 36 224 24 280 12 56 AL 460 tié 230	Tot. Moit		13 de 2 14 de 1 6 de TOTA Moitié	8 136 8 36 L 328		
: 58 C		1	anons.	1	anons.	,		
12 de 2		12 de		11 de 1				
-13 de 1	6 20	13 de 2 de		4 de		-		
4 00	0 20	1 - 40	- 10	7 40	0 20			
TOTA	L 255	1	AL 209	Тот	L 203			
Moitie	127	Moiti	ié 109	Moiti	é 103			
,	400	16.	e 320	Équigag	e 320			

Il y à deux rangs dont je ne parle pas: celui des Vaisseaux de 80 canons portant 36, 18 & 8, & les Vaisseaux de 64 canons, portant 24, 12 & 6, je les regarde comme désectueux parce que si on conserve au Vaisseau de 80 canons, la même largeur qu'au Vaisseau de 74 canons, il fort de la regle établie pour l'égalité des mouvemens des Vaisseaux; car un tel Navire a 10 pieds de plus de longueur, que celui de 74 canons; si la largeur est augmentée proportionnellement ou à peu-près, il peut porter 36, 24 & 12.

De même le Vaisseau percé à 13 sabords, forme un rang qui peut facilement porter du 18 à la 2^{me} batterie, & du 8 sur les gaillards, & il y a une raison de plus pour donner des canons d'un calibre supérieur aux anciens sur les gaillards, c'est que la nouvelle artillerie, étant plus courte, il y a quelqu'inconvénient

par rapport aux rides d'haubans.

Il faut voir maintenant quelles doivent être les proportions des Vaisseaux, l'artillerie & l'équipage étant donnés, avec le rapport des longueurs aux largeurs; pour cela nous avons besoin d'un terme de comparaison, je le prends dans les Vaisseaux tels que l'Intrépide, le Monarque, &c. qui avoient 43 pieds de large; mais comme on a quelquesois trouvé ces largeurs foibles, je supposerai pour ce rang 43 pieds, 6 pouces & 165 de long.

En suivant la regle des racines cubes, du nombre d'équipage; car tour y est proportionnel, le Vaissau de 74 canons, portant du 24, aura 2 pieds de plus de largeur: le Vaissau de 80 canons doit avoir 3 pieds un pouce de plus: le Vaissau de 64 canons doit avoir 3 pieds un pouce, le lui donne 41 pieds de largeur: le Vaissau de 58 canons, doit en avoir 37, & celui de 50 devroit avoir 36, 7; mais comme dans les Navires de même genre, la stabilité diminue comme, les dimensions, on doit la rétablir: elle est plus foible dans le Navire de 50 canons de 1; le moment du 2° pont est plus considérable, parce que les hauteurs des ponts ne suivent pas les raisons des largeurs: si le poids de l'œuvre motte, allonges, bordages est plus considérable, il y a plus de mailles, un moindre poids proportionnel de baux & bordages du premier pont, on obvie à ce dé-

faut de stabilité, par la plus grande dimension : il en est de même

du Vaisseau de 58 canons & des autres.

Pour ce qui concerne le Vaisseau de 64 canons, j'ai toujours insisté sur ce rang, parce qu'il constitue des Vaisseaux de force; & l'opinion de M. le Vicomte de Morogues , & M. Gauthier, s'étant trouvée la même, j'ai vu avec plaisir, quand je l'ai communiquée à M. des Lauriers , que non-seulement il étoit de même avis, mais qu'il avoit proposé en 1758, de faire un tel Vaisseau; ce projet avoit été agréé, & le Vaisseau qu'il devoit construire avoit été nommé l'Astronome; les circonstances ont arrêté cet essay: M. des Lauriers vouloit 41:6 & 152, quoique cette dimension & celle que je propose, soient bonnes tous les deux, je m'en tiens à celle que j'ai fixée; la diminution de longueur & du poids des canons actuels, faisant que 41 pieds sont plus considérables, & donnent plus d'aisance pour le 18, que 43 pieds, avec l'ancienne artillerie, & autant que 44 pieds: quelques personnes trouveront d'ailleurs que la proportion demandée par M. des Lauriers, rendroit les Vaisseaux proportionnellement trop courts, mais il s'agit moins ici de cette différence de largeur qui, en 1758, étoit convenable, que de rendre justice aux vues de M. des Lauriers qui a fenti la nécessité de ce rang.

Je prévois que l'on dira que me voici retombé aux anciens rangs de Vailleaux, tels que le Fleuron, le Saint-Michel, l'Ardent, &cc. J'avoue que je ne puis regarder le Fleuron comme un mauvais Vailleau; mais d'ailleurs, je lui donne 16 tonneaux de moins de poids d'artillerie ; e supposé des ponts plus légets sur lesquels la dininution est encore d'environ 16 tonneaux, il feroit également armé avec 12 hommes de moins : ces Vaisfeaux ont, en pieds françois, les mêmes dimensions, à peu-près que les Vaisseaux Anglois ont en pieds anglois. Il est vrai que la différence de notre livre à la livre angloise, étant considérée, on ne trouve plus qu'un pied de plus de largeur propor-

tionnelle.

Les Vaisseaux de 50 canons, portant 18 & 12, m'ont paru utiles, quoiqu'on n'en ait pas vu d'excellens; on peut dire qu'on en a vu qui portoient, bien la voile, tel que l'Aigle; mais je dois développer les raisons qui rendent ces rangs intermediaires nécessaires.

C'est une erreur de saire des rangs de Vaisseau très-éloignés; par exemple, à Brest, on ne construit que des Vaisseaux de 40 pt 6 pt 6; per , ou des Frégates dont les plus grandes ont 34 pt 6 pt cependant la nature forme des pieces de bois bonne pour des Navires de 38 à 39 pieds; qu'en sera-t-on, s'il n'y a nulle nuance entre les Navires de 40, 6 & les Frégates?

Si on réduit les pieces de bois, il y a deux choses très-sacheuses, pertes de bois & de temps, par conséquent ces rangs intermédiaires sont utiles, puisqu'ils emploient des bois qu'il faudroir gaspiller. Il y a peu de choses dans les Livres Anglois de Construction; mais ils répetent souvent cette observation; qu'il faut ménager le bois: observation, qui bien entendue, fait la base des Principes-Pratiques de construction.

D'ailleurs, ces Navires de 50 canons, peuvent être d'excellens Gardes-Côtes, & bons pour les campagnes où on aura peu

de vivres, ils feront bons voiliers quand on voudra

L'épaiffeur des allonges doit être 10 pouces; j'approuverois aflez la méthode Angloise pour les rempliffages qui est de les espacer, parce que je pense que cela contribue à la durée des Navires: ensin ce rang traité par d'habiles Constructeurs, deviendra utile; ils méritent qu'on en fasse assert de bons Vaisfeaux, avec de grandes dimensions & très-peu d'artillerie, & pour leur proposer avec consiance les choses utiles, quand elles n'exigent que de ne pas se négliger sur les diverses attentions; d'ailleurs, ce rang a de fortes dimensions par rapport à ce qu'il doit porter.

J'ai remarqué que les anciens Vaisseaux construits il y a 40 ou 50 ans, étoient fondés en général sur les raisons de guerre & d'économie, on n'avoit pas tout-à-sait assez fait d'attention

à la marche.

Les Vaisseaux à trois ponts sont de deux ordres; j'avoue que le premier percé 16 & 17, meparvit devoir être rejetré; le second percé 15 & 16, doit être d'usge; mais de tels Vaisseaux ne doivent pas être construits pour sept mois de vivres; il



fussit qu'ils soient construits pour cinq mois au plus, quoiqu'ils puissent être saits à 48 pieds de large, je suppose qu'on leur donne 48 pieds 6 pouces de large, & 180 de long, & 900

hommes d'équipage.

On peut remarquer que ces Navires sont proportionnellement plus courts que trois fois 1 leur largeur, c'est une nécessité de rendre leur proue plus obtuse, car leurs extrêmités sont nécessairement appésanties, & si on veut les faire aigues, cette erreur de construction sera réparée par la nature qui en les arquant, les rendra plus obtuses : on n'y gagnera qu'une déformation du Navire : si on la prévient dans le Port par des coffres. qui foulagent les extrêmités, cette déformation se fera en mer d'une façon plus dangereuse : car enfin , rien ne peut s'opposer à cette loi de la nature qui exige une conformité entre le déplacement & le poids: on a vu deux exemples de ces Navires soutenus dans le Port, le Royal-Louis & l'Espérance; tous les deux ont fait beaucoup d'eau, & ont eu de la peine à revenir : ainsi cette pratique doit être absolument rejettée. On doit, par l'arrimage, foulager les extrêmités des Vaisseaux à trois ponts, cela est facile, quand ils ne sont pas forces en équipage & avec cinq mois de vivres.

Pour ôter toute idée de système, il est bon d'y rappeller ici les proportions des Navires Anglois tirées du Distionnaire de

Falconer.



PROPORTIONS DES NAVIRES ANGLOIS.

Rangs.	Canons.	Lo	ngueur.	Largeu	r. I	ongu	mr.	Lar	geur réduite
			en pieds A	Inglois.		en j	pieds F	rang	ois.
1	700	186	pds o por	51 pd	10 pce	174 P	4 Pc	47	0
2	90	177	6	50	0	166	4	45	2 à 45
10	5 74	108	3	47	4	157	9	43	2 %
)	64	159	0	44	4	149	0	40	4
4	50	146	0	40	4	137	0	30	10 environ
-	5 44	140	9	37	2	131	3	34	0
,	36	128	4	35	9	120	4	32	10
6	£ 28	118	4	33	8	III	0	31	0
	124	113	0	32	I	106	0	29	6
Corvette							8		200
u SLOF	S. 16	98	0	27	2	92		25	0

Nota. Les mesures Angloises sont prises en dehors des bordages pour les réduire aux mesures Françoises, indépendament de la réduction proportionnelle à la différence des mesures Angloises & Françoises, on a ôté les épaiseurs des préceintes ou bordages de flortaison des deux bords.

Le Royal-George étoit confiruit à 51 pieds Anglois de large, dont ôtant 1 pied 8 pouces de bordage ou préceinte, reste 49 pieds 4 pouces, & cette largeur réduite à 46 pieds, François; les anciens Vaisseaux à 3 ponts de 100 canons Anglois avoient la largeur de ceux du second rang actuel.

Nota. Les Vaisseaux Anglois du premier rang sont percés 15 & 16, & portent des canons de 42, 24 & 12 livres de balle, c'est-à-dire, de 39, 22 & 11 de nos Livres. Leurs bordages de stottaison sont très-sorts.

Je ne suis pas pour les Vaisseaux de 116 canons, il leur faudroit 50 pieds 6 pouces de large au moins, & leur grande

176 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. longueur feroit qu'ils ne seroient pas plus forts que des Navires qui auroient 8 canons de moins; d'ailleurs, de tels Navires ont plus d'épaisseur d'allonges, & les bois de fort échantillon, sont toujours d'une plus soible durée. Voici donc les rangs des Vaisseaux de guerre que je propose, & qui pourroient même être tous diminués de 6 pouces de largeur & 2 pieds de long.

		(Calibre.			larg	geur,	longueur.
Vaisseaux						pds	pre	
à trois Ponts d		36	24, 12	80	6	48	6	& 180
	80	36	24 18	80	12	46	3	& 175
Vaisseaux	74	36	18	80	8	43	6	& 165
à 2 batteries de	74 64 58	24	18	80	8	41	0	& 155
a 2 onteries de	58	24	12	80	6	39	0	& 146
	54	18	12	84	6	37	Q	& 139

J'ai observé qu'un Navire qui n'a qu'un canon de plus par batterie, n'est pas sensiblement plus fort qu'un Navire qui a un canon de moins, & a du reste le même calibre, & sur-tout s'il faut à manœuvrer; & delà il se présente une question intéressante; les Vaisseaux à deux batteries ne devroient-ils pas avoir pour limites ceux de 74 canons portant 36 pieds, 24 & 12? quelles devroient être leurs proportions? de pareils Navires doivent avoir 710 hommes d'équipage, & il faut observer que leurs canons de 24 & 12 & 36, soient de la nouvelle fabrique; & il en résulte que leur largeur doit être de 45 pieds & leur longueur 170; c'est la pensée de M. le Comte de Roquefeuil.

On doit faire réflexion que c'est la proportion des anciens Navires Anglois de 100 canons à 3 ponts, & il semble qu'il n'en faut pas davantage pour prouver la facilité de faire ces Navires

Navires: ce rang mérite d'être examiné fans prévention. Je pense que le Magnanime porte cette artillerie; car il fort de rangs Anglois de 74 canons, & à 700 hommes d'équipage.

Les proportions déterminées ci-dessus sont bonnes; mais si l'on se déterminoit à diminuer les bordages des Ponts, selon la méthode Angloise, & notre ancienne construction, on devroit donner s' pouces de moins de largeur, & 2 pieds de moins de longueur aux différens Navires.

Nous joindrons ici quelques observations: les Vaisseaux de 108 canons étant destinés à être Vaisseaux Pavillons auront 900 hommes d'équipage. Il n'y a nulle difficulté à les contruire, puisqu'ils ont 1 pied & † de plus de largeur, & 6 pieds de plus de longueur que les Vaisseaux du premier rang Anglois actuels.

Ceux de 80 qui portent 36, 24 & 12, ne peuvent avoir de difficulté; c'est le Royal George, Vaisseau à trois ponts dont les Anglois sont grand cas, & allongé de 8 pieds; les Vaisseaux de 74 canons tiennent un milieu entre les diverses

largeurs des Navires François actuels.

Pour sentir la nécessité de donner aux Vaisseaux de 66 canons, 24, 18 & 8 : il suffit de voir la soiblesse du rang actuel, dans tous les temps, où il ne peut se servir de sa première batterie, & supposer qu'il rencontre une Frégate Anglois de 44 canons, de 18 & 9 liv. de balle. Les Navires Anglois d'une moindre largeur; portent 32, 18 & 9; il est donc incontestable que les nôtres peuvent porter 24, 18 & 8. Nota: la livre, poids de marc est à celle des Anglois dont il s'agit; que l'on nomme avoir du poids :: 14: 13.

Ce sont les mêmes principes qui ont déterminé à rétablir les Vaisseaux percés 12 & 13 pour porter du 24, l'usage que sont les Anglois de Navires proportionnellement plus petits, ne lasse encore aucune idée de système : au contraire, on pourra augmenter encore la force de nos Navires, ou diminuer leurs proportions; il nous suffit de montrer qu'il en résultera une grande

économie, & de l'indiquer.

Le rapport qui se trouve entre les différens poids des Navires sait que la diminution sur un genre de poids, entraîne une

diminution sur presque tous les autres. Le poids de la coque doit être moindre, ainsi que celui des agrêts & du lest correspon-

dant, & ils forment environ les + du poids total.

Je suppose maintenant que sur le restant du chargement; on sasse un terranchement de 40 tonneaux de poids i il n'importe que ce soit sur l'arcillerie, ou sur les équipages & leurs vivres, ou même par quelque diminution particuliere du poids de la coque; cette diminution étant connue, celle de l'autre partie lui sera proportionnelle, ou pourra être de 80 tonneaux ainsi le Navire pourroit avoir 120 tonneaux de moins de déplacement total, & comme il ne saur pas porter le retranchement jusqu'au point oà il peut aller, dans la crainte de quelque erreur, on pourra donner 100 tonneaux de moins de déplacement.

Il y a une observation à saire: lorsque l'artillerie n'éprouve pas de changement, il est bon de ne pas affoiblir les allonges, au moins pour les premiers rangs qui portent cette artillerie, & le total des retranchemens de poids ne doit être

que le double de celui qui a été donné.

Ce n'est donc pas sans raison que l'on pense que la diminution du poids des bordages des Vaisseaux de 74 canons évalué à 20 tonneaux, celle de l'artillerie qui est de 23, celle du lest, qu'on peut supposer de 27, qui forment un total de 70 tonneaux, permettent de saire avec facilité ces Navires à 43 pieds de large, & 164 de long, puisque l'on pourroit leur donner 200 tonneaux de moins de déplacement qu'aux anciens Vaisseaux, & si on les saisoit sur le même plan, on pourroit diminuer de 70 ces dimensions.

Il en est de même des Vaisseaux de 58 canons que l'on propose, ils peuvent se faire avec facilité avec les dimensions qu'on a

fixées.

Les hauteurs des batteries, lorsque la stabilité est la même, douvent être fixées à peu-près proportionnellement aux largeurs; mais il est des attentions indispensables. Tout se réduit à faire ensorte que le Navire conserve dans un combat, le plus long-temps qu'il est possible, l'usage de sa premiere batterie,

Le Vaisseau où elle est le plus élevée, peut porter assez

mal la voile pour s'en fervir moins long-temps que celui qui en a une moindre, mais qui a plus de stabilité. Si même les deux batteries peuvent être à l'eau par la même force,ou à peuprès, ce fera le Navire qui est alors incliné du moindre angle qui fera présérable tant à cause de la Navigation, que parce que l'usage des batteries sera plus sacile quand elles seront peu inclinées.

Il est utile de soumettre ces essets au calcul : un exemple le rendra facile à comprendre; on propose d'élever d'un pied le creux d'un Navire de 74 canons qui a 4 pieds de batterie, il en aura donc 5, les poids qui participeront à cette élévation font ceux des ponts & gaillards, artillerie, équipage, ancres, & quelques parties d'agrês qui seront élevés d'un pied, cela fait environ un ; du déplacement total dont le centre sera par conséquent élevé de 4 pouces ; le poids d'augmentation de la coque étant supposé en diminution du lest, éleve encore le centre de gravité du 8e d'un pied, ainsi il est élevé en total de 🛊 d'un pied. Par ce que l'on sait de la stabilité, l'inclinaison augmente dans la même raison que la distance du centre de la charge au métacentre diminue : l'inclinaison augmentera donc de 4, & suivra le rapport de 4 à 5, si les distances du métacentre au centre de gravité, dans les deux positions, sont comme 5 à 4, ou si 1 de pieds, sont la 5e parcie de la distance du métacentre au 1er centre de gravité, qui, par conséquent auroit alors été de 1 pied 4.

Si leur distance étoit plus considérable, il y a quelqu'avantage à élever la batterie; mais si elle étoit moins forte, si elle n'étoit que de 1 pied ou 1 pied ;, on perdroit l'usage de la batterie

en l'élevant.



Des Frégates.

C'est principalement pour les Frégates que la longueur a varié, elle a été 3 \(\frac{1}{2}\), & jusqu'à 4 \(\frac{1}{4}\) la largeur; on conviendra
que les Frégates sont saites pour marcher; mais ce grand rapport de la longueur à la largeur, a-til donc assuré la marche:
un exemple particulier, n'est pas sussifiant, parce que cet exemple dépend quelquesois d'une circonstance singuliere, & de ce
qu'on n'avoit que de mauvaises Frégates pour terme de comparaison; si un seul exemple sussifioir, on citeroit l'Opale, la
Belle Poule, la Syrene sur-tout dont la marche s'est soutenue vis-à-vis un grand nombre de Bâtimens différens, & qui
n'a été prise que quand on a oublié qu'une Frégate n'étoit pas
un Navire Marchand. Mota. Leur longueur est 3 \(\frac{1}{2}\) la largeur.

On a eu plusieurs Frégates forr longues; la Nimphe qui a été la plus longue, le Maréchal de Belle-Ifle, joint par défrégates Anglossies de peu de réputation; la Silphide qui, dans l'Inde a eu une grande réputation; la Therpsicore, bonne voiliere, mais sans avantage sur la Chimere, la Danaë qui a été prise, l'Aigrette, la Vestale, la Boussonne que des Navires proportionnellement plus courts, ont quelquesois jointes.

Ces grandes longueurs ne donnent donc pas une marche incontestablement supérieure, & du côté de la guerre, elles donnent un désavantage certain: ma théorie en indique la cause, elle est dans la grande élévation du point vélique, si on suppose même plan, même dissérence de tirant d'eau, il est vrai qu'on

le corrige en partie par l'arrimage, &c.

L'allégissement leur est peu savorable d'ailleurs; ainsi l'avantage que donne la longueur se perd en très grande partie; il semble cependant que quoique la marche soit avantageuse, quand on voit des Frégates aussi longues, & même plus, que les anciens Vaisseaux de 64 canons, que le Magnanime, ancien Vaisseau à trois ponts porter 26 canons: il est dissicile de ne pas penser que ce sont des découvertes sort cheres; on a été jusqu'à faire ces Frégates, sans canons de gaillards, on a ensuite diminué le nombre des canons en batterie, est-il donc démontré que ce retranchement est avantageux à un point qui fasse que l'on doive y compromettre l'honneur des armes du Roi; car quand ces Frégates, qui sont très-longues, sont prises par des Bâtimens de plus soibles dimensions, il s'en fait une comparaison publique qui est d'un mauvais esset pour nos équipages, qui encourage les Navires Anglois, & leur sait prendre une idée de supériorité; ensin, si elles joignent une Frégate Angloise, elles auront un désavantage.

On a retranché les canons des gaillards dans un très-grand nombre de ces Navires. Si on eût voulu jetter un coup d'œil fur les anciennes Frégates de 46 canons, je doute qu'on s'y fût jamais déterminé. Craignons d'abandonner des avantages réels pour d'imaginaires & non démontrés; car enfin, qu'est-ce

que cela fair à la marche ?

L'honneur des armes du Roi, l'honneur des Officiers, qui en est inséparable, est intéressé à rétablir ces canons; mais avant d'entrer dans une discussion à ce sujet, il est à propos de prévenir toute objection.

Quel ufage se propose-t-on de faire des Frégates; serventelles en escadre; & suppose-t-on qu'elles n'ont à remplir que la sonction de découvertes; si on craint que les canons de gail-lards n'empêchent de remplir cet objet, si on a même éprouvé qu'ils sont nuissels à la marche, on les nettra dans la calle, & tout sera réparé; mais il leur arrivera quelquesois de joindre un Navire qu'il sera important de degréer; on remontera ces canons, c'est l'affaire d'un quart d'heure; elles sont détachées pour convoyer, leurs canons de gaillards sont indispensables; ensin, comme elles sont à même de mettre leurs canons dans la calle, quand ils nuiront à la marche, le pis aller sera d'avoir la peine de faire cette manœuvre: il n'y a donc nulle raison plaussible pour saire des Frégates sans canons de gaillards: le pis aller, c'est de les porter & rapporter sans s'en être servi.

Quoique je pense que ce raisonnement est sans réplique, sipposons un instant qu'on ne soit pas maître de prendre ce parti, & voyons si les canons de gaillards préjudicient à la marche.

Les Frégates sont faites pour naviguer droites, or, les poids supérieurs sont que le Navire plie davantage, donc cela nuit

beaucoup à la marche, & il faut par conféquent en diminuer l'artillerie; c'eft le seul argument plausible qui ait été fait contre les canons de gaillards. La réponse saite ci-dessus, y est applicable; on peut mettre les canons dans la calle: mais, enfin, tou-

tes ces raisons sont-elles bien véritables ?

On conviendra que les Navires sont faits pour avoir de la stabilité, & que les poids supérieurs la diminuent; mais quelle raison peut-on apporter pour montrer que la marche vent arriere, & sur les routes qui en approchent doit en être affectée? Une Fregate de 34 pieds de large portant 8 canons de 8 sur les gaillards, pourra, dans quelques cas, plier de deux pouces de plus, que si elle n'en a pas: ce sera dans des cas sort rares. J'ai fait les calculs pour de plus grandes quantités, sans trouver de dissérence de marche sensible; pourquoi donc se persuader qu'il doit en résulter de si grands désavantagees?

Mais enfin, est-il bien décidé qu'au plus près, le Navire qui plie un peu plus, marche le plus mal; que le Navire qui portipérieurement la voile, est le meilleur voilier: il y avoit jadis dans la Marine, une opinion contraire; & une opinion dans ces fortes de choses; est le résultat de ce qu'on a vu arriver le plus fréquemment, & que l'on se persulade devoir arriver encore,

Ainsi , l'Amazone qui marchoit bien au plus près, plioit beaucoup; le Zéphire dont le fort de la marche étoit au plus près, ne laissoit pas de plier; le Duc de Bourgogne qui la porte supérieurement, va mal au plus près; je fais que cela peut dépendre de ce qu'en général, un Navire qui porte bien la voile, a ses flottaisons fort grosses; mais l'on fait un peu pencher les bateaux pour qu'ils gagnent dans le vent, lorsqu'ils ne sont pas déja fort inclinés: la Malicieuse inclinée marchoit mieux que l'Opale; elle portoit moins bien la voile : au reste, ce ne sont que des exemples particuliers qui laissent encore la question indécife, quoique ma théorie qui exige le concours des actions de l'eau & du vent pour la position parfaite, semble être à l'appui de cette opinion. Mais n'entrons pas davantage dans une difficulté qui n'est pas absolument constatée par les faits, qui eut demandé des calculs rigoureux, & qu'il nous suffise de voir qu'on ne peut supposer qu'il doive en résulter ûne grande perte de marche.

De l'Équipement des Frégates.

118. Comme les Frégates sont moins chargées d'artillerie que les Vaisseaux de guerre, eu égard à leurs dimensions, partie de leur équipage qui n'est pas employée au canon, doit être proportionnellement plus considérable. Dans la fixation des équipages, on n'a pas eu égard aux croisteres: lorsqu'elles y seront destinées, on pourra leur donner une vingtaine d'hommes de plus.

Comme les canons actuels sont d'un poids moindre que les anciens, & qu'il est utile d'avoir sur les gaillards des canons qui ne soient pas trop courts pour les dégager des rides d'hauban, on peut fixer ainsi les Frégates, elles sont toutes faites

à une seule batterie & gaillards.

38	Can	ons.				Nombre	La	rgeur.	Longueur.
Total.	Batte	rie.	Gai	llare	ls.	d'hommes.	P^{ds}	Pces	P ds
38	28 de	12	10	de	8	260	34	6	134
34	26 de	12	8	de	6	220	32	6	126
30	24 de	8	6	de	6	180	30	6	118
26	22 de	8	4	de	4	150	28	6	110
22	20 de	6	2	de	4	120	26	0	100

On peut abandonner aux effais toutes les Corvettes inférieures à celles ci, & même la derniere, & en général, tous les Navires qui portent une artillerie moindre que les canons de 8.

Les Frégates n'étant jamais dans le cas de combattre en ligne, on peut leur donner de longueur 4 fois la largeur,

c'est-à-dire, 4 pieds de plus, ou, si l'on veut, 2 pieds de moins que les proportions établies ci-dessus.

Lorsque l'on voudra faire porter le 8 nouveau, avec 28 pieds 6 pouces de large, il faudra former les allonges, de même

que celles de l'unicorne.

Je n'ai qu'une observation particuliere sur la Frégate supposée porter du 8, c'est qu'elle a imoins de stabilité que la Sirene, si elle est faite sur le même plan, ce qui est peu de chose; mais quoiqu'il ne soit pas difficile de lui donner la même stabilité à peu-près, par un très-leger changement, il femble qu'on peut rejetter ce rang, qui d'ailleurs n'est pas d'une grande conséquence.

Je suppose toujours, que suivant la regle générale Angloise, on donnera aux bordages des ponts, 4 pouces pour le 36, 3 1 pour le 24, 3 pour le 18, 2 1 pour le 12, 2 pour le 8,

1 1 pour le 6 & le 4.

On doit encore observer que la diminution du poids de l'artillerie & de la charge, fait qu'il n'y a aucun doute fur la force

suffisante des allonges.

On croit être entré ici dans un détail suffisant sur ce qui a

rapport aux rangs des Vaisseaux.

Une question souvent agitée, d'une soible importance à la vérité, ne doit pas être négligée. On a regardé ces teugues fur les Frégates, avec une chambre pour le Capitaine, & le ·fecond, comme très-préjudiciables à la marche, d'autres Officiers ont eu une idée différente; je citerai M. de Graffy qui étoit une des personnes où le génie de la construction étoit le plus reconnoissable, & un très-grand nombre de personnes instruites.

Mais comme un très-grand nombre de Constructeurs & habiles Officiers y est opposé, il faut examiner quels sont les désavantages qui peuvent en résulter. La marche vent arriere, ne peut en être affectée; au plus près la bricole résultante est absolument insensible; il n'y a même qu'une surface d'environ de 30 pieds, exposée au vent, & encore avec une obliquité considérable : d'ailleurs; la briçolle est très foible, car une telle chambre ne pese pas plus de 2 tonneaux avec le bastingage, & s'il y a un endroir où la mousqueterie puisse être placée avec quelqu'avantage, c'est sur cette dunette. La batterie est plus parée, sur-tout pour les affaires de nuit; le Commandant est plus présent à la manœuvre, que s'il est sous le gaillard, puisqu'il entend tout ce qui se fait au gouvernail, chose importante. En stotte & en convoi, où en chasse devant une escadre, il ne la perd pas de vue, pour ainsi dire; d'un autre

côté, je n'y trouve aucun inconvénient sensible.

On regarde maintenant comme une perfection de construire des Frégates pour naviguer avec peu de dissérence de tirant d'eau. Que l'on construise ainsî les Navires Marchands qui doivent entrer dans des Ports où il y a peu d'eau, les Navires du premier rang, si l'on veut, pour augmenter pareillement la facilité d'entrer dans les Ports, il y a de bonnes raisons; mais pour les Frégates, on ne trouve aucun motif qui puisse balancer la perte d'une partie de l'étendue qu'on peut donner commodément au Gouvernail; car la surface qu'on veut opposer à résistance latérale, étant donnée, le Gouvernail du Navire qui aura un pied de plus de dissérence de tirant d'eau, enfoncera dans l'eau d'un demi-pied de plus; c'est en outre la partie insérieure du Gouvernail qui est la plus large, & qui reçoit toutes les impulsions du shuide avec le plus de facilité dans toutes les impulsions du shuide avec le plus de facilité dans toutes les impulsions du shuide avec le plus de facilité dans toutes les impulsions du suite de la plus de facilité dans toutes les impulsions du suite de le plus de facilité dans toutes les positions.

Il feroit possible que le système de guerre vînt à changer, & qu'il fallût se rapprocher davantage des anciens Navires; sa-crister presque tout à la force réelle qui consiste à avoir une force artillerie, une stabilité suffisante & bien gouvernée; mais il est inutile de nous occuper maintenant de ces positions gé-

nérales, qui peut-être n'auront jamais lieu.

Je terminerai ces réflexions sur les Frégates, par une comparaison d'une d'entr'elles avec le Vaisseau Amiral des Provinces-Unies, nommé les Sept Provinces, commandé par le fameux Amiral Ruyter, & construit en 1665.

La Silphide, 26 canons; Les Sept Provinces 80 canons; Longueur 145 pd 4 per environ. Longueur 142 pd 6 pea Largeur 37 6

186 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX.

Comme nos principes de Construction sont généraux, il est facile de les adapter aux Navires Marchands; leur forme doit être variée selon la qualité de leur chargement: des Galions doivent avoir, par exemple, une forme distérente des Navires qui portent des mâtures & autres choses légeres: il est presque impossible de donner une marche avantageuse à ces derniers Navires, les premiers peuvent être absolument faits pour la marche. Quoique les Bâtimens Marchands en général ne puissent être d'excellens voiliers, il est certain qu'on peut dire que ce genre de Construction est trop négligé, qu'en général la longueur devroit être augmentée: ce sera l'objet d'un Ouvrage particulier.



CALCULS DE LA FRÉGATE L'UNICORNE.

On n'a divisé cette Frégate qu'en quatre lignes d'eau principales, la 5° est une ligne d'eau substituire, pour remédier à la convexité des Fonds.

DÉPLACEMENT.

Lignes d'eau.	IV ^e	IIIc	I I	I Ict	+ fubfidiaire.
moitié du 5 AV.	235	80	3 5	15	
4	73 0	60 0	40 0	150	moitié 3 o
3	82 2	750	60 0	33 0	12 0
2	87 3	82 0	72 5	50 5	24 0
1	89 5	850	75 0	57 0	36 0
M	60 0	85 5	76 5	600	44 0
I AR	89 0	84 0	74 0	57 0	36 5
2	87 0	810	68 0	46 5	26 5
3	84 0	75 0	57 0	30 0	16 o
4	79 0	64 5	37 0	18 0	9 0
5	68 5	43 0	18 0	80	4 5
Moitié du 6	22 0	7 0	30	1 15	is

Somme 875 750 587 377 213

Moitié de la 4º ligne d'eau 437 3º entiere 750 2º entiere 587 Moitié de la 1º 189

Nota. La Quille a trois parties de largeur à chaque couple, & il y en a 12, cela fait 36.

TOTAL 1963 A

Moitié de la 4^e ligne d'eau 189 3^e entiere 213 Moitié des largeurs de la quille 18

Nota. On prend la moitié de la somme 410, parce que les distances de cette partie sont la moitié des autres.

Тотац 420 Moitié 210 В

On ajoute les fommes A & B, 2173 × par la distance des couples 49

PRODUIT 106477 C . Aa ij

TRIANGLE DES EXTRÉMITÉS.

Demi largeur les eouples.	25 0 17 0 × distance 8 5 à l'Etrave.		moitié 575 entier 663 entier 228 entier 12
On y ajoute celle de l'E- trave & Etam- bot, lesquels ont 1 partie \(\frac{1}{2}\).	8 5 × diffance	46 == 916 41 37 32 28 == 84	moitié 540 entier 353 entier 166 entier 96 moitié 42

On a ajouté les produits C = 106 477 D = 2675

Somme 109 152 × l'intervalle des 18 ½ lignes d'eau.

Solidité de la carene 2001 120

Pour réduire cette folidité exprimée en parties égales à une folidité exprimée en pieds cubes, on fera cette analogie, le cube de 90 demi largeur en parties égales : cube de 15 pieds de mi fargeur en pieds :: 2001 120: nombre de pieds cubes : ainsi du logarithme 60312 710 de 2001 120, on ôtera le triple de la 23344 536 différence 7781 512 des logarithmes

de 90 & 15 f.

Ce logarithme est celui de 9265 pieds cubes; la capacité entiere est le double, parce qu'on ne mesure que desdemi-largeurs, le déplacement en tonneaux est 9265 divisé par 1400 661 tonneaux & trois quarts.

Nota. Je ne calcule pas la hauteur de la quille, ni l'étrave & l'étambot, parce que leur poids est égal au déplacement, & qu'ainsi ce calcul devient inutile.

6 588

HAUTEUR DU CENTRE DE GRAVITÉ.

Le point d'appui est à la quille. Je cherche les surfaces des lignes d'eau, en multipliant la somme des largeurs prise au déplacement par 49, distance des couples, & ajoutant les triangles des extrémités.

Lignes d'eau,	Surface	s, Bras de lev	ier,	Momens.
Quille, moitié	73			244
Ligne subsidiaire.	10 52	4 1	, 10	524
1 re ligne moitié.	9 35	0 1 1/3	15	583
TOTAL	20 60	7	26	351

Les distances de ces lignes d'eau étant la moitié des autres, on ne doit prendre que la moitié de ces surfaces, & le quart des momens, parce que, ce que l'on nomme ici 1, n'est effectivement qu'une demi-ligne d'eau: ainsi on a

10 303

. Part	ie Sup	érieure	de la	Carene.	
1 re moitié.	9	350	1 1	12	467
2 ^e	29	126	2	58	252
3°	37	710	3	113	130
4e moitié.	22	446	3 🖥	82	335
TOTAL	108	935		272	772

divifant les momens par les furfaces, on a $2 \rightarrow \frac{1+\frac{3}{2}+\frac{1}{1+\frac{3}{2}+\frac{3}{2}+\frac{3}{1+\frac{3}{2}+\frac{3$

POSITION DU CENTRE DE GRAVITÉ

DANS LE SENS DE LA LONGUEUR.

Le point d'appui est au milieu, & je néglige l'élancement & la quette, parce que cela facilite le calcul, & qu'il n'y a pas d'erreur sensible.

COUPLES A V.

4 moitié 44 5 43 5	14 5 36 5 25 75 0 60 0 16
4 moitié 44 5 43 5 3 85 0 82 0 2 75 0 72 5 6 1 1 57 0 50 0 3	14 5 36 5 25 75 0 60 0 16 60 0 40 0 3 32 0 15 0 3

Sommes 261 × 1 248 × 2 208 × 3 151 × 4 45 × 5

Momens 261 496 625 605 225

COUPLES AR.

	I.	II.	III.	IV.	v.	VI.
4 moitié 3 2 1	85 0 75 0	43 5 81 0 68 0 46 0	41 5 75 0 57 0 15 0	39 5 64 5 39 0 9 0	34 0 43 0 18 0 4 0	14 7 5 0 3 5

Sommes 262 x 1 238 x 2 188 x 3 152 x 4 99 x 5 45 x 6 Momens 262 477 565 608 495 270

> Somme des momens de l'arriere, 2742 de l'avant, 2212

> > . Digital by Google

la différence des momens ci-contre est

Pour corriger ce que la difference de tirant d'eau donne de momens de plus de l'artiere, il est suffiamment exact de multiplier les largeurs de la ligne d'eau subssidiaire, par ; de la différence de tirant d'eau; on les trouve à l'article du déplacement; & comme la dissérence de tirant d'eau est égale à une dissance de ligne d'eau, multipliant 210 par ; on a

5	3	0	

Somme qu'on multiplie par la distance des couples

70	
600	
49	

Il faut multiplier par 8 pieds 6 pouces ce produit qui est le moment des surfaces, on a 249 900 qu'on doit diviser par 312 375, somme des surfaces, le quotient +1+ d'un pied étant réduit, donne 10 pouces en arriere du M°; ou 2 pieds 7 pouces en avant du milieu pour la position du centre de gravité.



Couples	Largeur.		Cuber	s.
5 A V.	8 4 les tre	ois quarts font	432	
4	126		1953	
4 3 2	14 8		4153	
2	15 4		3375	
	11 4		3605	
M		cubes font pri		
I AR.	15 4	en entier.	3605	
2	150		3375	
3 4 5	14 3		2894	
4	13 4 (2360	
5	11 8		1588	
0	7 6 les tro	ois quarts font	317	
		SOMME	30323	
On la mu	altiplie par la distance	des couples	8 p ^{ds}	бpee
		duit 2	57 745	
t la stabilité hos	mogene en est les 🛔	ou I	71 830	

STABILITÉ

STABILITE

DANS LE SENS DE LA LONGUEUR.

On suit les Regles exposees, N° 28.

Couples		Lar	geur	s		Momens.		
M-		15	5	×	t t		10	
1 AV. & AF		30	8	×	1	30	8	
2 AV. & AF		30	0	×	4	120	0	
3 AV. & AF		28	11	×	9	260	3	
4 AV. & AF		25	10	×	16	413	4	
5 AV. & AF	ι.	20	0	×	25	500	ō	
6 AR.		7	6	×	36	270	0	
Triangle AV.	∔ de	8	7	×	33	68	0	
Triangle AR.	∔ de	7	9	×	45 1	92	0	

Sommes 1755

qu'il faut multiplier par la distance 8 6

On doit doubler le produit

1401

parce qu'on ne calcule qu'une moitié du Vaisseau, & si on suppose que la dissérence 1 qu'il y a d'un couple à l'autre, exprime des lignes, il faudra divisser 29834 double de 14917 par 144, nombre de lignes contenues dans un pied, on trouvera 207 pieds cubes; c'est le poids qui, transposé d'une dissance ou de 8 pieds 6 pouces, change la différence de 13 lignes, c'est la même chose que 62 tonneaux \(\frac{1}{2}\) à un pied, & pour un pouce, ce seroit 58 tonneaux, ou 2 tonneaux à 29 pieds.

TABLE DES CUBES

Pour les Calculs de la Stabilité.

Pds	p ^{ces}	cubes diffé	rence.	pds	pors	cubes	diff,	Pds	p ^{ces}	cubes	diff.
25 25 25 25 25 25 25 25	10 8 6 4 2	17 576 17 240 16 909 16 582 16 259 15 940 15 625	336 331 327 323 319 315 311	20 20 20 20 20 20	10 8 6 4 2	9 042 8 827 8 615 8 406 8 202 8 000	215 212 209 206 202	12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	10 8 6 4 2 0	3 969 3 845 3 724 3 605 3 489 3 374	124 121 119 116 114
24 24 24 24 24 24 24	10 8 6 4 2	15 314 15 008 14 706 14 408 14 114 13 824	306 302 298 294 290 286	19 19 19 19	10 8 6 4 2	7 802 7 607 7 415 7 226 7 041 6 859	195 192 189 185 182	14 14 14 14 14	8 6 4 2	3 264 3 155 3 049 2 945 2 843 2 744	109 106 104 102 99
23 23 23 23 23 23	8 6 4 2 0	13 538 13 256 12 978 12 704 12 434 12 167	282 278 274 270 267 263	18 18 18 18	8 6 4 2	6 680 6 504 6 331 6 161 5 995 5 832	176 173 170 166 163	13 13 13 13	8 6 4 2	2 647 2 553 2 461 2 371 2 283 2 197	94 92 90 88 86 86
22 22 22 22 22 22 22	10 8 6 4 2 0	11 904 11 649 11 390 11 139 10 892 10 648	259 255 251 247 244 240	17 17 17 17 17	10 8 6 4 2	5 672 5 515 5 360 5 208 5 059 4 913	157 155 152 149 146	12 12 12 12 12 12	8 6 4 2	2 113 2 032 1 953 1 876 1 801 1 728	81 75 77 75 73 71
21 21 21 21 21 21 21	8 6 4 2 0	9 938 9 709 9 483 9 261	237 233 229 226 222 219	16 16 16 16 16	10 8 6 4 2 0	4 770 4 630 4 493 4 358 4 226 4 096	140 137 135 132 130 127	11	10 8 6 4 2	1 657 1 588 1 521 1 456 1 393 1 331	69 67 65 63 61 60

-	SUI	TE DE	L	A TA	BLE	E D	E S	s c	UBE	S.
p ^{ds} 10 10	p ^{ces} 10 8 6 4	1 281 1 213 1 557 1 103	58 56 54	p ^{ds} p ^{cet} 7 10 7 8 7 6 7 4	cubes 481 451 422 394	diff. 30 29 28	P** 4 4 4 4	8 6	cubes 113 101 5 91 81 5	diff.
9 9	10 8	951 1 000 1 021	51 49 48	7 2 7 0 6 10 6 8	368 343 319 296	26 25 24 23 23	4 4 3 3	4 2 0 10 8	72 5 64 56 49	998
9 9 9 9	0	857 813 770 729	44 43 41 40	6 6 4 6 2 6 0	274 254 235 216	20 19 18 17	3 3 3	6 4 2 0	43 37 32 27	76655
8 8 8 8 8	8 6 4 2 0	651 614 579 545 512	37 35 34	5 10 5 8 5 6 5 4 5 2 5 0	199 183 167 152 132 125	16 16 15 14 13	×			

Bb ij

CALCULS DES RÉSISTANCES.

AVANT.

I fignific Impulsions , D Directes , V Verticales , A Absolues , R Relatives.

Suite des Triangles, au V, IDA, IDA, IVA, IVA, IVA, IVA, IVA, IVA, IVA, IV	au IV. IDA. IDR. IVA. IVR. 10 à 66 260 { 83 \frac{1}{2} 1700 \} 454 \frac{1}{2} 10 \text{ à 66 290 } 65 2050 \} 447 \text{ 25 255 10 \frac{1}{2} 26 25 255 10 \frac{1}{2} 1700 \} 447 \text{ 2 \text{ à 25 255 10 \frac{1}{2} 1700 46 1 \text{ à 26 120 } 2 \frac{1}{2} \frac{1}{2} 1400 54 \text{ 166 } 1201
Suite, au III, IDA, IDR, IVA, IVR, 7 2 à 41 110 800 6 2 à 41 150 21 1300 175 \(\frac{1}{2} \) 5 2 à 41 150	au II. IDA. IDR. IVA. IVR. 1 à 150 50 0 1 680 4 1 à 85 70 {1 1 800 }20 1
4 1 à 18 200 { 23 2050 { 209 } 209 2 1 à 26 190 7 2500 96 1 1 à 41 190 6 3150 77	1 à 85 70 (1 1150) 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 557	9 253
Suite. au I. IDA. IDR. IVA. IVR, 7 6 5 4 1 à 260 les rélifances 1550 3 1 à 260 relatives font 1400 2 1 à 260 infenfibles. 2750 1 1 à 260 5500	Sommes des IRD. 550 le Taillemer a une partie & demie de large, & 70 de hauteur, & il diminue la réfiftance de moitié, aisû elle est de 52 réfistance AV 602

ARRI	E R E.
Suite au VI. IDA. IDR, IVA. IVR. 7 10 à 51 411 81 2190 547 6 1 à 20 120 6 84 4 5 1 à 36 120 3 686 19 4 3 2 1	au V. IDA. IDR. IVA. IVR. 1 à 11 245 22 2550 232 1 à 9 290 64 3000 728 1 à 16 125 8 750 47 1 à 21 125 6 1050 50 1 à 50 40 1 200 4 1 à 600 0
90 570	101 1061
Suite au IV. IDA, IDR, IVA, IVR, 7 1 à 25 110 4 1400 56 6 1 à 16 220 14 2550 160 5 2 à 21 220 21 1650 252 4 1 à 17 210 2 22 2150 176 3 1 à 17 210 2 22 2150 176 2 1 à 26 110 4 1050 40 1 1 à 37 110 3 1600 43	au III. IDA. IDR. IVA. IVR. 1 à 61 60 1 600 13 1 à 27 110 8 1400 102 1 à 19 180 2630 278 1 à 19 180 3 19 2800 278 1 à 26 130 5 2170 83 1 à 36 130 4 2800 78
Suite au II, IDA, IDR, IVA, IVR, 7 1 à 130 40 50 4 6 1 à 58 70 2 800 36 5 1 à 58 70 2 1300 36 4 1 à 36 110 6 1750 111 2 1 à 30 170 11 2800 240 1 1 à 30 170 11 2800 240	au I. IDA. IDR. IVA. IVR. 1 à 600 400 1 à 400 550 4 1 à 400 1000 1 1 à 80 60 1 1300 39 1 à 80 60 1 1800 39 1 à 60 110 2 4250 127 1 à 60 110 4 5400 127
20 391	5 170

SUITE DES CALCULS.

Suite	au N	I IDA IDR	IVA IVR	Sommes des IRD.	325
3 I 2 I	à 2 à 2 à 1 à 1		1000 \{ 9 \\ 1600 \{ 9 \\ 1800 \{ 47 \\ 61 \\ 1000 \{ 61 \\ 1000 \{ 18	L'Etambot a deux parties & demie de lar- ge sur 90 de haut; la résistance est Résistance avant	225 612 1162

La résistance ainsi exprimée en parties égales devroit être doublée parce qu'on ne calcule qu'une moitié du Navire, mais d'un autre côté (par le n°. 46), la résistance est double, parce qu'on calcule l'avant & l'arriere. Pour réduire la résistance en pieds quarrés, on sera attention que 90 parties, répondent à 186 pouces de largeur, & que 80 parties en hauteur, sont 151 pouces : ainsi on sera extre analogie 90 × 80 : 186 × 151: 1162: nombre de pouces quarrés qu'il saut divisfer par 144 pour avoir le plan résistant en pieds, ou de la somme des logarithmes de 186: 151, & 1162, on retranche ceux de 90, 80 & 144, le reste est le logarithme de 31 spieds 4 pouces.

Nota. J'aurois dû prendre la moitié des impulsions directes de la suite nº 1, mais la résistance doit être plus forte que la calculée, quand ce ne seroit qu'à cause des inégalités de la carene,

HAUTEUR DU POINT VÉLIQUE.

On commence par prendre le moment des impulsions verticales, dans le sens de la longueur. On suppose leur centre au milieu de l'intervalle des couples, ce qui est suffisamment exact, hors pour les extrêmités.

1 2 3 4	AV AV	& AR & AR & AR & AR	644 × 1111 × 1908 × 1061	1 16 2 38 2 85 1 58	21 10 885 88 30	la résistance est la moitié ou 262 × 5 ½: momens	1440
1 /	AR		570 X	6 + 30	510	Momens ci-contre,	29818
		Mon	nens	200	018	Total,	30458

Il faut maintenant faire attention que la valeur des parties égales, quand la distance des lignes d'eau = 20, celle des parties dont 200 font la distance des couples :: 200 : 54 : ainsi ces 30458 se réduisent à 8223 qu'il faut diviser par 1162, somme des impulsions directes, le quotient est 7 + 32 distances de couples ou 60 pieds 2 pouces.

Il faut y ajouter la hauteur du centre de l'impulsion directe: pour cela on ajoute celles de la 7º & 6º fuite, qu'on multiplie par 3 ½; celles de la 5° & 4°, par 2½; celles de la 3° & 2° par 1½; celles de la 1°°, par ½; celles de l'étrave & de l'étambot par 2 : ces moments sont 3092, qui divisés par 1162 font 2 1 : distances de lignes d'eau, ou 8 pieds 5 pouces, ainsi le point vélique est 68 pieds ; au dessus de la quille, ou 56 au dessus de la flortaison.

Augmentation des résistances dans les routes obliques.

La formule qui l'exprime est 2 m ' A $\left(\frac{x'+y'}{x'+y'+l'}, \frac{-zY'}{x'+Y'}\right)$

ou si l'on veut $2m^{\frac{1}{2}}$ A $\left(\frac{c^{\frac{1}{2}}}{c^{\frac{1}{2}+p^{\frac{1}{2}}}}-2IDR\right)$ A se prend, page 196

& fuivantes; c'est la colonne IDA, ou le triangle de projection fur le maitre couple; c est la distance des lignes d'eau, p la perpendiculaire, fur le côté du Vaisseau ou CD, (fig. 21): on donnera la forme suivante au calcul.

V° A $c^1, c^1 + p^1 \frac{A c^1}{c^1 + p^2} = 2 \text{ ID R}$ augmentation de résistance,

7 455 10 215 303 300 4 3 6 295 10 211 266 148 118

Pour prévenir les difficultés qui pourroient arrêter ceux qui veulent calculer les Vaisseaux, sans en avoir la théorie très - présente à l'esprit, on observera 1° que si 2 ID R est plus grand que $\frac{A c^{\perp}}{c^{2} + p^{2}}$ on aura le signe — & ce sera une diminution de résissance.

2° La perpendiculaire p se prend sur le plan des lignes d'eau, dont chaque trapése se partage en deux triangles. Dans cet exemple, on abaisse la perpendiculaire du point ou la 3° ligne d'eau, coupe le 5° coupe, pour la suite, n°7, & pour la 6°, on la baisse de l'étrave sur la 4° ligne d'eau, elle est la plus petite distance à la courbe.

Pour la partie vers le milieu du Navire, la résistance (n^{os} 54 & 46) est 2 mn A xy mais si la dérive est petite n & x = r & m, y & p sont aussi sensiblement égaux, ainsi la quantité devient $2 A m^{a} \left(\frac{c^{2}}{c^{2}+r^{2}}\right)$.

Ces calculs s'appliquent à la rélissance latérale, la seule disserence est qu'on retranche une seule sois la résissance relative; se qu'au lieu de multiplier la quantité pour 2 m°, on la multiplie par 2 m n.

RÉSISTANCES

R	ÉS	IS T	AN	CES	L_{λ}	ATÉ I	RALES	ET	OE	BLI(QUE	s.
						AVA	NT.					
				v.						١٧.		
Suite	A	¢1.	+p1	AC	RL	RO.	A.	£2 -	+ p²	A C.	RL.	RO.
7654321	455 295 295 125 125 40 25	10 à 10 à 20 à 10 à 10 à	11 16 23	=303 268 186 109 94 33	153 196 127 88 12 32	3 120 68 67 70 31	260 290 290 255 255 120 120	100	144 166 204 172 270 148	181 142 148 93 81	141 137 108 137 83 76 78	93 73 106 73 71 76
					608	359					760	603
			III						I I.			
7654321	150	100 2	145 170 204 3	90 181 142 148 93 81 80	85 173 134 137 81 74 74 758	80 165 126 125 70 67 68	30 30 70 130 130 190	5	à 6 à 7 à 165 à 122 à 28	50 88 106 68	45 57 49 86 104 65 26	44 56 43 84 102 63 25
]	I C	as.						R	O R	L.
7 6	A' 40	25 à	26	R 39	L. &	RO.	Some page fu	nes A		206 161	5 25	58
3 .2	45 45 105	5 2	7 28				Double AV &			107	6 -	. 7
I	105	10 8	_					Тота	L	475	5 44	43
			178							С	c	

VL ARRI	E R E. V.
Suite A. (1-4-p) AC RL RO 7 411 10 à 21 195 114 33 6 120 106 à 101 119 113 107 5 120 10 à 17 70 69 64 294 204	A (1) AC RLRO 245 10 à 28 87 65 43 290 10 à 31 93 61 39 270 10 à 24 121 89 57 125 8 à 9 111 103 95 125 10 à 13 96 90 84 40 40 à 41 39 39 39 447 357
IV.	
7 110 2 à 3 73 68 65 6 220 2 à 5 88 74 60 5 220 4 à 11 80 59 38 4 210 10 à 27 78 66 54 3 210 10 à 12 95 82 69 2 110 10 à 13 85 81 77	60 10 à 12 51 49 48 110 10 à 15 73 69 65 110 10 à 18 62 58 54 180 10 à 26 69 60 51 180 10 à 32 56 46 36 130 10 à 22 59 54 49
1 110 10 2 18 61 58 55	130 10 à 32 40 36 32 372 335
11. 7 40 10 à 10 36 36 36 6 70 10 à 12 58 56 54 5 70 2 à 3 47 46 45 4 110 .3 à 9 61 58 55 3 110 10 à 27 41 38 35 2 170 10 à 32 53 48 45 1 170 1 à 7 18 18 15	H ^c Cas. A RL RO. 60 25 à 26 58 58 20 9 à 10 81 81 90 9 à 10 81 81 130 1 à 2 70 70 140 1 à 2 70 70
300 282	360

Exposé du Calcul des Résistances obliques & latérales.

Les résistances latérales RL se trouvent, en retranchant de la colonne AC qui est la résistance absolue & corrigée pour l'inclination verticale, l'impulsion relative directe désignée par IDR, page 196 & suivantes, pour avoir les résistances obliques RO, on en retranche le double.

Le défaut de place a engagé à fupprimer la colonne IDR; ainsi qu'à faire répondre les fuires des triangles à deux couples différentes, mais les Calculateurs feront bien de metrer cette colonne après la colonneAC pour avoir toute la suite du travail; on s'est determiné d'autant plus volontiers à la supprimer dans ce modele de calculs qu'il n'y a aucune difficulté pour le Calculateur qui se contentera de copier cette colonne IDR.

On suppose une soible dérive, que mest, par exemple ;; ou la dérive de 5 d. ; ce qui dispense de diminuer les résistances de l'étrave & de l'étrabot dans le rapport du quarré du sinus de l'obliquité à celui du rayon.

On a trouvé que la résistance oblique est augmentée de 4755

qu'il faut multiplier par m' ou diviser par 100.

On a donc pour l'augmentation de résissance 47 \(\frac{1}{2}\) parties qui = 1 p⁴ \(\frac{1}{2}\), ce qu'on trouve par l'analogie (indiquée p. 198) so demi-largeur \(\times\) 20 démi-largeur \(\times\) 20 démi-largeur \(\times\) 38 distances des lignes d'eau en pouces :: 47 \(\frac{1}{2}\): 186 pouces quarrés ou 1 pied \(\frac{1}{2}\), ainsi la résissance augmente dans cet exemple \(\frac{1}{2}\).

Nota. On multiplie par m' & non par 2 m', parce que calculant l'avant & l'arriere, il faudroit ensuite prendre la moitié

du produit.

Quoique ce ne soit pas exactement le 2° couple de l'avant & de l'arriere qui sépare le point où commence la 2° formule, on a pu le supposer, sans erreur sensible, parce qu'à ce point précis, les deux formules sont les mêmes (n° 52) ainsi il y a peu de différence, l'erreur est soible, & l'on peut la négliger, d'autant plus que la quantité totale est soible.

Ccij

204 CONSTRUCTION DES VAISSEAUX.

Pour avoir la résistance latéralé des parties entre le 2 AV & AR, qui s'orment le 2° cas, on cherche la diminution de résistance sur le maître couple, produite par l'inclinaison verticale, lorsqu'il va latéralement; pour cela on porte chaque distance de ligne d'eau de 10 à 10 sur la ligne des plans le nombre sur lequel tombe la corde de la portion de courbe du maitre gabarit, sera la résistance absolue, on verra ici que la résistance diminue à peu-près comme 2:1. La distance des couples est 49 parties, & celle des lignes d'eau 20, ainsi l'espace latéral compris entre deux couples & deux lignes d'eau etc. 3920: il y a 4 distances de lignes d'eau & de couples, il faut donc multiplier cette quantité par 16, c'est la surface totale dont on prendra la moitié à cause de la diminution de résistance, on a

Quille 600 parties sur 8 1 de hauteur Massis.

4000

Total

40460

On doit diviser par 100 ou multiplier par m° cette partie ainsi on a 404 parties de résistance; celle du 1^{er} cas 4441 doit être doublée, car l'expression générale, quand on calcule l'avant & l'arriere est 2 ms; ainsi on a 8882 & n étant à peu près m r multipliant 8882 par $m = \frac{1}{10}$ on a 888 qui ajoutés à

404 font 1292, résistance latérale.

Ceci mérite la plus grande attention, l'impulsion latérale du vent est à la directe au moins:: 8:3 quand on considere voiles, coque & agrêts, & la résistance latérale à proportion de la directe devroit donc être 3200, ce qui donneroit pour moindre dérive celle d'un quart. La cause de cet excédent de résistance qui diminue la dérive est la hauteur du centre des voiles, par rapport à celui des résistances latérales. En esset, (nºº 73) la marche avantageuse demande le concours du centre des voiles & des impulsions. Si cette condition n'est pas remplie, la marche ser moins prompte, soit qu'il s'agisse de la marche directe ou de la marche latérale qui est la dérive.

Position du Point Vélique dans le sens de la longueur, le maître couple sert de point d'appui, on a les impulsions latérales.

		I L:	Momen	15.			
Au	5 AV. 4 3 2	760 × 758 ×	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5	488	×	5 \frac{1}{2} 2458 4 \frac{1}{2} 2196 3 \frac{1}{2} 1302
					300	×	2 1 750
	Momen	as AV. AR.	1065 7 861 7				8617
	_						

Différence. 2040

Pour réduire cette différence à des quantités absolues, il faut la multiplier par 2 m n = 2 m ou diviser par 5 la dérive étant $\frac{1}{10}$, ainsi on a $\frac{10040}{10}$ ou 408.

Les résistances latérales du 2° cas sont AV 178 & AR 360: la disserence 180 étant × 2 m' ou \(\frac{1}{2} = \) 36 multipliée par i distance moyenne au M°, & retranchée de 408, parce que la plus sorte résistance de ce 2° cas étant en arriere, est opposée à la plus sorte du 1° cas, on a 372 pour la somme des momens exprimée en distance de couples, & comme cette distance est 8 pieds 6 pouces, on multiplie 372; par 8, 6, & on divisé le produit 3136 par 1292 somme des résistances latérales, ainsi le point vésique est à 2 p \(\frac{\psi}{2} \) en avant du maître couple.

On a négligé dans tous ces calculs, la différence du tirant d'eau, elle est 3 pieds en arrière; le moment est environ 150 pieds réunis à 25 pieds, en arrière du maître couple: le produit est 3600 qu'il saut diviser par 100, ou multiplier par m'; le quotient 36 étant \(\frac{1}{14}\)\epsilon es momens ci-dessus, ne change pas sensiblement le lieu du point vélique.

Si on suivoit la théorie ordinaire; ost he calculeroit que l'avant; alors on diviseroit 10657 somme des momens par 2553; & l'on auroit pour quotient 4, distances ou environ 35 pieds en avant du maitre couple; ainsi le centre des voiles devroit être fort peu en arriere du mât de misaine, ce qui étant absurde, cette théorie est inadmissible; & il faut en revenir à calculer l'avant & l'arriere.

Quoiqu'il soit assez inutile de calculer le moment de la plus grande impulsion directe sous le vent, lequel est à arriver, parce que si d'un côté l'impulsion est plus sorte, d'un autre côté, le soutien est plus considérable, & qu'ainsi il n'en résulte qu'une différence insensible pour le lieu du point vélique, il est utile de montrer à le calculer.

On fera d'abord attention qu'il s'agit de trouver la différence d'action fur les deux côtés de la proue: la différence d'action est en général 4 A nmxy, & à cause qu'il s'agit de surfaces inclinées, on a 4 mn A xy, $\left(\frac{c^2}{c^2+p^2}\right)$ ou la moitié de cette quantité, quand on calcule l'avant & l'arriere: ainsi on prend page 201 & suiv. la colonne A C, & on la multiplie par $\frac{xy}{f}$

ou par $\frac{p}{r}$, pour avoir p on porte y excédent des largeurs d'un couple à l'autre du plan vertical sur la ligne des largeurs dans le plan des lignes d'eau, & en dedans, ains les 7 & 6 fuires de triangles se portent à compter de la 4^c ligne d'eau; les 5^c & 4^c se portent de la 3^c ; les 5^c & 2^c se portent depuis la 2^c ; la premiere se prend depuis la 1^c ligne d'eau; de ce point, ou tombe l'autre extrémité de y, on prend la plus foible distance à la ligne d'eau, ce qui donne p, où la corde de la partie de ligne d'eau se porte sur la ligne des parties egales de 100 à 100, le nombre sur lequel tombe p donne le rapport de p à r. Le calcul se sait ains p: p se toujours 100; la valeur de p est en 100 de parties,

	AVA	N T.	
AC × -2	ACx *	AC × 100	AC x 2
303 <u>58</u> <u>167</u> 266 <u>38</u> <u>89</u> 184 <u>41</u> <u>89</u> 108 20 <u>22</u> 23 40 <u>37</u> <u>4</u>	180 4f 81 181 40 72 142 48 66 147 48 69 194 48 69 81 12 118 81 22 18	90 22 20 111 30 { 33 88 30 { 27 98 36 { 35 67 38 { 25 101 31 { 37 30 33 { 17 194	48 10 4 8 4 17 8 15 15 8 23 16 25 16

Pour avoir les moments, on peut calculer en même temps les deux triangles qui ont la même base le point d'appui est au milieu: la premiere colonne est la 3° ci-dessus, la 2° est la distance au milieu, la 3° est le moment.

\mathbf{V}			IV.		III.		II-	
172	10	1720	138 4	6 6248	111. 20 80 60 70	4200	28 80	2240
60	1	305	32 L	320	60 51 54 24	1196	9 40	360
		6539		12962	1	००५६		6893

La partie vers le milieu étant insensible parce qu'elle est = 12 m² A ou 3 ±, & que le moment n'est que de 250, on peut le négliger, ainsi la somme des momens 36450 doit être multipliée par 4 m ou ±, on a 14780, qu'on doit diviser 1292 total des impulsions latérales: le quotient est 12 parties ou 2 pieds, dont le point vélique se rapprocheroit du milieu, & cette quantité étant très-soible, n'empêche pas que dans l'hypothese où on calculeroit l'avant seul : la position du point vélique ne soit également désectueuse.

Selon ma théorie, on calculeroit l'avant & l'arriere, &

on trouveroit que l'effet de la plus grande Impulsion directe sous le vent, est détruit par la moindre action de l'eau sur l'artiere.

C'est encore une regle générale de Construction: Si les couples de l'avant & de l'arriere étoient semblables, mais espacés différemment, ensorte que la proue sur plus courte que la poupe, l'impulsion directe, lorsque la route est oblique, feroit venir au vent; mais la plus grande inclinaison verticale de l'arriere empêche cet esset.

F I N

EXTRAITS des Registres de l'Académie Royale de Marine des 28 Septembre & 16 Novembre 1775.

MESSIEURS le Vicomte de Morogues, Lieutenant-Général des Armées Navales, & le Chevalier de Borda, Lieutenant de Vaisseau, qui avoient été nommés pour examiner un Traité de Construction . par M. le Comte du Maitz de Goimpy, Capitaine de Vaisseau, en ayant fait leur rapport ; l'Académie a jugé cet Ouvrage digne de l'impression, qu'elle a approuvé être faite sous son Privilege; en soi de quoi, j'ai signé le préfent Certificat. A Breft, le 27 Mars 1776.

DE MARGUERY, Secrétaire de l'Académie Royale de Marine.

RRATA.

Le Lecleur est prié de corriger les fautes marquées dans cet Errata : on a négligé de marquer celles qu'il est très-facile de suppléer.

PAGE 4, ligne antépénultieme, dez OP

, ligne 3, & O, lifer o. Ligne 15, +3.4, lifer x 3.4.

7, ligne de du N° 8, sjouet? on trouve (Dictionnaire de la Marine d'Auban, art.
Doublage) qu'anciennement quelques Navires étoient doublés de cuivre: cette méthode a été renouvellée par les Anglois, il y a une quinzaine d'années; plusieurs de leurs Frégates ont été ainsi doublées.

9, ligne 11, dans intervalles, lifez dans les intervalles.

- 2, 1950 11, 0410 micryanet, 1977 cans les intervalles.
 10, ligne 3, pouvoic-on, l'if, pouroit-on.
 11, ligne antépénulieme, qui rend la méthode générale & préférable, l'ifez qui fait que la méthode générale eft préférable.
 12, ligne 15, AD, ldf; AO. Ligne 11, par la force de l'expérience, l'ifez par l'expérience.

- 15, lig. 3, leur, lifez le. Ligne 10 NCO, lifez NCD.

 Idem lig. 10, après les triangles, ajoutez BCD, BCA sont égaux, puisque les triangles.
- 16, lig. 5, dont on preud le point d'appui, lifez qui fett de point d'appui. 27, ligne 6, à n° 15, lifez à celle du n°.15 Lig. 14, qu'un condition, lifez qu'une
- 20, ligne 3, de l'action de la réaction, life7 de l'action & de la réaction. Ligne 26, de la ; , lifer de 1. Ligne 28, 1 BE , lifer 1 BE.

22 , ligne 17 , puifqu'on fon , lifez puifque fon.

24, ligne 11, 20, lifer po. Ligne 18, 7 oi, lifer 7 pi. 25, ligne 9, où ils ont été, lifer où ils l'ont été.

26 , ligne 29 , X 3 2 , lifer X 5 1.

27, ligne 12, 1610, & feroit diminuée d'un dixieme, lifez 1110, & feroit diminuée d'un tiers,

210 Page 39, ligne 13, ou a la longueur, lisez on a la longueur. 44, ligne 14, amplitiude, lifer amplitude. Ligne 31, 39 4 1, lifer 40 4.
47, ligne 21, GA 2 + RC, lifer GA 2 + RC 3. Meme ligne P (GA + BC) lift P (GA + BC). 50 , ligne antépénultieme , M. l'Abbé le Bossur & Euler qui ont remporté le prix, ainsi que ceux de MM. Rouguer & Euler, corriger ainfi: les Mémoires de MM. l'Abbé le Bossur & Albert Euler, dans le Recueil des Pieces composees à l'occasion des prix proposes par l'Académie Royale des Sciences, ainsi que le Traité du Navire , composé par M. Bouguer , & celui qui est intitulé : Scientia Navalis. 13. Table dev Augus, 3' colonne, 0 s. , diff 0 ss.

15. Table dev Augus, 3' colonne, 0 s. , diff 0 ss.

15. lig. 1s (y-a), lift (y-a). Meme ligne (r-y), lift (r-y).

17. (fig. ss.), dans lafgaue, il flaut metter P au lieu de O.

16. so ligne du nº 48. IK, lift CP.

17. nº 49 ligne 3, qui prouve, lift qu'éprouve.

18. nº 49. ligne 3. Em, lift EM. 63 , ligne 18 , par P , lifer par B. 63 , no 31 , metter en marge , (fig. 25 bis). Nota. On marquera par C dans cette figure, l'intersection de la ligne AB, & de la perpendiculaire tirée du point P 64 , figne 6 PA. AO , lifer PA. AO 1. Ligne 17 , 2 (m2 y+n2-m2) lifez 2 m2y+2 (n2-m2). Ligne 16, 2 m2dy + (&c. lifer 2 m2 dy + 2 (&c. Ligne 17, 1 m2 y+(&c. life 7 2 m2y+1 (&c. Ligne 31, 2 m2y+(&c. lifez 2 m2y+2,(&c. Nota. Ces fautes n'étant que des fautes de copies, les résultats n'en sont pas 77, ligne péaultieme $\frac{1 \times x^2}{3} + \frac{4}{7} - \frac{18}{17X^2}$ lifez $\frac{1 \times x^2}{3} + \frac{4}{7} + \frac{18}{17X^2}$ 78 , ligne 2 , abaiffe , lifez abciffe. 79 , ligne 4 , (fig.) corriger fig. 19. So, ligne 11 , &c. A , lifer &c. - A. 81, ligne 18, 357 1 Life 357 1 81, Nº 65, ligne 1, celui de 41, lifez de 4 à 1; \$3, ligne 17, on ne doit pas, Lifer on doit. rale, voyer les pages 207 & 208. 88, N° 71, 3 figne, l'avant & l'arriere s'abaissen, lifez l'avant s'éleve & l'atriere s'abaisse. Idem, après le ser article, ajoutez la note suivante : cette remarque est trop géné. 89, ligne 5, $\frac{38+25}{2}$ foit réuni à 5 pieds, lifez $\frac{30+20}{2}$ foit réuni à 6 pieds. derniere ligne, sjourer & du défaut de fourien de l'étamboe.

93, somme M O: CM, libre comme M N: C M.

Sin O. cos I lifet Sin O. cos I. 97, ligne 28, à la regle au compas, lifez à la regle & au compas. 109, ligne 1, qu'on supposera, lisez on supposera.
112, ligne 11, après vitesse du rameur, mettez 1. N° 91, ligne 2, est toujours, lifer étoit toujours.

217, Il n'y a donc pas de rapport bien déterminé, lifer il vant donc mieux excé-

der le rapport déterminé, que rendre la rame plus courte.

edby Google

Page 117, 16 ligne, 17, 440, 440, 000, life 17, 440, 000. Même ligne, 10, 16

Life 10, 16

\$24, ligne 34, tels qui font, & tels qu'il, lifez tels qu'ils font ,& tels qu'ils.

127 , ligne 24 , produit , lifer y produit.

136, No 108, dez maintenant. Nota. L'addition des réflexions sur les triremes, rend la transition défectueuse.

149, ligne 10, devroit une parabole, lifer devroit être une parabole.

1350, ligne 23, 130 liv. 25, life 130 liv. × 25.
ligne, 32, 130 livres, 16 life 130 livres × 16.
ligne 33, 6ter le mot poids.

151, ligne 12, c'est donc près de 700 pieds cubes de bois du côté de l'économie, life, c'est donc une épargne de 700 pieds cubes de bois.

167, ligne 10.3 \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) in the constant of the constan

170, derniere ligne, équipages des Vaisseaux de 14 canons, 330 %.

175, 8 lignes avant la derniere réduire, lisez se réduit.
176, 11 lignes avant la derniere, s'il faut à manœuvrer, lisez s'il faut manœuvrer.

179, ligne 18 & 23, \$ life? 14, le réfultat 1 7 devient 1 24

199, 2º colonne, Moments 29818, Lifer 19018.


200 avans derniere ligne pour 2m² life? par 2 m².
200, ligne 15, paren bas, 2 m² life? 3 m n.
Quoiqui une erreur dans le calcul da 3 ÅV, page 201, & réparée par un carron, en air nécessiré d'autres dans le reste de la feuille, il sossit de montrer comment on doit faire dans ces sortes de cas, pout éviter une peine superflue.


1" Page 203, lig. 17, 4755, lifez 4555, la différence de réfiftance est 200, & puifque 13 ligne, 4755 parties n'ont donné que 1 pd &, 200 ne donneront qu'une réliffance infensible, & 14 de celle qu'on avoir trouvée. 2º Page 204 lig. 15 par en bas , 4441 lifer 4238 , la différence de rélistance latérale

- 203, étant multipliée par 2 mou ;, = 40 ; qu'il faut ôter de 1292, on a

3" Page 205 au 2 AV, on devrois avoir non pas 758, mais 553, la différence - 205 × 3 f elt - 718 qu'on dois multiplier par 2 mn = 2 m, ou divifer par 5, on a 144 pour la différence absolue des momens qu'il faur multiplier par 8 pd 6 pcc., diftance des couples; le produit 1215, étant divisé par 1252, donne 1 pd dont le point vélique doit se rapprocher du point d'appui, puisque les momens sont moindres.

Les diverses quettions traitées dans ces Ouvrage, n'ayant pas donné lieu de parler de l'ouverture des sabords; nous observerons ici que ceux des Navires Anglois, en plus de largeur que les nôtres. On donne pour les canons de 42, quoique de fonte, 3 pet 5 pes, mesure Angloise, ou 3 pes 3 per de France.






0.0

our nouve; tues: sign; tue a anjour bloode; in sign; R P OR I, males, rue Dophot, 19.

Fare et foit Chartes . 4 de 3-mms.
Pluistes . Oumbre . 5 de Jesuiste.
Gard Wimmer . 5 de Jesuiste.







00

or noute; Uner-neu, rue o' Amjou donote, n. 9 PORT, males, rue Daphot, 19. n., curé a la Madeleina.

fare et Loit Chartres ... | 4 de S.A. leun | Finister ... | Outmont ... | Soulie. | Gard. ... | Nismet. ... | 4 de l'essint.

is ffee, all a through de griff, at 1900fr.
In force, pour reint of 500fre, stant for fair force, a pour feet force in the force of the

DEPARTMENT OF THE ARTHUR ARTHU

Ems

the manufacture is the property of the control of t

A COURT (CATE OF THE CATE OF T

3

			1	J	ł					-	F	-	-	,														
-		. 1	-		-	7	×	4	9		-	=	-	-		-	-	^	=					-	-	9	-	
. 25	= 0	1	3	5.	di	~	-	2	20		2	Ŧ	٠.		- 4	-	Ŧ	*	*				•		-	*	*	1
F	25	١.;	13	7		·	24	4	2	-		2.	200	2	٠	6		9	2	7	3 5	0	20	1	-	7	ä	ä
	7.7		10	-		*				-	w	64	7	-	E	2	3	3	0	-		-	-	7	7	0	Per	*
224	200	1.	-			_						0-1																
23:	1.0	4	~	0.0	Ξ	-			E																			
2 8 2	200	1	2	=:	-	7	= ;			=	ē	8		-	-	-	*	Ξ	-		3			_	_	_		
1	02	-	*	7		*	-	-		-	=	7	-	~	-	=	=	-	7	-	-	=	-	÷	5	6		÷
× * * *	9 2	1	7	45	-	-			٠					-	-		٠.			**	*	•	-	-	-	-		Ξ
255	12	-	4	24	30	6,	04	-	-			^!	0	4	0	-							7		÷	=	-	2
- 3 -	2.	8	50			+	- 1	T 2	210	١.			-	*	•	10	nig				-	-	_	~		_		1
223	30	نرا		£ ?	7	2	•	-	**	7	~	N.9	0	0	:	0	0 4	•	-	-	*	^	-	^	_	w.	-	_
>-4	15	1.	15	=	: 2	65	- 7	1	1	2	Ę.	25	7	6	36	5	7	1	+	9	. 3	. 2	¥	2	ž	٠.	2 :	*
===	2.0	10	m	. 1	011				_		_									8	na	tit			•	100	6.0	,
	0 0	ندا	12	3,	, -	-			-	_				_	_	_	-		-	_	-	_	-	_	_	-	-	÷


f.

The state of the s

71.17

| D | FT | S | O | M | a centile to front all a centile to front all a centile to front a centile to front a centile to make the centile to make t

The Article of the Ar



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



